Manuel d’utilisation





TWC01 et TWC02

Chers clients, merci d’avoir choisi ThisWorks.

Merci de lire ce manuel avant l’utilisation de l’aspirateur.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballez le produit et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport.

- Lisez attentivement ce manuel

- Retirez le filtre HEPA du conteneur à poussière et remettez-le en place. Il est nécessaire d'utiliser un peu de force pour la première fois seulement. Après cette procédure, le filtre HEPA s'enlèvera facilement.

- N'oubliez pas que notre équipe d'assistance est toujours heureuse de vous aider, de vous conseiller ou de répondre à toute question relative à nos produits. Nous sommes convaincus que vous apprécierez ce produit.

CARACTERISTIQUES

Le produit de nettoyage est conçu pour les véhicules équipés d'une alimentation électrique de 12V. Il adopte un système de filtre HEPA à haute efficacité qui présente une conception unique de nettoyage rapide et une utilisation pratique. Vous n'avez pas à vous soucier de vous salir les mains. Avec l'aide du nettoyeur, toutes les petites particules de poussière et les déchets secs dans le véhicule peuvent être enlevés rapidement.

NOTICE

1. Assurez-vous que le nettoyeur est en service conformément aux spécifications dans des conditions normales.

2. N'utilisez pas le nettoyeur sans surveillance et coupez l'alimentation si vous ne l'utilisez pas.

3. Les éléments suivants sont strictement interdits afin de ne pas provoquer d'incendie, d'accident ou de dommage au nettoyeur

    a. Objets chauds : cigarette, charbon de bois...

    b. Les fragments tranchants, le verre brisé...

    c. Solvant ou liquide corrosif, agressif

    d. Produits combustibles et explosifs, produits à base d'essence ou d'alcool.

4. Il n'est pas nécessaire de réparer l'appareil ou de le lubrifier. L'appareil est complètement scellé au cours du processus de production. Si vous l'ouvrez sans autorisation, le nettoyeur risque de tomber en panne.

5. Ne tirez pas sur le fil pour soulever le nettoyeur.

6. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur par temps de pluie ou dans des conditions humides.

7. Pour prolonger la durée de vie du nettoyeur et éviter la surchauffe de la fiche d'alimentation, après 10 à 15 minutes de fonctionnement continu, laissez-le refroidir pendant 10 minutes avant de le remettre en marche.

8. Ne touchez pas les parties métalliques de la fiche d'alimentation car elles peuvent être chaudes.

9. Ne mettez pas le nettoyeur dans l'eau et tenez-le éloigné des appareils chauds ou du soleil pendant une période assez longue afin d'éviter un court-circuit, qui peut provoquer un incendie.

10. Ne laissez pas les enfants jouer avec le nettoyeur ou l'utiliser afin d'éviter les accidents.

11. Observez la hauteur du tube étanche sur le couvercle avant et n'oubliez pas la hauteur du volume d'aspiration, qui ne doit pas dépasser celui de l'HEPA lorsque l'aspirateur respire de l'eau ou des matériaux humides. (Vous devez éteindre le nettoyeur, ouvrir le couvercle avant et verser l'eau ou le liquide pour le réutiliser. Il est strictement interdit d'inverser le corps de la machine).

CONTACTEZ-NOUS

Nous sommes heureux de répondre à toutes les questions, de résoudre les problèmes liés à la garantie ou aux performances du produit. Nous garantissons une réponse dans les 24 heures suivant la réception de votre e-mail. Si nous ne répondons pas, vous recevrez 10 $ en carte cadeau amazon.

Écrivez un courriel - amazon@thisworx.biz ou

Envoyez un message sur Facebook à m.me/thisworx

COMMENT L'UTILISER ?

1. Démarrez le moteur et assurez-vous que la fiche de l'allume-cigare est connectée à l'orifice intérieur.

2. Activez l'interrupteur situé au-dessus de la poignée et préparez-vous à l'utilisation.

3. Changez de buse d'aspiration pour différentes situations.

4. Pour obtenir un meilleur résultat, l'embout d'aspiration doit être posé à plat sur le sol pendant l'utilisation.

5. Veuillez éteindre l'aspirateur et débrancher la fiche de l'allume-cigare après utilisation.

TYPES D'EMBOUTS ET LEUR UTILISATION



Embout flexible

Pour atteindre les endroits difficiles d'accès dans votre voiture. Sous le siège par exemple.



Suceur à tube étroit

Pour atteindre la saleté dans les endroits étroits ou profonds. Par exemple, votre cendrier (assurez-vous qu'il n'y a rien de chaud à l'intérieur !) ou les fentes à l'intérieur du siège.



Embout brosse

Pour nettoyer les surfaces en tissu et les grilles. Idéal également pour éliminer les poils d'animaux.

POUR VIDER L'ASPIRATEUR

Déconnectez le bac à poussière du corps de l'aspirateur, puis retirez le filtre du bac. N'hésitez pas à redoubler de force et même à presser un peu le bac à poussière s'il n'a pas été utilisé depuis un certain temps.

Videz le bac et remontez-le. Voilà, c'est fait !

NETTOYER LA GRILLE ET L'ÉLÉMENT FILTRANT :

Si l'aspiration est faible ou si le temps d'aspiration est trop long, vous devez nettoyer la grille et l'élément filtrant de l'aspirateur. En effectuant cette procédure régulièrement, vous garantirez un fonctionnement durable et confortable de l'aspirateur. Nous recommandons de vider le bac à poussière et de nettoyer le filtre HEPA à l'aide d'une brosse spéciale après chaque utilisation.

COMMENT ENTRETENIR UN FILTRE

Nettoyez-le à l'aide de la brosse spéciale lorsqu'il est sale.

Pour les salissures importantes, lavez-le avec de l'eau chaude en plus de la brosse.

Installez un nouveau filtre si l'ancien est endommagé.

ENTRETIEN ET RÉPARATION

1. L'appareil nécessite un entretien régulier. Avant de procéder à l'entretien ou à la réparation, veuillez d'abord couper l'alimentation électrique.
2. Retirez régulièrement les déchets du bac à poussière afin d'éviter toute défaillance.
3. N'utilisez pas de liquides agressifs, y compris de l'essence ou de l'huile, pour nettoyer les pièces de l'aspirateur.
4. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans les composants électroniques.
5. N'ouvrez pas l'aspirateur, qui est complètement scellé au cours du processus de production, sans autorisation, afin d'éviter une éventuelle panne de l'appareil.
6. Tous les services de réparation doivent être effectués par les fabricants ou les agences autorisées.

DÉPANNAGE :

Défaillances les plus courantes et solutions

Le nettoyeur ne fonctionne pas :

- L'alimentation est coupée ou la prise est débranchée

Vérifiez l'alimentation ou assurez-vous que la prise est bien branchée.

- L'interrupteur du nettoyeur est éteint

Vérifiez si l'interrupteur est allumé

- Le fusible a sauté

Dévissez l'allume-cigare et changez le fusible

- L'appareil est défectueux

Contactez amazon@thisworx.biz pour obtenir des options de remplacement gratuites (la garantie prolongée d'un an s'applique aux appareils achetés auprès de vendeurs agréés. Voir la liste complète sur www.thisworx.biz

Aspiration faible :

- Poussière épaisse sur la grille

Nettoyer le bac à poussière et la grille

- Batterie faible de l'accumulateur de la voiture

Rechargez la batterie avec la borne de la batterie ou changez l'accumulateur.

- Le moteur de votre voiture ne tourne pas

Démarrer le moteur

- Faible tension à l'intérieur du connecteur de l'allume-cigare

Rendez-vous dans un centre de service automobile

- Unité défectueuse

Contactez amazon@thisworx.biz pour des options de remplacement gratuites (La garantie prolongée d'un an s'applique aux unités achetées auprès de vendeurs agréés. Voir la liste complète sur www.thisworx.biz

Filtre coincé

- Le joint en caoutchouc du filtre peut être collé au bac à poussière

Pressez doucement le côté large du bac à poussière pour en dégager le joint en caoutchouc.