REVLON

8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
WARNING: Do not leave the appliance unattended. Do not allow bare skin or the eyes to come into contact with the hot metal surface on the appliance when in use. Do not place the appliance on any heat-sensitive surfaces when hot or plugged into the mains. Always unplug the appliance when not in use.
WARNING: Do not block the air inlet or outlet during use. When using this product, care must be taken to prevent hair entering the air inlet opening. The air outlet opening of this appliance will become hot during use, avoid touching the outlet or any accessories attached to the outlet.
NOTE: Use on towel dried hair only.
WARNING: Should this product malfunction, do not attempt to repair it. This appliance has no user-serviceable parts or components.

Ceramic Tourmaline Technology
Helps to reduce static and frizz and enhances shine for silky smooth results

Triple Ceramic Technology
Triple ceramic cooling helps enhance damage free wave-styling with even heat distribution, making styling fast and easy

Heat and Speed Control
High temperatures and speed settings are ideal for fast drying or rough drying before styling, low temperature and speed settings are ideal for styling wet or dry hair on extensions

Overheating Cut Off
This appliance is equipped with a thermostat that will cycle OFF to avoid the heat of the dryer exceed the optimum drying level, due to partially blocked air inlet or outlet openings. In the event that the appliance has been switched off, the LED will blink in red and stay on. Once the appliance cools, the Cool Shot button will automatically reset and usage may resume.

Cool Shot Button
Once the desired style is achieved, push the cool shot button (10) to set the style with a flow of cool air.

How to use your Style Twist Dryer
1. Control our fast, gentle, separate into manageable sections and clips.
2. Take a small portion of hair at the roots with a brush and aim the nozzle at it.
3. Pull the brush and dryer slowly downward, keeping the hair taut.
4. Repeat until section is dry, then repeat steps 1 and 2 with another section.
5. When hair is dry, use the Cool Shot button to set the style for more shine and smoothness.

Rotating the Dual Position Head
The dryer head can be rotated between two positions, in a vertical (up/down position) and in a horizontal (side-to-side position).
Rotating it between the two positions:
1. Before rotating, pull the Release Button to unlock it
   - When in the vertical position, twist the dryer head counterclockwise to make it horizontal.
   - When in the horizontal position, twist the dryer head clockwise to make it vertical.
2. After rotating, slide the lock button to keep it in place.

Care Instructions
The diffuser will soften the air flow to give you volumetric, defined curls.
To attach it, hold the diffuser at the top of the dryer nozzle, line up the vertical threads on the diffuser with the vertical ridges on the nozzle and push firmly into place.
Take a small section of hair and place it on the fingers of the diffuser. Move it gently in the curl while drying. Hold it there until the curl is cool and repeat with other sections.

Styling
Always dry your hair before using a hairdryer. Set the dryer on a high heat/speed setting and direct airflow through the hair. Do not concentrate airflow on any one area for a prolonged period of time. Let the hair cool completely dry, lower the heat/speed setting and use a styling brush to shape the hair.

Removable end cap
- Remove the end cap to clean once every three months.
- To remove the end cap, make sure unit is unplugged, then turn the end cap counterclockwise and pull it off.
- Dust off the end cap.
- The end cap can be washed and must be dried completely before returning to the dryer.
- To attach the end cap, align the tabs of the end cap with the indentations inside the back grill of the hair dryer, then turn clockwise until it locks.

Cleaning
Always unplug the appliance from the mains after use and allow it to cool before cleaning. Wipe the outer surface of the dryer with a damp cloth, then wipe with a dry cloth.
To clean the diffuser: remove it from the dryer and wash it in warm soapy water and rinse. Allow diffuser to dry completely before reattaching it to the dryer.

Hang-up Loop
This dryer has an a loop, allowing it to be conveniently hung on a hook for easy access.

Storage
Always unplug when not in use.
Allow the appliance to cool before storing. Always store in a dry location. Do not pull or twist the cord. Do not wrap the cord around the appliance, as this may cause the cord to wear prematurely and break. Regularly check the power cord for wear and damage (particularly where it enters the appliance and the plug).

Features:
A. 3 Heat switch
B. 2 Speed switch
C. Cool shot button
D. Air outlet
E. Removable end cap & lint filter
F. Nozzle/brush head
G. Curl-enhancing diffuser
H. Hanging ring

This appliance complies with EU Regulation 2012/19/EU on end-of-life recycling. Products should not be disposed of with household waste. Through achieving the collecting label, gift box or instructions must be recycled separately from household waste. Contact your local recycling centre.

Please DONOT dispose of appliance in normal household waste. Your local application entitled may operate a take-back scheme or provide a local recycling facility. Please contact your local government authority for further help and advice on where to take your appliance for recycling.

Guarantee and Service section:
Your Revlon appliance is guaranteed against defects under normal use for 2 years from the original date of purchase. If your product proves to be not perfect and has a defect or defective material or manufacture, within the guarantee period, it will be replaced free of charge. Please keep your receipt as proof of purchase. Damage caused by misuse is not covered by the guarantee. Your statutory rights are not affected by this. Do not remove the serial number from the appliance or the warranty card, as this will invalidate the guarantee. This guarantee does not cover defects which have occurred due to misuse, abuse or are caused by failure to follow the instructions contained within this manual. (UK only) This does not affect your consumer statutory rights.
The manufacturing date is given by the 4-digit Batch Number marked on the rear of the appliance. The first 2 digits represent the year of manufacture, and the last 2 digits represent the year of manufacture. Example: 3421 = product manufactured week 34 of the year 2021.
This product contains the CR coin, and is manufactured in conformity with the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (SI 2016/1101), the EMC Regulations 2016 (SI 2016/1091), the ERP Directive 2009/125/EC, and the ROHS Directive 2011/65/EU.
These instructions are also available on our website.
Please visit www.helenoftroy.com/service-en
The appearance of this appliance may differ from the illustration.
Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
For product information, visit us at: www.revlonhairtools.com

ZA, KW

ADDITIONAL IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: Do not use this device in a bathtub, shower or water-filled reservoir.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

CZ

TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SI USCHOVEJTE
Před začetím tento spotřebič používejte s velkou pozorností.
Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.

VAROVÁNÍ: Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, bazénu ani jiných nádob obsahujících vodu.

VAROVÁNÍ: Pokud vysoušeč vlasů používáte v koupelně, po použití jej vypojte ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je vysoušeč vypnutý.
WARNING: When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity to water presents a hazard even when the hairdryer is switched OFF.
For additional protection the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
This appliance can be used by children aged from

bylo zařízení použeno o bezpečném použití tohoto zařízení a rozumí souvisejícím rizikům nebo pokud toto zařízení nepoužívají pod dohledem.
Děti si s přístrojem nesmí hrát.
Čištění a údržbu prováděná uživatelem nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby nedošlo k ohrožení.
VAROVÁNÍ: Spotřebič nenechávejte bez dozoru.
Během provozu chraňte holou kůži a oči před kontaktem s jakýmkoli horkým povrchem spotřebiče. Pokud je spotřebič horký nebo zapojený do zásuvky, vždy jej nepokládejte na jiné zařízení citlivé na teplo. Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej vypojte z elektrické zásuvky.
VAROVÁNÍ: Během použití neblokujte vstup ani výstup vzduchu. Při použití je nutno dbát na to, aby se do otvoru pro vstup vzduchu nedostaly vlasy. Otvor pro výstup vzduchu bude v průběhu používání horký. Dbejte na to, abyste se jeho povrchu ani jakýchkoliv připojených doplňků nedotýkali.
POZNÁMKA: Používejte pouze na vlasy vysušené ručníkem.
VAROVÁNÍ: Pokud tento výrobek nefunguje správně, nepokoušejte se jej opravit. Tento spotřebič nemá žádné součásti, které mohou uživatel opravit nebo vyměnit.

Technologie keramického turmalínu
Pomáhá redukovat statickou elektřinu a nepořádek v vlasech a zvyšuje lesk pro hedvábně hladké výsledky.

Trojitý keramický turmalínový pavlač
Trojitý keramické pavlač pomáhá zvlnit pomocí stylování bez poškození rovnoměrným vytvořením a rovnoměrně rozvedení tepla, aby styling je rychlý a snadný.

Regulace teploty a rychlosti
Vysoké teploty a nastavení rychlosti jsou ideální pro rychlé sušení nebo hrubé sušení před stylingem, nízké teploty a nastavení rychlosti jsou ideální pro styling a použití na nástavcích.

Vypnutí při přehřátí
Tento spotřebič je vybaven termostatem, který spotřebič VYPNE (off), pokud vysoušeč překročí optimální hodnotu pro vysoušení kvůli částečně zablokovaným vstupním nebo výstupním otvorům. Pokud je spotřebič zablokován, kontrolka LED bude blikat a zůstane rozsvícena. Jakmile spotřebič vychladne, tlačítko Studené foukání se automaticky resetuje a přístroj je možné znovu použít.

Tlačítko Studené foukání
Po dosažení požadovaného stylingu stiskněte tlačítko studeného foukání (10) a nastavte styl s použitím studeného vzduchu.

Jak používat Your Style Twist Dryer
1. Ovlaj, pro rychlé, jemné. Rozdělte na snadno spravitelné části a sponky.
2. U kořenů vlasů vezměte kartáčem malou část vlasů a namiřte na ni trysku.
3. Pomalu táhněte kartáč a fén dolů, přitom vlasy napínejte.
4. Opakujte, dokud celá nezachytíte, a poté opakujte kroky 1 a 2 s dalším oddílem.
5. Když jsou vlasy suché, použijte tlačítko Studené foukání k uzavření kadeře pro větší lesk a hladkost.

Otočení dvoupolohové hlavy
Hlava fénu lze otočit mezi dvěma polohami, ve vertikální (nahoru/dolů) a v horizontální (ze strany na stranu).
Otáčení mezi dvěma polohami:
1. Před otáčením odemkněte posuvném tlačítku zámku.
   - Ve vodorovné poloze otáčejte hlavou sušičky proti směru hodinových ručiček, aby byla ve vodorovné poloze.
   - Když je hlava fénu ve vodorovné poloze, otočte ji ve směru hodinových ručiček, aby byla ve svislé poloze.
2. Po otočení posuňte tlačítko zámku, aby zůstalo na místě.

Difúzor pro zvětšení kadlin
Difúzor omezuje proudění vzduchu a vytvoří vlasy objemnější a vymezené kadeře.
Difúzor připevníte tak, že jej přidržíte v horní části trysky fénu, osvetlete svislé závity na difúzoru se svislými hřebínky na trysce a pevně ho zatlačte na místo.
Vezměte malou část vlasů a umístěte ji na prsty difúzoru. Při sušení jemně pohybujte s kadelí. Po vysušení ponechte na difúzoru, dokud nebude vlasy suché.

Styling
Vlasy fénem vysušte vždy, než budete používat fén. Nastavte fén na vysoký teplotní/rychlostní nastavení a nasměrujte proudění vzduchu do vlasů. Nesoustřeďujte proudění vzduchu na jednu oblast po dlouhou dobu. Nechte vlasy zcela vyschnout, snižte teplotní/rychlostní nastavení a k tvarování vlasů použijte kartáč.

Odnímatelná koncovka
- Koncovku čistěte jednou za tři měsíce.
- Chcete-li koncovku koncovku, zkontrolujte, zda je jednotka odpojena od sítě, poté otočte koncovku proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ji ze sušičky.
- Z koncovky odstraňte prach.
- Koncovku lze mýt a před vložením na fén musí být zcela vysušena.
- Chcete-li koncovku připevnit, zarovnejte výstupky koncovky s vnitřkem zadní mřížky fénu a stiskněte ze směru hodinových ručiček, dokud se neuzavře.

Čištění
Po použití spotřebič vždy odpojte od elektrické zásuvky a před vyčištěním jej nechejte vychladnout. Otřete vnější povrch vysoušeče mírně navlhčeným hadrem a poté jej otřete suchým.
Chcete-li difúzor vyčistit, vytáhněte jej ze sušičky, umyjte v teplé mydlinové vodě a opláchněte. Před vyčištěním jej nechejte zcela vyschnout.

Poutko pro zavěšení
Tento fén má poutko, takže jej můžete pohodlně zavěsit na háček pro snadný přístup.

Skladování
Pokud se spotřebič nepoužívá, vždy jej vypojte z elektrické zásuvky.
Před uskladněním spotřebič nechejte vychladnout. Uchovávejte v suchu. Za žádné nenahýbejte ani s ním neotáčejte. Neobtáčejte kabel kolem spotřebiče, protože to může způsobit předčasné opotřebení kabelu a jeho poškození. Pravidelně kabel prohlížejte (zejména místo, kde vstupuje do spotřebiče a zástrčku) z hlediska opotřebení a poškození.

Materiály:
A. 3 Tepelný vypínač
B. 2 Rychlostní spínač
C. Tlačítko Studené foukání
D. Výstup vzduchu
E. Odnímatelná koncovka a filtr na vlasy
F. Tlačítko zámku trysky
G. Difúzor pro zvětšení kadlin
H. Závěsný kroužek

Toto zařízení vyhovuje legislativě EU, konkrétně směrnici 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Výrobky nesmí být vyhozeny s domácím odpadem. Prostřednictvím označení o sběru, dárkové krabičky nebo pokynů se výrobek musí recyklovat samostatně od domácího odpadu. Kontaktujte místní recyklační centrum.

NEVYHAZUJTE tento spotřebič s běžným domácím odpadem. Vaše místní příslušná místní aplikace může provádět zpětný odběr nebo poskytovat místní recyklační zařízení. Obraťte se na místní vládní úřad, který vám ohledně odevzdání vašeho spotřebiče k recyklaci poskytne pomoc a radu.

Záruka & Servis
Záruka na váš Revlon spotřebič se vztahuje na běžné používání po dobu 2 let od data nákupu. Pokud výrobek během záruční doby vykazuje nedokonalosti nebo je vadný materiál nebo výrobní vada, bude vyměněn zdarma. Uchovejte prosím účtenku jako doklad o nákupu. Na poškození způsobené nesprávným používáním se záruka nevztahuje. Tím zákonná práva nejsou ovlivněna. Neodstraňujte sériové číslo z spotřebiče ani záruční list, protože by to zrušilo platnost záruky. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním, zneužitím nebo v důsledku nedodržení pokynů uvedených v této příručce. (Pouze Velká Británie) Toto neovlivňuje vaše zákonná spotřebitelská práva.
Datum výroby je uvedeno na 4-místném číslu šarže vyraženém na zadní straně spotřebiče. První dvě číslice představují rok výroby, zbývající dvě pak rok výroby. Příklad: 3421 = produkt byl vyroben v 34. týdnu roku 2021.
Tento výrobek je vybaven mincovou CR a je vyráběn ve shodě s ustanoveními elektrické bezpečnosti, směrnicemi EMC 2016 (SI 2016/1091), ERP 2009/125/EC a RoHS 2011/65/EU a směrnicemi RoHS 2011/65/EU a směrnicemi 2009/125/ES o ekodesignu.
Tyto pokyny naleznete také na našich webových stránkách.
Navštivte www.helenoftroy.com/service-en
Vzhled tohoto spotřebiče se může lišit od ilustrace.
Nepoužívejte nástavce, které nejsou doporučeny výrobcem.
Informace o výrobku najdete na www.revlonhairtools.com

DE

BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE AUF
Lesen Sie vor der Verwendung dieses Geräts die folgenden sorgfältig durch.
Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt vorgesehen.

ACHTUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.

ACHTUNG: Wenn sie den Haartrockner im Badezimmer verwenden, stecken Sie den nach der Benutzung aus, da die Nähe zu Wasser auch dann noch eine Gefahr darstellt, wenn der Haartrockner AUSgeschaltet ist.
Für zusätzlichen Schutz wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (FI-Schalter) mit einem Nennfehlerstrom (Bemessungsfehlerstrom) von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis des Badezimmers empfohlen. Bitten Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat.
Dieses Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren sowie von körperlich und/oder geistig behinderten oder von Personen benutzt werden, die im Umgang damit keine Erfahrung haben, wenn sie vorab in der sicheren Benutzung dieses Geräts unterwiesen wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Es darf auch nur von Kindern gereinigt oder gewartet werden, wenn diese dabei beaufsichtigt werden.
Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
ACHTUNG: Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Bringen Sie nackte Haut oder Ihre Augen nicht mit erhitzten Oberflächen des Geräts in Verbindung, wenn dieses benutzt wird. Legen Sie das Gerät, wenn es heiß oder an eine Netzsteckdose angeschlossen ist, nicht auf wärmeempfindliche Oberflächen. Stecken Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht benutzt wird.
ACHTUNG: Blockieren Sie Lufteinlass und Luftauslass während der Benutzung nicht. Bei der Benutzung dieses Produkts muss darauf geachtet werden, dass keine Haare in den Lufteinlass gelangen. Der Luftauslass dieses Geräts wird während der Benutzung sehr warm. Vermeiden Sie daher, den Auslass oder daran angebrachtes Zubehör zu berühren.
ANMERKUNG: Nur für handtuchtrockene Haare verwenden.
ACHTUNG: Sollte dieses Produkt fehlfunktionieren, versuchen Sie nicht es zu reparieren. Dieses Gerät weist keine vom Benutzer zu wartenden Teile auf.

Keramik-Turmalin-Technologie
Verringert statische Aufladung und Reibung und sorgt für Glanz und seidig weiche Ergebnisse.

Dreifache Keramik-Turmalin-Beschichtung
Die dreifache Keramikbeschichtung unterstützt beim Stylen durch zu starkes Stylen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung, sodass das Styling schnell und einfach gelingt.

Ein/Aus und Geschwindigkeitsregulierung
Hohe Temperaturen und eine hohe Gebläsestufe ergeben sich ideal zum schnellen Trocknen oder zum grobkörnigen Trocknen vor dem Stylen. Niedrige Temperaturen und eine niedrige Gebläsestufe sind ideal zum Stylen von feuchten Haaren.

Schutzabschaltung bei Überhitzung
Dieses Gerät ist mit einem Thermostat ausgestattet, das das Gerät AUSschaltet, bevor die Wärme des Trockners aufgrund eines teilweise blockierten Luftein- oder Luftauslasses den optimalen Trocknungsniveau überschreitet. Falls das Gerät sich abschaltet, schaltet sich die LED-Anzeige rot blinkend ein und bleibt eingeschaltet. Sobald es, sanft sich das Thermostat automatisch zurück und Sie können den Haartrockner wieder benutzen.

Kalt-Taste
Sobald der gewünschte Stil erreicht ist, drücken Sie die Kalt-Taste (10), um ihre Frisur mit einem kühlen Luftstrom zu fixieren.

So verwenden Sie Ihren Style Twist Dryer
1. Kämmen Sie Ihr Haar sanft aus, teilen Sie es in Strähnen auf.
2. Nehmen Sie eine kleine Strähne am Ansatz mit einer Bürste auf und richten Sie die Düse darauf.
3. Ziehen Sie die Bürste und den Föhn langsam nach unten, während Sie das Haar straff halten.
4. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Strähne trocken ist, und wiederholen Sie dann die Schritte 2 und 3 mit einer weiteren Haarsträhne.
5. Wenn das Haar trocken ist, benutzen Sie die Kalt-Taste, um den Schlussgeschnitt zu verriegeln und mehr Glanz und Geschmeidigkeit zu erhalten.

Drehen des Kopfes in zwei Positionen
Der Föhnkopf kann in zwei Positionen, nämlich senkrecht (nach oben/unten) und horizontal (von links nach rechts).
Drehen Sie ihn in die beiden Positionen:
1. Vorwärtsdrehen Sie vor dem Drehen den Normalposition-Knopf, um diesen zu entsperren.
   - Drehen Sie in der Vertikalposition den Haartrockner im Uhrzeigersinn, um ihn in die Horizontale Position zu bringen.
   - Drehen Sie in der Horizontalposition den Haartrockner im Uhrzeigersinn, um ihn in die vertikale Position zu bringen.
2. Nach dem Drehen nach vorn den Knopf wieder einrasten lassen, um ihn in Position zu halten.

Diffusor für schönen Locken
Der Diffusor verteilt den Luftstrom gleichmäßiger, sodass Ihnen Locken definiert und voluminöser bleiben.
Befestigen Sie den Diffusor an, indem Sie ihn über den Ansatz des Föhnkopfes halten. Richten Sie die vertikalen Schlitzen des Diffusors mit den Ausspannungen der Föhnkopfdüse aus und schieben Sie ihn nach unten in Ihre Position.
Nehmen Sie eine kleine Haarsträhne und legen Sie sie auf die Lufthörner des Diffusors. Bewegen Sie ihn beim Trocknen sanft in der Locke und wiederholen Sie den Vorgang mit allen anderen Strähnen, bis das Haar trocken ist.

Styling
Machen Sie Ihre Haare vor der Benutzung eines Haartrockners immer trocken! Stellen Sie den Trockner auf hohe Temperatur/Gebläsestufe ein und lassen Sie den Luftstrom durch das Haar fließen. Konzentrieren Sie den Luftstrom nicht für längere Zeit auf einen Bereich. Schalten Sie den Haartrockner aus, lassen Sie Ihre Haare trocken und benutzen Sie eine Bürste, um Ihre Haare mit einer Frisur zu fixieren.

Abnehmbares Luftdurchtrittgitter
- Reinigen Sie das Luftdurchtrittgitter mindestens einmal alle drei Monate.
- Um das Luftdurchtrittgitter zu entfernen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist, drehen Sie das Luftdurchtrittgitter dann gegen den Uhrzeigersinn und entfernen es vom Haartrockner.
- Entfernen Sie den Luftdurchtrittgitter.
- Das Luftdurchtrittgitter kann gewaschen werden. Es muss jedoch vollständig getrocknet werden, bevor es wieder am Haartrockner angebracht wird.
- Um das Luftdurchtrittgitter wieder anzubringen, richten Sie seine Laschen an den Vertiefungen im hinteren Teil des Haartrockners aus. Drehen Sie es dann im Uhrzeigersinn, bis es einrastet.

Reinigung und Pflege
Ziehen Sie den Stecker nach jedem Benutzung immer aus der Steckdose und lassen das Gerät zuerst ab. Wischen Sie mit einem feuchten Tuch, dann mit einem trockenen Tuch die Oberfläche des Trockners ab.
Um den Diffusor zu reinigen, entfernen Sie diesen vom Haartrockner, waschen ihn in warmem Seifenwasser und spülen ihn ab. Lassen Sie den Diffusor vor dem Anbringen vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder auf dem Haartrockner befestigen.

Aufhängeschlaufe
Dieser Trockner ist mit einer Schlaufe ausgestattet, mit der Sie ihn bequem an einem Haken aufhängen können.

Aufbewahrung
Stecken Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht benutzt wird.
Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es verstauen. Verstauen Sie das Gerät an einem trockenen Ort. Ziehen Sie das Kabel nicht in der Länge und verdrehen Sie es nicht. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät herum, da das Kabel dadurch vorzeitig verschleißen und brechen kann. Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Verschleiß und Schäden (insbesondere dort wo es das Gerät und/oder den Stecker verlässt).

Materialien:
A. 3 Temperaturschalter
B. 2 Gebläseschalter
C. Kalt-Taste
D. Luftauslass
E. Abnehmbares Luftdurchtrittgitter & Fusselfilter
F. Verstellbare Haarbürste
G. Diffusor für schönen Locken
H. Aufhängeöse

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie 2012/19/EU bezüglich der Wiederverwertung von Ende-der-Lebensdauer-Produkten mit dem Symbol der Müllcontainer. Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Durch die Angabe der Kennzeichnung, Geschenkbox oder Bedienungsanleitung müssen am Ende Ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt und separat entsorgt werden.

Entsorgen Sie dieses Gerät NICHT mit dem normalen Hausmüll. Die nächste Verwertungsstelle oder Sammelstelle Ihrer Gemeinde nimmt das Gerät zur Entsorgung entgegen. Sie können sich auch an Ihre zuständige Behörde oder Ort wenden, um Informationen zur Entsorgung und Recycling des Gerätes zu erhalten, wo Sie es Ihrer zur Wiederverwertung Ihrem Altgerät.

Absicherung und Kundendienst
Ihr Revlon Gerät ist für die Dauer von 2 Jahren ab dem Kaufdatum gegen Defekte bei normalem Verwendung abgesichert. Sollte Ihr Produkt nicht perfekt sein und einen Defekt oder Herstellungsfehler haben, wird es innerhalb der Garantiezeit kostenfrei ersetzt. Bitte bewahren Sie Ihre Quittung als Kaufnachweis auf. Schäden durch falsche Handhabung, werden von der Garantie nicht abgedeckt. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon unberührt. Entfernen Sie das Gerät nicht von der Garantiekarte, da dies die Garantie ungültig macht. Diese Garantie deckt keine Defekte ab, die durch Missbrauch oder Nichtbeachtung der Anleitung entstanden sind. (nur Vereinigtes Königreich) Dies wirkt sich nicht auf Ihre gesetzlichen Verbraucherrechte aus.
Das Herstellungsdatum lässt sich aus der 4-stelligen Chargennummer auf der Rückseite des Produkts ablesen. Die ersten 2 Ziffern geben die Herstellungswoche und die letzten 2 Ziffern das Herstellungsjahr an. Die Produkt wurde in Woche 34 des Jahres 2021 hergestellt.
Dieses Produkt ist mit CR-Kleinstromzellen ausgestattet und wurde in Übereinstimmung mit den Richtlinien über elektromagnetische Verträglichkeit 2016 (SI 2016/1091), der Richtlinie über elektrische Betriebsmittel 2016 (SI 2016/1101), der Richtlinie über umweltgerechtes Produktdesign 2009/125/EG und der Richtlinie über eingeschränkte Verwendung von Gefahrstoffen 2011/65/EU hergestellt.
Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch auf unserer Website. Bitte besuchen Sie www.helenofthroy.com/service-en
Die Ausstattung dieses Gerätes kann von der Abbildung abweichen.
Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen wird.
Besuchen Sie für Produktinformationen: www.revlonhairtools.com

DK

GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Læs hele vejledningen, inden du bruger dette apparat.
Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug.

ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusere, bassiner eller andre beholdere, der indeholder vand.

ADVARSEL: Når hårtørreren er sat på et badeværelse, skal du tage stikket ud efter brug, fordi nærheden til vand udgør en fare, selvom hårtørreren er slukket.
For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en restströmsanordning (RCD) med en nominel driftsstrømstærke, der ikke overstiger 30 mA, i det elektriske kredsløb, der leverer strøm til badeværelset. Spørg din el-installatør for rådgivning.
Apparatet må anvendes af børn, som er 8 år eller ældre, samt af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktioner i, hvorledes apparatet på en sikker måde, og forstår de forbundne farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er under opsyn.
Hvis strømtilførselsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceforhmæet eller af en tilsvarende kvalificeret person for at undgå risiko for elektrisk stød.
ADVARSEL: Efterlad ikke apparatet uden tilsyn.
Lad ikke huden eller øjnene komme i kontakt med opvarmede overflader på apparatet, mens det er i brug. Anbring ikke apparatet på varmefølsomme overflader, når det er varmt eller tilsluttet til en stikkontakt. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.
ADVARSEL: Undgå at blokere luftindtaget eller -udblæsningen under brug. Når du bruger apparatet, skal du sørge for, at håret ikke kommer ind i luftindtagsåbningen. Udblæsningsåbningen på dette apparat bliver varm under brug. Undgå at berøre udblæsningen eller tilbehør, som er monteret på udblæsningen.
BEMÆRK: Brug kun på fåndkldeterpt hår.
ADVARSEL: Hvis dette produkt udvikler en defekt, må du ikke forsøge at reparere det. Dette apparat er ingen dele eller komponenter, der kan serviceres af brugeren.

Keramisk turmalin-teknologi
Reduserer statisk og hjælper med at forebygge krøllet hår og giver glansfuldt resultat.

Trædobbelt keramisk turmalin-teknologi
Den trædobbelte keramiske belægning hjælper med at undgå skader fra overstyling ved at fordele varmen ensartet, hvilket gør stylingen hurtig og let.

Varme- og hastighedsindstilling
De høje temperaturer og hastighedsindstillinger er ideelle til hurtig tørring eller tørring med styling. De lave temperaturer og hastighedsindstillinger er ideelle til styling af våd hår eller forlængere.

Overophedningsskring
Dette apparat er forsynet med en termostat, der skubber AFS, hvis hårtørrerens temperatur overstiger den optimale tørringsmulighed, fordi luftindtaget eller -udtaget er blevet delvist blokeret. Hvis apparatet slukker, vil de skalke fra apparatet LED rødt blinke og blive ved med at lyse. Apparatet er nedkølet, vil termostaten automatisk blive nulstillet, og tørringen kan genoptages.

Knap til kølig luft
Når den ønskede stil er opnået, skal du trykke på knappen til kølig luft (10) for at fastgøre stilen med et jævn strøm af kølig luft.

Sådan bruger du din drejbare hårtørrer
1. Med hånd hvirvelgrip, opdel i håndterbare strukturer og fastgør.
2. Tag en lille del af håret ved rødderne med en børste og ret dysen ind i den.
3. Trak langsomt børsten og hårtørreren ned, mens håret holdes udstrakt.
4. Gentag indtil sektionen er tør, og gentag derefter trin 2 og 3 med en anden sektion.
5. Når håret er tørt, skal du bruge knappen til kølig luft for at fastgøre håndskæret for øget skinnende og glat hår.

Rotation af tofunktionshovedet
Tørrehovedet kan roteres mellem to positioner. En lodret position og en vandret position.
Rotation mellem de to positioner:
1. Før rotation skal du trykke udløserknappen for at lås op.
   - I den lodrette tilstand skal tørrehovedet drejes med uret for at blive vandret.
   - I den vandrette position skal tørrehovedet drejes mod uret for at gøre den lodret.
2. Efter rotation skal låseknappen skubbes for at fastlåse hovedet.

Krøllestyrkende forstærker
Diffusoren begrænser luftstrømmen for at give dig krøllede, veldefinerede krøller.
For at fastgøre den, skal du holde forstærkeren ved toppen af tørrehovedet, tilpasse de lodrette tråde på forstærkeren med trådene på tørrehovedet og derefter trykke godt på plads.
Tag en lille sektion af hår og placer den på syningen af forstærkeren. Bevæg den blidt ved krøllerne under tørring. Lad det tørre, indtil det er kølet og gentag med andre sektioner.

Styling
Tør altid håret ved et hårtørrelæder, inden du bruger en hårtørrer. Lad hårtørreren på høj varme-/hastighedsindstilling og rettet luftstrømmen mod håret. Koncentrer ikke luftstrømmen i lang tid på et bestemt sted. Lad håret tørre helt og lad varme-/hastighedsindstillingen gå ned og anvend en børste til at forme håret.

Aftagelig endekappe
- Fjern endekappen for at rengøre den hver tredie måned.
- For at fjerne endekappen, skal du sikre, at enheden ikke er sat til strøm, og derefter drejes endekappen mod uret og trækkes den af for at tørre.
- Tørre endekappen af.
- Endekappen kan vaskes og skal tørres helt tør, det samme gælder.
- For at sætte endekappen på igen, skal endekappens tænder tilpasses fordybningerne i hårtørrerens bagrist, og derefter drejes med uret, til det låses.

Rengøring
Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, og lad apparatet køle af inden rengøring. Tør apparatets ydersiden af med en fugtig klud, og tør det derefter af med en tør klud.
For at rengøre forstærkeren, skal den tages af hårtørreren, vaskes i varme sæbevand og derefter skylles. Lad forstærkeren tørre helt, før den sættes på hårtørreren igen.

Stop til ophængning
Denne hårtørrer har en stop, der gør det nemt at hænge den på en krog, så den altid er nyttig.

Opbevaring
Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.
Lad apparatet køle af før opbevaring. Opbevares altid på et tørt sted. Træk eller drej ikke ledningen. Vikl ikke ledningen rundt om apparatet, da dette kan medføre, at ledningen slides og for tidligt går i stykker. Kontrollér jævnligt ledningen for slitage og beskadigelse (især hvor den går ind i apparatet og stikket).

Funktioner:
A. 3 Varmekontakt
B. 2 Turbostyrkt
C. Knap til kølig luft
D. Luftudgang
E. Aftagelig endekappe og fusefilter
F. Knap til fastholdelse af dysen
G. Krøllestyrkende forstærker
H. Ring til hængning

Dette apparat overholder EU's lov 2012/19/EU om genbrug af udtjente udstyr. Produkter med den overkrydsede dedicerede affaldsbeholder på hjulmaskinen, gavekasse eller bruger medfølgende vejledninger skal genbruges separat fra husholdningsaffald. Kontakt din nærmeste genbrugsplads.

Du bør IKKE bortskaffe apparatet som husholdningsaaffald. De lokale myndigheder kan tilbyde en returordning, eller du er måske i stand til at afhjælpe apparatet med et nyt produkt, og afhænde det til en kompetent genbrugsforretning. Du er ansvarlig for at tilbyde nye afgivelsesmuligheder, hvor du kan afhænde dit apparat til genbrug.

Garanti og service
Din Revlon apparat er garanteret mod defekter under normal brug i 2 år fra den oprindelige dato for indkøb. Hvis dit produkt viser sig at ikke er perfekt og har en defekt eller defekt materiale eller fremstilling, vil det blive erstattet gratis inden for garantiperioden. Gem venligst din kvittering som bevis for indkøb. Skader som følge af forkert brug er ikke dækket af garantien. Dine lovbestemte rettigheder er ikke berørt af dette. Fjern ikke serienummeret fra apparatet eller garantibeviset, da dette vil ugyldiggøre garantien. Denne garanti dækker ikke fejl, der er opstået som følge af misbrug, brug eller ved at ikke overholde vejledningen i denne manual. (kun i Storbritannien) Dette er ikke en del af dine lovbestemte forbrugerrettigheder.
Fremstillingsdatoen er angivet med det 4-cifrede Produktnummer på bagsiden af produktet. De Første 2 Cifre er Produktionsuge, og de sidste 2 Cifre er Produktionsår. Produktionsdato: 3421 - produktet er fremstillet uge 34 i år 2021.
Produktet