

Fiche Technique Détaillée

IMPERTOITURE BETON

Cet imperméabilisant hydrofuge incolore pour toitures viendra protéger efficacement et durablement de la pénétration de l'humidité, des dégâts du gel, des dépôts verts et des salissures vos tuiles en béton et ciment. IMPERTOITURE TUILE BETON ne change pas l'aspect des tuiles. 3 conditionnements : 0.75 litres, 2.5 litres, 20 litres et 200 litres.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS

Toits et toitures

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES

Tuile en béton ou ciment non fissurée. Pour les tuiles cassées ou fissurés, nous vous invitons à votre notre gamme résine d'étanchéité, pour une toiture étanche.

CONSOMMATION

3 à 5 m² au litre selon la porosité du support.

CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine

APPLICATION

OUTILS REQUIS

- Pinceau ou Brosse ou Rouleau ou Pulvérisateur
- Nettoyage du matériel : Notre White Spirit

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer, dépeussier, brosser et/ou gratter les supports avant application, supprimer toutes les saletés
- Les matériaux doivent être secs et dépeussierés avant tout traitement.
- Protéger les plantes et végétaux
- Si un écoulement se fait directement sur la façade (cas rarissime) protéger cette dernière à l'aide d'une bache
- Éliminer les dépôts verts, algues, lichens, moisissures au moyen du notre PRODUIT FONGICIDE, ne pas utiliser de javel qui est trop corrosif et abîmerait vos tuiles.
- Le nettoyage des dépôts verts se fera en 2 temps: pulvérisation du traitement fongicide, ensuite laissez agir
- Attention à bien vous sécuriser lors de travail sur une toiture inclinée, ne pas marcher sur la toiture sur les zones traitées car ces dernières vont être glissantes
- Il ne faut pas qu'il pleuve 12h après le traitement
- Après 48h (le dépôt vert va être noircie) nettoyer à l'aide d'un karscher à moyenne pression afin d'éviter de soulever les tuiles, toujours travailler dans le sens de la pente et non en remontant et si il y a des endroits qui résistent gratter à l'aide d'une brosse métallique
- Les efflorescences et laitance doivent être éliminées par un lavage à l'eau légèrement acidifié suivie d'un rinçage.
- Le support doit être absorbant, poreux

MISE EN OEUVRE



- Prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire.
- Bien remuer le produit avant l'application
- L'application de l'**imperméabilisant tuiles en béton et ciment** se fait sur support sec en une seule couche jusqu'à refus et sans revenir sur les surfaces déjà traitées. (Tant que le support «boit» le produit continuer l'application, Le produit devra être complètement absorbé par le support.

RECOMMANDATIONS



- Ne pas appliquer si température au delà de 35°C ou présence de fort vent, pluie, neige
- Travailler toujours du bas vers le haut.
- Ne pas diluer avec du white spirit l'imperméabilisant au risque de réduire son efficacité.

PROTECTION DU SUPPORT



Aucune

SÉCHAGE



Séchage: 24 heures, efficacité optimale atteinte au bout de 7 jours.

ENTRETIEN



Aucun - Éviter les nettoyages haute pression. De façon générale un hydrofuge protège votre support. Si des taches réapparaissent, il est recommandé de renouveler le traitement hydrofuge qui aura perdu de son efficacité avec le temps.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.