FICHE DE POSE

SUPPORT DE CAGE POUR PORTE-BIDON

Une platine en alliage d'aluminium qui se visse sur les points de fixation filetés du cadre ou de la fourche et reçoit un porte-bidon standard : un bidon de plus, ou un bidon déplacé là où il ne gêne pas. Vis et clé fournies.



RÉF. PO3 · VTT, ROUTE, PLIANT : FIXATION PAR VIS · ALUMINIUM, 13,2 × 1,8 CM

Avant de poser

- Le support se visse sur des **points de fixation filetés** : inserts porte-bidon du cadre, œillets de fourche. Il ne se colle pas et ne se sangle pas.
- Présentez à blanc le support, le porte-bidon et un bidon plein : rien ne doit toucher la roue, les manivelles, un câble ni la fourche comprimée, et le bidon doit pouvoir sortir.
- Tout porte-bidon au standard courant convient : deux vis espacées de 64 mm.

La pose, étape par étape

1. **Choisissez l'emplacement :** inserts libres du cadre, dessous du tube diagonal, œillets de fourche. Le bidon doit rester accessible en roulant.
2. **Vissez le support** sur les points de fixation avec les vis et la clé fournies, lumières dans l'axe du tube. Serrage modéré ; sur un cadre ou une fourche en carbone, respectez le couple indiqué par le fabricant du vélo.
3. **Présentez le porte-bidon** sur le support et choisissez sa hauteur : les lumières permettent de le décaler pour que le bidon sorte sans toucher le cadre ni une sacoche.
4. **Vissez le porte-bidon** sur le support, les deux vis en alternance, sans forcer : l'aluminium se déforme avant de casser.
5. **Vérifiez** avec un bidon plein : secouez, braquez, comprimez la fourche. Resserrez toutes les vis après la première sortie.

À NE PAS FAIRE

- Pas de montage sur une partie du vélo sans point de fixation fileté, ni sur une fourche en carbone dont les œillets ne sont pas prévus pour une charge. Un bidon qui touche la roue, même de peu, finit dans les rayons.

Caractéristiques

Contenu	**1 support, 6 vis, 1 clé**	Matière	**Alliage d'aluminium**
Dimensions	**13,2 × 1,8 cm**	Poids	**≈ 36,5 g**
Compatibilité	**VTT, route, pliant**	Porte-bidon	**Entraxe 64 mm**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Le porte-bidon bruite** : une vis s'est desserrée. Resserrez toutes les vis, support d'abord, porte-bidon ensuite.
- **Le bidon touche le cadre ou la roue** : décalez le porte-bidon sur les lumières ; sur une fourche ou un petit cadre, préférez un porte-bidon à ouverture latérale.
- **Une vis tourne dans le vide** : l'insert du cadre est abîmé. N'insistez pas, faites contrôler le vélo.

En vidéo

Tutoriel indépendant sur la pose d'un porte-bidon, scannez pour visionner.

Montage d'un porte bidon de vélo
L'Ultegriste, La Chaîne Vélo · français

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.

© 2026 Velkyne. Tous droits réservés.