SPORTENZIA

FICHE DE POSE

COQUE DE PROTECTION TPU POUR GARMIN FORERUNNER 955

Coque souple en TPU noir qui enveloppe les bords du boîtier de la Garmin Forerunner 955. Boutons, écran, capteur et charge restent accessibles. Pose, retrait et entretien en une page.

RÉF. COQ955 · GARMIN FORERUNNER 955 · TPU SOUPLE, NOIR



Avant de poser

La coque est taillée pour la Garmin Forerunner 955 uniquement : chaque découpe correspond à un bouton de ce modèle, trois d'un côté, deux de l'autre. Posez-la sur une montre propre et sèche, sans outil.

Poser la coque

1. **Nettoyez le boîtier** avec un chiffon doux et sec, jusque sous les cornes : un grain de sable coincé sous le TPU raye à la longue. Si le bracelet gêne le passage, détachez-le le temps de la pose.
2. **Orientez la coque** découpes face aux boutons, les trois d'un côté, les deux de l'autre. La face ouverte au dos regarde le poignet.
3. **Engagez un côté** sur le boîtier, puis étirez doucement le TPU pour amener l'autre côté par-dessus. Tirez sur le bord plein, jamais sur une découpe : c'est là que le TPU se déchire.
4. **Vérifiez tout le tour** le bord plaque sans vague ni bosse, chaque bouton dépasse de sa découpe et s'enfonce librement.
5. **Contrôlez le dos** capteur cardiaque et contacts de charge sont dégagés, la coque est ouverte à cet endroit. Branchez le chargeur : il se clipse sans retirer la coque.

RETIRER LA COQUE

Soulevez le TPU au niveau d'une corne avec l'ongle, puis faites rouler la coque vers l'autre côté. Elle se repose autant de fois que nécessaire.



Au dos : capteur cardiaque et contacts de charge dégagés.

Caractéristiques

Compatibilité	**Garmin Forerunner 955**	Matière	**TPU souple**
Couleur	**Noir**	Protection	**Chocs, rayures, poussière, éclaboussures**
Écran	**Dégagé, bords couverts**	Charge	**Sans retirer la coque**
Contenu	**1 coque**		

BON À SAVOIR

- La coque protège les bords et les flancs du boîtier, pas la face de l'écran : un film ou un verre de protection s'y ajoute.
- Elle gondole ou un bouton reste enfoncé ? Elle est décalée, ou la montre n'est pas une Forerunner 955. Retirez-la et reprenez par l'autre côté.
- Lavez la coque à l'eau tiède savonneuse et séchez-la avant de la reposer. Pas d'alcool ni de solvant : ils ternissent et durcissent le TPU.
- Un TPU qui blanchit ou qui s'est détendu ne tient plus : remplacez-le.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.