FICHE DE POSE

PROTÈGE-MAINS VTT NYLON RENFORCÉ, LA PAIRE

Deux coques en nylon doublées d'éponge absorbante, qui coupent le vent, arrêtent les branches et les projections, et amortissent un choc pour les mains. Montage sur cintre plat, sans démonter les poignées.



RÉF. PROTEGENOIR1 · VTT ET CINTRES PLATS · NYLON + ÉPONGE, NOIR

Avant de monter

- Pour un **VTT** ou tout vélo à **cintre plat** : vélo de ville, VAE en hiver. Ils ne se montent pas sur un cintre route.
- Chaque coque se fixe par sa **double fixation ajustable**, serrée sur le cintre autour de la poignée : rien à démonter.
- Il vous faut la clé des vis de fixation et cinq minutes par côté.

Le montage, étape par étape

1. **Desserrez la fixation** de la première coque et vérifiez de quel côté elle va : la partie la plus enveloppante protège l'extérieur de la main.
2. **Présentez-la sur le cintre,** contre la poignée, côté intérieur, et refermez la fixation sans serrer. Nettoyez le cintre à cet endroit s'il est gras.
3. **Orientez la coque :** elle doit couvrir la main sans toucher le levier de frein ni la manette, sur toute leur course. Ajustez la hauteur et l'angle.
4. **Serrez progressivement,** sans excès : la fixation doit tenir sans tourner à la main. Sur un cintre carbone, serrez avec modération.
5. **Testez avant de rouler :** braquez à fond des deux côtés, actionnez freins et vitesses, secouez les coques. Rien ne doit toucher ni bouger. Faites de même de l'autre côté.

Caractéristiques

Contenu	**La paire**	Usage	**VTT, cintre plat**
Matière	**Nylon, éponge**	Couleur	**Noir**
Dimensions	**19 × 13,1 × 7,6 cm**		

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **La coque tourne** sur le cintre : fixation pas assez serrée ou cintre gras. Nettoyez, resserrez.
- **Le levier bute** sur la coque : reculez-la ou changez son angle.
- **Elle touche le cadre** en braquant : remontez-la ou rapprochez-la de la poignée.

À NE PAS FAIRE

- Ne roulez jamais avec une coque qui gêne le levier de frein ou le passage des vitesses. Pas de serrage sur un cintre fissuré.

Entretien

Lavez à l'eau et au savon, séchez l'éponge à l'air. Vérifiez le serrage après les premières sorties. Les coques se retirent à la belle saison en quelques minutes.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact

Notre équipe répond à vos questions sur le montage et la compatibilité.