

Enduit carrelage mur et sol pour salle de bain cuisine - RENOVE CARRELAGE

RENOVE CARRELAGE est un enduit haut de gamme de rénovation intérieure destiné à recouvrir facilement un ancien carrelage de **sol**, de **cuisine** ou de **salle de bains**. Il est applicable en recouvrement sur carrelage mural et de sol sans primaire.

Mentions Légales :

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Contient CLINKER DE CIMENT PORTLAND. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer



Description du produit :

Description Produit Enduit Minéral Décoratif pour Carrelage - Effet Béton Ciré :

Le carrelage de votre salle de bains ne vous plaît plus ? Vous voulez changer le look de votre cuisine ? Les joints sont encrassés et vous avez envie d'un revêtement plus lisse, à l'effet plus moderne ?

RENOVE CARRELAGE est un enduit de recouvrement mono-composant pour murs et sols idéal en rénovation. Très adhérent, il s'utilise facilement et sans primaire directement sur votre carrelage. Cet enduit décoratif est adapté autant aux pièces humides comme la salle de bains, qu'aux pièces sèches.

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

ASTUCE COULEUR

Pour votre choix de couleur, nous vous conseillons vivement de commander nos échantillons Renove Carrelage à l'unité.

En effet, malgré tous nos efforts de calibrage et pour des raisons techniques d'affichage, nous ne pouvons garantir la correspondance totale entre la réalité et les couleurs du nuancier affiché, l'affichage des teintes dépendant de votre écran et de sa résolution.

AVANTAGES PRODUIT

- Un prix à partir de 3.69€ / m² / couche.
- Une mise en oeuvre facile et rapide, le produit se dilue à l'eau.
- Produit pur . vous n'achetez pas un enduit pâte avec un pourcentage élevé d'eau. Lorsque vous achetez 10 kg de poudre c'est environ 13 kg de pâte.
- Formule plus épaisse.
- Pas besoin de primaire, application directe sur carrelage.
- Excellente adhérence sur les carreaux, carreaux de ciment, marbre, travertin...
- Consistance onctueuse facilitant l'application sans traces de reprise,
- Finition très lisse.
- Sans odeur - Nettoyage des outils à l'eau.

La couleur AGAVE n'est pour le moment non disponible à la vente.

Comment protéger rénove carrelage?

Il est indispensable de protéger, comme pour tout enduit, avec un bouche pores et un vernis HIGHPROTECT (qualité professionnelle) pour une meilleure résistance à l'eau et aux taches.

DESTINATION

Salle de bains, (sols, plans de vasques, douches) - Cuisines (plan de travail, crédence, sols) - Mobiliers : Salon, couloirs, chambres, escaliers...

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Tous types de carreaux :

- grès émaillé,
- céramiques

- carreaux de ciment,
- marbre,
- travertin,
- terres cuites...

Renove Carrelage s'applique aussi sur :

- Ciment, plaques de plâtre (BA 13), plâtre et carreaux de plâtre (après application de notre primaire universel afin de bloquer le fond et créer une bonne accroche)
- Béton cellulaire (avec ragréage préalable pour combler les micro trous)
- Support bois : médium, aggloméré hydrofugé (CTBX), contre-plaqué marine, stratifiés.

Ne pas appliquer sur un support humide ou présentant des remontées capillaires sous peine de voir blanchir la matière ou d'observer une mauvaise adhérence.

Application OUTILS REQUIS

- Lisseuse inox 20x8 et 24x10 et Lisseuse plastique (pour les couleurs claires) et à bords arrondis. Important : la taille et la nature de la lisseuse doivent être adaptées à la surface. Si la lisseuse a déjà été utilisée, frotter ses arêtes au papier verre pour enlever les aspérités et ne pas marquer le support.
- Couteau américain de différentes tailles (utiles pour les angles, crédences, escaliers, petites surfaces non accessibles avec la lisseuse)
- Rouleaux manchons microfibres (10mm - 250mm) : pour application des produits de finition
- Nettoyage à l'eau pendant et après usage

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être résistant, non friable, stable et cohésif.
- La surface doit être sèche.
- Éliminer par grattage puis éventuellement ponçage les anciennes peintures, les traces de plâtre et de mastic. Éliminer toute trace de joint silicone. Toutes les irrégularités doivent être éliminées.
- Nettoyer à l'aide d'un détergent à rincer soigneusement afin d'éliminer toute trace de gras.
- Pour application dans une douche, une préparation spécifique sera nécessaire pour renforcer l'étanchéité et les jonctions murs/sols. (nous consulter).

Si vos joints sont très creux (supérieur à 2/3 mm) ou si votre carrelage présente du relief, nous vous conseillons :

- soit appliquer en **1ère couche** notre ragréage RAGREPLUS (après application du primaire universel).
- soit d'appliquer une 3ème couche de Renove Carrelage à raison 1kg/m² afin de supprimer complètement le spectre visuel.

MISE EN OEUVRE

Préparation de la matière : Le temps d'ouverture du produit étant en moyenne de 1h30, il est fortement conseillé de gâcher et préparer la mixture par 5kg maximum sous peine de voir durcir votre mélange avant d'avoir fini votre application.

Verser la totalité du pigment dans la poudre afin d'obtenir la teinte choisie puis mélanger à sec sous agitation mécanique jusqu'à coloration totale de la poudre. Pour une couleur uniforme, il est préférable de tamiser le pigment. Préparer 3 litres d'eau pour 10 kg de poudre soit 300 ml (300g) d'eau pour 1 kg de poudre.

Attention : le coloris LUNE étant la couleur naturelle de notre Renove Carrelage, vous ne trouverez pas de sachet de colorant pour cette teinte.

Préparation du mélange : verser en pluie la poudre colorée dans l'eau sous agitation manuelle ou mécanique vitesse lente jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Il est indispensable de toujours verser la poudre dans l'eau et non l'inverse (risque de grumeaux). Le mélange final doit être épais.

Procéder de la même manière pour votre 2ème couche puis également pour l'éventuelle 3ème couche.

- Sur supports préparés, appliquer uniformément à l'aide d'un plateau inox une première couche régulière d'1 mm d'épaisseur.
- Après séchage complet de la 1ère couche, environ 12 à 24 heures plus tard mais sans limite dans le temps, recouvrir d'une 2ème couche régulière que l'on ferrera au fur et à mesure du séchage selon les effets désirés. **Il est parfois nécessaire d'appliquer d'autres couches pour avoir un film plus lisse, notamment si le spectre des joints apparaît encore, ou lorsqu'ils sont très creux.**

RECOMMANDATIONS

- Dans le cas d'une application sur des supports disjoints (par exemple deux plans de travail bord à bord ou deux panneaux de bois medium, fibrociment etc...) il sera indispensable de jointer les supports entre eux à l'aide d'une bande de calicot tarlatane

noyée dans notre primaire universel avant l'application de l'enduit décoratif.

- Si vous appliquez sur du bois massif, nous conseillons d'isoler le bois contre les remontées de tanins avant application de l'enduit à l'aide de 2 couches de notre vernis High Protect afin d'éviter des taches colorées inesthétiques à travers l'enduit.
- L'application doit toujours se faire sur une zone complète, ne pas effectuer de reprise sur une petite zone au risque de voir des traces au séchage.

PROTECTION

Afin de protéger l'enduit nous préconisons :

- Application d'une couche de Bouche-pores (séchage 12h)
- Application de 2 couches de Vernis polyuréthane très haute protection gamme professionnelle Highprotect. (séchage entre les couches 12h)

La nature de la finition utilisée dépendra de la localisation de la surface traitée et des contraintes inhérentes à son utilisation.

SÉCHAGE

- Séchage entre 2 couches: 5 heures environ minimum. Nous recommandons 12h.
- Séchage avant polissage et finition: 12 heures ou plus.
- Temps ouverture 1 heure - Mélange inutilisable après ce délai.

ENTRETIEN

Attendre 7 jours de séchage avant d'utiliser un détergent au pH neutre pour l'entretien courant.

Consommation

Rendement de 2kg/m² pour les 2 couches

1ère couche : 1,2 kg de mortier poudre / m²

2ème couche : 0.8 kg de mortier poudre / m².

Le rendement total poudre + eau ne doit pas être inférieur à 2.5 kg de mortier poudre / m².

RAPPORT DE MÉLANGE

4 kg de poudre + 1.2 kg d'eau = 5.2 kg de pâte reconstituée permet de recouvrir jusqu'à 2,6

m² pour 2 couches.

10 kg de poudre + 3 kg d'eau = 13 kg de pâte reconstituée permet de recouvrir jusqu'à 6.5 m² pour 2 couches.

20 kg de poudre + 6 kg d'eau = 26 kg de pâte reconstituée permet de recouvrir jusqu'à 13 m² pour 2 couches.

Si vos joints sont très creux ou profonds (supérieur à 3mm) ou si vos carreaux présentent des reliefs ou textures, nous vous conseillons :

- soit d'appliquer une 3ème couche à raison 1kg/m² afin de supprimer complètement le spectre visuel
- soit appliquer en 1ère couche notre ragréage RAGREPLUS (après application d'une couche de notre primaire universel).

Ces rendements sont à adapter selon le support et votre application. Pour en savoir plus, notre équipe reste à votre disposition.

RENOVE CARRELAGE CONTIENT :

- Poudre neutre
- Dose de pigment (à noter que la couleur LUNE est la couleur par défaut de la poudre donc il n'y a pas de sachet de colorant dans le seau).

Conservation

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé - Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Video Vidéo