SPORTENZIA

FICHE DE POSE

HOUSSE DE PROTECTION DE COFFRE EN TISSU OXFORD

Housse étanche qui tapisse le plancher du coffre, remonte sur le dossier de la banquette et les flancs, et se déplie sur le pare-chocs pendant le chargement : vélo boueux et matériel outdoor sans salir ni rayer le coffre. Pose, entretien et précautions en une page.



RÉF. HOUSSEVOITBLCK · COFFRE DE VOITURE, POSE SANS OUTIL · TISSU OXFORD ÉTANCHE, VELCRO ET BOUCLES

Avant de poser

La housse se compose d'un plancher, d'un panneau arrière qui s'accroche aux appuie-tête de la banquette, de deux rabats latéraux et d'un volet avant qui se déplie sur le pare-chocs. Les bandes velcro et les boucles à accroche rapide la tiennent en place ; rien n'est vissé ni modifié sur le véhicule.

Poser la housse

1. **Videz le coffre** et passez l'aspirateur : un gravier coincé sous la housse raye quand même.
2. **Posez le plancher** bien à plat, panneau arrière contre le dossier de la banquette, rabats vers les flancs.
3. **Accrochez le panneau arrière** aux tiges des appuie-tête avec les sangles, clipsez les boucles et tendez sans forcer.
4. **Fixez les rabats latéraux** avec les bandes velcro pour qu'ils tiennent contre les parois du coffre.
5. **Déployez le volet avant** sur le pare-chocs pour charger, puis rabattez-le à l'intérieur avant de fermer le hayon.

Entretien

- Après chaque transport, secouez la housse dehors puis passez l'éponge ou un chiffon humide, sans produit.
- Laissez-la sécher ouverte, à l'air, avant de la replier : rangée humide, elle moisit.
- Un vélo se pose pédales et dérailleur à l'écart des flancs : c'est le métal qui perce, pas la boue.



Panneau arrière contre la banquette, volet déplié sur le pare-chocs.

Caractéristiques

Matière	**Tissu Oxford étanche**	Fixation	**Velcro, boucles**
Pose	**Sans outil**	Protection	**Boue, eau, rayures**
Entretien	**Essuyage**	Contenu	**1 housse**

CHARGEMENT

- La housse ne retient rien : arrimez le vélo et les objets lourds, un freinage les transforme en projectiles.
- Des passagers à l'arrière : le panneau ne doit recouvrir ni les boucles ni les ancrages de leurs ceintures.
- Ne coincez jamais le volet dans le hayon : rabattu à l'intérieur avant de fermer, il ne traîne pas sur la route.

BON À SAVOIR

- Les bords et les coutures ne sont pas des joints : essuyez une flaque au lieu de la laisser.
- Banquette rabattue : le panneau arrière se pose à plat dans le prolongement du plancher.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et l'entretien.