

Film P.V.C. rigide transparent **McCover**

NOTICE DE MONTAGE

Le film s'agrafe, se cloue, se perce, se scie et se cintre naturellement ou à l'aide d'une flamme.

Pour l'installation, vous aurez besoin des accessoires ci-dessous (non fournis) :

DÉCOUPE

Coupe verre synthétique McCover (accessoire vitrerie).

COLLAGE

Mastic silicone ou colle P.V.C.

ENTRETIEN

Détergent ménager dilué ou produit spécial pour P.V.C.

MODE D'EMPLOI

Lors de la fixation du film P.V.C., prévoir un jeu de dilatation d'environ 3 millimètres par mètre.

Ne pas utiliser le film P.V.C. pour des applications au-dessus de 65°C.

Non existant sur le site. A rajouter dans les accessoires.