

Kit Douchette WC CURVE

WClean®

Hygiène et Nettoyage de la cuvette

Équipé de:

- A - Douchette Laiton finition chromée (15/21 Mâle)
- B - Support Douchette Chromé avec fixation
- C - T de raccordement Laiton avec manette coupure d'eau (12/17M-12/17F-15/21M) 1/4 de tour + joint.
- D - Flexible 1,25m Renforcé (15/21F-15/21F) équipé de joints

Installation:

- 1- Couper l'arrivée d'eau
- 2- Dévisser le robinet d'arrêt du WC
- 3- Monter le T de raccordement (C)* avec le joint
- 4- Remonter le robinet d'arrêt sur la vanne
- 5- Raccorder le flexible (D) sur la vanne (C)
- 6- Raccorder la douchette (A) au flexible
- 7- Fixer le support (B)** au mur
(percer au diamètre des chevilles)
Chevilles prévues pour cloisons pleines

