

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## ASSEMBLY INSTRUCTION



## **Istruzioni:**

Le regolazioni devono essere eseguite come segue quando la porta scorrevole non si chiude correttamente o risulta allentata:

(1) Utilizzare un cacciavite a croce per regolare le viti verticali delle rotelle superiori. Regolare il vetro scorrevole verso l'alto o verso il basso fino a posizionarlo correttamente.

(2) Dopo l'installazione, sigillare con silicone lo spazio tra il telaio e il piatto doccia. Successivamente, utilizzare un detergente neutro per pulire il telaio in alluminio e il vetro, rendendoli lucidi e puliti.

## **Instruction:**


Adjustments should be made as follows when the sliding door does not close properly or feels loose:

(1) Use a phillips screwdriver to adjust the vertical screws of the top rollers. Adjust the sliding glass up or down to position it correctly.

(2) After installation, seal the gap between the frame and the shower tray with silicone.

Then, use a neutral detergent to clean the aluminium frame and glass, making them bright and clean.

Livella  
Level ruler



Metro a nastro  
Tap measure



Matita  
Pencil




Righello  
Ruler



Punta del trapano  
da 3 mm  
3 mm drills





Trapano elettrico  
Electric drill




Punte per cacciavite  
Screwdrivers blades



Pistola per silicone  
Organic glass gun



Cacciavite  
Screwdriver









Martello con testa in cuoio  
Rawhide hammer











Chiave inglese  
Spanner








## Ricambi - Spareparts

NR. seriale Serial NO.	Nome - Name	Rendering	Q.tà Qty.
A	A1 Vetro scorrevole Sliding glass		2
	A2 Vetro fisso Fixed glass		2
B	Guarnizione di chiusura a parete Close-wall strip		2
C	Profilo orizzontale Channels		2
D	Ferma vetro fisso Glass fixed		4
E	Tassello a espansione Bulged tube		6

## Ricambi - Spareparts

NR. seriale Serial NO.	Nome - Name	Rendering	Q.tà Qty.
F	Maniglie Handles		2
G	Striscia magnetica Magnetic strip		1
H	Rotelle superiori Top wheels		4
I	Rotelle inferiori Down wheels		4
J	Fermo in gomma superiore Upper rubber stop		4
	Fermo in gomma inferiore Bottom rubber stop		4
K	K1 Guarnizione laterale impermeabile Side waterproof strip		2
	K2 Guarnizione laterale impermeabile Side waterproof strip		2

## Ricambi - Spareparts

NR. seriale Serial NO.	Nome - Name	Rendering	Q.tà Qty.
L	Vite a testa tonda ST 4x30 mm Round head screw ST 4x30 mm		6
M	Vite a testa tonda ST 3.5x25 mm Round head screw ST 3.5x25 mm		8
N	N1 Vite a testa tonda ST 4x10 mm Round head screw ST 4x10 mm		8
	N2 Vite a testa tonda ST 4x10 mm Round head screw ST 4x10 mm		4
O	Vite a testa tonda ST 4x12 mm Round head screw ST 4x12 mm		6
P	Coprivite esterno Screw out-cup		6
Q	Coprivite interno Screw inner-cup		6

