SPORTENZIA

FICHE DE POSE

POIGNÉE DE TRANSPORT POUR TROTTINETTE

Poignée rigide en polypropylène montée sur une sangle en toile, fixée sur le tube de la trottinette par trois bandes à fermeture auto-agrippante. Elle se pose sans outil et sert à porter la trottinette pliée dans les escaliers et les transports. Pose et précautions en une page.



RÉF. POIGN1 · TROTTINETTES ÉLECTRIQUES ET PLIABLES · 20,5 × 8 CM, 75 G

Avant de poser

La poignée mesure 20,5 cm de long pour 8 cm de haut. Sous la poignée, une large sangle en toile porte trois bandes à fermeture auto-agrippante qui entourent le tube. Elle se pose sur la **potence** (le tube vertical sous le guidon) ou sur un tube du cadre, là où la trottinette pliée se tient en équilibre quand on la soulève. Nettoyez le tube avant la pose : la sangle tient mieux sur une surface propre et sèche.

Poser la poignée

1. **Pliez la trottinette** et soulevez-la à la main par le tube pour trouver le point d'équilibre : c'est là que la poignée doit se trouver.
2. **Ouvrez les trois bandes** et posez la sangle contre le tube, poignée vers le haut, dans l'axe du tube.
3. **Refermez la bande du milieu** en l'enroulant autour du tube, en tirant fort avant de la plaquer sur son crochet. Faites de même avec les deux bandes des extrémités.
4. **Tirez sur la poignée** dans tous les sens : elle ne doit ni tourner ni glisser le long du tube. Sinon, resserrez les bandes.
5. **Soulevez la trottinette** de quelques centimètres seulement la première fois, pour vérifier la prise et l'équilibre, avant de l'emmener dans un escalier.
6. **Pour retirer** ouvrez les trois bandes : aucun outil, aucune trace.

BON À SAVOIR

- Bandes encrassées : brossez les crochets, la fermeture reprend. Lavage à l'eau savonneuse, séchage à l'air.
- Sur un tube très fin, la sangle fait plusieurs tours : la tenue n'en souffre pas.

Caractéristiques

Longueur	**20,5 cm**	Hauteur	**8 cm**
Poids	**75 g environ**	Matières	**Toile, PP renforcé**
Fixation	**3 bandes**	Contenu	**1 poignée**



Posée sur le tube de la trottinette pliée, au point d'équilibre.

PRÉCAUTIONS

- Éteignez la trottinette avant de la porter : un coup d'accélérateur involontaire fait tourner la roue.
- Vérifiez les trois bandes avant chaque portage, surtout après la pluie ou le gel : une bande qui se décolle lâche sans prévenir.
- Portez la trottinette, ne la balancez pas : la poignée tient son poids, pas les à-coups.
- Gardez l'autre main libre pour la rampe.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.