

PB600

NOTICE UTILISATEUR

SUPER HUSKY OUTDOOR™ PB600

Batterie externe outdoor 6000 mAh



Batterie livrée partiellement chargée

Pour des raisons de sécurité et de réglementation liées au transport, la batterie est livrée avec un niveau de charge d'environ **30 %**.

Il est impératif de prendre connaissance de la section 6. Batterie & sécurité de cette notice avant toute utilisation.

1. Présentation du produit

La **SUPER HUSKY OUTDOOR™ PB600** est une batterie externe conçue pour assurer une **alimentation stable et fiable** lors des usages outdoor et des situations sans accès direct au réseau électrique.

Avec une capacité de **6000 mAh réels (2 × 18650 – 3000 mAh)**, elle permet de recharger smartphones, GPS, lampes frontales et équipements nomades.

Ses cellules lithium-ion **RE-LION FACTORY®**, remanufacturées et testées en France, garantissent **performance, longévité et sécurité énergétique**.

Compacte, robuste et certifiée **IP54**, elle est adaptée aux environnements extérieurs exigeants.

2. Contenu de l'emballage

- 1 powerbank SUPER HUSKY OUTDOOR™ PB600
 - 2 batteries lithium-ion 18650 – 3000 mAh **RE-LION FACTORY®**
 - 1 câble USB-C
 - 1 notice utilisateur
-

3. Caractéristiques techniques

- Capacité totale : 6000 mAh réel
 - Cellules : 2 × 18650 lithium-ion – 3000 mAh – **RE-LION FACTORY®**
 - Sortie : USB-A 5V / 2,4 A max
 - Entrées : Micro-USB / USB-C 5V / 2A
 - Indicateur de charge : LED (25 % / 50 % / 75 % / 100 %)
 - Temps de recharge : ~4 heures
 - Étanchéité : IP54 (résistant à la pluie et aux projections)
 - Format : compact, transport facile
-

4. Utilisation

Recharge d'un appareil

- Brancher votre appareil sur le port USB-A
 - La charge démarre automatiquement
 - Débrancher une fois la charge terminée
-

Recharge du powerbank

- Brancher le câble sur le port Micro-USB ou USB-C
 - Connecter à une source d'alimentation
 - Attendre la charge complète (~4 h)
-

Indicateur de charge

- 25 % : faible niveau
 - 50 % : niveau intermédiaire
 - 75 % : charge avancée
 - 100 % : charge complète
-

5. Batterie & sécurité

Consignes de sécurité batterie

 **AVERTISSEMENT — LIRE LA NOTICE D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ**

Retirer les batteries UNIQUEMENT lorsqu'elles sont déchargées.

 **Ne jamais manipuler ou retirer les batteries lorsqu'elles sont chargées.**

NE PAS utiliser si une batterie est endommagée.

NE PAS transporter ou stocker avec des objets métalliques.

NE PAS démonter, percer, couper, écraser ou court-circuiter.

NE PAS exposer au feu ou à une source de chaleur excessive.

NE PAS exposer à l'eau ou à l'humidité.

NE PAS stocker à plus de **50 °C (122 °F)**.

NE PAS utiliser pour la cigarette électronique.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un incendie ou une explosion.

Transport & stockage

- Transporter les batteries protégées individuellement
 - Éviter tout contact entre les bornes
 - Stocker dans un endroit sec et tempéré
 - Température recommandée : 10°C à 25°C
 - Pour stockage longue durée : conserver entre **50 % et 70 % de charge**
-

Recyclage des batteries

- Ne pas jeter avec les déchets ménagers
- Déposer dans un point de collecte agréé

SUPER HUSKY OUTDOOR™ et RE-LION FACTORY® sont partenaires du réseau **Batribox** pour la collecte et le recyclage des batteries.

 Trouver un point de collecte :

<https://www.batribox.fr/points-de-collecte/>

 **En savoir plus**

Consultez la notice complète des cellules lithium-ion **RE-LION FACTORY®** pour plus d'informations sur leur utilisation et leur sécurité.

6. Entretien

- Nettoyer avec un chiffon sec
 - Éviter les chocs prolongés
 - Vérifier régulièrement l'état des batteries
-

7. Installation des batteries

Installation

1. Ouvrir le compartiment
 2. Insérer les 2 batteries 18650 en respectant la polarité
 3. Refermer correctement
-

Première utilisation

- Charger complètement le powerbank avant la première utilisation
-

8. Garantie

Produit garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication.

Contact SAV :

contact@superhuskyoutdoor.com

9. Conformité & recyclage

- Conforme aux normes européennes (CE)
- Directive RoHS
- Ne pas jeter avec les déchets ménagers
- Recycler les batteries dans les filières appropriées