

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : SEP147

Lampe sans fil

Wireless lamp/ Lámpara inalámbrica/ Schnurlose Lampe/ Lampada a batteria /
Candeeiro sem fios/Draadloze lamp



LIVOO

Version : v.1.0




Figure 1

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

FR

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement les dangers spécifiés et ne dispensent pas des mesures de préventions habituelles.
2. Conserver la notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instruction doit lui être fourni.

3. Si le câble USB est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes possédant les qualifications nécessaires pour éviter tout danger.
4. Ne pas insérer les doigts ni tout corps étranger dans l'appareil lorsque le câble USB est branché. Ne tirez pas sur le câble de chargement.
5. AVERTISSEMENT : Pour le chargement, utilisez uniquement le câble USB détachable fourni.
6. Si vous souhaitez utiliser votre produit avec un adaptateur (non fourni) au lieu d'un câble USB, utilisez uniquement un adaptateur délivrant un courant de 5V.
7. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.
8. L'appareil doit être maintenu hors de la portée des enfants.
9. Servez-vous de l'appareil uniquement pour un usage privé et selon les instructions de la notice.
10. Ne touchez pas la prise si vos mains sont humides ou mouillées.
11. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé ou pour le nettoyer
12. Les lampes de cet appareil ne peuvent être remplacées. Mettez l'appareil au rebut lorsque la lampe cesse de fonctionner.

Caractéristiques techniques

Entrée: DC 5V, 1A. Puissance: 5W. Batterie: Li-ion : DC 3.7 V 2000 mAh

65 à 280 Lumens

3 modes lumineux : lumière chaude, effet bougie, lumière froide, lumière chaude et froide combinées

Variateur d'intensité lumineuse. Étanche IPX6

Câble USB C. Autonomie jusqu'à 40 h

Schéma de l'appareil

1	Anse de suspension
2	LED
3	Bouton marche arrêt

4	Port type C
5	Abat-jour

Utilisation de l'appareil

Chargement par USB : Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser. Le temps de charge complet est de 12 heures. Insérez l'embout USB type C dans le port prévu à cet effet sur l'appareil. Connectez le port USB à un dispositif capable de charger votre appareil. Respectez attentivement la tension maximale de charge indiquée sur le produit (5V) pour ne pas endommager le produit.

N'utilisez pas le produit lorsqu'il est en charge. Si le produit n'est pas utilisé pendant une période d'un mois, rechargez-le complètement.

Fonctionnement : Appuyez brièvement sur le bouton marche-arrêt pour choisir votre lumière d'ambiance : un appui = lumière chaude, deux appuis = effet bougie, trois appuis = lumière froide, quatre appuis = lumière chaude et froide combinées.

Tournez le bouton marche arrêt pour régler l'intensité lumineuse de chaque mode. Vous pouvez déplacer votre lampe et la suspendre grâce à sa anse en métal.

Nettoyage et entretien

Débranchez l'appareil. Conservez cet appareil dans un endroit propre, sec et à l'abri de la poussière. Nettoyez régulièrement l'extérieur avec un chiffon sec.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

EN

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. The safety instructions do not completely eliminate the specified hazards and do not dispense with usual preventive measures.
2. Keep this manual with the appliance. If the appliance is to be used by a third party, this instruction manual must be supplied with it.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard (*).
4. Do not insert your fingers or foreign objects into the device when it is plugged. Do not pull the charging cable.

5. **WARNING:** For the purposes of charging, only use the detachable USB cable provided.
6. If you want to use your product with an adaptor(not supplied) instead of USB cable, only used adaptor with power supply 5V
7. Never leave the appliance unsupervised when in use.
8. Keep the appliance out of the reach of children.
9. Only use the appliance for domestic purposes and in the way indicated in the instructions.
10. Do not touch the plug if your hands are damp or wet.
11. Unplug the appliance when not in use or for cleaning
12. The lamps in the appliance cannot be replaced. Scrap the appliance when the lamps cease to operate.

Technical Specifications

Input : DC 5V, 1A, Power: 5W, Li-ion Battery: DC 3.7 V 2000 mAh

65 to 280 lumens

3 light modes: warm light, candle effect, cool light, combined warm and cool light

Dimmable light intensity. Waterproof IPX6

USB C cable. Up to 40 h autonomy

Drawing of the device

1	Hanger	4	Type C port
2	LED	5	Transparent lampshade
3	Switch		

Use of the device

USB charging: Fully charge the unit before use. The full charge time is 12 hours. Insert the USB Type-C tip into the port on the device. Connect the USB port to a device that can charge your device. Carefully observe the maximum load voltage indicated on the product (5V) to avoid damaging the product. Do not use the product while it is charging. If the product is not used for a period of one month, recharge it completely..

Operating: Press the on-off button briefly to choose your ambient light: one press = warm light, two press = candle effect, three press = cold light, four press = combined hot and cold light.

Turn the power off knob to adjust the light intensity of each mode. You can move your lamp and hang it thanks to its metal handle.

Cleaning and maintenance

Unplug the appliance. Keep this unit in a clean, dry place and away from dust. Clean the outside regularly with a dry cloth.



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
 - Product information is subject to change without prior notice.
-

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. Las instrucciones de seguridad no eliminan completamente los peligros especificados y ni hacen prescindibles las medidas preventivas habituales.
2. Conserve este manual junto con el aparato. Si el aparato va a ser utilizado por un tercero, se le debe suministrar este manual de instrucciones.
3. Si el cable de alimentación del adaptador se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, uno de sus agentes de servicio o por personas similarmente cualificadas para evitar riesgos.
4. No introduzca los dedos ni objetos extraños en el dispositivo cuando esté enchufado. No tire del cable de carga.
5. ADVERTENCIA: Para la carga, utilice únicamente el cable USB desmontable suministrado.
6. Si desea utilizar el producto con un adaptador (no suministrado) en lugar de un cable USB, utilice únicamente un adaptador con alimentación de 5 V.
7. Nunca deje el aparato sin supervisión mientras este en uso.

8. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
9. Utilice el aparato únicamente para fines domésticos y de la manera indicada en las instrucciones.
10. No toque el enchufe si tiene las manos húmedas o mojadas.
11. Desenchufe el aparato cuando no lo utilice y para limpiarlo.
12. Las lámparas del aparato no se pueden sustituir. Deseche el aparato cuando las lámparas dejen de funcionar.

Especificaciones técnicas

Entrada: 5 V CC 1A Alimentación: 5 W Batería de iones de litio: 3.7 V CC, 2000 mAh

65 a 280 lúmenes

Tres modos de luz: luz cálida, efecto de vela, luz fría, luz cálida y fría combinadas. La intensidad de la luz se puede regular.

Resistente al agua, IPX6 Cable USB C. Hasta 40 h de autonomía

Diagrama del dispositivo

1	Soporte	4	Puerto tipo C
2	LED	5	Pantalla transparente
3	Interruptor		

Uso del dispositivo

Carga USB: Cargue la unidad por completo antes de usarla. El tiempo necesario para la carga completa es de 12 horas. Inserte el extremo del conector USB tipo C en el puerto del dispositivo. Conecte el puerto USB a un dispositivo que pueda cargar su dispositivo. Tenga en cuenta la tensión máxima de carga indicada en el producto (5 V) para evitar dañarlo.

No utilice el producto mientras se está cargando. Si el producto no se utiliza durante un mes, vuelva a cargarlo por completo.

Operación: Presione brevemente el botón de encendido/apagado para elegir la luz ambiental: una pulsación = luz cálida, dos pulsaciones = efecto vela, tres pulsaciones = luz fría, cuatro pulsaciones = combinación de luz cálida y fría.

Gire la perilla de apagado para ajustar la intensidad de la luz de cada modo. El asa metálica de la lámpara le permite moverla y colgarla.

Limpieza y mantenimiento

Desenchufe el aparato. Mantenga este aparato en un lugar limpio, seco y alejado del polvo. Limpie el exterior periódicamente con un paño seco.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos.

Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista

para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Die Sicherheitshinweise beseitigen nicht vollständig die ausgewiesenen Gefahren und entbinden den Benutzer nicht von den üblicherweise auszuführenden präventiven Maßnahmen.
2. Bewahren Sie dieses Handbuch mit dem Gerät auf. Falls das Gerät von einer dritten Person verwendet wird, muss diese Bedienungsanleitung übergeben werden.
3. Wenn das Netzkabel des Netzteils beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden (*).
4. Halten Sie keine Finger oder Fremdkörper in das Gerät, während es eingesteckt ist, und ziehen Sie nicht das Ladekabel heraus.

5. **WARNUNG:** Verwenden Sie für den Ladevorgang nur das mitgelieferte, abnehmbare USB-Kabel.
6. Wenn Sie Ihr Gerät mit einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) anstatt mit einem USB-Kabel verwenden möchten, benutzen Sie bitte nur einen USB-Netzstecker der auf 5 V ausgelegt ist.
7. Lassen Sie das Gerät während dem Betrieb niemals unbeaufsichtigt.
8. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
9. Verwenden Sie das Gerät nur für den privaten Gebrauch und auf die Weise, wie in den Anweisungen angegeben.
10. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen bzw. feuchten Händen.
11. Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung stets von der Stromversorgung ab.
12. Die Lampen in dem Gerät können nicht ausgetauscht werden. Entsorgen Sie das Gerät, wenn die Lampen nicht mehr funktionieren.

Technische Spezifikationen

Eingangsleistung: 5 V DC, 1 A; Leistungsaufnahme: 5 W; Lithium-Ionen-Akku: 3.7 V DC, 2000 mAh
65 bis 280 Lumen.

3 Lichtmodi: warmes Licht, Kerzeneffekt, kühles Licht, Kombination von warmem und kühlem Licht.
Dimmbare Lichtintensität.

Wasserdicht IPX6 USB-C-Kabel. Bis zu 40 Stunden Akku-Betriebsdauer.

Zeichnung des Gerätes

1	Haken	4	USB Typ-C-Ladeanschluss
2	LED	5	Transparenter Lampenschirm
3	Schalter		

Verwendung des Gerätes

USB-Aufladung: Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch vollständig auf. Die Ladezeit zur vollständigen Aufladung beträgt 12 Stunden. Stecken Sie den USB Typ-C-Stecker in den Ladeanschluss des Geräts. Stecken Sie den USB-Stecker in einen USB-Anschluss, über den Sie Ihr Gerät aufladen können. Beachten Sie unbedingt die maximale Ladespannung des Geräts (5 V), um Beschädigungen des Geräts zu vermeiden.

Verwenden Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht. Falls das Produkt einen Monat lang nicht benutzt wird, laden Sie es vollständig auf.

Bedienhinweise: Drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste, um Ihre Ambientebeleuchtung auszuwählen: einmaliger Tastendruck = warmes Licht, zweimaliger Tastendruck = Kerzeneffekt, dreimaliger Tastendruck = kaltes Licht, viermaliger Tastendruck = Kombination von warmem und kaltem Licht. Drehen Sie am Aus-Knopf, um die Lichtintensität der einzelnen Modi einzustellen. Die Lampe ist transportabel und kann dank des Metallgriffs auch aufgehängt werden.

Reinigung und Wartung

Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts ab. Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen und staubfreien Ort auf. Reinigen Sie die Geräteaußenseite regelmäßig mit einem trockenen Tuch.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, das die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

IT

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti.

Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. Le istruzioni di sicurezza non eliminano completamente i pericoli specificati e non dispensano dalle consuete misure preventive.

2. Conservare il presente manuale con l'apparecchio. Se l'apparecchio deve essere utilizzato da terzi, questo manuale di istruzioni deve essere fornito con l'apparecchio.
3. Se il cavo di alimentazione dell'adattatore è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o da personale analogamente qualificato, al fine di evitare un pericolo.
4. Non inserire le dita o oggetti estranei nel dispositivo quando è collegato. Non tirare il cavo di ricarica.
5. **AVVERTENZA:** per la ricarica, utilizzare esclusivamente il cavo USB staccabile in dotazione.
6. Se si desidera utilizzare il prodotto con un adattatore (non in dotazione) al posto del cavo USB, utilizzare solo un adattatore con alimentazione a 5V.
7. Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza quando è in uso.
8. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
9. Utilizzare l'apparecchio solo per scopi domestici e nel modo indicato nelle istruzioni.
10. Non toccare la spina se le mani sono umide o bagnate.
11. Scollegare l'apparecchio quando non viene utilizzato o per la pulizia.
12. Le lampade dell'apparecchio non possono essere sostituite. Smantellare l'apparecchio quando le lampade non funzionano più.

Specifiche tecniche

Ingresso: DC 5V, 1A. Potenza: 5W. Batteria agli ioni di litio: DC 3.7 V 2000 mAh

Da 65 a 280 lumen

3 modalità di illuminazione: luce calda, effetto candela, luce fredda, luce calda e fredda combinate.

Intensità luminosa dimmerabile.

Impermeabile IPX6. Cavo USB C. Fino a 40 ore di autonomia

Diagramma del dispositivo

1	Appendino	4	Porta tipo C
2	LED	5	Paralume trasparente
3	Interruttore		

Uso del dispositivo

Ricarica USB: Caricare completamente l'unità prima dell'uso. Il tempo di ricarica completa è di 12 ore.

Inserire la punta USB Tipo C nella porta del dispositivo. Collegare la porta USB a un dispositivo in grado di caricare il dispositivo. Osservare attentamente la tensione massima di carico indicata sul prodotto (5 V) per evitare di danneggiarlo.

Non utilizzare il prodotto mentre è in carica. Se il prodotto non viene utilizzato per un mese, ricaricarlo completamente.

Funzionamento: Premere brevemente il pulsante on-off per scegliere la luce ambientale: una pressione = luce calda, due pressioni = effetto candela, tre pressioni = luce fredda, quattro pressioni = luce combinata calda e fredda.

Ruotare la manopola di spegnimento per regolare l'intensità luminosa di ciascuna modalità. È possibile spostare la lampada e appenderla grazie alla maniglia in metallo.

Pulizia e manutenzione

Sc Collegare l'apparecchio. Riporre l'apparecchio in un luogo pulito, asciutto e lontano dalla polvere. Pulire regolarmente l'esterno con un panno asciutto.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I

consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Obrigado por ter escolhido Livoo!

PT

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhas. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_oficial



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. As instruções de segurança não eliminam completamente os riscos especificados e não dispensam medidas preventivas habituais.

2. Guarde este manual junto com o aparelho. Se o aparelho será utilizado por um terceiro, este manual de instrução deverá acompanhá-lo.
3. Se o cabo de alimentação do adaptador estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos.
4. Não coloque seus dedos ou objetos estranhos no dispositivo quando ele estiver conectado. Não puxe pelo cabo de carregamento.
5. **ADVERTÊNCIA:** Para os propósitos de carregamento, apenas utilize o cabo USB destacável fornecido.
6. Se quiser utilizar seu produto com um adaptador (não fornecido) ao invés do cabo USB, apenas utilize adaptador com fonte de alimentação de 5 V
7. Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando estiver em uso.
8. Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
9. Apenas utilize o aparelho para propósitos domésticos e na maneira indicada nas instruções.
10. Não toque no conector com as mãos húmidas ou molhadas.
11. Sempre desconecte o aparelho quando não estiver em uso ou para limpeza.
12. As luzes no aparelho não podem ser substituídas. Descarte o aparelho quando as lâmpadas não funcionarem mais.

Especificações técnicas

Entrada: CC 5 V, 1 A. Potência: 5 W. Bateria de íões de lítio: CC 3.7 V 2000 mAh

65 a 280 lúmenes

3 modos de luz: luz quente, efeito de vela, luz fria, luz quente e fria combinadas. Intensidade regulável da luz.

À prova d'água IPX6. Cabo USB C. Autonomia de até 40 horas

Diagrama do dispositivo

1	Gancho	4	Entrada tipo C
2	LED	5	Abajur transparente
3	Interruptor		

Utilização do dispositivo

Carregamento via USB: carregue totalmente a unidade antes do uso. O tempo de carregamento total é de 12 horas. Insira a ponta Tipo-C USB na porta no dispositivo. Conecte a porta USB a um dispositivo que pode carregar seu dispositivo. Observe cuidadosamente a tensão de carregamento máxima indicada no produto (5 V) para evitar danificar o produto.

Não utilize o produto quando ele estiver carregando. Se o produto não for utilizado por um período de um mês, recarregue-o completamente.

Operação: prima o botão "on-off" [ligado-desligado] brevemente para escolher sua luz: premir uma vez = luz quente, duas vezes = efeito vela, três vezes = luz fria, quatro vezes = luz quente e fria combinadas.

Desligue o botão para ajustar a intensidade da luz de cada modo. Pode mover sua lâmpada e pendurá-la graças à sua alça metálica.

Limpeza e manutenção

Desconecte o aparelho. Mantenha essa unidade em um local limpo, seco e distante de poeira. Limpe a parte externa regularmente ao utilizar um pano seco.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

NL

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmets in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. De veiligheidsinstructies sluiten de gespecificeerde gevaren niet volledig uit en doen de gebruikelijke preventieve maatregelen niet te vervallen.
2. Bewaar deze handleiding bij het apparaat. Als het apparaat door een derde partij wordt gebruikt, moet deze gebruiksaanwijzing bij het apparaat worden geleverd.
3. Als het netsnoer van de adapter beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar servicevertegenwoordiger of gelijkaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
4. Steek uw vingers of vreemde voorwerpen niet in het apparaat wanneer het is aangesloten. Trek niet aan de oplaadkabel.
5. **WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen uitsluitend de meegeleverde afneembare USB-kabel.
6. Als u uw product wilt gebruiken met een adapter (niet meegeleverd) in plaats van een USB-kabel, gebruik alleen een adapter met voeding 5V
7. Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter wanneer het in gebruik is.
8. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
9. Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden en op de manier die in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven.
10. Raak de stekker niet aan als uw handen vochtig of nat zijn.
11. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is of om het te reinigen
12. De lampen in het apparaat kunnen niet worden vervangen. Schroot het apparaat wanneer de lampen niet meer werken.

Technische specificaties

Ingangsspanning : DC 5V, 1A. Vermogen: 5W. Li-ion batterij: DC 3.7 V 2000 mAh

65 to 280 lumen

3 lichtstanden: warm licht, kaarseffect, koel licht, gecombineerd warm en koel licht. Dimbare lichtintensiteit.

Waterdicht IPX6. USB C-kabel. Tot 40 uur autonomie

Schema van het apparaat

1	Hanger	4	Type C port
2	LED	5	Transparante lampenkap
3	Schakelaar		

Gebruik van het apparaat

Via USB laden: De unit volledig laden alvorens te gebruiken. De tijd voor volledig laden bedraagt 12 uur. Plaats de USB Type-C-tip in de poort op het apparaat. Verbind de USB-poort met een apparaat dat uw apparaat kan opladen. Houd zorgvuldig aan de maximale laadspanning die op het product staat aangegeven (5V) om schade aan het product te voorkomen.

Gebruik het product niet tijdens het opladen. Als het product een maand lang niet wordt gebruikt, laad het volledig op..

Bediening: Druk kort op de aan-uitknop om uw omgevingslicht te kiezen: één keer drukken = warm licht, twee keer drukken = kaarseffect, drie keer drukken = koud licht, vier keer drukken = warm en koud licht gecombineerd.

Draai aan de uitschakelknop om de lichtintensiteit van elke modus in te stellen. Dankzij het metalen handvat kunt u uw lamp verplaatsen en ophangen.

Schoonmaak en onderhoud

Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Bewaar dit apparaat op een schone, droge plaats en vrij van stof. Maak de buitenkant regelmatig schoon met een droge doek.



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer (fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE