



HDA430



## Disjoncteur de branchement différentiel 4P 10/30A 500mA instantané

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Type de pôles      | 3P+N   |
| Nombre de pôles    | 4      |
| Position du neutre | Gauche |

#### Installation, montage

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Montage sur       | Platine de fixation |
| Couple de serrage | 4 - 4 Nm            |

#### Tension

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'isolement | 4 000 V     |
| Tension assignée d'emploi Ue | 440 - 440 V |

#### Courant électrique

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Courant assigné nominal              | 30 A   |
| Courant différentiel assigné Idn     | 500 mA |
| Capacité de commutation nominale Icn | 2 kA   |

#### Réglages

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Valeur du réglage thermique | 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A |
|-----------------------------|------------------------------|

#### Raccordement

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 1 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |

#### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 198 mm |
| Largeur    | 115 mm |
| Profondeur | 76 mm  |

#### Puissance

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 24 W |
|-----------------------------------|------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Commandes et indicateurs

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Visualisation du défaut différentiel | Non |
|--------------------------------------|-----|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 40 °C |
|------------------------|------------|

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de stockage/transport | -25 - 70 °C |
|-----------------------------------|-------------|

**Sécurité**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Classe de protection (IP)         | IP40 |
| Type de protection différentielle | AC   |