

PINCE À SERTIR MANUELLE SANS MÂCHOIRE



- TÊTE ROTATIVE POUR ACCÈDER À DES ENDROITS LES PLUS DIFFICILES D'ACCÈS
- SYSTÈME HYDRAULIQUE POUR UNE UTILISATION SANS EFFORT
- LIVRÉE DANS UNE MALLETTE DE TRANSPORT RÉUTILISABLE

SOMATHERM FOR YOU - Mallette de pince à sertir sans mâchoire

SOMATHERM FOR YOU – Mallette pince à sertir manuelle sans mâchoire – Compatible profils TH / H / V – Manches télescopiques et tête rotative

Description courte :

Pince à sertir manuelle pour raccords à sertissage radial.
Manches télescopiques : effort réduit et manipulation facilitée par effet de levier.
Tête rotative : permet d'incliner la pince dans les zones difficiles d'accès.
Livree sans mâchoire : personnalisation selon vos besoins.
Compatibilité étendue : utilisable avec des mâchoires profils TH / H / V.
Transport pratique : fournie dans une mallette robuste.

DESCRIPTION

Description longue :

La pince à sertir manuelle SOMATHERM FOR YOU est l'outil idéal pour réaliser des raccords à sertissage radial de manière simple et efficace. Conçue pour les professionnels comme pour les bricoleurs exigeants, elle est dotée de manches télescopiques qui offrent un meilleur effet de levier, réduisant considérablement l'effort nécessaire. Sa tête rotative vous permet de travailler facilement même dans les endroits exigus ou difficiles d'accès. Livrée sans mâchoire, elle vous offre la possibilité d'adapter l'outil en fonction de vos besoins spécifiques. Compatible avec les mâchoires de profil TH, H et V, cette pince polyvalente est fournie dans une mallette de transport solide, garantissant une protection optimale et un rangement pratique.

CARACTÉRISTIQUES

Pince à sertir manuelle pour raccords à sertissage radial.
Manches télescopiques pour faciliter la manipulation par effet de levier.
Tête rotative pour accéder aux endroits difficiles.
Livree sans mâchoire.

APPLICATIONS

Permet de réaliser le raccordement à sertir pour tubes Multicouche, PER et Cuivre.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les mâchoires en profil TH / H / V.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Bien lire la notice avant utilisation.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la mise en œuvre des raccordements tubes et raccords.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.