

Humidificateur



Référence: DOM408
Version: 1.4
Langue: Français

Manuel d'instructions

Vous avez acheté un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSEILS DE SECURITE

VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR DES CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.

Une utilisation ou une action incorrecte est susceptible d'endommager l'appareil.

Utiliser l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation

1. Avant de brancher votre appareil vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
2. Aucune responsabilité ne peut être assumée en cas de dommages causés par le non-respect du présent manuel de l'utilisateur ou par une mauvaise utilisation ou manipulation.
3. Cet appareil est destiné un USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT et A L'INTERIEUR d'une habitation.
4. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans le mode d'emploi.
5. Avant chaque utilisation, assurez-vous que le câble d'alimentation soit en bon état.
6. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit

Manuel d'instructions

être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. (*)

7. Ne plongez jamais l'appareil, son câble d'alimentation ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide.
8. Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées
9. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
10. Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche. Ne tirez pas sur le câble lui-même.
11. Débranchez l'appareil lors du remplissage et du nettoyage.
12. N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents abrasifs pour le nettoyage, qui pourraient facilement abîmer, ou déformer votre appareil.

Manuel d'instructions

13. Faire attention lors de l'utilisation de l'appareil par rapport aux émissions de vapeur
14. N'essayez jamais de démonter ou de réparer l'appareil vous-même Dans le cas d'une réparation par une personne non qualifiée, la garantie est annulée.
15. Pour réduire le risque de choc électrique, ne jamais utiliser ce produit avec des mains mouillées, ne jamais renverser un liquide sur le produit ou le plonger dans l'eau.
16. Ne placez pas un appareil sur ou près d'un gaz chaud ou dans un four chauffé.
17. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
18. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système séparé de contrôle à distance.
19. N'utilisez jamais l'humidificateur sans eau.
20. N'ajoutez jamais aucun détergent, solution chimique, ou parfum
21. N'utilisez toujours de l'eau froide. Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau distillée, celle-ci assurant une utilisation optimale de l'appareil.
22. Ne laissez jamais d'eau dans le réservoir trop longtemps : ceci pouvant encourager la formation de bactéries.
23. Placez l'appareil sur une surface plate et stable à l'abri du soleil.
24. L'appareil doit être utilisé uniquement avec

Manuel d'instructions

l'alimentation fournie avec l'appareil.

25. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)**Électricien qualifié compétent:** département après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez envoyer l'appareil à cet électricien.

INSTRUCTIONS SPECIALES DE SECURITE

Informations:

ATTENTION : Ne jamais verser d'huile essentielle dans le réservoir d'eau.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Entrée adaptateur : 100-240V~, 50-60HZ, 0,5A

Sortie adaptateur : 24V d.c., 0,5A

Puissance humidificateur : 24V d.c., 12W

Capacité du réservoir : 1.5L

Débit d'humidité: 120ml/h $\pm$ 20ml/h in High Setting

Manuel d'instructions

DESCRIPTION

Le diffuseur de brume

Réservoir

Corps

Bouton ON/OFF
sensitive

Contrôle de la brume

Veilleuse LED


Echappement
d'air sec

Disque à
ultrasons




Brosse de nettoyage

La brosse est emballée séparément
de l'unité dans la boîte



Couvercle du
réservoir



Adaptateur

UTILISATION


INSTALLATION :

Placez l'appareil sur un endroit solide, à niveau et plat, à au moins 15 cm de tout mur ou de tout objet pour assurer une ventilation adéquate. Placez l'humidificateur sur une surface résistante à l'eau, car l'eau peut endommager les meubles et certains revêtements de sol. Ne placez pas l'appareil directement sur un tapis, des serviettes, des couvertures ou d'autres surfaces absorbantes.


Manuel d'instructions

REPLISSAGE :

Assurez-vous que l'unité est débranchée.



1. Enlevez le réservoir d'eau de la base de l'appareil



2. Retournez le réservoir puis dévissez la valve jusqu'à ouverture complète



3. Remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet ou de l'eau distillée



4. Vissez fermement la valve jusqu'à verrouillage complet puis retournez le réservoir d'eau sur la base principale de l'humidificateur

N.B. : attendez quelques secondes que le socle de l'humidificateur se remplisse d'eau.

5. Branchez votre appareil dans une prise murale à l'aide du cordon d'alimentation et appuyez sur le bouton « ON ».

6. Sélectionnez la quantité de brume désirée en appuyant sur le bouton de contrôle de brumisation (voir paragraphe suivante sur contrôle de vitesse), puis dirigez la vapeur dans la direction souhaitée à l'aide du couvercle.

N.B. : assurez-vous que la brume ne soit pas dirigée vers une prise murale ou autre dispositif électrique.

FONCTION ET CARACTERISTIQUES

Contrôle de brumisation à 2 vitesses

La commande de brumisation (basse et haute) peut être sélectionnée en appuyant sur la touche selon le tableau des modes ci-dessous :

MODE	Nombre d'appui sur le bouton d'alimentation	réglage	Veuilleuse
Mode 1	1	Vitesse basse	OFF
Mode 2	2	Vitesse basse	ON
Mode 3	3	Vitesse haute	ON
Mode 4	4	Vitesse haute	OFF

Manuel d'instructions

Manque d'eau

Lorsque le niveau d'eau de l'appareil est bas, le voyant LED de remplissage passe du bleu au rouge et l'appareil s'éteint. Ajoutez simplement plus d'eau pour continuer à l'utiliser.

Le diffuseur de brume

Le diffuseur de la brume peut être orienté sur 360°C en tournant le bec.

Brosse de nettoyage

La brosse de nettoyage à ultrasons est une petite brosse fournie avec l'humidificateur.

Veilleuse

Voyez le tableau des modes à la page précédente, la veilleuse peut être allumée et éteinte à l'aide du bouton d'alimentation situé à l'avant de l'humidificateur. Le voyant LED change de couleur lorsqu'il est allumé.

Réservoir d'eau

Lorsque le réservoir d'eau de l'humidificateur est retiré du corps de l'appareil, l'alimentation est automatiquement coupée.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

Coupez le courant et débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

NETTOYAGE GENERAL

- A l'intérieur de la base de l'appareil : Videz l'excès d'eau de l'appareil, nettoyez-le à l'eau fraîche à l'aide de la brosse de nettoyage et d'un chiffon doux si nécessaire. N'immergez pas la base de l'appareil dans l'eau et ne laissez pas l'eau pénétrer à l'intérieur du port d'évacuation d'air sec de l'appareil.
- Réservoir d'eau : réservoir d'eau vide, déplacez l'embout de brumisation et nettoyez le tube de brouillard avec de l'eau douce et une brosse légère (une brosse de nettoyage pour bouteille es recommandée).
- L'extérieur de l'appareil : essuyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux et humide au besoin. Si vous remarquez une accumulation d'eau pendant l'utilisation, réduisez l'humidité et nettoyez la surface extérieure avec un chiffon.

DETARTAGE


- En fonction de la dureté de l'eau, le détartrage doit généralement être effectué toutes les semaines ou toutes les deux semaines afin d'optimiser les performances de l'appareil.
- Ne nettoyez pas l'appareil ou le réservoir d'eau avec des détergents, des solvants ou des substances abrasives car ils pourraient endommager l'humidificateur et ses surfaces.

DISQUE à ULTRASONS

- Débranchez l'appareil.
- Enlevez le réservoir et videz toute l'eau de la base de l'appareil et du réservoir.

Manuel d'instructions

- Localisez le disque à ultrason à l'intérieur du centre de l'unité de base.
- Utilisez uniquement la brosse de nettoyage fournie pour nettoyer délicatement le disque
NE PAS frotter et ni gratter le disque à ultrasons



- Nettoyez avec le disque avec la brosse uniquement. Aucun autre outil de nettoyage ne doit être utilisé.
BROSSE SEULEMENT

DISQUE à ultrason

NETTOYAGE

Si le calcaire devient difficile à enlever avec une brosse :

- Remplissez la base avec : mélange de 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc et à cuillère à soupe d'eau.
- Laissez la solution reposer pendant 5 minutes.
- Avec le vinaigre blanc dans la base, nettoyez toutes les surfaces intérieures avec un chiffon doux ou une brosse pour aider à éliminer le calcaire.
- Vérifiez également la buse de pulvérisation et le tube de pulvérisation dans le réservoir d'eau. Nettoyez si besoin.
- Rincez soigneusement la base avec l'eau pour éliminer les dépôts de calcaire et de vinaigre.

STOCKAGE

- Suivez les instructions de nettoyage et de détartrage lors du stockage de l'humidificateur à la fin de la saison.
- Séchez complètement l'humidificateur avant de le ranger. NE PAS stocker avec de l'eau à l'intérieur de la base ou du réservoir d'eau.
- Emballez l'appareil dans son carton d'origine et rangez-le dans un endroit frais et sec.

REMARQUE : SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLEME, N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIRE LE MOTEUR VOUS-MEME, CELA POURRAIT ANNULER VOTRE GARANTIE ET CAUSER DES DOMMAGES A L'HUMIDIFICATEUR OU DES BLESSURES CORPORELLES.

Manuel d'instructions

GUIDE DE DEPANNAGE

PROBLEME	SOLUTION
La brume et l'humidité ne sont pas produits	Prise d'alimentation : débranchez puis essayez. Panne de courant : lorsque le courant est rétabli, essayez à nouveau. Installation du réservoir : assurez-vous que le réservoir est correctement fixé. La surface du disque à ultrasons est sale : nettoyez le disque à ultrason.
L'air souffle mais la vapeur d'eau n'est pas produite	Excès d'eau : retirez une certaine quantité d'eau du réservoir. Les résidus de détergent et/ou les huiles contenus dans les produits cosmétiques, etc. peuvent être dans le réservoir ; rincez le réservoir et réessayez. La surface du disque à ultrasons est encombrée de saletés : nettoyez le disque à ultrasons Si vous utilisez de l'eau dure, remplacez-la par une eau plus douce
Le niveau d'humidité est faible	La surface du disque à ultrason est sale : nettoyez le disque à ultrasons. L'eau de l'appareil est trop froide : remplacez-la par de l'eau fraîche, mais pas froide
L'humidité a une mauvaise odeur	Mauvais entretien ou eau sale : nettoyez soigneusement l'appareil et filtrez-le avec de l'eau fraîche
La poussière blanche se forme sur meubles à proximité	L'eau dure peut déposer un peu de poussière. La poussière dans l'air se dépose également en raison de l'humidité supplémentaire dans la pièce. Utilisez de l'eau distillée si cela devient gênant.
L'appareil a cessé de fonctionner	Pas ou peu d'eau. Débranchez l'appareil et remplissez le réservoir.
L'eau s'accumule à l'extérieur de l'unité ou de la zone environnante.	Saturation de l'humidité. Diminuez la quantité de la brume. L'unité n'est pas à niveau et l'eau s'accumule. Débranchez et placez sur surface plane. Dirigez le jet loin des objets. Soulevez l'unité sur une surface plane résistante à eau à 2 à 3 mètres du sol.
L'eau dégoutte lors du remplissage	Il reste de l'eau au fond du réservoir. Essuyez le réservoir ou inclinez-le pour l'égoutter.
Augmentation du niveau de bruit	L'unité doit être placée sur une surface plane, à niveau et solide. Assurez-vous qu'il n'est PAS placé sur une surface douce et absorbante.
Lumière rouge sur le bouton d'alimentation	Indication d'un manque d'eau. Débranchez et remplissez le réservoir.

Manuel d'instructions



Mise au rebut correcte de l'appareil

(Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications à la qualité de cet article sans avis préalable.