

EBAVUREUR TONNEAU POUR TUBE CUIVRE DE Ø3 À 35MM



- 2-EN-1 : ÉBAVURE ET ARASE L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR DES TUBES CUIVRE EN UN SEUL GESTE.
- ROBUSTESSE ET FIABLE : CORPS MÉTALLIQUE SOLIDE, RÉSISTANT AUX USAGES RÉPÉTÉS SUR CHANTIER.
- FINITION PROPRE : GARANTIT DES RACCORDS PROPRES, PRÉCIS ET PARFAITEMENT ÉTANCHES.

SOMATHERM FOR YOU - Ebavureur tonneau pour tube Cuivre de Ø3 à 35mm.

DESCRIPTION	Préparez vos tubes cuivre avec précision et efficacité grâce à l'ébavureur tonneau SOMATHERM FOR YOU. Conçu pour les professionnels comme pour les bricoleurs exigeants, cet outil 2 en 1 permet d'ébavurer et d'araser rapidement l'intérieur et l'extérieur des tubes, assurant ainsi des raccords fiables et parfaitement étanches. • Double action : ébavurage et arasage en un seul geste, pour gagner du temps sur vos chantiers. • Compatibilité optimale : idéal pour les tubes cuivre de plomberie et de chauffage. • Robustesse garantie : corps métallique solide, conçu pour résister à une utilisation régulière. • Finition nette : améliore l'emboîtement des raccords et garantit une étanchéité durable. • Prise en main facile : format compact et ergonomique pour un travail rapide et confortable. Que vous soyez plombier, chauffagiste ou bricoleur, cet outil pratique et durable est indispensable pour réussir vos installations en toute confiance.
CARACTÉRISTIQUES	• Double action : ébavure et arasage intérieur/extérieur des tubes cuivre en un seul geste. • Compatibilité : idéal pour la plomberie et le chauffage sur tubes cuivre. • Finition nette : améliore l'emboîtement des raccords et garantit une étanchéité durable. • Compact et ergonomique : prise en main facile pour un travail rapide et efficace.
APPLICATIONS	Ébavurage et arasage de l'intérieur et de l'extérieur des tubes cuivre.
CONDITIONS D'UTILISATION	• Porter des gants de protection et lunettes de sécurité pour éviter les coupures dues aux bavures de cuivre. • Ne pas utiliser sur des tubes en acier inox ou autres métaux trop durs (risque d'endommager l'outil). • Ne pas appliquer de force excessive pour éviter d'altérer le bord du tube.
COMPATIBILITÉ	Adapté aux tubes cuivre standards Ø3 à 35mm.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Ne convient que pour l'utilisation décrite.

PRESCRIPTION DE POSE

- Insérer l'ébavureur à l'intérieur du tube ou l'appliquer sur l'extérieur.
- Effectuer une rotation manuelle ferme et régulière, sans excès de pression.
- Répéter jusqu'à obtenir une surface lisse, sans aspérités.

PRESCRIPTION D'ENTRETIEN

Nettoyer l'outil après chaque utilisation, conserver au sec, lubrifier légèrement les lames si nécessaire pour prolonger leur durée de vie.