SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

POCHETTE DE GUIDON ISOLÉE PORTE-BIDON

Pochette en polyester doublée PEVA qui se fixe au guidon, à la potence ou au cadre d'un vélo, ou à la colonne d'une trottinette. Elle garde une bouteille, une canette ou vos petits accessoires à portée de main. Fixation, usage, entretien et dépannage.



RÉF. PORTBOUTTROTNOIR · VÉLO ET TROTTINETTE, 2 SANGLES AUTO-AGRIPPANTES · POLYESTER, DOUBLURE PEVA, 80 G

01 · PRISE EN MAIN

CONTENU, FIXATION, PREMIÈRE SORTIE

Dans la boîte

- La pochette, avec ses deux sangles auto-agrippantes cousues au dos, chacune guidée par un passant en plastique.
- En haut, un cordon de serrage à bloqueur ; sur le côté, une poche en filet ; au fond, un œillet de drainage. Rien d'autre à monter.

Où la fixer

Sur un vélo : le guidon contre la potence, la potence elle-même ou un tube du cadre près de la direction. Sur une trottinette : la colonne de direction, sous le guidon. Choisissez une partie droite et lisse, sans câble ni commande dessous, où la pochette pendra à la verticale.

Fixation

1. **Présentez la pochette** dos contre le tube, ouverture vers le haut, en laissant libres les leviers de frein, la sonnette, l'écran et les câbles.
2. **Passez chaque sangle** autour du tube puis dans son passant, rabattez-la sur elle-même et pressez fort : l'auto-agrippant doit se recouvrir sur toute sa longueur.
3. **Serrez la sangle du haut d'abord,** puis celle du bas. Tirez sur la pochette : elle ne doit ni tourner autour du tube ni glisser vers le bas.
4. **Glissez la bouteille** au fond, puis tirez le cordon et bloquez-le au ras du goulot. C'est le cordon qui retient le contenu dans les secousses.
5. **Vérifiez avant de partir** en tournant le guidon à fond des deux côtés : rien ne touche la roue, les freins ni les câbles, et la pochette ne balance pas.

Caractéristiques

Fixation	2 sangles auto-agrippantes	Compatibilité	Vélo, VTT, gravel, route, trottinette
Hauteur	17,6 cm	Largeur	9,5 cm
Poids	80 g	Matière	Polyester
Doublure	PEVA isolant	Fermeture	Cordon à bloqueur
Poche	Filet latéral	Fond	Œillet de drainage
Contenu	1 pochette		

SUR LA ROUTE

- Une pochette mal serrée tourne autour du tube et peut toucher la roue avant : resserrez les sangles après les premiers kilomètres, puis avant chaque sortie.
- Ne la placez jamais devant un levier de frein, une commande de vitesses ou l'écran d'une trottinette.
- Sur trottinette, arrêtez-vous pour boire : en roulant, les deux mains restent sur le guidon.

02 · AU QUOTIDIEN

USAGE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Ce qu'on y met

- Une bouteille d'eau, une gourde fine, une canette ou un bidon compact : le cordon serré au goulot l'empêche de sauter.
- Des outils, une barre ou des clés dans le corps de la pochette ; dans la poche en filet, ce qui doit rester visible et accessible : clés, démonte-pneus, cartouche de CO2, barre énergétique.
- La doublure PEVA isole le contenu : une boisson fraîche le reste plus longtemps, une boisson tiède aussi. Ce n'est pas une glacière, l'effet dure le temps d'une sortie.
- Fermez le cordon même pour de petits objets : c'est lui qui retient le contenu quand la route secoue.

Entretien

- Après la pluie ou un lavage, l'eau s'évacue par l'œillet du fond. Laissez sécher la pochette ouverte, décrochée du vélo.
- Nettoyez à la main, eau tiède et savon doux : éponge sur le polyester, rinçage de la doublure. Pas de machine, pas de javel, pas de sèche-linge.
- Une canette ouverte ou une bouteille qui fuit : rincez la doublure dès le retour, sinon le sucre colle et l'odeur s'installe.
- Retirez de temps en temps fibres et brins d'herbe pris dans l'auto-agrippant : encrassé, il tient moins.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
La pochette tourne autour du tube	Sangle détendue, tube conique ou trop fin	Resserrez, ou déplacez-la sur une partie droite et plus épaisse
La bouteille saute sur les bosses	Cordon ouvert ou mal bloqué	Serrez le cordon au ras du goulot, bloqueur poussé contre le tissu
Elle touche un levier ou un câble	Montée trop haut ou trop près d'une commande	Descendez-la sur le tube ou passez-la de l'autre côté
L'auto-agrippant ne tient plus	Encrassé ou usé	Nettoyez les crochets ; s'il reste lâche, contactez-nous



Sur une trottinette : la pochette se fixe sur la colonne de direction, sous le guidon, à l'écart des câbles.

BON À SAVOIR

- La pochette est taillée pour une gourde fine, une bouteille d'eau ou un bidon compact : une grosse gourde isotherme dépasse trop pour être retenue par le cordon.
- Elle tient mieux sur un tube droit que sur une partie courbe ou conique : sur un guidon, placez-la contre la potence.
- Elle n'est pas étanche : la pluie entre par le haut et ressort par l'œillet du fond. Sous l'averse, mettez téléphone et papiers ailleurs.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la fixation et l'utilisation.