VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

PACK GARMIN EDGE 1040 / 1030 : HOUSSE BLANCHE ET VERRE TREMPÉ

Housse silicone blanche antichoc et verre trempé anti-traces pour le Garmin Edge 1040 ou 1030. Le verre d'abord, la housse ensuite : ce guide détaille la pose, l'entretien et le dépannage.

GARMIN EDGE 1040 / 1030 · VERRE TREMPÉ ANTI-TRACES · HOUSSE SILICONE BLANCHE



01 · CONTENU

CONTENU DU PACK ET POSE DU VERRE

Dans le pack

ÉLÉMENT	QTÉ	DÉTAIL
Housse silicone	1	Blanche, légère et souple ; boutons et port de charge libres
Verre trempé	1	Clarté HD, anti-traces, tactile conservé

Poser le verre

1. **Nettoyez l'écran** à l'alcool ou à la lingette humide, séchez au microfibre, tamponnez au ruban adhésif. Contrôlez à contre-jour : aucune trace, aucun grain.
2. **Présentez le verre à blanc,** film en place : il couvre l'écran sans mordre sur le cadre ni gêner les boutons. Mémorisez ce repère.
3. **Retirez le film** de la face adhésive en tenant le verre par les tranches. Ne touchez plus la face collante.
4. **Posez un bord** sur le repère et laissez le verre descendre : l'adhésion se propage seule en quelques secondes.
5. **Chassez l'air** du centre vers les bords avec le microfibre. Les micro-bulles restantes partent en 24 h.

L'ORDRE DE POSE

- **1. Le verre**, sur un écran nu et propre : c'est l'étape qui ne se reprend pas facilement.
- **2. La housse**, dont les bords recouvrent le pourtour du verre et le maintiennent.
- **3. Le compteur** clipsé sur son support habituel, housse en place.

Avant de poser

- Une pièce **sans poussière en suspension** et sans courant d'air ; mains propres, compteur éteint, écran sec.
- De quoi nettoyer : lingette humide ou alcool, microfibre, ruban adhésif pour piéger les poussières.
- Compteur **hors de son support** : la housse s'enfile sur l'appareil nu.

Compatibilité

Compteur	**Edge 1040 / 1030**	Verre	**Trempé, anti-traces**
Housse	**Silicone, blanche**	Protège de	**Chocs, rayures**
Tactile	**Conservé**	Pose	**Sans outil**

02 · AU QUOTIDIEN

LA HOUSSE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Enfiler la housse

1. **Orientez la housse :** découpes des boutons du côté des boutons, ouverture du port de charge en bas, ouverture au dos pour la fixation quart de tour.
2. **Engagez un angle,** puis déroulez la housse sur le boîtier en la tendant légèrement jusqu'à l'angle opposé : ses bords recouvrent le pourtour du verre sans le soulever.
3. **Pressez le pourtour** pour que le bord descende au fond, tout autour de l'écran, sans mordre dessus.
4. **Contrôlez les découpes :** chaque bouton répond librement, le port de charge est accessible, la fixation au dos est dégagée.
5. **Clipsez le compteur** sur son support, la housse en place, d'un quart de tour jusqu'au clic : il ne doit ni tourner ni se soulever.

Entretien

- La housse : retirez-la, lavez-la à l'eau tiède savonneuse, rincez, séchez avant de la remettre. Pas de solvant.
- Après une sortie sous la pluie, ôtez-la une fois rentré : l'eau piégée entre housse et boîtier doit sécher.
- Le verre : nettoyez-le au microfibre. Fendu après un choc, il a fait son travail : remplacez-le.

À NE PAS FAIRE

- Pas de verre sur un écran fissuré, pas de housse enfilée avant le verre.
- Ne tirez pas le compteur vers le haut pour le retirer : un quart de tour dans l'autre sens.
- La housse ne rend pas le compteur étanche et ne remplace pas une fixation en bon état.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Point blanc sous le verre	Poussière piégée	Soulevez le bord, ôtez-la, reposez
Bulle tenace après 24 h	Poussière ou trace grasse	Même remède
La housse soulève un bord du verre	Verre décentré	Reposez-le avant la housse
Bouton dur ou enfoncé	Découpe décalée	Soulevez ce côté, recentrez
Le compteur ne se verrouille pas	La housse remonte sur l'ouverture du dos	Plaquez le bord, alignez, tournez jusqu'au clic

En vidéo

Tutoriels indépendants, à scanner.

Poser un verre trempé sans bulles
Rudy, Avis Mobiles · français

Garmin 830 silicone case and screen protector
Brickfuze · anglais

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose, le montage et la compatibilité.

© 2026 Velkyne. Tous droits réservés.