
SPORTENZIA

FICHE DE POSE

LOT DE 2 PAIRES DE LACETS SANS NŒUD À MOLETTE PIVOTANTE

Deux paires de lacets en corde épaisse pour équiper deux paires de chaussures : une molette pivotante serre tout le laçage d'un geste, un bouton le libère, plus aucun nœud à faire. Pose, réglage et entretien en une page.



RÉF. PACK2LACETSPORTNOIRBOA · CHAUSSURES DE SPORT, BASKETS, ENFANTS ET ADULTES · 2 PAIRES, 4 MOLETTES, 4 VERROUS CAPSULES

Avant de poser

Chaque lacet est livré déjà engagé dans sa molette ; le lot équipe deux paires de chaussures. La molette se place au sommet du laçage, sur la languette ; les deux brins descendent dans les œillets et se rejoignent en bas dans un verrou capsule qui se dévisse. Prévoyez des ciseaux pour couper le surplus. Comptez dix minutes par chaussure la première fois.

Poser les lacets

1. **Retirez les anciens lacets** et ouvrez bien la chaussure.
2. **Posez la molette** sur la languette, entre les deux œillets du haut, bouton vers vous. Passez chaque brin dans l'œillet du haut de son côté.
3. **Lacez de haut en bas** en croisant les brins comme un lacet classique, jusqu'aux œillets du bas. Gardez les brins à plat, sans vrille.
4. **Réglez la longueur** chaussez, molette desserrée, et tirez les deux brins jusqu'à une tension confortable, le pied bien tenu sans être comprimé. Coupez le surplus en laissant quelques centimètres à chaque brin.
5. **Verrouillez les extrémités** dévissez le verrou capsule, engagez un brin dans chaque moitié jusqu'au fond, puis revissez à fond. Tirez : rien ne doit glisser.
6. **Serrez et testez** tournez la molette pour serrer, actionnez son bouton pour libérer d'un coup. Marchez quelques pas, resserrez si besoin.



Le verrou capsule se dévisse : un brin dans chaque moitié.

Caractéristiques

Lacet	**Corde épaisse**	Fermeture	**Molette et bouton**
Pour	**Enfants, adultes**	Chaussures	**Sport, baskets**
Contenu	**2 paires, 4 molettes, 4 verrous**		

BON À SAVOIR

- Serrez pour tenir le pied, pas pour le comprimer : un pied qui s'engourdit se desserre d'un cran.
- Pour un enfant, c'est un adulte qui pose et coupe. Les verrous capsules sont de petites pièces : hors de portée des tout-petits.
- Lavage des lacets à l'eau savonneuse ; évitez le lave-linge avec la molette en place.
- Lacet effiloché ou molette qui ne tient plus : remplacez-les avant de courir ou de rouler.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et l'utilisation.