

NOTICE TECHNIQUE

APPAREIL À RACLETTE STEFANOVIC

Lire attentivement cette notice avant toute utilisation



INSTALLATION

Vérifier que l'installation électrique est compatible avec la puissance et la tension indiquées sur l'appareil.

L'appareil doit être installé au centre de la table sur un support ferme, à distance de tous matériaux inflammables. Le cordon électrique doit être placé de façon à ne pas gêner la circulation autour de la table et ne surtout pas être en contact avec une source de chaleur. Le cordon doit être entièrement déroulé avant d'être branché sur l'appareil puis sur le secteur.

Vérifiez que le cordon soit bien emmanché. Laissez préchauffer l'appareil 10 minutes.

Attention, l'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance. Il ne doit jamais être branché lorsqu'il n'est pas utilisé et il ne doit jamais chauffer à vide, sauf période de préchauffage.

Pendant l'utilisation, vos mains doivent être sèches et l'appareil ne doit jamais être mis en contact avec de l'eau.

Mettez en place le fromage et réglez l'appareil de façon à ce que la résistance soit le plus proche possible du fromage, sans le toucher. Laissez chauffer 30 secondes et retirez le chapeau cuivre pour pouvoir racler le fromage, sans appuyer à l'aide d'un couteau à raclette.

Il est impératif de ne pas toucher les parties métalliques pendant l'utilisation de l'appareil.

Lorsque vous avez terminé votre repas, débranchez l'appareil et attendez qu'il ait refroidi complètement.



ENTRETIEN

Lorsqu'il est froid et hors-tension, vous pouvez le nettoyer. L'appareil ne peut pas être nettoyé par jet d'eau direct, ni avec des produits détergents ou abrasifs. Il suffit de passer un coup d'éponge humide sur la demi-lune qui supporte le fromage. Attention à ne pas mouiller la résistance et les composants électriques. Vérifiez avant et après chaque usage l'absence d'endommagement du cordon.

STOCKAGE

Nous vous conseillons de conserver l'appareil en stock dans son emballage d'origine fermé. Le stockage doit se faire impérativement dans un local à l'abri de l'humidité et du soleil qui risquerait de détériorer la résistance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rampe à raclette STEFANOVIC Modèle 400

Châssis en acier peint noir

Chapeau en cuivre martelé

Support à fromage en acier inoxydable

Cordon avec prise céramique

Puissance : 750 W

Tension d'alimentation : 230V

Poids : 5 Kg

Livré assemblé : Oui

Nombre de places : jusqu'à 12 personnes

Dimensions du produit (en cm) : L55 x H38 x P22

Dimensions du colis (LxHxP en cm) : 60 x 40 x 22

Informations additionnelles : conception artisanale, qui peut induire un écaillage de la peinture sur la partie inférieure du produit, dû au frottement des deux parties métalliques.

made
in
France

