

OSMOSEUR 5 ETAPES



AQUAWATER - 104375 - Osmoseur 5 étapes avec 4 cartouches (2 cartouches filtrantes + 1 cartouche au charbon actif + 1 cartouche membrane Vontron) + 1 robinet eau froide + 1 réservoir 11 Litres + 1 kit de raccordement

DESCRIPTION

- Station de purification d'eau par osmose pour une eau de consommation de haute qualité
- L'osmoseur élimine les matières organiques et les impuretés contenues dans l'eau, en filtrant les bactéries et micro-polluants pour procurer une eau pure sans goût ni odeur, idéale pour la consommation.

CARACTÉRISTIQUES

Station complète de purification d'eau pour une eau de boisson composée de :
 2 cartouches filtrantes (20 et 5 microns)
 1 cartouche de charbon actif anti-goût/anti-odeur
 1 cartouche membrane Vontron à 0,001 micron
 1 cartouche post-filtre de charbon actif
 1 robinet eau froide
 1 réservoir de 11,35 l (encombrement : 400 x Ø300 mm.)
 Kit de raccordement et d'étanchéité fourni
 Encombrement Osmoseur : 450 x 380 x 140 mm.

APPLICATIONS

Station complète livrée avec robinet, réservoir et kit de raccordement et d'étanchéité
 Élimine le goût et les odeurs de l'eau de consommation avec une capacité d'ultra-filtration au nanomètre

CONDITIONS D'UTILISATION

A utiliser uniquement pour la filtration de l'eau de consommation de la maison

COMPATIBILITÉ

Compatible avec tous types d'installation sanitaire par raccordement 8/13 (¼).

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Pour l'entretien et éviter les pertes de charge, il est conseillé d'installer l'osmoseur au plus près du point d'eau
 Pression maxi d'utilisation : 4 bar
 Température de +5°C à +25°C.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement

PRESCRIPTION D'ENTRETIEN

Pour l'entretien et éviter les pertes de charge, il est conseillé d'installer l'appareil au plus près du point d'eau. Pour garantir une complète efficacité de l'appareil, le changement des cartouches au retour des vacances est recommandé. Les deux cartouches filtrantes, les deux cartouches au charbon actif et la membrane d'osmose doivent être changées régulièrement. En fonction de la qualité de votre eau, il peut être nécessaire de les changer régulièrement.