



Balances électroniques – SLIM – Mode d'emploi

slim_noticebalancesculinaires_modele_s_V3

modèles avec pile ou rechargeables USB

Merci d'avoir fait confiance à Little balance !

Nous avons créé ce mode d'emploi en cherchant à le rendre à la fois le plus précis et le plus simple possible. Svp lisez-le attentivement avant l'utilisation de votre appareil.

Les modèles SLIM existent en 2 versions :

- avec pile classique
- rechargeable USB

Spécifications du produit

Dimensions	218 x 158 x 16mm
Energie : USB-R rechargeable (modèles sans pile)	Pile Li-Ion 300mAh/3.7V rechargeable et remplaçable +cable USB 2.0 A – Type C
Energie : pile	Pile 1X CR2032 3V Lithium (incluse)
Affichage	Ecran LCD 53 x 20 mm 5g-5kg : incréments de 1 g
Capacité- Portée maximale	5kg/11lb
Graduation	pois d=1g

Mise en service

- Placez la balance sur une surface dure et plane. Si souhaité, posez un récipient ou bol sur le plateau avant utilisation.
- Appuyez sur le bouton ON/TARE pour activer la balance.
- L'écran LCD à l'échelle affichera sa routine de démarrage. Attendez que le "0" soit affiché.
- Placez l'article à peser sur la balance (ou dans le bol si nécessaire). L'écran LCD affichera son poids
- Après avoir pesé, appuyez sur le bouton ON/TARE pendant trois secondes pour éteindre l'appareil ou laissez la balance s'éteindre automatiquement en 1 minute.

Fonctions des boutons



Touche on / off / zéro / tare Touche des unités : g-ml (eau) - ml (lait) - lb:oz-floz (eau) – floz (lait)

Caractéristiques du produit

- Équipé d'un système de 4 capteurs de haute précision
- Allumage manuel / extinction automatique ou manuelle
- Fonction tare
- Fonction eau et lait
- Unités de poids : g-ml (eau) - ml (lait) - lb:oz-floz (eau) – floz (lait) - oz
- Indicateur de piles faibles
- Indicateur de surcharge-poids
- Câble 20 cm USB fourni – version rechargeable



Chargement balance avec câble USB (fourni) – version rechargeable :

Branchez le câble USB : témoin rouge = chargement en cours / s'éteint lorsque la charge est terminée



Insérer ou remplacer la batterie – version à pile classique :

- Sous la balance, retirez le couvercle du compartiment à piles :




- Insérez 1 pile CR 2032 3V neuve dans le compartiment en respectant les sens de polarité
- Refermez le couvercle du compartiment
- Attention : une polarité incorrecte risque de détériorer les composants électroniques.

Modèles rechargeables USB :

En utilisation normale, les batteries rechargeables ont une durée de vie de plusieurs années. Cependant, si vous deviez constater au fil des années une perte de capacité (besoin de chargement fréquent), Littlebalance vous offre la possibilité de la remplacer (voir contact Service Consommateurs Littlebalance)

- Ouvrez le clapet du compartiment à batterie sous la balance



- Détachez soigneusement les éléments de la prise



- Rebranchez la batterie neuve – en observant bien la polarité : câble rouge avec câble rouge, câble noir avec câble noirs. Refermez le couvercle.



Conversion des unités

Si vous souhaitez changer les unités de mesure, chaque appui **de 3 secondes** sur la touche UNIT fera basculer entre les différentes unités. G- oz – etc.



Fonction Tare

La fonction tare vous permet de peser un autre élément consécutivement après avoir pesé le premier élément sans pour autant le retirer de la balance.

- Appuyer le bouton ON/TARE pour éventuelle mise à zéro
- Le coin gauche de l'écran affichera TARE, cela signifie que la fonction Tare est activée
- Pesez le premier objet et appuyez de nouveau pour revenir à zéro



- Ajoutez les ingrédients dans le récipient : seul le poids du nouvel ingrédient sera affiché

Entretien de l'appareil

- Évitez de causer un choc ou de faire tomber la balance afin de ne provoquer aucun dommage.
- Ne surchargez pas la balance et ne rangez rien sur le plateau lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Traitez la balance avec soin car il s'agit d'un instrument électronique de haute précision.
- Ne pas immerger ce produit dans l'eau ou tout autre liquide. Svp gardez la surface sèche.
- Nettoyez avec un chiffon humide doux, n'utilisez pas de produits chimiques ou d'abrasifs durs.

Conseils au sujet des piles ou batteries

- Conservez les piles ou batteries hors de portée des enfants.
- Ne mélangez pas les piles anciennes et nouvelles, ni des piles de différentes compositions ou de différentes marques afin d'éviter d'éventuelles fuites ou risque d'explosion.
- Ne chauffez pas et ne déformez pas les piles.
- N'exposez pas les piles au soleil, au feu ou à la chaleur excessive.
- Les piles usagées ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers.
- S'il vous plaît recyclez dans les installations prévues à cet effet et renseignez-vous auprès de votre administration locale ou de votre détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

