




www.philips.com/support



DST703X, DST704X
DST705X, DST706X
DST751X

www.philips.com/support



EN Specific types only
DE Nur besondere Typen
FR Certains modèles uniquement
NL Alleen bepaalde typen
DA Kun specifikke typer
FI Vain tietyt mallit
NO Bare spesifikke typer
SV Endast specifika typer
IT Solo per modelli specifici
ES Solo modelos específicos
PT Apenas tipos específicos
RU Только для некоторых моделей
KK Тек кәбірі ығаруы үшін ғана
PL Tylko określone typy
CS Pouze specifické typy

EL Μόνο συγκεκριμένα τύπα
BG Само за определени модели
HR Samo određene vrste
ET Ainult teatud tüübid
HU Csak bizonyos típusoknál
LT Tik konkrečios tipai
LV Tik specifiskie tipi
SE Enbart specifiska typer
TR Yalnızca belirli modellerde
UK Лише окремі моделі
MK Само за определени модели
SQ Vetëm tipet e veçanta
AZ Yalnız xüsusi növlər
HY Ինչպես որոշ մոդելներում
KA ზოგადი განმარტებითი ტიპის
KY 祇適用する型のみ
TG Танҳо баъзе моделҳо
TK Diňa belli görnüşler
UZ Faqat muayyan turlar



www.philips.com/support



www.philips.com/support



www.philips.com/support



PHILIPS




DE User manual	PL Instrukcja obsługi	TR Kullanıcı kılavuzu
DE Benutzerhandbuch	PL Podręcznik użytkownika	TR Kullanıcı kılavuzu
FR Mode d'emploi	PL Instrukcja obsługi	TR Kullanıcı kılavuzu
FR Utilisateursmanuel	PL Podręcznik użytkownika	TR Kullanıcı kılavuzu
DA Brugervejledning	PL Instrukcja obsługi	TR Kullanıcı kılavuzu
FI Käyttöohje	PL Instrukcja obsługi	TR Kullanıcı kılavuzu
NO Bruksanvisning	PL Instrukcja obsługi	TR Kullanıcı kılavuzu
SV Bruksanvisning	PL Instrukcja obsługi	TR Kullanıcı kılavuzu
IT Manuale dell'utente	PL Instrukcja obsługi	TR Kullanıcı kılavuzu
ES Manual del usuario	PL Instrukcja obsługi	TR Kullanıcı kılavuzu
PT Manual do utilizador	PL Instrukcja obsługi	TR Kullanıcı kılavuzu
RU Руководство пользователя	PL Instrukcja obsługi	TR Kullanıcı kılavuzu
KK Өлөмдөгү колдонмочу	PL Instrukcja obsługi	TR Kullanıcı kılavuzu
PL Podręcznik użytkownika	PL Instrukcja obsługi	TR Kullanıcı kılavuzu
CS Pouze specifické typy	PL Instrukcja obsługi	TR Kullanıcı kılavuzu


© 2022 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved.
42 990 01 220 1 (11/2022)




www.philips.com/support



www.philips.com/support



www.philips.com/support



www.philips.com/support



EN Preparing for use
Smoke can be visible during the first use, and it is normal. This ceases after a short while.

DE Für den Gebrauch vorbereiten
Bei Erstgebrauch des Bügeleisens kann Rauch entstehen. Dabei handelt es sich um einen normalen Vorgang, der sich jedoch nach kurzer Zeit verstellt.

FR Avant utilisation
De la fumée peut être visible lors de la première utilisation. Il s'agit d'un phénomène normal. Cela cesse après un bref instant.

NL Klaarmaken voor gebruik
Bij het eerste gebruik kan er rook ontstaan. Dit is normaal. Dit zal vrij snel verdwijnen.

DA Klargøring
Før brug kan der være røg, og det er normalt. Røgen forsvinder efter kort tid.

FI Käyttöönoton valmistelu
Ensimmäisen käyttön aikana voi näkyä savua, mikä on normaalia. Tämä loppuu vähän ajan kuluessa.

NO Før bruk
Ved første gangs bruk, kan det hende at du ser røyk. Dette er vanlig. Dette går seg etter en liten stund.

SV Förberedelser inför användning
Risk kan synas under den första användningen. Det är normalt. Det upphör efter en kort stund.



www.philips.com/support

IT Preparazione per l'uso
Durante il primo utilizzo si potrebbe notare del fumo, è normale. Tale fenomeno è destinato a scomparire in poco tempo.

ES Preparación para su uso
Es normal ver humo durante el primer uso. Dejará de ocurrir al cabo de un rato.

PT Preparação para a utilização
É possível que veja fumo durante a primeira utilização. Isto é normal. Isto deixa de acontecer passado pouco tempo.

RU Подготовка прибора к работе
Во время первого использования вы можете увидеть дым, не волнуйтесь, это нормально. Вскоре это явление исчезнет.

KK Припаравка прыбора
Учыс ачыс, перы пайдаланган кезинде шымын түйүн кыгуу мүмкүн. Бул аз убаактан кайсы жокталат.

PL Przygotowanie do użycia
Podczas pierwszego użycia może być widoczny dym. Jest to zjawisko normalne. Zjawisko to ustanie po krótkim czasie.

CS Příprava k použití
Během prvního použití se může objevit kouř, je to normální. Běhy to však přestane.

EL Προετοιμασία για χρήση
Μπορεί να εμφανιστεί καπνός κατά την πρώτη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτό το φαινόμενο σταματά μετά από λίγο.

BG Подготовка за употреба
Възможно е да се забележи дим по време на първата употреба и това е нормално. Това ще спре след кратък период от време.

HR Priprema za uporabu
Prilikom prve uporabe može se primjetiti dim, što je normalno. To će ubrzo nestati.

ET Käsitamistöö valmistamine
Esimise kasutamisel võib esineda suitsu, kuid see on normaalne. See kaob mõne aja möödudes.

HU Előkészítés a használatra
Az első használat közben előfordulhat, hogy füst jelenik meg, ez normális jelenség. Ez a jelenség rövid idő alatt megszűnik.

LT Paruošimas naudojimui
Naudojant pirmą kartą gali pasirodyti dūmai. Tai yra normalu. Netrukus jie dingsta.

LV Sagatavošana lietošanai
Pirmās lietošanas reizē var būt redzams dūmi, un tas ir normāli. Pēc neliela laika tas pazīdīsies.

SK Priprava na použitie
Počas prvejho použitia môže byť viditeľný dym, ale ide o normálny jav. Po krátkom čase to však prestane.



www.philips.com/support

RO Pregătirea pentru utilizare
În timpul primei utilizări poate să apară fum. Acest lucru este normal. Acest fenomen trece într-un timp.

SL Priprava pred uporabo
Pri prvi uporabi se lahko vidi dim, kar je običajno. Ta pojav bo nekaj časa ugnel.

SR Pre upotrebu
Tokom prve upotrebe može da se vidi dim, to je normalna pojava. To će ubrzo nestati.

TR Hazır kullanma hazırlama
İlk kullanma sırasında duman görülebilir normaldir. Bu, kısa bir süre sonra duracaktır.

UK Підготовка до використання
Під час першого використання може бути помітний дим, і це нормально. Це не триватиме довго.

MX Preparación para el uso
Al usarla por primera vez puede verse humo, pero esto es normal. Esto cesará en un tiempo.

SQ Përgatitja për përdorim
Mund të shihet tym gjatë përdorimit të parë dhe dikja e tillë do të shkojë normalisht. Kjo pothuajse pas pak çastesh.

AZ İstifadəyə hazırlama
İlk istifadə zamanı tütsü görünür biler və bu normaldir. Bu, qısa müddət sonra yox olar.

HY Լսվածքը օգտագործման
Առաջին օգտագործման ժամանակ կարող է ծեղի արտադրվել, և դա նորմալ է: Դադի ժամանակ անց դա անցնում է:

KA გადამამზადებელი
პირველი გამოყენებისას შეიძლება გამოვლინდეს წიწვი, რაც ნორმალურია. ის სწრაფად გაქრება.

KY Կարգադրումը
Երբ առաջին անգամ օգտագործվում է, կարող է ծեղի արտադրվել, սակայն դա նորմալ է: Դա կարգադրվի քիչ անց:

TG Овладение за употреба
Когато се използва за пръв път, може да се види дим, което е нормално. Това ще спре след кратко време.

TK Լսվածքը օգտագործման
Ինչպես առաջին անգամ օգտագործվում է, կարող է ծեղի արտադրվել, սակայն դա նորմալ է: Դա կարգադրվի քիչ անց:

UZ Ishlatishga tayyorlash
İlk marta ishlatilganda tutun chiqishi normaldir. Bu qisqa vaqt davomida davom etmaydi.



www.philips.com/support

