


# CLOTHES DRYER / SÉCHOIR À LINGE


COBRA



IMPORTÉ PAR **BATIMEX.**


112 Rue Ampère, ZI de la Plaine du Caire  
13830, Roquefort la Bédoule  
France

1




Open the packaging of the drying rack.

2




Check that all parts have been delivered.

3




Mark the desired location.

4




Drill holes at the marked points.

5



Drive the plugs into the drilled holes.

6




6.Tighten the screws into the wall.

7




The drying rack is ready for use.

8




Enjoy the tidy space!

1




Ouvrir l'emballage du séchoir

2




3




Marquer l'emplacement souhaité

4




Percer des trous aux points marqués

5



Enfoncer les bouchons dans les trous percés

6




Serrer les vis dans le mur

7



Le séchoir est prêt à l'emploi

8



Profitez de l'espace bien rangé

# INSTRUCTIONS FOR WASTE DISPOSAL

## CONSIGNES POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS



Emballage recyclable - recyclable packaging



Triez et recyclez l'emballage - Sort and recycle the packaging



Notre entreprise contribue financièrement à un système global de tri, de collecte sélective et de recyclage des déchets d'emballages ménagers.  
Our company contributes financially to a global system of sorting, selective collection and recycling of household packaging waste.



Conformité du produit relative aux dispositions des directives communautaires. Product conformity with the provisions of community directives.



Cet appareil est un déchet électrique et électronique. Il doit être recyclé et ne doit pas être mis au rebut avec les déchets domestiques. This device is electrical and electronic waste. It should be recycled and not disposed of with domestic waste.

**K**move



@kitchenmove

[www.kitchen-move.com](http://www.kitchen-move.com)