

Sicherheitsdokument für die dekorative LED Trauerweide von ECD Germany

1. Produktsicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

- **Verwendung:** Dieses Produkt ist für den **Innen- und Außenbereich** geeignet. Stellen Sie sicher, dass es auf einem **stabilen und ebenen Untergrund** aufgestellt wird.
- **Montage:** Montieren Sie die Trauerweide gemäß der Anleitung. Vergewissern Sie sich, dass alle **Teile richtig ineinander gesteckt** sind und der Standfuß ordentlich fixiert ist, um Kippen oder Umfallen zu vermeiden.
- **Elektrische Sicherheit:** Vergewissern Sie sich, dass das Produkt an eine geeignete **Stromversorgung** angeschlossen wird. Das Gerät darf nicht mit **feuchten Händen** bedient werden und sollte niemals in Wasser eingetaucht werden.
- **Lichter und Elektronik:** Die LED-Lichter sind nicht austauschbar. Bei Schäden an den Lichtern oder Kabeln verwenden Sie das Produkt nicht weiter und wenden sich an den Kundendienst.
- **Biegsame Zweige:** Bitte biegen Sie die Zweige sanft in die gewünschte Form, um **Beschädigungen** zu vermeiden.
- **Ersatzblätter:** Nur die mitgelieferten Ersatzblätter verwenden, um Authentizität und die Elektrik des Produkts nicht zu beeinträchtigen.

2. Risiken und Warnhinweise

- **Brandgefahr:** Die LED-Trauerweide erzeugt Wärme; vermeiden Sie es, brennbare Materialien in der Nähe des Produkts zu platzieren.
- **Wettereinflüsse:** Bei extremen Wetterbedingungen sollten Sie das Produkt geschützt oder in Innenräumen aufbewahren, um Schäden zu vermeiden.
- **Kabel und Stolpergefahr:** Organisieren Sie die Stromkabel so, dass keine **Stolpergefahr** entsteht. Verwenden Sie gegebenenfalls Kabelabdeckungen.
- **Kinder und Haustiere:** Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und Haustieren, um Erstickungsgefahren durch lose Teile oder Beschädigung des Produktes zu vermeiden.

3. Pflege und Lagerung

- **Reinigung:** Reinigen Sie die Trauerweide mit einem **weichen Tuch**. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
- **Lagerung:** Lagern Sie das Produkt nach der Weihnachtszeit an einem **trockenen und kühlen Ort**, idealerweise in der Originalverpackung, um es vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

Dieses Sicherheitsdokument soll Ihnen helfen, die dekorative LED Trauerweide von ECD Germany **sicher und verantwortungsvoll** zu nutzen. Sollten Sie Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte jederzeit an unseren Kundendienst.

Safety document for the decorative LED weeping willow from ECD Germany

1. product safety and precautions

- Application: This product is suitable for indoor and outdoor use. Make sure that it is placed on a stable and level surface.
- Assembly: Assemble the weeping willow according to the instructions. Make sure that all parts are properly inserted into each other and that the base is properly secured to prevent tipping or falling over.
- Electrical safety: Ensure that the product is connected to a suitable power supply. The appliance must not be operated with wet hands and should never be immersed in water.
- Lights and electronics: The LED lights are not replaceable. If the lights or cables are damaged, stop using the product and contact customer service.
- Bendable branches: Please gently bend the branches into the desired shape to avoid damage.
- Replacement leaves: Only use the replacement leaves supplied in order not to impair the authenticity and the electrics of the product.

2. risks and warnings

- Fire hazard: The LED weeping willow generates heat; avoid placing flammable materials near the product.
- Weather influences: In extreme weather conditions, keep the product sheltered or indoors to avoid damage.
- Cables and tripping hazards: Organize the power cables so that there is no risk of tripping. Use cable covers if necessary.
- Children and pets: Keep the product out of the reach of small children and pets to avoid choking hazards from loose parts or damage to the product.

3. care and storage

- Cleaning: Clean the weeping willow with a soft cloth. Do not use harsh cleaning agents or abrasive cleaners.
- Storage: After the Christmas period, store the product in a dry and cool place, ideally in the original packaging to protect it from dust and moisture.

This safety document is intended to help you use the decorative LED weeping willow from ECD Germany safely and responsibly. If you have any questions or concerns about this product, please contact our customer service team at any time.

Document de sécurité pour le saule pleureur décoratif LED de ECD Germany

1. la sécurité du produit et les précautions à prendre

- Utilisation : Ce produit convient pour l'intérieur et l'extérieur. Assurez-vous qu'il est installé sur une surface stable et plane.
- Montage : montez le saule pleureur conformément aux instructions. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement emboîtées et que le pied est correctement fixé afin d'éviter tout basculement ou chute.
- Sécurité électrique : assurez-vous que le produit est branché sur une alimentation électrique appropriée. L'appareil ne doit pas être manipulé avec des mains humides et ne doit jamais être immergé dans l'eau.
- Lumières et électronique : les lumières LED ne sont pas remplaçables. Si les lumières ou les câbles sont endommagés, cessez d'utiliser le produit et contactez le service après-vente.
- Branches flexibles : Veuillez plier les branches en douceur pour leur donner la forme souhaitée et éviter de les endommager.
- Feuilles de rechange : n'utiliser que les feuilles de rechange fournies afin de ne pas nuire à l'authenticité et au système électrique du produit.

2. risques et mises en garde

- Risque d'incendie : le saule pleureur LED produit de la chaleur ; évitez de placer des matériaux inflammables à proximité du produit.
- Influence des conditions météorologiques : En cas de conditions météorologiques extrêmes, protégez le produit ou conservez-le à l'intérieur afin d'éviter tout dommage.
- Câbles et risque de trébuchement : organisez les câbles électriques de manière à éviter tout risque de trébuchement. Utilisez des cache-câbles si nécessaire.
- Enfants et animaux domestiques : Tenez le produit hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques afin d'éviter tout risque d'étouffement par des pièces détachées ou d'endommagement du produit.

3. entretien et stockage

- Nettoyage : Nettoyez le saule pleureur avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.
- Stockage : après la période de Noël, stockez le produit dans un endroit sec et frais, idéalement dans son emballage d'origine, afin de le protéger de la poussière et de l'humidité.

Ce document de sécurité a pour but de vous aider à utiliser le saule pleureur décoratif LED de ECD Germany de manière sûre et responsable. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle à tout moment.

Documento di sicurezza per il salice piangente decorativo a LED di ECD Germany

1. sicurezza e precauzioni del prodotto

- Applicazione: Questo prodotto è adatto per uso interno ed esterno. Assicurarsi che sia posizionato su una superficie stabile e piana.
- Montaggio: assemblare il salice piangente seguendo le istruzioni. Assicurarsi che tutte le parti siano montate correttamente e che la base sia fissata correttamente per evitare il ribaltamento o la caduta.
- Sicurezza elettrica: assicurarsi che il prodotto sia collegato a un'alimentazione elettrica adeguata. L'apparecchio non deve essere utilizzato con le mani bagnate e non deve mai essere immerso nell'acqua.
- Luci ed elettronica: le luci a LED non sono sostituibili. Se le luci o i cavi sono danneggiati, smettere di usare il prodotto e contattare il servizio clienti.
- Rami piegabili: Piegare delicatamente i rami nella forma desiderata per evitare di danneggiarli.
- Foglie di ricambio: utilizzare solo le foglie di ricambio in dotazione per non compromettere l'autenticità e l'impianto elettrico del prodotto.

2. rischi e avvertenze

- Pericolo di incendio: il salice piangente a LED genera calore; evitare di collocare materiali infiammabili vicino al prodotto.
- Influenze meteorologiche: In caso di condizioni meteorologiche estreme, tenere il prodotto al riparo o al chiuso per evitare danni.
- Cavi e rischi di inciampo: organizzare i cavi di alimentazione in modo da evitare il rischio di inciampare. Se necessario, utilizzare dei copricavi.
- Bambini e animali domestici: Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali domestici per evitare il rischio di soffocamento a causa di parti allentate o di danni al prodotto.

3. cura e conservazione

- Pulizia: Pulire il salice piangente con un panno morbido. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.
- Conservazione: dopo il periodo natalizio, conservare il prodotto in un luogo asciutto e fresco, possibilmente nella confezione originale per proteggerlo da polvere e umidità.

Questo documento sulla sicurezza ha lo scopo di aiutarvi a utilizzare il salice piangente decorativo a LED di ECD Germany in modo sicuro e responsabile. In caso di domande o dubbi su questo prodotto, si prega di contattare il nostro servizio clienti in qualsiasi momento.

Documento de seguridad para el sauce llorón LED decorativo de ECD Germany

1. seguridad y precauciones del producto

- Aplicación: Este producto es adecuado para uso en interiores y exteriores. Asegúrese de colocarlo sobre una superficie estable y nivelada.
- Montaje: Monte el sauce llorón siguiendo las instrucciones. Asegúrese de que todas las piezas estén correctamente encajadas y de que la base esté bien sujeta para evitar vuelcos o caídas.
- Seguridad eléctrica: Asegúrese de que el producto está conectado a una fuente de alimentación adecuada. El aparato no debe utilizarse con las manos mojadas y nunca debe sumergirse en agua.
- Luces y componentes electrónicos: Las luces LED no son sustituibles. Si las luces o los cables están dañados, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Ramas plegables: Por favor, doble suavemente las ramas en la forma deseada para evitar daños.
- Hojas de recambio: Utilice únicamente las hojas de recambio suministradas para no perjudicar la autenticidad y el sistema eléctrico del producto.

2. riesgos y advertencias

- Peligro de incendio: El sauce llorón LED genera calor; evite colocar materiales inflamables cerca del producto.
- Influencias meteorológicas: En condiciones meteorológicas extremas, mantenga el producto protegido o en el interior para evitar daños.
- Cables y riesgo de tropiezo: Organice los cables de alimentación de forma que no haya riesgo de tropiezo. Si es necesario, utilice cubiertas para los cables.
- Niños y animales domésticos: Mantenga el producto fuera del alcance de niños pequeños y mascotas para evitar riesgos de asfixia por piezas sueltas o daños en el producto.

3. cuidado y almacenamiento

- Limpieza: Limpie el sauce llorón con un paño suave. No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos.
- Almacenamiento: Después del periodo navideño, guarde el producto en un lugar seco y fresco, idealmente en el embalaje original para protegerlo del polvo y la humedad.

Este documento de seguridad tiene por objeto ayudarle a utilizar el sauce llorón LED decorativo de ECD Germany de forma segura y responsable. Si tiene alguna pregunta o duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en cualquier momento.

Документ за безопасност за декоративната LED плачеща върба от ECD Germany

1. безопасност на продукта и предпазни мерки

- Приложение: Този продукт е подходящ за използване на открито и закрито. Уверете се, че е поставен върху стабилна и равна повърхност.
- Сглобяване: Сглобете плачещата върба съгласно инструкциите. Уверете се, че всички части са правилно монтирани една към друга и че основата е добре закрепена, за да се предотврати преобръщане или падане.
- Електрическа безопасност: Уверете се, че продуктът е свързан към подходящо захранване. Уредът не трябва да се използва с мокри ръце и никога не трябва да се потапя във вода.
- Светлини и електроника: Светодиодните светлини не могат да се заменят. Ако светлините или кабелите са повредени, спрете да използвате продукта и се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
- Огъваеми клони: Върху кабелите и кабелите може да се поставят различни елементи, като например: - Огъваеми клони: Моля, огъвайте внимателно клоните в желаната форма, за да избегнете повреди.
- Сменяеми листа: Използвайте само доставените сменяеми листа, за да не нарушите автентичността и електрическата система на продукта.

2. рискове и предупреждения

- Опасност от пожар: LED плачещата върба генерира топлина; избягвайте да поставяте запалими материали в близост до продукта.
- Влияние на времето: При екстремни метеорологични условия дръжте продукта на закрито или на закрито, за да избегнете повреда.
- Кабели и опасност от спъване: Организирайте захранващите кабели така, че да няма опасност от спъване. Ако е необходимо, използвайте капази за кабели.
- Деца и домашни любимци: Съхранявайте продукта на място, недостъпно за малки деца и домашни любимци, за да избегнете опасност от задушаване с разхлабени части или повреда на продукта.

3. грижи и съхранение

- Почистване: Почиствайте плачещата върба с мека кърпа. Не използвайте агресивни почистващи препарати или абразивни почистващи средства.
- Съхранение: След коледния период съхранявайте продукта на сухо и хладно място, най-добре в оригиналната опаковка, за да го предпазите от прах и влага.

Този документ за безопасност има за цел да ви помогне да използвате декоративната LED плачеща върба от ECD Germany безопасно и отговорно. Ако имате някакви въпроси или притеснения относно този продукт, моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти по всяко време.

Bezpečnostní dokument pro dekorativní LED plačící vrbu z ECD Germany

1. bezpečnost výrobku a bezpečnostní opatření

- Použití: Tento výrobek je vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Ujistěte se, že je umístěn na stabilním a rovném povrchu.
- Montáž: Plačící vrbu sestavte podle návodu. Ujistěte se, že jsou všechny díly k sobě správně připevněny a že je podstavec řádně zajištěn, aby nedošlo k převrácení nebo pádu.
- Elektrická bezpečnost: Ujistěte se, že je výrobek připojen k vhodnému zdroji napájení. Spotřebič se nesmí obsluhovat mokřima rukama a nikdy se nesmí ponořit do vody.
- Světla a elektronika: Světla LED nejsou vyměnitelná. Pokud jsou světla nebo kabely poškozené, přestaňte výrobek používat a kontaktujte zákaznický servis.
- Ohýbatelné větve: V případě, že se jedná o ohýbatelné větve, je nutné je ohnout: Větve ohýbejte opatrně do požadovaného tvaru, aby nedošlo k jejich poškození.
- Náhradní listy: Používejte pouze dodané náhradní listy, aby nedošlo k poškození autenticity a elektroinstalace výrobku.

2. rizika a varování

- Nebezpečí požáru: LED plačící vrba vytváří teplo; neumistujte do blízkosti výrobku hořlavé materiály.
- Povětrnostní vlivy: V případě extrémních povětrnostních podmínek výrobek chraňte před poškozením.
- Kabely a nebezpečí zakopnutí: Napájecí kabely uspořádejte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí. V případě potřeby použijte kryty kabelů.
- Děti a domácí zvířata: Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí a domácích zvířat, abyste zabránili nebezpečí udušení uvolněnými částmi nebo poškození výrobku.

3. péče a skladování

- Čištění: Vrbovku čistěte měkkým hadříkem. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky ani abrazivní čisticí prostředky.
- Skladování: Po skončení vánočního období uložte výrobek na suchém a chladném místě, nejlépe v původním obalu, aby byl chráněn před prachem a vlhkostí.

Tento bezpečnostní dokument vám má pomoci používat dekorativní LED plačící vrbu z ECD Germany bezpečně a zodpovědně. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto výrobku, obraťte se kdykoli na náš zákaznický servis.

Sikkerhedsdokument for den dekorative LED-pil fra ECD Germany

1. Produktsikkerhed og forholdsregler

- Anvendelse: Dette produkt er velegnet til indendørs og udendørs brug. Sørg for, at den placeres på en stabil og jævn overflade.
- Samling: Saml grædepilen i henhold til vejledningen. Sørg for, at alle dele er sat korrekt sammen, og at basen er ordentligt fastgjort for at forhindre, at den vælter.
- Elektrisk sikkerhed: Sørg for, at produktet er tilsluttet en passende strømforsyning. Apparatet må ikke betjenes med våde hænder og må aldrig nedsænkes i vand.
- Lys og elektronik: LED-lysene kan ikke udskiftes. Hvis lysene eller kablerne er beskadiget, skal du stoppe med at bruge produktet og kontakte kundeservice.
- Bøjelige grene: Bøj venligst forsigtigt grenene i den ønskede form for at undgå skader.
- Udskiftningsblade: Brug kun de medfølgende udskiftningsblade for ikke at forringe produktets autenticitet og elektronik.

2. Risici og advarsler

- Brandfare: LED-pil udvikler varme; undgå at placere brændbare materialer i nærheden af produktet.
- Påvirkning fra vejret: Under ekstreme vejrforhold skal produktet opbevares i læ eller indendørs for at undgå skader.
- Kabler og snublefare: Organiser strømkablerne, så der ikke er risiko for at snuble. Brug kabelovertræk, hvis det er nødvendigt.
- Børn og kæledyr: Hold produktet uden for små børns og kæledyrs rækkevidde for at undgå kvælningsfare fra løse dele eller skader på produktet.

3. Pleje og opbevaring

- Rengøring: Rengør grædepilen med en blød klud. Brug ikke skrappe rengøringsmidler eller slibemidler.
- Opbevaring: Opbevar produktet tørt og køligt efter jul, helst i den originale emballage for at beskytte det mod støv og fugt.

Dette sikkerhedsdokument er beregnet til at hjælpe dig med at bruge den dekorative LED-pil fra ECD Germany sikkert og ansvarligt. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dette produkt, kan du til enhver tid kontakte vores kundeservice.

Turvallisuusasiakirja koristeelliselle LED-pajulle osoitteesta ECD Germany.

1. tuoteturvallisuus ja varotoimenpiteet

- Sovellus: Tämä tuote sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Varmista, että se asetetaan vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Kokoaminen: Kokoa itkupaju ohjeiden mukaan. Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein yhteen ja että pohja on kiinnitetty kunnolla kaatumisen tai putoamisen estämiseksi.
- Sähköturvallisuus: Varmista, että tuote on liitetty sopivaan virtalähteeseen. Laitetta ei saa käyttää märin käsin eikä sitä saa koskaan upottaa veteen.
- Valot ja elektroniikka: LED-valot eivät ole vaihdettavissa. Jos valot tai kaapelit ovat vaurioituneet, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- Taivutettavat oksat: Taivuta oksat varovasti haluttuun muotoon vaurioiden välttämiseksi.
- Korvaavat lehdet: Käytä vain mukana toimitettuja korvaavia lehtiä, jotta tuotteen aitous ja sähköt eivät vahingoitu.

2. riskit ja varoitukset

- Tulipalovaara: LED-paju tuottaa lämpöä; vältä syttyvien materiaalien sijoittamista tuotteen läheisyyteen.
- Sään vaikutukset: Äärimmäisissä sääolosuhteissa pidä tuote suojassa tai sisätiloissa vahinkojen välttämiseksi.
- Kaapelit ja kompastumisvaara: Järjestä virtajohdot niin, ettei kompastumisvaaraa ole. Käytä tarvittaessa kaapelin suojuksia.
- Lapset ja lemmikkieläimet: Pidä tuote pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa, jotta vältetään irtoavien osien aiheuttama tukehtumisvaara tai tuotteen vaurioituminen.

3. hoito ja varastointi

- Puhdistus: Puhdista itkupaju pehmeällä liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Säilytys: Säilytä tuote joulun jälkeen kuivassa ja viileässä paikassa, mieluiten alkuperäispakkauksessa pölyltä ja kosteudelta suojattuna.

Tämän turvallisuusasiakirjan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään koristeellista LED-pajua osoitteesta ECD Germany turvallisesti ja vastuullisesti. Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita tästä tuotteesta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme milloin tahansa.

Έγγραφο ασφαλείας για τη διακοσμητική ιτιά LED από το ECD Germany

1. ασφάλεια του προϊόντος και προφυλάξεις

- Εφαρμογή: Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Συναρμολόγηση: Συναρμολογήστε την ιτιά σύμφωνα με τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι σωστά τοποθετημένα μεταξύ τους και ότι η βάση είναι σωστά στερεωμένη για να αποφευχθεί η ανατροπή ή η πτώση.
- Ηλεκτρική ασφάλεια: Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε κατάλληλη παροχή ρεύματος. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με βρεγμένα χέρια και δεν πρέπει ποτέ να βυθίζεται σε νερό.
- Φωτιστικά και ηλεκτρονικά: Τα φωτιστικά LED δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Εάν τα φώτα ή τα καλώδια έχουν υποστεί ζημιά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
- Κλαδιά που μπορούν να λυγίσουν: Παρακαλούμε λυγίστε απαλά τα κλαδιά στο επιθυμητό σχήμα για να αποφύγετε ζημιές.
- Ανταλλακτικά φύλλα: Χρησιμοποιείτε μόνο τα ανταλλακτικά φύλλα που παρέχονται, προκειμένου να μην αλλοιωθεί η αυθεντικότητα και τα ηλεκτρικά του προϊόντος.

2. κίνδυνοι και προειδοποιήσεις

- Κίνδυνος πυρκαγιάς: Η λυγαριά LED παράγει θερμότητα- αποφύγετε την τοποθέτηση εύφλεκτων υλικών κοντά στο προϊόν.
- Καιρικές επιδράσεις: Σε ακραίες καιρικές συνθήκες, κρατήστε το προϊόν προστατευμένο ή σε εσωτερικό χώρο για να αποφύγετε ζημιές.
- Καλώδια και κίνδυνοι παραπατήματος: Οργανώστε τα καλώδια τροφοδοσίας έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος παραπατήματος. Χρησιμοποιήστε καλύμματα καλωδίων εάν είναι απαραίτητο.
- Παιδιά και κατοικίδια ζώα: Διατηρείτε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα για να αποφύγετε κινδύνους πνιγμού από χαλαρά εξαρτήματα ή ζημιές στο προϊόν.

3. Φροντίδα και αποθήκευση

- Καθαρισμός: Καθαρίστε την ιτιά με ένα μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή λειαντικά καθαριστικά.
- Αποθήκευση: Μετά την περίοδο των Χριστουγέννων, αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό και δροσερό μέρος, ιδανικά στην αρχική συσκευασία για να το προστατεύσετε από τη σκόνη και την υγρασία.

Το παρόν έγγραφο ασφαλείας έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε τη διακοσμητική ιτιά LED από το ECD Germany με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσης ή ανησυχίες σχετικά με αυτό το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας ανά πάσα στιγμή.

Biztonsági dokumentum a dekoratív LED-es szomorúfűzhöz a ECD Germany weboldalról.

1. termékbiztonság és óvintézkedések

- Alkalmazás: Ez a termék beltéri és kültéri használatra alkalmas. Ügyeljen arra, hogy stabil és vízszintes felületre helyezze.
- Összeszerelés: Szerelje össze a szomorúfűzfát az útmutató szerint. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően illeszkedik egymáshoz, és hogy az alap megfelelően rögzítve van, hogy megakadályozza a felborulást vagy a felborulást.
- Elektromos biztonság: Győződjön meg arról, hogy a termék megfelelő áramforráshoz van csatlakoztatva. A készüléket nem szabad nedves kézzel működtetni, és soha nem szabad vízbe meríteni.
- Fények és elektronika: A LED-es lámpák nem cserélhetők. Ha a lámpák vagy a kábelek megsérülnek, hagyja abba a termék használatát, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
- Hajlítható ágak: Kérjük, a sérülések elkerülése érdekében óvatosan hajlítsa az ágakat a kívánt formára.
- Csere levelek: Kizárólag a mellékelt csere leveleket használja, hogy ne sérüljön a termék eredetisége és elektromossága.

2. kockázatok és figyelmeztetések

- Tűzveszély: A LED-es szomorúfűz hőt termel; ne helyezzen gyúlékony anyagokat a termék közelébe.
- Időjárási hatások: Szélsőséges időjárási körülmények között tartsa a terméket védett helyen vagy zárt térben a károsodás elkerülése érdekében.
- Kábelek és botlásveszély: Rendezze el a tápkábeleket úgy, hogy ne álljon fenn a botlásveszély. Szükség esetén használjon kábeltakarókat.
- Gyermekek és háziállatok: Tartsa a terméket kisgyermekek és háziállatok számára elérhetetlen helyen, hogy elkerülje a laza alkatrészekből eredő fulladásveszélyt vagy a termék sérülését.

3. gondozás és tárolás

- Tisztítás: Tisztítsa meg a szomorúfűzfát puha ruhával. Ne használjon durva tisztítószeret vagy súrolószeret.
- Tárolás: A karácsonyi időszak után száraz és hűvös helyen tárolja a terméket, ideális esetben az eredeti csomagolásban, hogy megvédje a portól és a nedvességtől.

Ez a biztonsági dokumentum a ECD Germany dekoratív LED-es szomorúfűz biztonságos és felelősségteljes használatát hivatott segíteni. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a termékkel kapcsolatban, kérjük, bármikor forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Veiligheidsdocument voor de decoratieve LED-piepwilg van ECD Germany

1. productveiligheid en voorzorgsmaatregelen

- Toepassing: Dit product is geschikt voor gebruik binnen en buiten. Zorg ervoor dat het op een stabiele en vlakke ondergrond wordt geplaatst.
- Montage: Zet de treurwilg in elkaar volgens de instructies. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed in elkaar passen en dat de basis goed vastzit om omvallen te voorkomen.
- Elektrische veiligheid: Zorg ervoor dat het product is aangesloten op een geschikte stroomvoorziening. Het apparaat mag niet met natte handen worden bediend en mag nooit in water worden ondergedompeld.
- Lampjes en elektronica: De LED-lampjes zijn niet vervangbaar. Als de lampjes of kabels beschadigd zijn, gebruik het product dan niet meer en neem contact op met de klantenservice.
- Buigbare takken: Buig de takken voorzichtig in de gewenste vorm om schade te voorkomen.
- Vervangingsbladeren: Gebruik alleen de meegeleverde vervangingsbladeren om de authenticiteit en de elektronica van het product niet aan te tasten.

2. risico's en waarschuwingen

- Brandgevaar: De LED treurwilg genereert warmte; plaats geen brandbare materialen in de buurt van het product.
- Weersinvloeden: Houd het product bij extreme weersomstandigheden beschut of binnenshuis om schade te voorkomen.
- Kabels en struikelgevaar: Organiseer de voedingskabels zo dat er geen struikelgevaar is. Gebruik indien nodig kabelafdekkingen.
- Kinderen en huisdieren: Houd het product buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren om verstikkingsgevaar door losse onderdelen of schade aan het product te voorkomen.

3. verzorging en opslag

- Schoonmaken: Maak de treurwilg schoon met een zachte doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen.
- Bewaren: Bewaar het product na de kerstperiode op een droge en koele plaats, bij voorkeur in de originele verpakking om het te beschermen tegen stof en vocht.

Dit veiligheidsdocument is bedoeld om je te helpen de decoratieve LED treurwilg van ECD Germany veilig en verantwoord te gebruiken. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit product, kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice.

Dokument bezpieczeństwa dla dekoracyjnej wierzby płaczącej LED ze strony ECD Germany

1. bezpieczeństwo produktu i środki ostrożności

- Zastosowanie: Ten produkt nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Upewnij się, że jest umieszczony na stabilnej i równej powierzchni.
- Montaż: Zmontuj wierzbę płaczącą zgodnie z instrukcją. Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamontowane, a podstawa jest odpowiednio zabezpieczona przed przewróceniem.
- Bezpieczeństwo elektryczne: Upewnij się, że produkt jest podłączony do odpowiedniego źródła zasilania. Urządzenie nie może być obsługiwane mokrymi rękami i nigdy nie powinno być zanurzane w wodzie.
- Światła i elektronika: Światła LED nie są wymienne. Jeśli światła lub kable są uszkodzone, należy zaprzestać korzystania z produktu i skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Giętkie gałęzie: Prosimy o delikatne wyginanie gałęzi do pożądanego kształtu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Wymienne liście: Należy używać wyłącznie dostarczonych liści zamiennych, aby nie naruszyć autentyczności i elektryki produktu.

2. zagrożenia i ostrzeżenia

- Zagrożenie pożarem: Wierzba płacząca LED generuje ciepło; należy unikać umieszczania łatwopalnych materiałów w pobliżu produktu.
- Wpływ warunków atmosferycznych: W ekstremalnych warunkach pogodowych należy przechowywać produkt pod zadaszeniem lub w pomieszczeniu, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Kable i ryzyko potknięcia: Kable zasilające należy ułożyć w taki sposób, aby uniknąć ryzyka potknięcia. W razie potrzeby stosować osłony kabli.
- Dzieci i zwierzęta domowe: Produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć ryzyka zadławienia się luźnymi częściami lub uszkodzenia produktu.

3. pielęgnacja i przechowywanie

- Czyszczenie: Wierzbę płaczącą należy czyścić miękką ściereczką. Nie używaj ostrych środków czyszczących ani ściernych środków czyszczących.
- Przechowywanie: Po okresie świątecznym produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, aby chronić go przed kurzem i wilgocią.

Niniejszy dokument dotyczący bezpieczeństwa ma na celu pomóc w bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniu z dekoracyjnej wierzby płaczącej LED ze strony ECD Germany. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tego produktu prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w dowolnym momencie.

Documento de segurança para o salgueiro-chorão LED decorativo de ECD Germany

1. segurança e precauções do produto

- Aplicação: Este produto é adequado para utilização no interior e no exterior. Certifique-se de que é colocado numa superfície estável e nivelada.
- Montagem: Montar o salgueiro-chorão de acordo com as instruções. Certifique-se de que todas as peças estão corretamente encaixadas e que a base está devidamente fixada para evitar que tombe ou caia.
- Segurança eléctrica: Certifique-se de que o produto está ligado a uma fonte de alimentação adequada. O aparelho não deve ser utilizado com as mãos molhadas e nunca deve ser mergulhado em água.
- Luzes e eletrónica: As luzes LED não são substituíveis. Se as luzes ou os cabos estiverem danificados, pare de utilizar o produto e contacte o serviço de apoio ao cliente.
- Ramos dobráveis: Para evitar danos, dobre cuidadosamente os ramos na forma pretendida.
- Folhas de substituição: Utilize apenas as folhas de substituição fornecidas para não prejudicar a autenticidade e a parte eléctrica do produto.

2. riscos e advertências

- Perigo de incêndio: O LED weeping willow gera calor; evite colocar materiais inflamáveis perto do produto.
- Influências atmosféricas: Em condições climáticas extremas, mantenha o produto abrigado ou dentro de casa para evitar danos.
- Cabos e riscos de tropeçar: Organize os cabos de alimentação de modo a que não haja risco de tropeçar. Se necessário, utilize coberturas para os cabos.
- Crianças e animais domésticos: Mantenha o produto fora do alcance de crianças pequenas e animais de estimação para evitar o risco de asfixia devido a peças soltas ou danos no produto.

3. cuidados e armazenamento

- Limpeza: Limpar o salgueiro-chorão com um pano macio. Não utilizar produtos de limpeza agressivos ou abrasivos.
- Armazenamento: Após o período de Natal, guarde o produto num local seco e fresco, de preferência na embalagem original para o proteger do pó e da humidade.

Este documento de segurança destina-se a ajudá-lo a utilizar o salgueiro-chorão LED decorativo da ECD Germany de forma segura e responsável. Se tiver alguma dúvida ou preocupação sobre este produto, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente em qualquer altura.

Document de siguranță pentru salcia plângătoare decorativă cu LED de la ECD Germany

1. Siguranța și precauțiile produsului

- Aplicare: Acest produs este potrivit pentru utilizare în interior și în exterior. Asigurați-vă că este plasat pe o suprafață stabilă și plană.
- Asamblare: Asamblați salcia plângătoare în conformitate cu instrucțiunile. Asigurați-vă că toate piesele sunt asamblate corect și că baza este fixată corespunzător pentru a preveni răsturnarea sau căderea.
- Siguranța electrică: Asigurați-vă că produsul este conectat la o sursă de alimentare corespunzătoare. Aparatul nu trebuie utilizat cu mâinile ude și nu trebuie niciodată scufundat în apă.
- Lumini și componente electronice: Luminile LED nu sunt înlocuibile. Dacă luminile sau cablurile sunt deteriorate, nu mai utilizați produsul și contactați serviciul clienți.
- Ramuri pliabile: Vă rugăm să îndoiți ușor ramurile în forma dorită pentru a evita deteriorarea.
- Frunze de înlocuire: Utilizați numai frunzele de înlocuire furnizate pentru a nu afecta autenticitatea și partea electrică a produsului.

2. riscuri și avertismente

- Pericol de incendiu: Salcia plângătoare cu LED generează căldură; evitați plasarea materialelor inflamabile în apropierea produsului.
- Influențe ale vremii: În condiții meteorologice extreme, păstrați produsul la adăpost sau în interior pentru a evita deteriorarea.
- Cabluri și pericole de împiedicare: Organizați cablurile de alimentare astfel încât să nu existe riscul de împiedicare. Utilizați capace pentru cabluri dacă este necesar.
- Copii și animale de companie: Țineți produsul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de companie pentru a evita riscurile de sufocare din cauza pieselor libere sau deteriorarea produsului.

3. Îngrijire și depozitare

- Curățare: Curățați salcia plângătoare cu o cârpă moale. Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi.
- Depozitare: După perioada Crăciunului, depozitați produsul într-un loc uscat și răcoros, în mod ideal în ambalajul original pentru a-l proteja de praf și umiditate.

Acest document de siguranță este destinat să vă ajute să utilizați salcia plângătoare decorativă cu LED de la ECD Germany în siguranță și în mod responsabil. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la acest produs, vă rugăm să contactați oricând echipa noastră de servicii pentru clienți.

Säkerhetsdokument för den dekorativa LED-lampan Weeping Willow från ECD Germany

1. Produktsäkerhet och försiktighetsåtgärder

- Användningsområde: Denna produkt är lämplig för inomhus- och utomhusbruk. Se till att den placeras på ett stabilt och jämnt underlag.
- Montering: Montera gråpilen enligt anvisningarna. Se till att alla delar är korrekt monterade och att basen är ordentligt säkrad för att förhindra att den tippar eller faller över.
- Elsäkerhet: Se till att produkten är ansluten till en lämplig strömkälla. Apparaten får inte användas med våta händer och får aldrig sänkas ned i vatten.
- Belysning och elektronik: LED-lamporna är inte utbytbara. Om lamporna eller kablarna är skadade ska du sluta använda produkten och kontakta kundtjänst.
- Böjbara grenar: Böj grenarna försiktigt till önskad form för att undvika skador.
- Ersättningsblad: Använd endast de medföljande ersättningsbladen för att inte äventyra produktens äkthet och elektronik.

2. Risker och varningar

- Brandrisk: LED-trädet Weeping Willow genererar värme; undvik att placera brännbara material i närheten av produkten.
- Påverkan från väder och vind: Vid extrema väderförhållanden ska produkten förvaras i skydd eller inomhus för att undvika skador.
- Kablar och snubbelrisker: Placera strömkablarna så att det inte finns någon risk för att snubbla. Använd kabelskydd om det behövs.
- Barn och husdjur: Förvara produkten utom räckhåll för små barn och husdjur för att undvika kvävningsrisker från lösa delar eller skador på produkten.

3. Skötsel och förvaring

- Rengöring: Rengör gråpilen med en mjuk trasa. Använd inte starka rengöringsmedel eller slipande rengöringsmedel.
- Förvaring: Förvara produkten torrt och svalt efter julhelgen, gärna i originalförpackningen för att skydda den mot damm och fukt.

Detta säkerhetsdokument är avsett att hjälpa dig att använda den dekorativa LED-pilen från ECD Germany på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Om du har några frågor eller funderingar om den här produkten kan du när som helst kontakta vår kundtjänst.

Bezpečnostný dokument pre dekoratívnu LED plačúcu vrbu z ECD Germany

1. bezpečnosť a bezpečnostné opatrenia

- Použitie: Tento výrobok je vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri. Uistite sa, že je umiestnený na stabilnom a rovnom povrchu.
- Montáž: Plačiacu vrbu zostavte podľa návodu. Uistite sa, že sú všetky časti správne pripevnené k sebe a že je podstavec riadne zaistený, aby sa zabránilo prevráteniu alebo pádu.
- Elektrická bezpečnosť: Uistite sa, že je výrobok pripojený k vhodnému zdroju napájania. Spotrebič sa nesmie obsluhovať mokrými rukami a nikdy sa nesmie ponárať do vody.
- Svetlá a elektronika: Svetlá LED nie sú vymeniteľné. Ak sú svetlá alebo káble poškodené, prestaňte výrobok používať a kontaktujte zákaznícky servis.
- Ohýbateľné vetvy: Vetvy sa môžu ohýbať: Aby nedošlo k poškodeniu, vetvy opatrne ohýbajte do požadovaného tvaru.
- Náhradné listy: Používajte len dodané náhradné listy, aby nedošlo k poškodeniu autenticity a elektrickej časti výrobku.

2. riziká a varovania

- Nebezpečenstvo požiaru: LED plačúca vrbu vytvára teplo; neumiestňujte horľavé materiály do blízkosti výrobku.
- Vplyvy počasia: V prípade extrémnych poveternostných podmienok udržiavajte výrobok v kryte alebo v interiéri, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Káble a nebezpečenstvo zakopnutia: Usporiadajte napájacie káble tak, aby nehrozilo riziko zakopnutia. V prípade potreby použite kryty káblov.
- Deti a domáce zvieratá: Udržujte výrobok mimo dosahu malých detí a domácich zvierat, aby ste zabránili nebezpečenstvu zadusenia uvoľnenými časťami alebo poškodeniu výrobku.

3. starostlivosť a skladovanie

- Čistenie: Plačiacu vrbu čistite mäkkou handričkou. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Skladovanie: Po skončení vianočného obdobia výrobok skladujte na suchom a chladnom mieste, najlepšie v pôvodnom obale, aby bol chránený pred prachom a vlhkosťou.

Tento bezpečnostný dokument vám má pomôcť používať dekoratívnu LED plačúcu vrbu z ECD Germany bezpečne a zodpovedne. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tohto výrobku, kedykoľvek kontaktujte náš zákaznícky servis.