

lionelo

User manual
Mode d'emploi
Warranty card
Carte de garantie



Introduction

Cher client !

Merci de nous avoir fait confiance et d'avoir choisi la marque Lionelo.

Nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin afin d'assurer le confort d'utilisation à votre enfant en prenant soin en même temps de sa sécurité. Grâce à l'utilisation des matériaux de la meilleure qualité et des solutions technologiques innovantes, nous vous donnons un produit parfait à l'usage quotidien.

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, lisez attentivement ce mode d'emploi.

Si vous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse :

pomoctechniczna@lionelo.com

Attention : L'assemblage doit être effectué par un adulte.



Le non-respect de ces avertissements et des instruction d'assemblage peut entraîner des blessures ou la mort

Attention !



FR

- La balancelle est destinée aux enfants dont le poids n'est pas supérieur à 12 kilogrammes.
- Avant l'utilisation, assurez-vous que toutes les pièces ont été correctement assemblées et bloquées.
- Utilisez toujours le harnais de sécurité qui empêche la chute de l'enfant du siège.
- Ne placez pas le dispositif sur des surfaces inégales.
- Ne laissez pas l'enfant dans la balancelle sans surveillance.
- Tenez la balancelle à l'abri du feu.
- N'assemblez pas les pièces quand l'enfant se trouve dans le siège.
- La balancelle devrait être assemblée par un adulte.
- Ne permettez pas à l'enfant de se mettre debout sur le siège.
- Remplacez les pièces abîmées par des neuves. N'utilisez pas la balancelle avec des composants endommagés.
- La balancelle doit être utilisée avec les composants fournis par le fabricant.
- Après avoir sorti la balancelle de l'emballage, tenez l'emballage et les feuilles de protection hors de portée des enfants.


Assemblage

N°	Photo	Qté
1		2
2		4
3		2
		1


1. Joignez les tubes de siège, insérez le tube dans le guide jusqu'au blocage, un raccordement correct sera confirmé par un clic. Répétez la même opération sur l'autre côté.




2. Installez le tube soutenant le siège. Insérez la partie en acier du tube avec une plaque dans la base inférieure du siège et serrez-la à l'aide des vis. Utilisez les vis N°2 pour les trous externes et les vis N°1 pour les trous au milieu.




3. Installation des pieds. Insérez le pied gauche et droit dans les tubes de base comme illustré ci-dessous. Les trous de pieds doivent se superposer sur les trous dans les tubes.




- 4.** Joignez les bases de la balancelle aux connecteurs du mécanisme. Insérez le tube dans les guides jusqu'au blocage, un raccordement correct sera confirmé par un clic.




- 5.** Connectez les connecteurs avec le mécanisme selon les indications sur les tubes. Insérez les tubes dans les guides jusqu'au moment de blocage, un raccordement correct sera confirmé par un clic.



6. Raccordez le tube soutenant le siège au mécanisme. Insérez les tubes dans les guides jusqu'au blocage, un raccordement correct sera confirmé par un clic.



7. Mettez l'auvent sur le cadre du siège d'une façon à ce que les trous dans la poignée d'auvent correspondent à la goupille sur le cadre du siège.




8. Après avoir placé l'enfant dans le siège, sécurisez-le à l'aide du harnais de sécurité.




La longueur du harnais est réglable à l'aide des boucles.




9. Il est possible de régler l'angle d'inclinaison de la balancelle en trois positions. Appuyez sur le bouton de réglage qui se trouve à l'arrière du siège et réglez la position désirée.






Vous pouvez aussi faire pivoter le siège :




iloneiro

10. Il est possible de plier les bases de la balancelle pour faciliter le stockage. Appuyez sur les boutons dans la partie inférieure du mécanisme et pliez les bases.



11. Il y a deux possibilités d'alimentation électrique de la balancelle LO-Henny .

a) L'alimentation électrique à travers l'adaptateur secteur inclus.



b) L'alimentation électrique avec des piles du type D+ R20 1.5V (4 pièces).

ATTENTION :

- Ne chargez pas les piles non rechargeables.
- Les piles peuvent être chargées seulement par un adulte.
- Les piles doivent être retirées du dispositif avant le chargement.
- Ne pas brancher l'adaptateur secteur si les piles sont installées dans le dispositif.
- Ne mélangez pas les piles usées avec de nouvelles.
- Ne mélangez pas de différents types de piles.
- Ne mélangez pas des batteries avec des piles.
- Placez les piles conformément aux indications de polarité.
- Les piles usées doivent être retirées du dispositif.
- N'utilisez que l'adaptateur secteur inclus à l'ensemble.
- Tenez les piles et l'adaptateur secteur hors de portée des enfants.
- Si le dispositif n'est pas utilisé pour longtemps, il est nécessaire de retirer les piles et débrancher l'adaptateur secteur.

Panneau de contrôle

FR

Pokrywa baterii	Couvercle du compartiment
Szybszy bieg	Marche plus rapide
Wyłącznik czasowy	Interrupteur temporel
Włącznik/wyłącznik muzyki	Interrupteur marche/arrêt de la musique
Dźwięk wody	Bruitages d'eau
włącznik	interrupteur
Diody prędkości bujania	indicateurs de vitesse de bercement
Wolniejszy bieg	Marche plus lente
Diody wyłącznika czasowego	indicateurs d'interrupteur temporel
Następna kołysanka / głośność	Une berceuse suivante / volume
Dźwięki ptaków	Son d'oiseau
Włącznik karuzeli	Interrupteur du carrousel
Port USB	Port USB

Lavage et entretien

- Ne pas laver en machine.
- Ne pas utiliser d'agents de blanchiment pour nettoyage du dispositif.
- Laver les éléments en tissu uniquement à main dans l'eau à une température jusqu'à 30 °C.
- Avant le nettoyage, débrancher le dispositif de l'adaptateur secteur.
- Vous pouvez essuyer le cadre à l'aide d'un chiffon humide.

**Le produit a été testé et il est conforme au standard :
EN16232-2013**

Les photos sont à caractère informatif, l'apparence réelle des produits peut varier de celle présentée sur les photos.

1. .

Conditions de garantie

1. La marque Lionelo ayant son siège à Poznan (61-248) à Dziadoszańska 10 garantit l'opération fiable du produit conformément aux conditions techniques et aux conditions d'exploitation décrites dans le mode d'emploi.
2. La garantie est octroyée pour une période de 36 mois à partir de la date de vente. En cas d'achat du produit par une entreprise (facture TVA), la garantie est octroyée pour une période de 12 mois.
3. La garantie est applicable dans le pays d'achat.
4. Les défauts révélés seront éliminés gratuitement durant la période de garantie par un Service agréé du fabricant.
5. Le client (présentant une réclamation) est obligé de déposer une réclamation par le site web www.lionelo.com (la rubrique « support technique - demandez un dépannage). L'instruction de signalement et d'envoi d'un produit réclamé est disponible sur le site web.
6. Des défauts éventuels ou dégâts du produit révélés et signalés lors de la période de garantie seront éliminés gratuitement dans un délai de 21 jours ouvrables, mais dans des cas bien justifiés (l'importation des pièces détachées de l'étranger) ce délai peut être prolongé de 30 jours de plus.
7. Les défauts ou dégâts de l'équipement devraient être signalés et livrés au service immédiatement dès leur découverte.
8. La garantie pour les accessoires est octroyée pour 3 mois à partir de la date d'achat.
9. En cas de réclamation non-justifiée (réclamation d'un produit opérationnel ou endommagé de façon mécanique) la personne présentant la réclamation sera chargé avec les frais de transport.
10. Le client a le droit de remplacer la marchandise par une autre avec les mêmes ou pareils paramètres techniques (y compris le coloris) si le service considère que l'élimination du défaut est impossible.
11. Le Service ne sera pas tenu pour responsable de perte des données.
12. La garantie ne sera respectée que sous condition de joindre une description du dégât, tous les accessoires que le client a reçu lors de l'achat du dispositif et une preuve d'achat contenant la date de vente au dispositif soumis à la réclamation.
13. La garantie ne couvre pas : l'usure normale liée à l'usage, des dégâts causés par une utilisation incorrecte des produits ou une utilisation non conforme au mode d'emploi, des dégâts ou un déchirement causés par l'acquéreur, décoloration des tissus causée par l'exposition longue au rayonnement solaire, lavage à une température inappropriée, dégâts mécaniques, électriques, thermiques,

des interventions de liquides ou des dégâts délibérés et des défauts qui en résultent, des modifications non autorisées.

14. Le service peut refuser de faire un dépannage en cas de présence de traces de dépannage non-autorisé.

15. Si le défaut n'est pas couvert par la garantie du fabricant, le service peut proposer de fournir un service payé.

16. Ni le fabricant, ni le Service agréé ne peut pas être tenu pour responsable de dommages et pertes causés par l'impossibilité de l'utilisation du produit faisant l'objet d'un dépannage

17. Le produit non-récupéré du service dans un délai de 3 mois peut entraîner des coûts d'entreposage du dispositif jusqu'à la récupération.

18. La livraison du produit incomplet, la manque d'emballage approprié équivaut au non-respect par l'acheteur des conditions de garantie et peut donneront lieu au refus de dépannage du produit ou la prolongation de la période de dépannage.

19. Si aucun défaut n'est pas constaté dans le produit renvoyé au dépannage au service, le consommateur sera chargé avec le coût d'expertise (taux horaire 70 PLN HT).

20. Si le produit renvoyé au service est opérationnel et la raison d'un mauvais fonctionnement du dispositif a été par exemple une batterie déchargée, le service chargera le consommateur avec le coût d'expertise de 25 PLN HT.

21. La garantie de produit n'exclut pas, ne limite pas et ne suspend pas les droits de l'acheteur résultants de la garantie commerciale.

22. Seulement les produits propres en emballages en carton (d'origine ou de remplacement) sont acceptés à la réclamation.

Lionelo Service - Support

**Merci d'avoir acheté un dispositif de notre
marque**

List of Authorized Service Centers:
Liste des centres de service agréés
lionelo.com/en/service

Croatia

Uvoznik: Viva-net d.o.o.

A.T. Mimare 8

10090 Zagreb

Tél : 01 / 56 01 715, Fax: 01 / 56 01 945

OIB: 73608440692





lionelo