

Jabra GN

MANUAL DE
USUARIO



EVOLVE**2** 40 SE

Tecnología para el nuevo ritmo de la vida

© 2023 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Audio A/S.

Fabricado en China
MODELO: HSC131

La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en
www.jabra.com/doc

1. Bienvenido	4
2. Vista general de Jabra Evolve2 40 SE	5
2.1 Accesorios incluidos	
3. Cómo conectar	6
3.1 Conexión con un ordenador	
3.2 Conexión con dispositivos móviles	
4. Cómo se coloca	8
4.1 Estilos de sujeción	
4.2 Cómo ajustar el auricular	
5. Qué indican los LED.....	10
6. Cómo se usa	11
6.1 Llamadas y música	
6.2 Silenciar/Activar usando el brazo del micrófono	
6.3 Responder una llamada usando el brazo del micrófono	
6.4 Sidetone	
6.5 Guía por voz	
6.6 Gestión de varias llamadas	
7. Software y firmware	17
7.1 Jabra Direct	
7.2 Actualización del firmware	
8. Ayuda	18
8.1 Preguntas frecuentes	
8.2 Cuidados del auricular	

1. Bienvenido

Gracias por utilizar Jabra Evolve2 40 SE. ¡Esperamos que lo disfrute!

Características de Jabra Evolve2 40 SE

- Tecnología de llamadas de 3 micrófonos
- Diseñado para ofrecer comodidad todo el día
- Indicador Busylight integrado
- Altavoz de 40 mm para un sonido excepcional


2. Vista general de Jabra Evolve2 40 SE



*requiere la variante del auricular para Microsoft Teams

**No disponible en todas las variantes de auriculares

2.1 Accesorios incluidos




Bolsa de transporte

3. Cómo conectar

3.1 Conexión con un ordenador

Conecte su Jabra Evolve2 40 SE en un puerto USB-A o USB-C de su ordenador, en función de la variante de USB del auricular.



3.2 Conexión con dispositivos móviles


Conecte el Jabra Evolve2 40 SE con un puerto USB-C de su dispositivo móvil. No todos los dispositivos USB-C ni todas las aplicaciones admiten una conexión de audio con Jabra Evolve2 40 SE.




4. Cómo se coloca

4.1 Estilos de sujeción

Variante mono



Variante estéreo



4.2 Cómo ajustar el auricular




Variante estéreo




Variante mono

Con el auricular puesto, ajuste la diadema para se adapte a su cabeza.

Cuando use el micrófono, asegúrese de situarlo cerca de la boca.



5. Qué indican los LED



Cuando lleva el auricular puesto, los LED se apagan para no distraer a los demás. Los LED de silencio y Busylight no se apagan.


*requiere la variante del auricular para Microsoft Teams

**No disponible en todas las variantes de auriculares

6. Cómo se usa

Izquierdo

Derecho



Botón **Reproducir/
Detener música**

Botón **Subir
volumen**

Botón **Silencio**

Botón **Bajar
volumen**


Botón **Multifunción**
Botón **Microsoft Teams***

*requiere la variante del auricular para Microsoft Teams

6.1 Llamadas y música

Derecho

Llamadas y música



Responder una llamada

Pulse el botón **Multifunción**


También puede bajar el brazo del micrófono para responder una llamada entrante

Finalizar una llamada

Pulse el botón **Multifunción**

Rechazar una llamada

Pulse dos veces el botón **Multifunción**



Llevar Microsoft Teams al primer plano en el ordenador

Pulse el botón **Microsoft Teams*** (si ha iniciado sesión en Microsoft Teams)


Unirse a una reunión activa en Microsoft Teams

Pulse el botón **Microsoft Teams*** (si ha iniciado sesión en Microsoft Teams)

Ver llamadas perdidas y mensajes de voz en Microsoft Teams


Pulse el botón **Microsoft Teams*** (si ha iniciado sesión en Microsoft Teams)

*requiere la variante del auricular para Microsoft Teams



Reproducir/Detener
música

Pulse el botón **Reproducir/
Detener música**




Subir volumen

Pulse el botón **Subir
volumen**

Pista siguiente

Mantenga pulsado (1
segundo) el botón **Subir
volumen**




Bajar volumen

Pulse el botón **Bajar
volumen**

Reiniciar pista


Mantenga pulsado el botón
Bajar volumen durante 1
segundo para reiniciar la
pista actual.

Mantenga pulsado dos
veces para reproducir la
pista anterior.



Encender/Apagar
indicador Busylight

Pulse los botones **Subir
volumen** y **Bajar volumen**
al mismo tiempo




Silenciar/Activar
micrófono

Pulse el botón **Silencio**
cuando esté hablando por
teléfono.

También puede mover el
brazo del micrófono hacia
arriba para silenciar o hacia
abajo para activar.


6.2 Silenciar/Activar usando el brazo del micrófono

Puede silenciar el micrófono del auricular moviendo el brazo del micrófono hacia arriba o activarlo moviéndolo hacia abajo. Esta función está activada de forma predeterminada y puede desactivarse en Jabra Direct.



6.3 Responder una llamada usando el brazo del micrófono

Para responder una llamada entrante, mueva el brazo del micrófono hacia abajo y sitúelo cerca de la boca. Esta función está activada de forma predeterminada y puede desactivarse en Jabra Direct.



6.4 Sidetone

Sidetone le permite oír mejor su propia voz durante una llamada.

Los ajustes de Sidetone pueden configurarse con la aplicación Jabra Direct.

6.5 Guía por voz


La guía por voz consiste en mensajes que guían al usuario durante la configuración o que informan sobre el estado del auricular (por ejemplo, el estado de silencio del micrófono).

Derecho	Guía por voz
	<p>Activar/ Desactivar la guía por voz</p> <p>Mantenga pulsado (5 s) el botón Silencio y el botón Subir volumen hasta que oiga una notificación</p>

También puede usar Jabra Direct para activar o desactivar la guía por voz.

6.6 Gestión de varias llamadas

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas al mismo tiempo.

Derecho	Gestión de varias llamadas	
	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón Multifunción
	Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Mantener pulsado (2 segundos) el botón Multifunción
	Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa	Mantener pulsado (2 segundos) el botón Multifunción
	Activar Cortana	Mantener pulsado (2 segundos) el botón Microsoft Teams*
	Rechazar una llamada entrante durante una llamada	Pulse dos veces el botón Multifunción

*requiere la variante del auricular para Microsoft Teams

7. Software y firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct es un software informático diseñado para gestionar, administrar y facilitar una funcionalidad óptima de los dispositivos Jabra.

Descargue la última versión gratis en jabra.com/direct

7.2 Actualización del firmware

Las actualizaciones del firmware mejoran el rendimiento o añaden nuevas funcionalidades a los dispositivos Jabra.

1. Conecte su Jabra Evolve2 40 SE a un ordenador.
2. Utilice Jabra Direct para comprobar las últimas actualizaciones de firmware.

8. Ayuda

8.1 Preguntas frecuentes

Puede ver las preguntas más frecuentes en Jabra.com/help/evolve2-40se.

8.2 Cuidados del auricular

- Guarde el auricular en la bolsa incluida.
- Evite guardarlo en temperaturas extremas (por encima de los 40°C/113°F o por debajo de los -40°C/-40°F).
- No deje que quede expuesto a la lluvia o a otros líquidos.