



**HAWAÏ**  
**AM053I**

**happy garden**







**A** x2




**D** x1




**G** x1




**J** x2




**M** x2




**B** x3




**E** x1




**H** x1




**K** x1




**N** x2




**C** x1




**F** x1




**I** x1




**L** x1




**O** x1




P x1




Q x1



R x1



S x1




T x1



U x2




V x3




W x1



X x1



Y x2




Z x2



AA x16  
M6x60



BB x16  
M4x8




CC x4  
M8




DD x2  
M8




**EE** X 12  
M6



**FF** X 10  
M6x10




**GG** X 4  
M6





**HH** X 2  
M6x14




**II** X 1








3





4











7




8








11



12



13



- FR** Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.  
En cas de problème avec votre produit, nous vous invitons à contacter notre service client par mail à [contact@happygarden.fr](mailto:contact@happygarden.fr) ou par téléphone au +33.3.20.267.567
- ES** Le rogamos conserve este manual de instrucciones para futuras consultas Si encuentra algún problema con su producto, le solicitamos que contacte con nuestro servicio de atención al cliente por correo electrónico: [spv@happy-garden.es](mailto:spv@happy-garden.es) o por teléfono al 919 035 926
- EN** Please keep this manual for future reference.  
If you have any problems with your product, please contact our customer service department by email at [contact@happygarden.fr](mailto:contact@happygarden.fr) or by phone at +33.3.20.267.567
- DE** Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.  
Falls Sie ein Problem mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice per E-Mail an [contact@happygarden.fr](mailto:contact@happygarden.fr) oder telefonisch unter +33.3.20.267.567.
- NL** Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.  
Indien u problemen heeft met uw product, neem dan contact op met onze klantendienst via e-mail op [contact@happygarden.fr](mailto:contact@happygarden.fr) of per telefoon op +33.3.20.267.567
- IT** Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.  
In caso di problemi con il prodotto, si prega di contattare il nostro servizio clienti via e-mail a [contact@happygarden.fr](mailto:contact@happygarden.fr) o per telefono al +33.3.20.267.567
- PT** Por favor, guarde este manual para referência futura.  
Se tiver algum problema com o seu produto, contacte por favor o nosso departamento de serviço ao cliente através do e-mail [contact@happygarden.fr](mailto:contact@happygarden.fr) ou por telefone para +33.3.20.267.567



# happy garden

ALLSTORE SAS  
121 allée Hélène Boucher  
PA du Moulin  
59118 WAMBRECHIES  
FRANCE