

Jabra

Elite Active 45e



Jabra GN

Manual de instrucciones

© 2019 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Audio A/S. La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. El uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia.

FABRICADO EN CHINA
MODELO: OTE090



 **Bluetooth®**

La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en
www.jabra.com/CP/US/doc


1. Bienvenido.....	4
2. Resumen de Jabra Elite Active 45e.....	5
3. Cómo se coloca.....	6
4. Cómo se carga.....	7
4.1 Qué indican los LED	
5. Cómo se conecta.....	9
5.1 Apagar/Encender	
5.2 Cómo sincronizar con un smartphone	
6. Cómo se usa	11
6.1 Llamadas y música	
6.2 Asistente de voz	
6.3 Gestión de varias llamadas	
6.4 Guía por voz	
6.5 Cómo se restaura	
6.6 Actualización del firmware	
7. Aplicación Jabra Sound+	17
8. Ayuda.....	18
8.1 Preguntas frecuentes	
8.2 Cuidados de los auriculares	

1. Bienvenido

Gracias por utilizar Jabra Elite Active 45e.
¡Esperamos que lo disfrute!

2. Resumen de Jabra Elite Active 45e


Izquierdo



Botón Voz

- Asistente de voz
- Silenciar micrófono
- Carga Micro USB

Derecho



Botón Multifunción

- Encender/Apagar (*mantener pulsado*)
- Reproducir/Detener música
- Responder/Finalizar llamada
- Sincronizar Bluetooth (*mantener pulsado*)

Botón Subir volumen

- Subir volumen
- Pista siguiente (*mantener pulsado*)

Botón Bajar volumen

- Bajar volumen
- Pista anterior (*mantener pulsado*)



Cable de carga USB


3. Cómo se coloca

Los auriculares se llevan con el cable detrás del cuello y los ganchos detrás de cada oreja.

1. Introduzca el auricular en el conducto auditivo y asegúrese de que el EarGel encaje en el pliegue de la oreja tal como se muestra en la imagen.




2. Ajuste el gancho por detrás de la oreja para obtener el mejor ajuste. Puede ser útil dar forma al gancho antes de ponérselo.



4. Cómo se carga


Para cargar los auriculares, conecte un cable de carga USB al puerto de carga USB del auricular izquierdo. Recomendamos cargar los auriculares con el cable de carga Jabra suministrado, pero también puede utilizar un cargador compatible.



Se tardan aproximadamente 2 horas en cargar completamente la batería. Si el auricular tiene la batería totalmente descargada, con 15 minutos de carga disfrutará de 1 hora de batería.


Nota: Limpie y seque el puerto de carga USB antes de cargar los auriculares. Se recomienda recargar los auriculares al menos una vez al mes.

4.1 Qué indican los LED



LED de estado de la batería

- Todo
- Mediano
- Bajo
- ☀ Muy bajo




LED de estado

- Encender
- Apagar
- Modo de sincronización
- Restaurando


5. Cómo se conecta

5.1 Apagar/Encender

Encender: Mantenga pulsado el botón **Multifunción** durante 1 segundo. El LED parpadeará en verde y oirá un tono de encendido.




Apagar: Mantenga pulsado el botón **Multifunción** durante 3 segundos. El LED parpadeará en rojo y oirá un tono de apagado.



5.2 Cómo sincronizar con un smartphone


1. Asegúrese de que los auriculares estén apagados y mantenga pulsado (3 segundos) el botón **Multifunción** hasta que el LED parpadee en azul y oiga un aviso en los auriculares.



2. Vaya al menú de Bluetooth de su smartphone y seleccione Jabra Elite Active 45e en la lista de dispositivos disponibles.


6. Cómo se usa

Izquierdo



- Botón Voz
- Asistente de voz
- Silenciar micrófono
- Carga Micro USB

Derecho



- Botón Multifunción**
 - Encender/Apagar (*mantener pulsado*)
 - Reproducir/Detener música
 - Responder/Finalizar llamada
 - Sincronizar Bluetooth (*mantener pulsado*)
- Botón Subir volumen**
 - Subir volumen
 - Pista siguiente (*mantener pulsado*)
- Botón Bajar volumen**
 - Bajar volumen
 - Pista anterior (*mantener pulsado*)

6.1 Llamadas y música

Derecho	Llamadas y música
	Encender Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 1 segundo
	Apagar Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 3 segundos
	Reproducir/ Detener música Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 1 segundo
	Responder/ Finalizar llamada Pulse el botón Multifunción
	Rechazar una llamada Pulse dos veces el botón Multifunción

Ajustar volumen

Pulse el botón **Subir volumen** o **Bajar volumen** cuando esté hablando por teléfono o escuchando música

Pista siguiente

Mantener pulsado (1 segundo) el botón **Subir volumen** (solo smartphone)



Reiniciar pista

Mantenga pulsado el botón **Bajar volumen** durante 1 segundo para reiniciar la pista actual.

Mantenga pulsado dos veces para reproducir la pista anterior.

Oír el estado de la batería y de la conexión

Pulse el botón **Subir volumen** o **Bajar volumen** cuando no esté hablando por teléfono ni escuchando música

Izquierdo

Llamadas y música



Activar Siri, Google Assistant o Amazon Alexa (según teléfono)

Pulse el botón **Voz** cuando no haya ninguna llamada en curso

Silenciar/Activar micrófono

Pulse el botón **Voz** cuando esté hablando por teléfono

6.2 Asistente de voz

Jabra Elite Active 45e le permite hablar con Siri o Google Assistant en su smartphone usando el botón **Voz**.

Izquierdo

Asistente de voz




Activar Siri, Google Assistant o Amazon Alexa (según teléfono)

Pulse el botón **Voz** cuando no haya ninguna llamada en curso

6.3 Gestión de varias llamadas

Los auriculares pueden responder o rechazar llamadas cuando está realizando una llamada.

Derecho	Gestión de varias llamadas	
	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón Multifunción
	Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Mantener pulsado (1 segundo) el botón Multifunción
	Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa	Mantener pulsado (1 segundo) el botón Multifunción
	Rechazar una llamada entrante durante una llamada	Pulse dos veces el botón Multifunción

6.4 Guía por voz

La guía por voz está pensada para guiar al usuario o para informar sobre el estado de los auriculares (por ejemplo, el estado de conexión o de la batería).

La guía por voz está activada de forma predeterminada.

Izquierdo

Indicaciones de voz




Activar/Desactivar la guía por voz

Mantener pulsado (5 segundos) el botón **Voz** hasta que oiga un aviso en los auriculares

También puede usar Jabra Sound+ en su smartphone para activar o desactivar la guía por voz.

6.5 Cómo se restaura

Al restaurar los auriculares, se elimina la lista de dispositivos sincronizados y todos los ajustes.

Derecho	Restaurar
	<p>Restaurar la lista de sincronización</p> <p>Asegúrese de que los auriculares estén encendidos y de que no hay ninguna llamada activa. A continuación, mantenga pulsados simultáneamente el botón Subir volumen y el botón Multifunción durante 5 segundos hasta que el LED se ilumine en morado. A continuación, deberá volver a sincronizar los auriculares.</p>

6.6 Actualización del firmware

Las actualizaciones del firmware mejoran el rendimiento o añaden nuevas funcionalidades a los dispositivos Jabra.

Descargue Jabra Sound+ para actualizar el firmware.

7. Aplicación Jabra Sound+



Jabra Sound+



Personalice su música



Gestione los mensajes de voz



Registre su garantía de 2 años



8. Ayuda

8.1 Preguntas frecuentes

Puede ver las preguntas más frecuentes en Jabra.com/help/eliteactive45e

8.2 Cuidados de los auriculares

- Guarde siempre los auriculares apagados y protegidos.
- Evite guardarlo en temperaturas extremas (por encima de los 50°C/122°F o por debajo de los -10°C/14°F). En caso contrario, podría acortarse la vida útil de la batería y afectar a su funcionamiento.