



MANUAL DE USUARIO

Especificaciones



Intel® Celeron N5105 2.9GHz
Intel® UHD Graphics 800MHz



RAM 4GB DDR4 (2xSO-DIMM DDR4 max 32GB)



1 x M.2 2280 SATA 128GB
Compatible/Compatível NVME
+ 1 x 2.5" SATA SSD



LAN: 1 x RJ45 10/100/1000Mbps
WIFI 2.4GHz-5GHz 802.11ac
Bluetooth 4.2



2 x HDMI 2.0
1 x USB-C
2 x USB3.0
2 x USB2.0
1 x Mic + Aur
1 x DC IN



Compatible / Compatível VESA
70x70 / 100x100

Input:100- 240V AC
Output: 12V 2A DC

Dimensiones:126 x 113 x 41mm

WIN11 Pro pre-instalado (requiere de una clave de activación válida - no se proporciona)

Contenido de la caja



Mini PC



**Cable
HDMI**



**Adaptador
de corriente**




**Soporte
VESA**



**Guía
rápida**

Características físicas



Orden de derecha a izquierda:



Panel frontal

- USB 3.0
- USB 3.0
- USB-C
- Audio + Mic
- ON/OFF

Panel trasero

- LAN
- USB 2.0
- USB 2.0
- HDMI
- HDMI
- DC

Cómo conectarlo



Conectar el dispositivo a una toma de corriente.
Conectar a uno o varios monitores o TV a través del HDMI o VGA o Display Port.
Conectar un ratón y un teclado a través del USB

EMPEZANDO

1. Comience conectando el cable de alimentación a la ranura del cable de alimentación de su mini PC.
2. Luego, conecte su teclado y mouse USB en las ranuras USB.
3. A continuación, encienda su monitor o televisor y asegúrese de haber conectado el cable HDMI firmemente y de haber seleccionado la entrada HDMI.
4. Pulse finalmente el botón de encendido de su mini PC. Esta acción se encenderá y arrancará tu mini pc.
5. Si precisa entrar en la BIOS del dispositivo, debe usar la tecla “Supr” (“Del” en inglés)

PERSONALIZE SUS WINDOWS AL INICIAR

1. Seleccione los idiomas y la región.
2. Configuración del teclado.
3. Acepte los términos de la licencia de Windows (la licencia no se proporciona con el equipo).
4. Creación de cuenta de usuario

CONEXIÓN

1. Soporte 2.4 / 5Ghz WiFi AC.
2. Soporte Bluetooth.
3. Soporte de resolución 4K HD.
4. Soporte de teclado o mouse USB.

PREGUNTAS FRECUENTES

El MINI PC se enciende y muestra un LED azul pero no se muestra en el monitor ni en el televisor

1. Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté correctamente conectado.
2. Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI.
3. Cambie otro cable o monitor HDMI.

Información de seguridad y precaución

No utilice un adaptador de corriente diferente al que se suministra con el equipo, si lo hace, corre el riesgo de descarga eléctrica, incendio o quemaduras.

Conéctelo solo a una toma de corriente debidamente cableado y con toma de tierra.

El no usar el adaptador de corriente incluido violará los requisitos de cumplimiento normativo y anulará la garantía.

Temperatura: este dispositivo está diseñado para usarse en temperaturas ambiente entre 0 ° C y 35 ° C (32 ° F y 95 ° F). Evite usarlo o almacenarlo cerca de fuentes de calor, bajo la luz solar directa o fuera de los rangos de temperatura previstos.

Médico: este dispositivo puede interferir con el funcionamiento de algunos marcapasos, audífonos u otros dispositivos médicos. Para reducir el riesgo, mantenga una distancia de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el dispositivo y el dispositivo médico. Consulte el dispositivo médico para obtener información adicional.

Modificar: Cualquier modificación de los componentes del dispositivo anulara la garantía.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Marca: LEOTEC

Nombre del suministrador: Leotec Digital Style S.L.

Dirección: Avda Josep Tarradellas i Joan 259

08901 - L'Hospitalet de Llobregat –

Barcelona (España)

Tel: +34 93 267 66 00

NIF: B62646104

Web: www.leotec.com



Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

LEOTEC MiniPC N5105 4Gb 128Gb LEMPC19

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de las Directivas 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, y 2011/65/EU y la Directiva modificada (EU) 2015/863.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de internet siguiente:
(<https://leotec.com/declaracion-de-conformidad>)



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.