

NOTICE DE MONTAGE

Panneau (ou joue) de finition

• Descriptif produit

Une joue de finition est un élément qui permet de finaliser l'aspect esthétique de votre meuble en se fixant sur le côté du caisson, sélectionnée du même coloris que la façade de votre meuble. Elle vise à :

- Apporter une finition au côté visible du meuble (masque les cache-vis et apporte une homogénéité à l'ensemble de votre cuisine)
- Apporter une protection supplémentaire au meuble contre les chocs et l'humidité.

Chez Cuisineandcie, vous trouverez des panneaux adaptés aux dimensions des meubles de la gamme :

Panneau de finition pour meuble bas ECO : H 82 x L 58 cm

Panneau de finition pour meuble bas BELLISSI / LOVIA : H 72 x L 58 cm

Panneau de finition pour meuble bas îlot BELLISSI / LOVIA : H 72 x L 56 cm

Panneau de finition pour colonne BELLISSI / LOVIA : H 203,70 x L 58 cm

Panneau de finition pour meuble haut ECO : H 60 x L 32 cm

Panneau de finition pour meuble haut BELLISSI / LOVIA : H 72 x L 32 cm

Panneau de finition pour meuble haut SLIM BELLISSI / LOVIA : H 36 x L 32 cm

Les panneaux de finition adaptés aux meubles des gammes BELLISSI et LOVIA sont conçus selon la hauteur du caisson. Pour les meubles bas, le panneau couvre le caisson mais ne touche pas le sol.

• Infos pratiques

Pour installer votre panneau de finition, vous aurez besoin des éléments suivants :



Une visseuse



4x Vis à bois 4x30



Une serre-joint
(idéalement)

• Installation

1

Après avoir assemblé et fixé votre meuble, placez votre panneau de finition sur le côté visible de votre meuble. Le panneau de finition **doit dépasser de 2 cm du caisson** pour arriver au niveau de la façade (porte) et du plan de travail.



2

Lorsque votre panneau est bien positionné, utilisez votre serre-joint pour le **maintenir en position**.

3

Enfin, vissez 4 vis à bois 4x30 **par l'intérieur du caisson** (2 en haut et 2 en bas répartis équitablement pour fixer l'ensemble du panneau)

