


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTION



Istruzioni:

Le regolazioni devono essere eseguite come segue quando la porta scorrevole non si chiude correttamente o risulta allentata:

(1) Utilizzare un cacciavite a croce per regolare le viti verticali delle rotelle superiori. Regolare il vetro scorrevole verso l'alto o verso il basso fino a posizionarlo correttamente.

(2) Dopo l'installazione, sigillare con silicone lo spazio tra il telaio e il piatto doccia. Successivamente, utilizzare un detergente neutro per pulire il telaio in alluminio e il vetro, rendendoli lucidi e puliti.

Instruction:


Adjustments should be made as follows when the sliding door does not close properly or feels loose:

(1) Use a phillips screwdriver to adjust the vertical screws of the top rollers. Adjust the sliding glass up or down to position it correctly.

(2) After installation, seal the gap between the frame and the shower tray with silicone.

Then, use a neutral detergent to clean the aluminium frame and glass, making them bright and clean.

Livella
Level ruler



Metro a nastro
Tap measure



Matita
Pencil




Righello
Ruler



Punta del trapano
da 3 mm
3 mm drills





Trapano elettrico
Electric drill




Punte per cacciavite
Screwdrivers blades



Pistola per silicone
Organic glass gun



Cacciavite
Screwdriver








Martello con testa in cuoio
Rawhide hammer










Chiave inglese
Spanner










Ricambi - Spareparts

NR. seriale Serial NO.	Nome - Name	Rendering	Q.tà Qty.
A	Vetro scorrevole Sliding glass		1
B	Vetro fisso Fixed glass		1
C	Profilo orizzontale Channels		2
D	Guarnizione di chiusura a parete Close-wall strip		2
E	Profilo a parete Wall profile		1

Ricambi - Spareparts

NR. seriale Serial NO.	Nome - Name	Rendering	Q.tà Qty.
F	Blocco di posizionamento Positioning block		2
G	G1 Guarnizione laterale impermeabile Side waterproof strip		1
	G2 Guarnizione laterale impermeabile Side waterproof strip		1
H	Maniglie Handles		1
I	Striscia magnetica Magnetic strip		1
J	Rotelle superiori Top wheels		2
K	Rotelle inferiori Down wheels		2

Ricambi - Spareparts

NR. seriale Serial NO.	Nome - Name	Rendering	Q.tà Qty.
L	Ferma vetro fisso Glass fixed		2
M	Vite a testa tonda ST 4x30 mm Round head screw ST 4x30 mm		6
N	Vite a testa tonda ST 3.5x25 mm Round head screw ST 3.5x25 mm		8
O	Vite a testa tonda ST 4x12 mm Round head screw ST 4x12 mm		6
P	P1 Vite a testa tonda ST 4x10 mm Round head screw ST 4x10 mm		2
	P2 Vite a testa tonda ST 4x10 mm Round head screw ST 4x10 mm		2
Q	Coprivite esterno Screw out-cup		12
R	Coprivite interno Screw inner-cup		12
S	Tassello a espansione Bulged tube		6

