



FR

Manuel de l'utilisateur

GB

User Manual

PT

Manual do Utilizador

DE

Benutzerhandbuch

ES

Manual de instrucciones

IT

Manuale

NL

Handleiding

MUSE

M-950 BT

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

- Haut-parleurs
- Microphone intégré
- Veuillez / Marche
- Indicateur de fonction LED (blanc pour Bluetooth, rouge pour Aux)
- || Déconnecter / Pause; Déconnectez le périphérique Bluetooth couplé
- Accepter un appel / Appuyez un numéro/terminer un appel
- Couplage stéréo
- Bouton de contrôle de l'éclairage
- Indicateur de batterie
- +/- Réglage du volume
- Porte-lacet
- Marquage NFC
- Poignée
- Port USB-C pour charger l'appareil
- Entrée auxiliaire
- Port USB-C pour charger la batterie intégrée

ALIMENTATION

Ce lecteur est équipé d'une batterie ion-lithium rechargeable intégrée. Chargez la batterie intégrée pendant au moins 3 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour charger la batterie interne, connectez une extrémité du câble USB-C fourni au port USB-C de l'appareil et l'autre extrémité à une prise USB-C alimentée sur un chargeur (non inclus).

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 5 Watts requis par l'équipement radio électrique et, au maximum, 30 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

L'indicateur de batterie s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

Remarque:

- L'unité est alimentée par des sources d'énergie limitées.
- L'appareil est conçu avec un système de protection thermique. Lorsque la température de fonctionnement de l'appareil dépasse 45°C, l'appareil arrête automatiquement de charger la batterie intégrée pour assurer sa protection. Dans ce cas, attendez que l'appareil se refroidisse pour reprendre son fonctionnement normal.
- Dans le souci d'économiser l'énergie, lorsque la lecture a atteint la fin ou que le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune commande n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 15 minutes, l'unité s'éteindra automatiquement.

Avertissements:

- Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, la température ambiante doit être comprise entre 5°C et 35°C.
- La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.
- Après d'altérer la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température ambiante.
- Veuillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrasses des piles/batteries.
- Ne jetez pas les piles/batteries au feu!
- L'indicateur de batterie chargé pour indiquer le niveau de charge de la batterie:
- Lorsque l'appareil est allumé, l'indicateur de batterie s'allumera pendant 3 secondes en appuyant sur n'importe quel bouton de l'appareil et vous pouvez aussi voir la charge restante de la batterie.
- Lorsque la batterie est faible, vous entendrez la notification sonore toutes les 30 secondes. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est trop faible pour fonctionner.
- Éteignez l'appareil avant de charger la batterie intégrée.
- Pour maintenir les performances de la batterie, chargez-la complètement au moins tous les 3 mois lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles ou batteries ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.

UTILISATION

Allumer / éteindre l'unité

Appuyez sur pour allumer l'unité. Appuyez longuement sur de nouveau pour éteindre l'unité.

Le mot *Bluetooth* ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

- Appuyez sur pour allumer l'unité. L'indicateur LED de fonction clignotera rapidement pour indiquer que l'appareil est en mode de couplage.
- Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez « MUSE M-950 BT » dans la liste des appareils. (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez '0000'. Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si les unités sont couplées correctement, vous entendrez une notification sonore. L'indicateur LED de fonction restera allumé et le couplage sera établi. S'il n'y a pas de couplage ou que le couplage n'est pas effectué dans les 15 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement.

Astuce: Si vous souhaitez connecter votre haut-parleur Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour déconnecter l'appareil, vous entendrez alors une notification sonore. Ensuite, suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

- Certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir « utiliser comme un dispositif audio (stéréo) » ou un autre mode similaire.
- Le couplage reste intact lorsque l'unité éteint l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
- Lorsque vous rallumez l'unité, elle essaiera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-950 BT" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

Utiliser un appareil Bluetooth

- Appuyez sur pour allumer l'unité. Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le haut de l'enceinte M-950 BT.
- Réglez le volume et sélectionnez la piste souhaitée sur l'appareil auquel vous êtes couplé.
- Appuyez sur la touche pour mettre la lecture en pause. touchez à nouveau pour reprendre la lecture.

Utiliser un appareil NFC

NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet la communication sans fil de courte portée entre appareils compatibles NFC, comme les téléphones portables.

1. Appuyez sur pour allumer l'unité. L'indicateur LED de fonction clignotera rapidement pour indiquer que l'appareil est en mode de couplage.

2. Activez le NFC et le Bluetooth sur vos appareils Bluetooth (consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails), touchez l'appareil NFC sur le marquage NFC de cette unité. Si les unités sont couplées correctement, vous entendrez une notification sonore. L'appareil NFC est connecté à cette unité via Bluetooth.

3. Choisissez et lisez un fichier audio ou musical sur votre appareil NFC.

4. Pour interrompre la connexion, touchez l'appareil NFC sur le marquage NFC de cette unité à nouveau.

Recevoir / Terminer un appel téléphonique

Cette unité est équipée d'un microphone intégré, qui vous permet de passer ou terminer des appels d'un téléphone portable connecté sur cette unité. Assurez-vous que votre téléphone avec le Bluetooth activé soit connecté sur l'unité. Lorsque vous recevez un appel sur le téléphone portable, vous entendrez une tonalité d'appel d'appel entrant sur l'unité.

1. Appuyez sur la touche pour répondre à l'appel entrant.

2. Appuyez à nouveau sur le bouton pour mettre fin à l'appel.

3. Pour rejeter l'appel entrant, maintenez enfoncé le bouton pendant quelques secondes.

4. Pour transférer l'audio entre le téléphone portable et l'appareil, appuyez sur le bouton pendant un appel.

5. Pour recommencer le dernier numéro conservé dans la mémoire du téléphone portable, appuyez sur la touche .

Remarque:

- La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.
- Ce système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.
- Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut-parleur).

COUPLAGE STÉRÉO

Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité de son surround stéréo. Il vous faudra alors deux haut-parleurs Bluetooth M-950 BT afin obtenir une séparation sans fil en deux canaux radio Bluetooth (canaux droit et gauche), par conséquent, vous devez donc acheter deux M-950 BT.

Astuce: La distance recommandée entre le haut-parleur principal et le haut-parleur secondaire doit être inférieure à 4 mètres.

Appareil compatible Bluetooth

Haut-parleur principal

Haut-parleur secondaire

- Allumez les deux haut-parleurs Bluetooth M-950 BT.
- Lorsque les deux haut-parleurs sont en mode de couplage, appuyez sur le bouton d'un des haut-parleurs Bluetooth qui deviendra le haut-parleur principal (canal gauche), puis il recherchera et se connectera au haut-parleur secondaire (canal droit). Les canaux gauche et droit seront automatiquement reconnus. Vous entendrez une notification sonore.
- Connectez votre haut-parleur principal à un appareil compatible Bluetooth (par exemple un smartphone).
- Jouez votre chanson et écoutez le son rendu en stéréo.
- Appuyez sur le bouton sur l'un des deux haut-parleurs pour mettre en pause la lecture. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
- Appuyez sur le bouton de l'un des haut-parleurs pour déconnecter le couplage stéréo.

Remarque: Vous entendrez la notification sonore lors du basculement entre le mode Bluetooth et le mode Aux.

CHARGER L'APPAREIL EXTERNE

Cette unité est équipée d'un port de chargement USB-C intégré (puissance: 5V 1A) pour recharger votre appareil mobile (ex: Smartphone, tablette, etc.). Branchez simplement le câble de chargement USB-C dans le port de chargement USB-C et connectez-le sur votre appareil mobile.


Remarque: Votre appareil portable ne peut être chargé que lorsque l'appareil est allumé ou que l'appareil est en mode de charge.

LUMIÈRE DE COULEUR

Une fois l'appareil allumé, la lumière de couleur s'allumera automatiquement. Appuyez à plusieurs reprises sur pour changer le mode couleur. Appuyez et maintenez enfoncé la lumière de couleur. (Remarque: Appuyez à nouveau sur pour allumer la lumière de couleur.)

INSTALLER LE CORDON DE TRANSPORT

- Pour insérer le cordon dans la cavité, utilisez une épingle/ une tige pour tirer le cordon vers l'intérieur.
- Faites un nœud avec le cordon.



RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:

Pas de courant

- L'appareil n'est pas allumé. Appuyez sur pour allumer l'unité.
- Assurez-vous que l'unité soit chargée.

Pas de son - général

- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.

L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.

- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth.
- L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth; déconnectez cet appareil et réessayez.

SPECIFICATIONS

BATTERIE RECHARGEABLE

Type de batterie: Batterie ion-Lithium 7.4V 5000mAh

Puissance de charge: DC 5V/9V/12V 3A MAX (Charge rapide par alimentation électrique par port USB)

Durée de lecture de la musique: Jusqu'à 15 heures (selon le niveau du volume et le contenu audio)

Temps de chargement: Environ 3 heures

BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

Puissance de sortie des RF (fréquences radio): -1.016 dBm

Versión Bluetooth: V5.0

Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

CONSIGNES DE SECURITE

- Veuillez à assurer une ventilation suffisante et ne couvrez pas les orifices de ventilation de l'appareil.
- N'exposez pas de bague sur ou à proximité de l'appareil.
- Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.
- Veuillez à ne pas exposer votre appareil aux écoulements.
- Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- Ne placez pas de récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Sous l'effet de phénomènes électrostatiques transitoires et/ou électrostatiques, le produit peut présenter des dysfonctionnements et une réinitialisation peut s'avérer nécessaire.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le fonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez déplacer et utiliser le produit dans un endroit offrant une meilleure réception.

Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedesdechets.fr

FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN À RETOUR

À DÉPOSER EN DÉCHÈTTE

Hereby, NEW ONE S.A.S. declares that this MUSE M-950 BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

Using a Bluetooth Device

- Press to turn on the unit. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the M-950 BT's speaker.
- Adjust the volume and select your desired track on the device which you are paired.
- Press the button to pause playback. Press again to resume playback.

Using a NFC Device

NFC (Near Field Communication) is a technology that enables short-range wireless communication between NFC-enabled devices, such as mobile phones.

- Press to turn ON the unit. The function LED indicator will blink rapidly indicating it is in Pairing mode.
- Enable NFC and Bluetooth on your Bluetooth device (see the user manual for your device for details), tap the NFC device on the NFC tag of this unit. If the units are paired properly, you will hear the indication sound. The NFC device is connected to this unit via Bluetooth.
- Select and play audio files or music on your NFC device.
- To break the connection, tap the NFC device with the NFC tag on this unit again.

RECHARGEABLE BATTERY

Battery Type: Lithium-ion Battery 7.4V 5000mAh

Charging power: DC 5V/9V/12V 3A MAX (USB PD fast charging)

Music play time: Up to 15 hours (dependent on volume level and audio content)

Charging Time: Approx. 3 hours

Receiving / Ending a Phone Call


This unit is equipped with a built-in microphone, which allows you to make or end calls of a connected mobile phone through this unit. Make sure your Bluetooth-enabled mobile phone is paired with this unit. When there is an incoming call to the connected mobile phone, you will hear an incoming call alert tone from the unit.

- Press the button to answer the incoming call.
- Press the button again to end call.
- To reject the incoming call, press and hold .
- To transfer the sound between the mobile phone and the unit, press button during a call.

STEREO PAIRING

This function makes it possible for you to get stereo surround sound quality. It requires two Bluetooth speakers M-950 BT to realize the Real Bluetooth radio channel wireless separation, therefore, you've got to purchase two M-950 BT.

Tips: It is suggested that the distance between the main speaker and secondary speaker is within 4 meters.



Warnings:

- While using the built-in battery, the environmental temperature should be 5°C (41°F) to 35°C (95°F).
- The built-in battery in this device may present a risk of fire or chemical burn if misreated. Do not disassemble, heat above 100°C (212°F) or incinerate.
- To get the longest service life of the built-in battery, charge at indoor-temperature.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- Do not throw batteries in fire.
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- The battery indicator changes to show the battery power level:
- When the unit is on, the battery indicator will light up for 3 seconds by pressing any button on unit and you can see the remaining battery power.
- When the battery is low, you will hear the indication tone every 30 seconds. The unit will turn off automatically when the battery is too low to work.
- Turn off the unit before charging the built-in battery.
- To maintain the battery performance, fully charge it at least every 3 months when the unit is not used for a long time.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

OPERATION

Turning unit ON/OFF

Press to turn ON the unit.

Long press again to turn OFF the unit.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device

- Press to turn ON the unit. The function LED indicator will blink rapidly indicating it is in Pairing mode.
- On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "MUSE M-950 BT" from the Device List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operations.) If the Bluetooth device prompts for a passcode, use "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. If the units are paired properly, you will hear the indication sound. The function LED indicator will remain on after paired successfully. If there is no pairing or pairing is not successful within 15 minutes, the unit will turn off automatically.

Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, press and hold button to disconnect the device, you will hear the indication sound. Then, follow the steps above to make a new connection.

- On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar.
- Pairing remains intact when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns within range.
- When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Hereby, NEW ONE S.A.S. declares that this MUSE M-950 BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

Using a Bluetooth Device

- Press to turn on the unit. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the M-950 BT's speaker.
- Adjust the volume and select your desired track on the device which you are paired.
- Press the button to pause playback. Press again to resume playback.

Using a NFC Device

NFC (Near Field Communication) is a technology that enables short-range wireless communication between NFC-enabled devices, such as mobile phones.

- Press to turn ON the unit. The function LED indicator will blink rapidly indicating it is in Pairing mode.
- Enable NFC and Bluetooth on your Bluetooth device (see the user manual for your device for details), tap the NFC device on the NFC tag of this unit. If the units are paired properly, you will hear the indication sound. The NFC device is connected to this unit via Bluetooth.
- Select and play audio files or music on your NFC device.
- To break the connection, tap the NFC device with the NFC tag on this unit again.

RECHARGEABLE BATTERY

Battery Type: Lithium-ion Battery 7.4V 5000mAh

Charging power: DC 5V/9V/12V 3A MAX (USB PD fast charging)

Music play time: Up to 15 hours (dependent on volume level and audio content)

Charging Time: Approx. 3 hours

Receiving / Ending a Phone Call



This unit is equipped with a built-in microphone, which allows you to make or end calls of a connected mobile phone through this unit. Make sure your Bluetooth-enabled mobile phone is paired with this unit. When there is an incoming call to the connected mobile phone, you will hear an incoming call alert tone from the unit.

- Press the button to answer the incoming call.
- Press the button again to end call.
- To reject the incoming call, press and hold .
- To transfer the sound between the mobile phone and the unit, press button during a call.

STEREO PAIRING

This function makes it possible for you to get stereo surround sound quality. It requires two Bluetooth speakers M-950 BT to realize the Real Bluetooth radio channel wireless separation, therefore, you've got to purchase two M-950 BT.

Tips: It is suggested that the distance between the main speaker and secondary speaker is within 4 meters.



1. Turn on the two Bluetooth speakers M-950 BT.

2. When both speakers are in pairing mode, press button on one Bluetooth speaker which will become the main speaker (left channel), then I will search and connect to the secondary speaker (right channel). They will recognize the left and right channel automatically. You will hear the indication sound.

3. Connect your main speaker to Bluetooth enabled device (e.g. smart phone).

4. Play your song and listen to the sound in stereo.

5. Press button on either speaker to pause playback. Press again to resume playback.

6. Press button on either speaker to disconnect the stereo pairing.

CONNECTING AUXILIARY SOURCE

- Connect your auxiliary source (e.g. mp3 player) to the AUX IN jack on the unit (cable not included).
- When the unit is ON, press button repeatedly to select AUX mode. The function LED indicator will change to red color in AUX mode.
- Start playback from your auxiliary source.
- Adjust the volume to desired level.
- To stop playback, disconnect your auxiliary source from the AUX IN jack .

Note: You will hear the indication sound when switching between Bluetooth mode and AUX mode.

CHARGING THE EXTERNAL DEVICE

This unit is equipped with a built-in USB-C charging port (Output: 5V 1A) for recharging your mobile device (e.g. Smartphone, tablet, etc.)

Simply plug the USB-C charging cable into the USB-C charging port and connect it to your mobile device.


Note: Your mobile device can only be charged when the unit is ON or the unit is in charging mode.

COLOR LIGHT

Once the unit is turned on, the color light will be on automatically. Press repeatedly to change the color mode. Press and hold to turn off the color light. (Note: Press again to turn on the color light.)

INSTALLING THE CARRYING ROPE

- To insert the rope into the cavity, use a pin/ stick to pull the rope out through inside.
- Tie a knot in the rope.



TROUBLESHOOTING GUIDE

This unit this exhibit a problem, check the following before seeking service:

No Power

- Power is not on; Press to turn on the unit.
- Make sure the battery is recharged.

No Sound - General

- External device's volume is set to minimum; raise volume.

The Bluetooth device cannot pair or connect with the unit.

You have not activated the Bluetooth function of your device. Refer to the user manual of your device to activate Bluetooth function.

The unit is already connected with another Bluetooth device; disconnect that device and then try again.

SPECIFICATIONS

RECHARGEABLE BATTERY

Battery Type: Lithium-ion Battery 7.4V 5000mAh

Charging power: DC 5V/9V/12V 3A MAX (USB PD fast charging)

Music play time: Up to 15 hours (dependent on volume level and audio content)

Charging Time: Approx. 3 hours

BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

RF Output Power: -1.016 dBm

Versión Bluetooth: V5.0

Working Distance: Up to 10 meters measured in open space (wall and structures may affect range of device)

Specifications are subject to change without notice.

SAFETY INSTRUCTIONS

- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- The use of apparatus in moderate climates.
- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing.
- Ensure a minimum distance of 5cm around the apparatus for sufficient air circulation.
- Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- The Marking plate is located at the back of the device.
- Under the influence of electrical fast transient or/and electrostatic phenomenon, the product may malfunction and require use to power reset.
- The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic (Near Field) Interference (NFI). Please design the product to operate by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CAIXAS DE SOM BLUETOOTH RESISTENTE A ÁGUA

DESCRIÇÃO DO APARELHO

- Alfalañantes
- Microfone integrado
- Ligar / Desligar
- Indicador de Função LED (branco para Bluetooth, vermelho para Aux)
- Reprodutor / Pausa; Desconecte o dispositivo Bluetooth emparelhado
- Receber chamadas / Redefinir chamadas / Terminar chamadas
- Emparelhamento estéreo
- Bouton de controle de iluminação
- Indicador de bateria
- +/- Regulação do volume
- Suporte para o cordão de transporte
- Simbolo do NFC
- Porta USB-C para carregar um dispositivo externo
- Tomada de entrada Aux
- Porta USB-C para carregar a bateria interna

ALIMENTAÇÃO

O aparelho vem equipado com uma bateria recarregável de íões de lítio. Carregue a bateria integrada durante pelo menos 3 horas antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez.

Para carregar a bateria interna, conecte uma extremidade do cabo USB-C fornecido à porta USB-C de unidade e a outra extremidade a uma entrada USB-C alimentada num carregador (não incluído).

A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de 5 Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de 30 Watts para que a velocidade de carregamento seja adequada.

O indicador da bateria apagará-se após a quando a bateria estiver totalmente carregada.

Notas:

- A unidade é fornecida por fontes de alimentação limitadas.
- A unidade foi desenhada com um sistema de proteção térmica. Quando a temperatura de funcionamento da unidade exceder os 45°C, esta para de carregar a bateria embutida automaticamente para proteção. Nesse caso, aguarde que a unidade arrefeça para voltar ao normal.
- Para poupar energia, quando a reprodução chega ao fim, ou o volume de som é ajustado para um nível muito baixo e não é operado qualquer controlo no dispositivo por um período de 15 minutos, a unidade será desligada automaticamente.

Emparelhamento Estéreo

A função de re-desligagem não estará disponível caso não exista a função de registo de chamadas no seu telefone móvel.

- Este aparelho não funcionará o funcionamento de forma incorreta em alguns telefones móveis e aparelhos de áudio equipados com Bluetooth.
- Caso a qualidade de conversa não esteja clara, tente se aproximar do microfone (localizado na frente, logo atrás da grade do alto falante).

Observação:

- A função de re-desligagem não estará disponível caso não exista a função de registo de chamadas no seu telefone móvel.
- Este aparelho não funcionará o funcionamento de forma incorreta em alguns telefones móveis e aparelhos de áudio equipados com Bluetooth.
- Caso a qualidade de conversa não esteja clara, tente se aproximar do microfone (localizado na frente, logo atrás da grade do alto falante).

EMPARELHAMENTO ESTÉRÉO

A função permite obter uma qualidade de som surround estereó. São necessários dois aparelhos M-950 BT para realizar a separação de som sem fio do canal de rádio Bluetooth, portanto, vai precisar de comprar dois M-950 BT.

Dicas: Sugierimos que a distância entre o altifalante principal e o altifalante secundário seja menor que 4 metros.

ATENÇÃO: Riscos de explosão se as pilhas não forem inseridas correctamente. Utilize apenas pilhas idênticas ou de tipo equivalente.

UTILIZAÇÃO

LIGAR / DESLIGAR a unidade

Pressa para LIGAR a unidade. Pressa novamente para DESLIGAR a unidade.

Pressa longamente de novo para desligar a unidade.

O nome Bluetooth® e logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso destas marcas pela New One S.A.S está licenciado. Outras marcas e nomes registrados pertencem aos seus respectivos proprietários.

Parando um dispositivo com Bluetooth

- Pressa para LIGAR a unidade. O indicador LED de função piscará rapidamente, indicando que está no modo de emparelhamento.
- No dispositivo com Bluetooth, ative o Bluetooth e selecione "MUSE M-950 BT" na Lista de Dispositivos. (Consulte o manual de instruções do dispositivo que estiver sendo conectado para mais detalhes). Caso o dispositivo com bluetooth solicite uma senha, utilize "0000". Alguns dispositivos com Bluetooth solicitarão que você aceite a conexão. Se as unidades estiverem corretamente emparelhadas, ouvirá o som de indicação. O indicador LED de função permanecerá aceso depois de emparelhado com êxito. Se não houver emparelhamento ou o emparelhamento não for bem-sucedido dentro de 15 minutos, o altifalante irá desligar-se automaticamente.

UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO EXTERNO

Esse aparelho vem equipado com uma conexão USB-C para recarga (Potência: 5V 1A) para recarregar o seu dispositivo móvel (ex: smartphones, tablets, etc.)

Em alguns dispositivos, como computadores, uma vez pareado, você precisará selecionar o aparelho em um Menu Bluetooth e escolher "Utilizar como Dispositivo de Áudio (estéreo)" ou semelhante.

- O pareamento permanecerá intacto quando o aparelho ou a conexão com Bluetooth for retirado da área de comunicação. Uma conexão ativa será restabelecida quando o dispositivo com Bluetooth voltar à área de comunicação.
- Quando o aparelho for ligado novamente, ele tentará automaticamente se reconectar ao dispositivo de Bluetooth com o qual ele tenha sido mais recentemente pareado.

A NEW ONE S.A.S aqui declara que este produto "MUSE M-950 BT" cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Norma 2014/53/UE. A declaração de conformidade pode ser consultada em www.muse-europe.com

