



# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## ASSEMBLY INSTRUCTION




Livella  
Level ruler



Metro a nastro  
Tap measure



Cacciavite  
Screwdriver




Matita  
Pencil




Punta del trapano  
da 6 mm  
6 mm drills




Trapano elettrico  
Electric drill




Martello di gomma  
Rubber mallet




Pistola per silicone  
Organic glass gun
















Forbici  
Scissors







Sega elettrica  
Electric saw









Nota: è possibile tagliare la barra di supporto alla lunghezza desiderata.

Note: You can cut the support bar to your required length.

