



**F** **Entretien - nettoyage**  
Employer exclusivement de l'eau savonneuse et une éponge .

**GB** **Cleaning**  
Only use a damp sponge and non-abrasive domestic soap.

**D** **Reinigung und Pflege**  
Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich einen Schwamm und Seifenlauge.

**NL** **Onderhoud**  
Gebruik uitsluitend een lauw sopje en een spons.

**E** **Limpieza**  
Emplear solamente agua jabonosa y una esponja.

**F** **Garantie**  
Ce produit est garanti pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie couvre les défauts de fabrication constatés lors d'un usage normal, à l'exclusion des pièces soumises à une usure naturelle.

**GB** **Guarantee**  
This product is guaranteed for a period of 2 years from date of purchase. The guarantee covers any product failure which may occur due to manufacturing fault. But specifically excludes any parts subject to normal wear.

**D** **Garantie**  
Wir geben eine Garantie auf die Dauer von 2 Jahren, beginnend mit dem Datum des Kaufs. Für alle innerhalb der Garantiezeit auftretenden Mängel, die auf Material oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, wird Ersatz geleistet.

**NL** **Waarborg**  
De produkt heeft vanaf aankoopdatum 2 jaar waarborg. De waarborg dekt fabricagefouten maar kan niet aangewend worden bij slijtage van onderdelen.

**E** **Garantía**  
Este producto tiene garantía durante 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía cubre los defectos de fabricación observados durante un uso normal, excluyendo las piezas sometidas a un desgaste natural y los deterioros producidos por caídas, golpes o uso indebido.

x2		<b>A</b>
x5		<b>B</b>
x1		<b>C</b>
x5		<b>D</b>
x2		<b>E</b>
x2		<b>F</b>
x4		<b>G</b>
x14		<b>H</b>
x14		<b>I</b>
x1		<b>J</b>

