BEAUTY STAND

MANUEL D'UTILISATION
MIROIR GROSSISSANT
LED TACTILE



Lisez attentivement
ce mode d'emploi avant
d'utiliser le produit et
conservez-le pour un usage ultérieur

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

FR

Consignes de sécurité

- Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser.
- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition de recevoir une supervision ou des consignes concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et de comprendre les risques qu'il présente. Il est interdit de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Il est interdit de laisser aux enfants le soin de procéder au nettoyage et à l'entretien de l'appareil sans supervision.**
- **Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.**
- **Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.**
- Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Pour éviter toute mise en danger, ne faites remplacer les pièces défectueuses que par le fabricant, son service après-vente ou toute personne de qualification similaire.
- Toujours déconnectez l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Mettez l'appareil à l'arrêt et le déconnectez de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Protégez l'article de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.

- Les LEDs sont installées de façon permanente dans l'article et ne peuvent pas et ne doivent pas être remplacées.
- Posez l'article à un endroit où il ne pourra pas tomber. Risque de bris de verre et de blessure.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou s'il présente des traces apparentes de dommages.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans ce guide de l'utilisateur.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché ou allumé.
- Ne laissez pas l'appareil branché pendant plus de 24 heures.
- Veillez à ce que le miroir ne se trouve pas dans une position où il risque de réfléchir la lumière du soleil et de provoquer ainsi un incendie.
- N'immergez pas dans de l'eau ou d'autres liquides. N'utilisez pas dans la baignoire, près de lavabos ou autres récipients remplis d'eau.



Aperçu de l'appareil

1. Miroir
2. Cadre à éclairage LED
3. Bouton tactile
4. Tube avec porte bijoux
5. Base
6. Couvercle du compartiment à piles

UTILISATION

INSTALLATION DE L'APPAREIL

1. Insérez le tube du miroir dans la base, puis tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Insérez le miroir au top de tube.

CHANGEMENT / INSTALLATION DES PILES

1. Ouvriez le couvercle du compartiment à piles.

2. Insérez 4 piles AAA (non fournis) dans le compartiment. Faites attention aux repères +/-.
3. Fermez le couvercle.

LED

1. Appuyez le bouton d'alimentation, pour allumer ou éteindre la lumière.
2. Vous pouvez ajuster la luminosité en appuyant longuement sur le bouton tactile.

Caractéristiques techniques

- Matériaux principaux : Plastique+ Verre
- Puissance : 3,1 W
- Eclairage avec 11pcs de LED
- Batterie : AAA 4X1,5 V(non fournies)

Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.

CE

Recyclage



Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Ne pas jeter des appareils électriques avec les déchets managers municipaux non triés. Utiliser des équipements de collecte séparés. Contacter votre gouvernement local pour toute information concernant les systèmes de collecte disponibles.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Importé par

FORTUS

28 Bis rue du Goulet,
93300 Aubervilliers,France
www.yoghi.fr