FR

Rucelle & Cert Sort 2 personnes

Modèle : FGR62

MANUEL D'INSTRUCTION

Lisez soigneusement ce manuel d'instruction avant d'installer et utiliser votre appareil

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ces consignes AVANT d'utiliser cet appareil.

1. En cas de dysfonctionnement ou endommagé, il doit être arrêté et débranché et contacter un service agréé conformément aux dispositions de qualification stipulées dans ce manuel d'instruction.

2. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou d'un système de commande à distance séparé.

3. Ne pas modifier ou altérer le cordon d'alimentation. Ne pas tirer et ne pas vrillez les prises et les cordons. Ne pas placer d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Ne pas exposer l'appareil à des conditions de température extrême ou à des sources de chaleur. Ne pas utilisez d'adaptateurs, de prises multiples ou de rallonges. Ne pas utilisez d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage de l'appareil.

4. Ne pas toucher la prise avec les mains humides. Ne pas débrancher la prise en tirant sur le cordon. Ne pas utilisez d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage de l'appareil.

5. Ne pas toucher le compresseur et le condenseur. Ils peuvent être très chauds et causer des brûlures.

6. Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage de l'appareil.

7. Ne pas utiliser d'appareils électriques pour dégivrer le compartiment de stockage de l'appareil.

8. Ne pas endommager le circuit réfrigérant.

9. Ne pas utiliser d'appareils électriques pour stimuler le processus de l'appareil.

10. Ne pas utiliser d'appareils électriques pour stimuler le processus de l'appareil.

11. Ne pas utiliser d'appareils électriques pour stimuler le processus de l'appareil.