oraimo
smart accessories

WELCOME GUIDE

SpaceBox | OBS-382 |

Please read this Guide carefully before using the product

* For safety issue, the product remains at low capacity during shipping. Please fully charge the product before initial use!

PACKAGE CONTENTS

1

Wireless Speaker x 1

Welcome Guide x 1

Lanyard x 1



Type-C Charging Cable x 1

PRODUCT OVERVIEW



AR محتويات العلبة

مكبر صوت لاسلكي x 1؛ الدليل الترحيبي x 1؛ اصفط x 1؛ كابل شحنType-C x 1؛ **نظرة عامة على المنتج**؛ ميكروفون التحدث؛ خفض الصوت/ المسار السابق؛ تشغيل/إيقاف موقت؛ رفع الصوت/ المسار التالي؛ منفذ بطاقة الذاكرة؛ أضواء حلقة RGB؛ منفذ شحن Type-C؛ زر البلوتوث؛ زر الطاقة

BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

2

Product Size: 146*72*50mm
Bluetooth Version: V5.4
Bluetooth Range: 10m
Music Play Time: Up to 5 hours (Maximum volume); up to 16 hours (Medium volume)
Frequency Response: 80Hz-20kHz
Play Mode: Bluetooth, Memory card, and FM radio
Battery Capacity: 1800mAh/3.7V
Charging Input: Type-C
Speaker Output: 8W

*oraimo Lab test results

AR مواصفات المنتج الأساسية

حجم المنتج: 146*72*50 مم؛ إصدار البلوتوث: V5.4؛ نطاق البلوتوث: 10 متر؛ زمن تشغيل الموسيقى: حتى 5 ساعات (الحد الأقصى لمستوى الصوت)؛ حتى 16 ساعة (مستوى صوت متوسط)؛ استجابة التردد: 80 هرتز-20 كيلوهرتز؛ وضع التشغيل: البلوتوث، بطاقة الذاكرة، وراديو FM؛ سعة البطارية: 1800 مللي أمبير ساعة/ 3.7 فولت؛ إدخال الشحن: Type-C؛ إخراج مكبر الصوت: 8 واط؛ *نتائج اختبار oraimo Lab

DOWNLOAD THE APP

3

oraimo sound

iOS 12.0 or above

Android 6.0 or above

Download the app: Please scan the QR code or search "oraimo sound" in App Store or Google Play.

Download and set up the app to experience the following features:

Custom RGB Ring Lights
Choose your desired lighting effects (color, light animation).

Custom Equalizer
Choose your desired EQ presets (Standard, HavyBass™, Voice) or create a new EQ yourself.

PlaytimeBoost Mode
The mode boosts the volume of the music while consuming less battery. By switching on it, you will get longer playtime in this mode.

AR تنزيل التطبيق

oraimo sound، **iOS 12.0** أو **أعلى**؛ **Android 6.0** أو **أعلى**؛ تنزيل التطبيق: يرجى مسح رمز QR أو البحث عن "oraimo sound" في App Store أو Google Play.؛ **قم بتنزيل وإعداد التطبيق لتجربة الميزات التالية:** **أضواء حلقة RGB مخصصة:** اختر تأثيرات (الإضاءة التي ترغب بها (اللون، حركة الإضاءة)؛ **موازن صوت مخصص:** اختر إعدادات EQ المسبقة التي ترغب بها (قياسي، HavyBass™، صوت) أو أنشئ EQ جديد بنفسك؛ **وضع تعزيز وقت التشغيل:** يعمل وضع تعزيز وقت التشغيل على زيادة مستوى صوت الموسيقى مع استهلاك بطارية أقل. مع تشغيله، سوف تحصل على وقت تشغيل أطول في هذا الوضع.

USING YOUR SPEAKER

4



1 **Long Press the Power Button for 2s**
The speaker will automatically power off after 5 minutes if no device is connected.
The speaker will automatically power off after 30 minutes of inactivity.

2 **Charge the Speaker**
Use the original Type-C cable to charge the speaker. Fully charge the speaker before first use.

AR استخدام مكبر الصوت خاصتك

تشغيل/إيقاف تشغيل: 2 ثانية؛ **الشحن:** بطارية منخفضة: الشحن؛ مشحونة بالكامل: **الضغط مطولاً على زر الطاقة لمدة 2 ثانية**؛ سيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت تلقائياً بعد 5 دقائق في حالة عدم توصيل أي جهاز ؛ سيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت تلقائياً بعد 30 دقيقة من عدم النشاط. ؛ **شحن مكبر الصوت:** استخدم كابل Type-C الأصلي لشحن مكبر الصوت. اشحن مكبر الصوت بالكامل قبل الاستخدام الأول.

5

Pairing



automatically
POWER ON → **PAIRING** → **CONNECTED**

Bluetooth indicator flashes quickly

Bluetooth indicator stays white

AR جار الاقتران: **oraimo SpaceBox**؛ **تشغيل: oraimo SpaceBox**؛ **oraimo SpaceBox**، **oraimo SpaceBox**، **oraimo SpaceBox**؛ تلقائي: **التشغيل**؛ **جار الاقتران: متصلة**؛ يومض مؤشر البلوتوث بسرعة؛ يظل مؤشر البلوتوث أبيض

CONTROLS

6

Connect via Memory Card / Connect via FM



Upon detecting a memory card inserted in the slot, the speaker will enter Memory Card mode. When it's connected successfully, you will hear a voice prompt.



X 2

Enter FM mode



1s

Restart/Stop searching stations

When entering the FM mode for the first time, the speaker will automatically start searching FM stations.

AR الاتصال عبر بطاقة الذاكرة / الاتصال عبر FM؛ عند اكتشاف بطاقة ذاكرة تم إدخالها في الفتحة، سيدخل مكبر الصوت وضع بطاقة الذاكرة. عند الاتصال بنجاح، ستسمع مطالبة صوتية؛ 2 X؛ دخول وضع FM؛ 1 ثانية؛ إعادة تشغيل/إيقاف البحث عن المحطات؛ عند الدخول إلى وضع FM لأول مرة، سيبدأ مكبر الصوت تلقائياً في البحث عن محطات FM.

7

Music

Play/Pause: Press once; **Volume Down:** Press once; **Previous Track:** Long press for 1s;
Volume Up: Press once; **Next Track:** Long press for 1s

FM Mode

Mute/Unmute: Press once; **Start/Stop Searching Stations:** Long press for 1s;
Volume Down: Press once; **Previous Station:** Long press for 1s;
Volume Up: Press once; **Next Station:** Long press for 1s

AR أزرار التحكم

موسيقى: تشغيل/إيقاف مؤقت: اضغط مرة واحدة؛ **خفض مستوى الصوت:** اضغط مرة واحدة؛ **المسار السابق:** ضغطة مطولة لمدة 1 ثانية؛ **رفع مستوى الصوت:** اضغط مرة واحدة؛ **المسار التالي:** ضغطة مطولة لمدة 1 ثانية؛ **وضع FM: كتم/ إلغاء كتم الصوت:** اضغط مرة واحدة؛ **بدء/ إيقاف البحث عن المحطات:** ضغطة مطولة لمدة 1 ثانية؛ **خفض مستوى الصوت:** اضغط مرة واحدة؛ **المحطة السابقة:** ضغطة مطولة لمدة 1 ثانية؛ **رفع مستوى الصوت:** اضغط مرة واحدة؛ **المحطة التالية:** ضغطة مطولة لمدة 1 ثانية

FAQ

9

Question 1	Reason	Solution
Cannot pair the speaker with a mobile device	The speaker has already connected to another device	Short press the Bluetooth Button once on your speaker to disconnect, then turn on the Bluetooth on the mobile device again to start re-pairing
	The mobile device has already connected to another "oraimo SpaceBox" nearby	Turn off the Bluetooth and forget the speaker from your device's Bluetooth history, then turn on the Bluetooth again to start re-pairing
Question 2	**Reason**	**Solution**
No sound	The volume of the speaker is too low.	Increase the volume of the speaker until you hear a beep, then continue to play the music
	The speaker has already connected to another device	See the solution to Question 1
Question 3	**Reason**	**Solution**
Poor sound quality	The sound quality of the music source is poor	Use a different music source
	Bluetooth interference occurs	Make sure that there is a clear line of sight between the connected device and the speaker
	The equalizer settings of the speaker are not optimal	Increase the volume and check the device's equalizer settings on the oraimo sound app

AR الأسئلة الشائعة

السؤال 1؛ السبب: الحل: لا يمكن إقران مكبر الصوت مع الجهاز المحمول؛ مكررات الصوت متصلة بالفعل بجهاز آخر؛ اضغط لفترة قصيرة على زر البلوتوث على مكبر الصوت الخاص بك لقطع الاتصال، ثم قم بتشغيل البلوتوث على الجهاز المحمول مرة أخرى لبدء إعادة الاقتران؛ قد تم بالفعل توصيل الجهاز المحمول بجهاز "oraimo SpaceBox" آخر قريب؛ أوقف تشغيل البلوتوث وقم بنسيان مكبر الصوت من سجل البلوتوث الخاص بجهازك، ثم قم بتشغيل البلوتوث مرة أخرى لبدء إعادة الاقتران؛ **السؤال 2؛ السبب: الحل:** لا يوجد صوت؛ مستوى صوت السماعة منخفض جدًا؛ قم برفع مستوى صوت السماعة حتى تسمع صوت صفارة، ثم استمر في تشغيل أي موسيقى؛ مكررات الصوت متصلة بالفعل بجهاز آخر؛ شاهد الحل للسؤال 1؛ **السؤال 3؛ السبب: الحل:** جودة الصوت رديئة؛ جودة صوت مصدر الموسيقى رديئة؛ استخدم مصدر موسيقى مختلفًا؛ يحدث تداخل مع البلوتوث؛ تأكد من وجود خط رؤية واضح بين جهاز التحكم عن بُعد والمنتج؛ إعدادات موازن الصوت في السماعة ليست مثالية؛ قم برفع مستوى الصوت وتحقق من إعدادات موازن الصوت في الجهاز على تطبيق oraimo sound

ATTENTION

10

1. Use original or certified cables.
2. Do not expose to liquids.
3. Do not disassemble.
4. Avoid dropping.
5. Avoid extreme temperatures.
6. Do not use the product outdoors during a thunderstorm.
7. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.

AR تنبيه

1. استخدم الكابلات الأصلية أو المعتمدة
2. لا تعرضها للسوائل
3. لا تقم بالتفكيك
4. تجنب السقوط
5. تجنب درجات الحرارة المرتفعة
6. لا تستخدم المنتج بالخارج أثناء العاصفة الرعدية
7. لا تستخدم منظف/ زيت مسبب للتآكل للتنظيف

CONSIDERATE HINTS

1. Do not turn up the volume to a fair high level constantly as this could shorten the service life of this product or impair your hearing.
2. When encounter any fault during operation, please cut off the power supply and disconnect the Type-C cable to prevent further damage to the product or other components.
3. The wireless transmission range or connectivity could be affected by low battery power. In that case, please recharge immediately.

AR نصائح ينبغي مراعاتها

1. لا ترفع مستوى الصوت إلى مستوى عالٍ بشكل مستمر لأن هذا قد يقصر عمر خدمة هذا المنتج أو يضعف سمعك.
2. عند مواجهة أي خطأ أثناء التشغيل، الرجاء قطع التيار الكهربائي وفصل كابل Type-C لمنع المزيد من التلف للمنتج أو المكونات الأخرى.
3. قد يتأثر نطاق الإرسال اللاسلكي أو قوة الاتصال بطاقة البطارية المنخفضة. في هذه الحالة، يُرجى إعادة الشحن على الفور.