

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : DOM477

Chauffage céramique soufflant/Ceramic fan heater/ Calefactor
cerámico con oscilación/ Keramische Heizung mit Oszillation/ Riscaldatore in
ceramica con oscillazione/ Aquecedor cerâmico com oscilação/ Keramisch
verwarmingselement met oscilla



LIVOO

Version : v.1.1

www.livoo.fr




Figure 1




Figure 2

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

FR

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle !

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.



1. **ATTENTION: Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir**

2. Vérifier que la tension du secteur correspond à la tension nominale des appareils.

3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

4. Les enfants de moins de 3 ans doivent rester éloignés à moins qu'ils soient surveillés de façon continue.

5. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent

uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

6. Utilisez cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable ou fixez le au mur, selon le cas.

7. N'insérez pas d'objets dans l'appareil afin d'éviter de l'endommager.

8. Ne jamais mettre la face avant de l'appareil (grille) à moins de 1 mètre d'un mur, de meubles et d'autres objets.

9. Ne jamais introduire de stylos, crayons ou autres objets à travers la grille lorsque l'appareil fonctionne.

10. Ne plongez jamais le cordon alimentation ou l'appareil dans l'eau.

11. N'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées.

12. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à

proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine .

13. N'utilisez jamais l'appareil sur une surface ou un plancher humide.

14. Ne laissez jamais l'appareil allumé sans surveillance.

15. N'utilisez jamais l'appareil avec un cordon d'alimentation trop tendu.

16. N'utilisez jamais l'appareil avec une rallonge.

17. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.

18. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.

19. Pour débrancher la fiche de la prise, ne tirez pas le cordon.

20. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, chimiques ou contenant de l'alcool pour nettoyage de l'appareil.

21. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. (*)

22. N'utilisez jamais l'appareil si la prise murale est endommagée.

23. N'utilisez pas l'appareil près ou sur des surfaces chaudes.

24. ATTENTION – Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

25. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé. Ne pas utiliser si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage.

26. Ne réparez pas l'appareil vous-même.

27. Une mauvaise manipulation ou une mauvaise utilisation peuvent conduire à un dysfonctionnement de l'appareil ou des blessures pour l'utilisateur.

28. Empêchez une surchauffe de l'appareil en gardant les entrées et sorties d'air exempt de tout ce qui peut provoquer un blocage. Vérifiez toutes les entrées et sorties de temps à autre pour retirer la poussière accumulée.

29. L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise électrique.

30. MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter

le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.

31. MISE EN GARDE: Afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.

32. Comme exemples d'appareils pour environnement domestique, on peut citer les appareils utilisés pour des fonctions ménagères habituelles dans l'environnement domestique et qui peuvent être également utilisés par des usagers non avertis pour des fonctions ménagères habituelles dans :

- les magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
- les fermes,
- les hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
- les environnements de type chambres d'hôtes.

(*) Électricien qualifié : service après-vente du producteur ou importateur ou toute personne qui est qualifié, agréé et compétent pour effectuer ce genre de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devez retourner l'appareil.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

ATTENTION

- Maintenir une zone de sécurité de 50cm autour de l'appareil de chauffage sur le dessus et une zone de sécurité de 200 cm à l'avant.

- Ne jamais utiliser un radiateur dans une salle avec des matières explosives telles qu'essence, pétrole, gaz, ou lors de l'utilisation de colles de type inflammable.

Caractéristiques techniques

Voltage: 220-240V 50-60Hz 1800W

Schéma de l'appareil

Figure 1

1	Poignée
2	Thermostat
3	Bouton marche/arrêt
4	Voyant lumineux de fonctionnement
5	Grille en métal

Utilisation de l'appareil

Assemblage de la poignée : fixez la poignée à l'appareil en suivant le montage présenté dans la figure n°2.

Utilisation

Avant l'utilisation, le bouton marche/arrêt doit être sur la position «  » et le thermostat sur la position la plus basse.

Branchez votre appareil. Tournez le bouton marche/arrêt et positionnez le sur le mode voulu :

1: Chauffage à puissance réduite  : vitesse d'oscillation 1

2: chauffage puissance maximum  : vitesse d'oscillation 2

Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la température souhaitée. Réglez d'abord l'appareil sur la position maximum (+). L'indicateur lumineux s'allume lorsque la température ambiante est inférieure à la température sélectionnée sur le thermostat. L'appareil, chauffe et oscille si ce mode a été sélectionné. Lorsque la température ambiante est supérieure à la température sélectionnée, l'appareil s'arrête, l'indicateur lumineux s'éteint et l'appareil n'oscille plus. Dès que la température ambiante est satisfaisante, réduisez lentement le thermostat jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne.

Cet appareil est idéal pour chauffer une surface de 20 m².

REMARQUE : Pour éviter toute surcharge du circuit électrique, il est recommandé qu'aucun autre appareil ne fonctionne en même temps depuis la prise de courant à laquelle il est branché.

Protection anti surchauffe

L'appareil de chauffage est équipé d'un dispositif de sécurité qui l'éteint en cas de surchauffe accidentelle (exemple : obstruction des grilles d'entrée et de sortie d'air, moteur tournant lentement ou pas du tout). Pour réinitialiser l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation pendant environ 10 minutes, éliminez la cause de la surchauffe, puis rebranchez l'appareil.

Nettoyage et entretien

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.

Pour enlever la poussière, utilisez un chiffon sec ou aspirez la poussière avec un aspirateur.

N° de modèle:	DOM477			
Modèle	Chauffage céramique soufflant	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique				
Puissance thermique nominale	P_{nom}	1,8	kW	
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	1,1	kW	
Puissance thermique en continu	$P_{max,c}$	1,8	kW	
Consommation d'électricité auxiliaire				
À la chaleur nominale	$e_{l_{max}}$	N/A	kW	
A la chaleur minimale	$e_{l_{min}}$	N/A	kW	
En mode de veille	e_{lsb}	0	kW	
Type d'apport de chaleur, uniquement pour les appareils de chauffage à accumulation électriques à accumulation électrique (sélection unique)				
Contrôle manuel de la charge thermique, avec thermostat intégré			☐ Oui ☒ Non	
Contrôle manuel de la charge thermique avec réception d'informations sur la température ambiante et / ou extérieure			☐ Oui ☒ Non	
Contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température ambiante et / ou extérieure			☐ Oui ☒ Non	
Puissance thermique réglable par ventilateur			☐ Oui ☒ Non	
Type de contrôle de la puissance thermique/contrôle de la température ambiante (sélection unique)				
Contrôle de la puissance thermique à un palier et pas de contrôle de la température ambiante			☐ Oui ☒ Non	
Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température ambiante			☐ Oui ☒ Non	
Contrôle avec thermostat mécanique de la température ambiante			☒ Oui ☐ Non	
Contrôle électronique de la température ambiante			☐ Oui ☒ Non	
Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie de jour			☐ Oui ☒ Non	
Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire			☐ Oui ☒ Non	
Autres options de contrôle (sélections multiples possibles)				
Contrôle de la température ambiante, avec détection de présence			☐ Oui ☒ Non	
Contrôle de la température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte			☐ Oui ☒ Non	
Avec option de contrôle de distance			☐ Oui ☒ Non	
Avec contrôle de démarrage adaptatif			☐ Oui ☒ Non	
Avec limitation du temps de fonctionnement			☐ Oui ☒ Non	
Avec capteur ampoule noire			☐ Oui ☒ Non	
Contact	DELTA, 1 rue Foch, 67540 Mundolsheim, FRANCE			

Ranger

Avant de ranger l'appareil, il faut toujours l'éteindre et s'assurer qu'il est propre, complètement sec et refroidi.

Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit sec, propre et bien ventilé, avec un taux d'humidité < 85 % ; ne rangez pas l'appareil dans un endroit humide, à haute température, inflammable, explosif ou corrosif.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

•Photo non contractuelle

•Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

EN

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use!

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1.  **In order to avoid overheating, do not cover the heater.**

2. Check that the mains voltage corresponds with the rating of the appliances.

3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

4. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

5. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children

aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

6. Use this heater on a horizontal and stable surface or fix it to the wall, as applicable.

7. To avoid the appliance's damage do not insert any items into the appliance.

8. Never put the front side of the appliance (grill) closer than 1 meter to the wall, furniture and other objects in the room as to avoid fire.

9. Never insert pens, pencils or any other objects through the grill when the appliance is turning on.

10. Never immerse the appliance or power cord into water.

11. Never use the appliance with wet hands.

12. Do not use the heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.

13. Never use the appliance on a damp surface/floor.

14. Never let the turned on appliance be unattended.

15. Never use the appliance with over tightened cord.

16. Never use the appliance with an extension cord.
17. The appliance is not intended to be operated by means of external timer or separate remote control system.
18. Always unplug the appliance when not in use or before cleaning.
19. To disconnect the plug from outlet, do pull out by the cord.
20. Do not use any abrasive, chemical or alcohol-contained cleaners for cleaning the appliance.
21. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. (*)
22. Never use the appliance with the damaged wall outlet.
23. Never use the appliance near or on the hot surfaces.
24. CAUTION — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
25. Do not use this heater if it has been dropped.

Do not use if there are visible signs of damage to the heater.

26. Do not repair the appliance by yourself.

27. Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.

28. Prevent overheating of the appliance by keeping the air inlets and outlets clean and free of anything that may cause blockage. Check all inlets and outlets from time to time for accumulated dust.

29. Heater must not be located immediately below a socket outlet.

30. WARNING: Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

31. WARNING: To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.

32. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments

- farm houses
- by clients in hotels, motels and other residential type environments
- bed and breakfast type environments

(*) Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician.

This instruction manual is available too on our website www.livoo.fr

WARNING:

- Allow a 50cm safe area around the heater on the top and a 200cm safe area at the front.
- Never use a heater in a room with explosive gas such as petrol, oil, gas, or while using and kinds of flammable glues.

Technical Specifications

Voltage: 220-240V 50-60Hz 1800W

Drawing of the device

Figure 1

1	Handle
2	Thermostat knob
3	Switch knob
4	Working light indicator
5	Metal grill

Use of the device

To assemble the handle: Attach the handle to the appliance as shown in **figure 2**.

Use

Before use, the on/off switch should be in the "⏻" position and the thermostat in the lowest position.

Plug in your appliance. Turn the on/off switch and set it to the desired mode:

- 1: low power heating mode  : oscillation speed 1
 2: high power heating mode  : oscillation speed 2

Turn the thermostat clockwise to set the desired temperature. Set the appliance to the maximum (+) position first. The indicator light turns on when the room temperature is lower than the temperature selected on the thermostat. The appliance heats up and oscillates if this mode has been selected. When the room temperature is higher than the selected temperature, the appliance stops, the indicator light goes off and the appliance does not oscillate anymore.

As soon as the room temperature is ok, slowly reduce the thermostat until the indicator light goes out. This appliance is Ideal to heat a surface of 20 m².

NOTE: To avoid power circuit overload situation, it is recommended that no other appliances are operating at the same time from the power outlet it is plugged into.

Overheat protection

The heater is fitted with a safety device which will switch off the heater in case of accidental overheating (eg. Obstruction of air intake and outlet grilles, motor turning slowly or not at all) . To reset, disconnect the plug from the power for approximately 10 minutes, remove the cause of overheating then plug the appliance in again.

Cleaning and maintenance

Before cleaning always turn off the appliance, unplug it and let the appliance to cool down. To remove dust from the appliance use dry cloth or vacuum cleaner.

Table	Model identifier for electric local space heaters		
Model number:	DOM477		
Item	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Nominal heat out-put	P_{nom}	1.8	kW
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	1.1	kW
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	1.8	kW
Auxiliary electricity consumption			
At nominal heat output	el_{max}	N/A	kW
At minimum heat output	el_{min}	N/A	kW
In standby mode	el_{SB}	0	kW
Type of heat input, for electric storage local space heaters only (single select)			
manual heat charge control, with integrated thermostat	☐ Yes ☒ No		
manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	☐ Yes ☒ No		
electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	☐ Yes ☒ No		

fan assisted heat output		☐ Yes ☒ No
Type of heat output/room temperature control (single select)		
single stage heat output and no room temperature control		☐ Yes ☒ No
Two or more manual stages, no room temperature control		☐ Yes ☒ No
with mechanic thermostat room temperature control		☒ Yes ☐ No
with electronic room temperature control		☐ Yes ☒ No
electronic room temperature control plus day timer		☐ Yes ☒ No
electronic room temperature control plus week timer		☐ Yes ☒ No
Other control options (multiple selections possible)		
room temperature control, with presence detection		☐ Yes ☒ No
room temperature control, with open window detection		☐ Yes ☒ No
with distance control option		☐ Yes ☒ No
with adaptive start control		☐ Yes ☒ No
with working time limitation		☐ Yes ☒ No
with black bulb sensor		☐ Yes ☒ No
Contact details	DELTA, 1 rue Foch, 67540 Mundolsheim, FRANCE	

Storage

Before storage, always switch off appliance and make sure that it is clean, completely dry and cooled down.

Store the appliance in a cool, dry place, protected from moisture and out of the reach of children.

If the appliance will not be used for an extended period of time, store it in a dry, clean, well-ventilated place with humidity < 85%; do not store the appliance in a wet, high-temperature, flammable, explosive or corrosive place



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

¡Este producto solo es apto para espacios adecuados y uso ocasional!

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1.  **Para evitar sobrecalentamientos, no cubra el calentador.**
2. Compruebe que la tensión de la red eléctrica corresponda con la capacidad nominal de los aparatos.
3. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de

experiencia y conocimientos, siempre que se los haya supervisado o instruido sobre cómo usar el aparato de forma segura y que comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.

4. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sea lo supervise continuamente.
5. Los niños de entre 3 y 8 años solo pueden encender o apagar el aparato si éste está colocado o instalado en la posición de funcionamiento normal prevista y si se los supervisa o se los instruyó sobre el uso del aparato de forma segura y comprendieron los peligros que conlleva. Los niños de 3 años y menos de 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato o realizar tareas de mantenimiento.
6. Utilice este calefactor en una superficie horizontal estable o montarlo en la pared, según convenga.

7. Para evitar daños en el aparato, no introduzca ningún elemento en su interior.
8. No coloque nunca la parte delantera del aparato (rejilla) a menos de 1 metro de paredes, muebles u otros objetos de la habitación para evitar incendios.
9. Nunca introduzca bolígrafos, lápices u otros objetos a través de la rejilla cuando el aparato esté encendido.
10. Nunca sumerja el aparato o el cable de alimentación en agua.
11. Nunca utilice el aparato con las manos mojadas.
12. No utilice el calentador cerca de bañeras, duchas o piscinas.
13. No utilice nunca el aparato sobre superficies o suelos húmedos.
14. No deje nunca el aparato encendido sin supervisión.
15. Nunca utilice el aparato con el cable demasiado ajustado.
16. Nunca utilice el aparato con un cable de extensión.
17. El aparato no se debe operar con

temporizadores externos o sistemas de control remoto separados.

18. Desenchufe siempre el aparato cuando no lo utilice o antes de limpiarlo.
19. Para desconectar el enchufe de la toma de corriente, tire del cable.
20. No utilice ningún limpiador abrasivo, químico o con contenido de alcohol para limpiar el aparato.
21. Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, uno de sus agentes de servicio o por personas similarmente cualificadas para evitar riesgos. (*)
22. Nunca use el aparato en una toma de pared dañada.
23. Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes o sobre ellas.
24. PRECAUCIÓN: Algunas piezas de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Debe prestarse especial atención en la presencia de niños y personas vulnerables.
25. No utilice este calefactor si se ha caído. No lo utilice si presenta signos visibles de

daños.

26. No repare el aparato por su cuenta.
27. La operación incorrecta y la manipulación inadecuada pueden causar un mal funcionamiento del aparato y lesiones personales.
28. Evite el sobrecalentamiento del aparato al mantener las entradas y salidas de aire limpias y libres de cualquier cosa que pueda causar obstrucciones. Revise todas las entradas y salidas de vez en cuando para verificar que no haya polvo acumulado.
29. El calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
30. ADVERTENCIA: No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación solas, a menos que se proporcione una supervisión constante.
31. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los productos textiles, las cortinas o cualquier otro

material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

32. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como las siguientes:

- áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo,
- granjas,
- por clientes en hoteles, moteles y otros, entornos de tipo residencial,
- entornos de alojamiento y desayuno.

ADVERTENCIA:

- Deje un área de seguridad de 50 cm alrededor del calefactor en la parte superior y una de 200 cm en la parte delantera.
- No utilice nunca el calefactor en una habitación donde haya gases explosivos como gasolina, aceite o gas, o donde se utilicen pegamentos inflamables.

Especificaciones técnicas

Voltaje: 220 V – 240 V CA, 50 Hz – 60 Hz, 1800W

Diagrama del dispositivo

Figura 1

1	Asa
2	Perilla del termostato
3	Interruptor
4	Indicador luminoso de funcionamiento

Uso del dispositivo

Para montar el asa: Fije el asa al aparato como se muestra en la **Figura 2**.

Uso

Antes del uso, el interruptor  debe estar en la posición de apagado, "OFF", y el termostato en la posición más baja.

Enchufe el aparato. Gire el interruptor de encendido/apagado y ajústelo al modo deseado:

1: modo de calefacción de baja potencia  velocidad de oscilación 1

2: modo de calefacción de alta potencia  velocidad de oscilación 2

Gire el termostato hacia la derecha para ajustar la temperatura deseada. Primero, coloque el aparato en la posición máxima (+). El indicador luminoso se encenderá cuando la temperatura ambiente sea inferior a la temperatura seleccionada en el termostato. El aparato se calienta y oscila si se selecciona este modo. Cuando la temperatura ambiente es superior a la temperatura seleccionada, el aparato se detiene y deja de oscilar, y el indicador luminoso se apaga.

Cuando la temperatura ambiente sea adecuada, reduzca lentamente el termostato hasta que la luz indicadora se apague.

Este aparato es ideal para calentar superficies de 20 m².

NOTA: Para evitar sobrecargar el circuito eléctrico, se recomienda que no haya otros aparatos funcionando al mismo tiempo en la misma toma de corriente a la que está enchufado.

Protección contra el sobrecalentamiento

El calefactor está equipado con un dispositivo de seguridad que lo desconecta si se produce un sobrecalentamiento accidental (por ejemplo, si las rejillas de entrada y salida de aire están obstruidas, el motor gira lentamente o no gira en absoluto). Para restablecerlo, desconecte el enchufe de la corriente por unos 10 minutos, elimine la causa del sobrecalentamiento y vuelva a enchufar el aparato.

Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo y deje que se enfríe.

Para quitar el polvo, utilice un paño seco o una aspiradora.

Tabla	Identificador de modelo de Calefactor cerámico con oscilación			
Número de modelo:	DOM477			
Ítem		Símbolo	Valor	Unidad
Potencia calorífica				

Potencia calorífica nominal	P_{nom}	1.8	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	1.1	kW
Potencia calorífica máxima continua	$P_{max,c}$	1.8	kW
Consumo eléctrico auxiliar			
A la potencia calorífica nominal	e_{lmax}	N/A	kW
A la potencia calorífica mínima	e_{lmin}	N/A	kW
En modo de reposo	e_{lSB}	0	kW
Tipo de entrada de calor, solo para calefactores eléctricos de acumulación locales (selección única)			
Control manual de la carga térmica, con termostato integrado	☐ Sí ☒ No		
Control manual de carga térmica con realimentación de temperatura ambiente o exterior	☐ Sí ☒ No		
Control electrónico de la carga térmica con realimentación de la temperatura ambiente o exterior	☐ Sí ☒ No		
Potencia calorífica asistida por ventilador	☐ Sí ☒ No		
Tipo de potencia calorífica/control de la temperatura ambiente (selección única)			
Salida de calor de una sola etapa y sin control de la temperatura ambiente	☐ Sí ☒ No		
Dos o más etapas manuales, sin control de la temperatura ambiente	☐ Sí ☒ No		
Con termostato mecánico de control de temperatura ambiente	☒ Sí ☐ No		
Con control electrónico de la temperatura ambiente	☐ Sí ☒ No		
Control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador diario	☐ Sí ☒ No		
Control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador semanal	☐ Sí ☒ No		
Otras opciones de control (posibilidad de selección múltiple)			
Control de temperatura ambiente con detección de presencia	☐ Sí ☒ No		
Control de temperatura ambiente con detección de ventana abierta	☐ Sí ☒ No		
Con opción de control a distancia	☐ Sí ☒ No		
Con control de arranque adaptativo	☐ Sí ☒ No		
Con limitación del tiempo de funcionamiento	☐ Sí ☒ No		
Con sensor de bombilla negra	☐ Sí ☒ No		
Datos de contacto	DELTA, 1 rue Foch, 67540 Mundolsheim, FRANCE		

Almacenamiento

Antes de guardar el aparato, siempre asegúrese de que esté limpio, completamente seco y frío.
Almacene el aparato en un lugar fresco y seco, protegido de la humedad y fuera del alcance de los niños.

Si no va a utilizar el aparato durante un período prolongado, guárdelo en un lugar limpio, seco y bien ventilado con una humedad inferior al 85 %. No guarde el aparato en lugares húmedos, con temperaturas elevadas, inflamables, explosivos o corrosivos.

Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen Gebrauch geeignet!

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein

unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benützer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benützen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden

1.  **Um eine Überhitzung zu vermeiden, bitte das Heizgerät nicht abdecken.**
2. Stellen Sie sicher, dass die lokale Netzspannung der Gerätespannung entspricht.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und/oder Kenntnissen benutzt werden, falls diese beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden sowie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder unter 3 Jahren müssen vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn sie stehen unter ständiger Beaufsichtigung.

Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein-/ausschalten, sofern es in

die vorgesehene normale Betriebsstellung gebracht bzw. in dieser installiert wurde und sofern diese Personen beaufsichtigt werden oder über den sicheren Gebrauch des Gerätes unterrichtet wurden sowie die damit verbunden Gefahren verstanden haben. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Netzkabel des Gerätes nicht in die Netzsteckdose stecken und weder das Gerät steuern, reinigen noch Wartungsarbeiten daran durchführen.

6. Verwenden Sie dieses Heizgerät auf einer horizontalen und stabilen Abstellfläche oder befestigen Sie ihn je nach Bedarf an der Wand.
7. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät.
8. Positionieren Sie die Vorderseite des Geräts (Schutzgitter) niemals näher als 1 Meter an der Wand, Möbeln und anderen Gegenständen im Raum, um eine Brandgefahr zu vermeiden.
9. Führen Sie niemals Stifte, Bleistifte oder andere Gegenstände durch das Schutzgitter, während das Gerät in Betrieb ist.

10. Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel niemals in Wasser ein.
11. Verwenden Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen.
12. Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Swimmingpools.
13. Verwenden Sie das Gerät niemals auf einer feuchten Oberfläche/Boden.
14. Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
15. Benutzen Sie das Gerät niemals mit einem straff gezogenen Netzkabel.
16. Verwenden Sie das Gerät niemals mit einem Verlängerungskabel.
17. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben zu werden.
18. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Nichtbenutzung stets von der Stromversorgung ab.
19. Um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, umfassen Sie den Stecker und ziehen Sie ihn nicht am Kabel heraus.
20. Verwenden Sie zur Gerätereinigung keine

scheuernden, chemischen oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel.

21. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. (*).
22. Benutzen Sie das Gerät niemals an einer beschädigten Steckdose.
23. Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von oder auf heißen Oberflächen.
24. VORSICHT – Einige der Teile dieses Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit hat zu erfolgen, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
25. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht, wenn es fallen gelassen wurde. Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn es sichtbare Anzeichen einer Beschädigung aufweist.
26. Reparieren Sie das Gerät nicht eigenständig.
27. Eine falsche Bedienung und unsachgemäße Handhabung können zu Fehlfunktionen des Geräts und zu Verletzungen des Benutzers

führen.

28. Verhindern Sie eine Überhitzung des Geräts, indem sie die Luftein- und -auslässe sauber und frei von etwaigen Blockierungen halten. Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit alle Ein- und Ausgänge auf Staubablagerungen.
29. Die Heizung darf sich nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden.
30. **WARNUNG:** Verwenden Sie diese Heizung nicht in eng begrenzten Räumen, wenn sich darin Personen befinden, die nicht eigenständig den Raum verlassen können, es sei denn, sie stehen unter ständiger Beaufsichtigung.
31. **WARNUNG:** Um eine Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder sonstige brennbare Materialien in einem Mindestabstand von 1 m zum Luftauslass.
32. Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche bestimmt, z. B.:
 - in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - in Gast- und Farmhäusern

- in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Bereichen für Kunden
- In Frühstückspensionen und ähnlichen Bereichen.

WARNHINWEIS:

- Lassen Sie einen Freiraum mit einem Sicherheitsbereich von 50 cm um das Gerät herum und von 200 cm an der Vorderseite.
- Benutzen Sie das Heizgerät niemals in einem Raum mit explosiver Atmosphäre wie hervorgerufen durch Benzin, Öl oder Gas oder während der Verwendung von brennbaren Klebstoffen.

Technische Spezifikationen

Spannungsversorgung: 220–240 V, 50–60 Hz, 1800 W

Zeichnung des Gerätes

Abb. 1

1	Griff
2	Thermostat-Drehknopf
3	Schaltknopf
4	Betriebsanzeige
5	Metallschutzgitter

Verwendung des Gerätes

Zur Montage des Griffs: Bringen Sie den Griff am Gerät an, wie in **Abb. 2** dargestellt.

Bedienung

Vor dem Gebrauch muss der  Knopf auf „Aus“ und das Thermostat auf die niedrigste Stufe gestellt werden.

Stecken Sie den Gerätestecker in die Steckdose. Drehen Sie den Ein/Aus-Knopf und stellen Sie den gewünschten Modus ein:

1: Heizmodus mit niedriger Leistung  : Oszillationsgeschwindigkeit 1

2: Heizmodus mit hoher Leistung  : Oszillationsgeschwindigkeit 2

Drehen Sie das Thermostat im Uhrzeigersinn zur Einstellung der gewünschten Temperatur. Stellen Sie das Gerät zunächst auf die höchste Stufe (+) ein. Falls die Raumtemperatur unterhalb der am Thermostat eingestellten Temperatur liegt, leuchtet die Kontrollanzeige auf. Das Gerät heizt auf und oszilliert, falls dieser Modus ausgewählt wurde. Wenn die Raumtemperatur über der gewählten Temperatur liegt, schaltet das Gerät ab, die Kontrollanzeige erlischt und die Oszillation wird stoppt.

Sobald die Raumtemperatur für Sie angenehm ist, drehen Sie das Thermostat langsam herunter, bis die Kontrollanzeige erlischt.

Dieses Gerät ist ideal zum Beheizen einer Fläche von 20 m².

HINWEIS: Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, wird empfohlen, keine anderen Geräte gleichzeitig an der Steckdose zu betreiben, an die das Gerät angeschlossen ist.

Überhitzungsschutz

Das Heizgerät ist mit einer Schutzvorrichtung ausgestattet, die das Gerät im Falle einer versehentlichen Überhitzung ausschaltet (z. B. bei Verstopfung der Luftein- und -auslassgitter, bei langsam drehendem Motor oder Motorausfall). Zum Zurücksetzen, ziehen Sie den Stecker für etwa 10 Minuten von der Steckdose ab, beseitigen Sie die Ursache für die Überhitzung und stecken Sie den Gerätestecker wieder ein.

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung stets aus, ziehen Sie den Netzstecker ab und lassen Sie das Gerät abkühlen.

Verwenden Sie zur Staubbeseitigung am Gerät ein trockenes Tuch oder einen Staubsauger.

Reinigung und Wartung

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es abkühlen.

Um Staub zu entfernen, verwenden Sie ein trockenes Tuch oder saugen Sie den Staub mit einem Staubsauger auf.

Tabelle	Modellbezeichnung für Keramische Heizung mit Oszillation			
Modell-Nr.:	DOM476			
Artikel	Symbol	Wert	Einheit	
Wärmeleistung				
Nennwärmeleistung	P _{nom}	1.8	kW	
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	1.1	kW	
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,c}	1.8	kW	
Hilfsstromverbrauch				
Bei Nennwärmeleistung	e _{lmax}	Keine Angabe	kW	
Bei Mindestwärmeleistung	e _{lmin}	Keine Angabe	kW	
Im Standby-Modus	e _{lSB}	0	kW	
Art der Wärmezufuhr, nur für elektrische Speicherheizgeräte / lokale Raumheizgeräte (Einfachauswahl)				
Manuelle Wärmeladesteuerung mit integriertem Thermostat			☐ Ja ☒ Nein	

Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung für Raum- und/oder Außentemperatur	☐ Ja ☒ Nein
Elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung für Raum- und/oder Außentemperatur	☐ Ja ☒ Nein
Wärmezufuhr mit Gebläseunterstützung	☐ Ja ☒ Nein
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturregelung (Einfachauswahl)	
Einstufige Wärmeleistung und keine Raumtemperaturregelung	☐ Ja ☒ Nein
Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	☐ Ja ☒ Nein
Raumtemperaturregelung mit mechanischem Thermostat	☒ Ja ☐ Nein
Mit elektronischer Raumtemperaturregelung	☐ Ja ☒ Nein
Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitgeber	☐ Ja ☒ Nein
Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochenzeitgeber	☐ Ja ☒ Nein
Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachauswahl möglich)	
Raumtemperaturregelung mit Präsenzsensoren	☐ Ja ☒ Nein
Raumtemperaturregelung mit Erkennungsmodus für geöffnete Fenster	☐ Ja ☒ Nein
Mit Fernbedienungssteuerung	☐ Ja ☒ Nein
Mit adaptiver Startsteuerung	☐ Ja ☒ Nein
Mit Betriebszeitbegrenzung	☐ Ja ☒ Nein
Mit Schwarzkugelsensor	☐ Ja ☒ Nein
Kontakt Daten	DELTA, 1 Rue Foch, 67540 Mundolsheim, FRANKREICH

Lagerung

Schalten Sie das Gerät vor der Lagerung stets aus und vergewissern Sie sich, dass es sauber, vollständig trocken und abgekühlt ist.

Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen, vor Feuchtigkeit geschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern.

Falls das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, lagern Sie es an einem trockenen, sauberen, gut belüfteten Ort mit einer Luftfeuchtigkeit <85 %. Lagern Sie das Gerät nicht in einer feuchten oder heißen Umgebung bzw. in einer Atmosphäre mit entflammenden, explosiven oder korrosiven Stoffen.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche

Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti. Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

IT

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o per un uso occasionale!

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1.  **Per evitare il surriscaldamento, non coprire il riscaldatore.**
2. Verificare che la tensione di rete corrisponda alla potenza dell'apparecchio.
3. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di

esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

4. I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani, a meno che non siano continuamente sorvegliati.
5. I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni possono accendere/spegnere l'apparecchio solo a condizione che sia stato collocato o installato nella posizione di funzionamento normale prevista e che abbiano ricevuto la supervisione o le istruzioni per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che abbiano compreso i pericoli connessi. I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni non possono collegare, regolare e pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione da parte dell'utente.
6. Utilizzare il riscaldatore su una superficie

orizzontale e stabile o montarlo a parete, a seconda dei casi.

7. Per evitare di danneggiare l'apparecchio, non inserire oggetti nell'apparecchio.
8. Non avvicinare mai il lato anteriore dell'apparecchio (griglia) a meno di 1 metro dalla parete, dai mobili e da altri oggetti presenti nella stanza per evitare incendi.
9. Non inserire mai penne, matite o altri oggetti attraverso la griglia quando l'apparecchio è acceso.
10. Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione nell'acqua.
11. Non utilizzare mai l'apparecchio con le mani bagnate.
12. Non utilizzare il riscaldatore nelle immediate vicinanze di un bagno, una doccia o una piscina.
13. Non utilizzare mai l'apparecchio su superfici/pavimenti umidi.
14. Non lasciare mai incustodito l'apparecchio acceso.
15. Non utilizzare mai l'apparecchio con il cavo troppo teso.
16. Non utilizzare mai l'apparecchio con una

prolunga.

17. L'apparecchio non è destinato a essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato.
18. Scollegare sempre la spina dell'apparecchio quando non viene utilizzato o prima della pulizia.
19. Per scollegare la spina dalla presa di corrente, estrarre il cavo.
20. Per la pulizia dell'apparecchio non utilizzare detergenti abrasivi, chimici o contenenti alcol.
21. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o da una persona altrettanto qualificata, al fine di evitare un pericolo. (*)
22. Non utilizzare mai l'apparecchio con la presa a muro danneggiata.
23. Non utilizzare mai l'apparecchio in prossimità o su superfici calde.
24. ATTENZIONE - Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.

25. Non utilizzare il riscaldatore se è caduto. Non utilizzare il riscaldatore se presenta segni visibili di danneggiamento.
26. Non riparare l'apparecchio da soli.
27. Un funzionamento errato e un uso improprio possono causare il malfunzionamento dell'apparecchio e lesioni all'utente.
28. Per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio, tenere pulite le entrate e le uscite dell'aria e liberarle da qualsiasi elemento che possa ostruirle. Controllare periodicamente tutti gli ingressi e le uscite per verificare che non vi siano accumuli di polvere.
29. Il riscaldatore non deve essere collocato immediatamente sotto una presa di corrente.
30. AVVERTENZA: Non utilizzare questo riscaldatore in stanze piccole se occupate da persone non in grado di lasciare la stanza da sole, a meno che non sia prevista una supervisione costante.
31. AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendio, tenere tessuti, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile a una distanza

minima di 1 m dall'uscita dell'aria.

32. Questo apparecchio è destinato a essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, quali:

- Aree di cucina dello staff in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
- Agriturismi
- Dai clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale
- Ambienti di tipo bed and breakfast

ATTENZIONE:

- **Lasciare un'area di sicurezza di 50 cm intorno al riscaldatore nella parte superiore e di 200 cm nella parte anteriore.**
- **Non utilizzare mai il riscaldatore in ambienti con presenza di gas esplosivi come benzina, olio, gas o durante l'uso di colle infiammabili.**

Specifiche tecniche

Tensione: 220-240V 50-60Hz 1800W

Diagramma del dispositivo

Figura 1

1	Maniglia
2	Manopola del termostato
3	Manopola dell'interruttore
4	Spia luminosa di funzionamento
5	Griglia metallica

Uso del dispositivo

Assemblaggio della maniglia: Fissare la maniglia all'apparecchio come illustrato nella **figura 2**.

Utilizzo

Prima dell'uso, l'interruttore  deve essere in posizione 'off' e il termostato nella posizione più bassa. Collegare l'apparecchio. Girare l'interruttore on/off e impostare la modalità desiderata:

- 1: modalità di riscaldamento a bassa potenza  velocità di oscillazione 1
2: modalità di riscaldamento a alta potenza  velocità di oscillazione 2

Ruotare il termostato in senso orario per impostare la temperatura desiderata. Impostare prima l'apparecchio sulla posizione massima (+). La spia si accende quando la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura selezionata sul termostato. L'apparecchio si riscalda e oscilla se è stata selezionata questa modalità. Quando la temperatura ambiente è superiore a quella selezionata, l'apparecchio si ferma, la spia si spegne e l'apparecchio non oscilla più.

Non appena la temperatura ambiente è corretta, abbassare lentamente il termostato fino allo spegnimento della spia.

Questo apparecchio è ideale per riscaldare una superficie di 20 m².

NOTA: Per evitare situazioni di sovraccarico del circuito elettrico, si raccomanda di non far funzionare contemporaneamente altri apparecchi dalla presa di corrente a cui è collegato.

Protezione da surriscaldamento

Il riscaldatore è dotato di un dispositivo di sicurezza che lo spegne in caso di surriscaldamento accidentale (esempio: ostruzione delle griglie di ingresso e uscita dell'aria, motore che gira lentamente o non gira affatto). Per ripristinarlo, scollegare la spina dalla corrente per circa 10 minuti, rimuovere la causa del surriscaldamento e ricollegare l'apparecchio.

Pulizia e manutenzione

Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.

Per rimuovere la polvere, utilizzare un panno asciutto o un aspirapolvere.

Tabella	Identificativo del modello di Riscaldatore in ceramica con oscillazioni		
Numero del modello:	DOM477		
Parte	Simbolo	Valore	Unità
Potenza termica			
Potenza termica nominale	P_{nom}	1.8	kW
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	1.1	kW
Potenza termica massima continua	$P_{max,c}$	1.8	kW
Consumo di elettricità ausiliaria			
Alla potenza termica nominale	$e_{l_{max}}$	N/A	kW
Alla potenza termica minima	$e_{l_{min}}$	N/A	kW
In modalità standby	e_{lsb}	0	kW
Tipo di apporto termico, solo per riscaldatori locali ad accumulo elettrico (selezione singola)			
controllo manuale della carica di calore, con termostato integrato			☐ Sì ☒ No
controllo manuale della carica termica con feedback della temperatura ambiente e/o esterna			☐ Sì ☒ No

controllo elettronico della carica termica con feedback della temperatura ambiente e/o esterna	☐ Sì ☒ No
potenza termica assistita da ventilatore	☐ Sì ☒ No
Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (selezione singola)	
Potenza termica a stadio singolo e nessun controllo della temperatura ambiente	☐ Sì ☒ No
Due o più stadi manuali, nessun controllo della temperatura ambiente	☐ Sì ☒ No
con termostato meccanico di regolazione della temperatura ambiente	☒ Sì ☐ No
con controllo elettronico della temperatura ambiente	☐ Sì ☒ No
regolazione elettronica della temperatura ambiente più timer giornaliero	☐ Sì ☒ No
Regolazione elettronica della temperatura ambiente più timer settimanale	☐ Sì ☒ No
Altre opzioni di regolazione (sono possibili più selezioni)	
regolazione della temperatura ambiente, con rilevamento di presenza	☐ Sì ☒ No
regolazione della temperatura ambiente, con rilevamento della finestra aperta	☐ Sì ☒ No
con opzione di controllo della distanza	☐ Sì ☒ No
con regolazione adattiva dell'avvio	☐ Sì ☒ No
con limitazione del tempo di lavoro	☐ Sì ☒ No
con sensore nero lampadine	☐ Sì ☒ No
Informazioni di contatto	DELTA, 1 rue Foch, 67540 Mundolsheim, FRANCIA

stoccaggio

Prima di riporre l'apparecchio, spegnerlo sempre e assicurarsi che sia pulito, completamente asciutto e raffreddato.

Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, al riparo dall'umidità e fuori dalla portata dei bambini.

Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, riporlo in un luogo asciutto, pulito, ben ventilato e con un'umidità inferiore all'85%; non conservare l'apparecchio in luoghi umidi, ad alta temperatura, infiammabili, esplosivi o corrosivi.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo

del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I

consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Este produto é apenas adequado para espaços bem isolados ou de uso ocasional!

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1.  **Para evitar sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.**
2. Verifique se a tensão de rede corresponde com a classificação dos aparelhos.
3. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de oito anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de

experiência e conhecimento se foi dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

4. Crianças com menos de três anos devem ser mantidas longe a não ser quando supervisionadas continuamente.
5. Crianças com idade de três anos e menos de oito anos só devem ligar/desligar o aparelho desde que tenha sido colocado ou instalado na posição de operação normal destinada e que elas sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos. Crianças com idade de três anos e menos de oito anos não devem conectar, regular e limpar o aparelho ou realizar manutenção de utilizador.
6. Utilize este aquecedor em uma superfície horizontal e estável ou montá-lo na parede,

consoante o caso.

7. Para evitar danos ao aparelho, não insira nenhum item no aparelho.
8. Nunca coloque o lado dianteiro do aparelho (grade) mais perto do que um (1) metro da parede, mobília e outros objetos no ambiente para evitar incêndios.
9. Nunca coloque canetas, lápis, ou quaisquer outros objetos na grade quando o aparelho estiver ligando.
10. Nunca mergulhe o aparelho ou o cabo de alimentação na água.
11. Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas.
12. Não utilize o aquecedor nos arredores imediatos de uma banheira, um chuveiro ou uma piscina.
13. Nunca utilize o aparelho em uma superfície/piso húmido.
14. Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão.
15. Nunca utilize o aparelho com o cabo muito apertado.
16. Nunca utilize o aparelho com um cabo de extensão.

17. O aparelho não tem o propósito de ser operado através de cronómetro externo ou sistema de controlo remoto separado.
18. Sempre desconecte o aparelho quando não estiver em uso ou antes de limpar.
19. Para desconectar o conector da tomada, puxe pelo cabo.
20. Não utilize nenhum removedor abrasivo, químico ou com álcool para limpar o aparelho.
21. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser levado para reparo ao fabricante ou a seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos. (*)
22. Nunca utilize o aparelho com a tomada da parede danificada.
23. Nunca utilize o aparelho perto ou em superfícies quentes.
24. ATENÇÃO Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Atenção particular tem de ser dada onde crianças e pessoas vulneráveis estão presentes.
25. Não utilize este aquecedor se ele tiver sido

derrubado. Não utilize se houver sinais visíveis de danos no aquecedor.

26. Não repare o aparelho você mesmo.
27. A operação incorreta e manuseio inadequado pode resultar em avaria ao aparelho e lesões ao utilizador.
28. Previna o sobreaquecimento do aparelho mantendo as entradas de ar e tomadas limpas e livres de qualquer coisa que possa causar bloqueio. Verifique todas as entradas e tomadas de tempos em tempos por pó acumulado.
29. O aquecedor não deve estar localizado imediatamente abaixo da tomada.
30. ADVERTÊNCIA: Não utilize este aquecedor em ambientes pequenos quando estiverem ocupados por pessoas não capazes de sair do ambiente por conta própria, a menos que supervisão constante seja fornecida.
31. ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio, mantenha têxteis, cortinas ou qualquer outro material inflamável em uma mínima distância de 1 m da saída de ar.
32. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:

- áreas de cozinha conjunta em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho,
- fazendas,
- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial,
- ambientes do tipo quarto e café da manhã.

ADVERTÊNCIA:

- Permita uma área de segurança de 50 cm ao redor do aquecedor no topo e uma área de segurança de 200 cm na dianteira.
- Nunca utilize um aquecedor em uma sala com gás explosivo como petróleo, óleo, gás, ou ao usar qualquer tipo de colas inflamáveis.

Especificações técnicas

Tensão: 220-240 V 50-60 Hz 1800 W

Diagrama do dispositivo

Figura 1

1	Alça
2	Manípulo de termostato
3	Manípulo do interruptor
4	Indicador de luz de operação
5	Grade de metal

Utilização do dispositivo

Para montar a alça: anexe a alça no aparelho conforme mostrado na **figura 2**.

Uso

Antes do uso, o botão  deve estar na posição "off" [desl.] e o termostato na posição mais baixa.

Conecte seu aparelho. Gire o interruptor para "on/off" [lig./desl.] e defina-o para o modo desejado:

1: modo de aquecimento de baixa energia  : velocidade de oscilação 1

2: modo de aquecimento de alta energia  : velocidade de oscilação 2

Gire o termostato para o sentido horário para definir a temperatura desejada. Defina o aparelho para a posição máxima (+) primeiro. A luz indicadora acende quando a temperatura ambiente está abaixo da temperatura selecionada no termostato. O aparelho aquece e oscila se este modo tiver sido selecionado. Quando a temperatura ambiente for maior do que a temperatura selecionada, o aparelho é interrompido, a luz indicadora se apaga e o aparelho não oscila mais.

Assim que a temperatura ambiente está ok, reduza lentamente o termostato até que a luz indicadora se apague.

Este aparelho é ideal para aquecer uma superfície de 20 m².

NOTA: para evitar uma situação de sobrecarregamento de circuito de energia, recomenda-se que nenhum aparelho esteja operando ao mesmo tempo a partir da tomada elétrica em que está conectado.

Proteção de sobreaquecimento

O aquecedor é adaptado com um dispositivo de segurança que desligará o aquecedor no caso de sobreaquecimento accidental (por exemplo: obstrução da admissão do ar e grelhas de saída, motor girando lentamente ou não girando). Para redefinir, desconecte o conector da energia por aproximadamente dez minutos, remova a causa do sobreaquecimento e em seguida conecte o aparelho novamente.

Limpeza e manutenção

Antes de limpar, sempre desligue o aparelho, desconecte-o e espere resfriar.

Para remover o pó do aparelho, utilize pano seco ou aspirador de pó.

Tabela	Identificador de modelo Aquecedor cerâmico com oscilação			
Número do modelo:	DOM477			
Item		Símbolo	Valor	Unidade
Saída de calor				
Saída de calor nominal		P _{nom}	1.8	kW
Saída de calor mínima (indicativa)		P _{min}	1.1	kW
Saída de calor contínua máxima		P _{max,c}	1.8	kW
Consumo de eletricidade auxiliar				
Em saída de calor nominal		e _{lmax}	N/A	kW
Em saída de calor mínima		e _{lmin}	N/A	kW
Em modo de espera		e _{lSB}	0	kW
Tipo de entrada de calor, apenas para aquecedores de espaço local de armazenamento elétrico (seleção única)				
controlo de carregamento de calor manual, com termostato integrado				☐ Sim ☒ Não
controlo de carregamento de calor manual com feedback de temperatura ambiente e/ou externo				☐ Sim ☒ Não
controlo de carregamento de calor eletrónico com feedback de temperatura ambiente e/ou externo				☐ Sim ☒ Não
geração de calor auxiliada por ventilador				☐ Sim ☒ Não
Tipo de controlo de temperatura de saída/ambiente (seleção única)				

geração de calor de fase simples e nenhum controlo de temperatura ambiente	☐ Sim ☒ Não
Dois ou mais estágios manuais, nenhum controlo de temperatura ambiente	☐ Sim ☒ Não
com controlo de temperatura ambiente de termostato mecânico	☒ Sim ☐ Não
com controlo de temperatura ambiente eletrónico	☐ Sim ☒ Não
controlo de temperatura ambiente eletrónico e cronómetro de dia	☐ Sim ☒ Não
controlo de temperatura ambiente eletrónico e cronómetro de semana	☐ Sim ☒ Não
Outras opções de controlo (várias seleções possíveis)	
controlo de temperatura ambiente, com deteção de presença	☐ Sim ☒ Não
controlo de temperatura ambiente, com deteção de janela aberta	☐ Sim ☒ Não
com opção de controlo de distância	☐ Sim ☒ Não
com controlo de início adaptativo	☐ Sim ☒ Não
com limitação de hora de funcionamento	☐ Sim ☒ Não
com sensor de lâmpada preto	☐ Sim ☒ Não
Detalhes de contato	DELTA, 1 rue Foch, 67540 Mundolsheim, FRANÇA

Armazenagem

Antes de armazenar, sempre desligue o aparelho e verifique se está limpo, completamente seco e resfriado.

Armazene o aparelho em um lugar frio, seco e protegido contra humidade e fora do alcance das crianças. Se o aparelho não será utilizado por um período prolongado, armazene-o em um local seco, limpo e bem ventilado com humidade < 85%; não armazene o aparelho em um local molhado, de alta temperatura, inflamável, explosivo ou corrosivo.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrónico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik!

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1.  **Om oververhitting te voorkomen, moet u de kachel niet bedekken.**
2. Controleer of de netspanning overeenkomt met de classificatie van de apparaten.
3. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructie hebben gekregen

met betrekking tot het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

4. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten weg worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
5. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen op voorwaarde dat het in de beoogde normale bedrijfspositie is geplaatst of geïnstalleerd en zij toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, reguleren en reinigen of gebruikersonderhoud uitvoeren.
6. Gebruik deze kachel op een horizontale en stabiele ondergrond of aan de muur bevestigen, naargelang het geval.

7. Om schade aan het apparaat te voorkomen, mag u geen items in het apparaat plaatsen.
8. Plaats de voorkant van het apparaat (grill) nooit dichterbij dan 1 meter bij de muur, meubels en andere voorwerpen in de kamer om brand te voorkomen.
9. Steek nooit pennen, potloden of andere voorwerpen door de grill wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
10. Dompel het apparaat of netsnoer nooit onder in water.
11. Gebruik het apparaat nooit met natte handen.
12. Gebruik de kachel niet in de directe omgeving van een bad, een douche of een zwembad.
13. Gebruik het apparaat nooit op een vochtig oppervlak/vloer.
14. Laat het ingeschakelde apparaat nooit onbeheerd zijn.
15. Gebruik het apparaat nooit met een te strak netsnoer.
16. Gebruik het apparaat nooit met een verlengsnoer.
17. Het apparaat is niet bedoeld om te worden

bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

18. Koppel het apparaat altijd los wanneer het niet in gebruik is of voor het schoonmaken.
19. Als de stekker uit het stopcontact wordt getrokken, trek deze uit bij het snoer.
20. Gebruik geen schurende, chemische of alcoholhoudende reinigingsmiddelen voor het reinigen van het apparaat.
21. Als het toevoerkoord beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicemedewerker of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om een gevaar te voorkomen. (*)
22. Gebruik het apparaat nooit met het beschadigde stopcontact.
23. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van of op de hete oppervlakken.
24. LET OP – Sommige delen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare mensen.
25. Gebruik deze kachel niet als deze is gevallen.

Niet gebruiken als er zichtbare tekenen zijn van schade aan de kachel.

26. Repareer het apparaat niet zelf.
27. Onjuiste bediening en onjuist overhandigen kunnen leiden tot een storing van het apparaat en verwondingen aan de gebruiker.
28. Voorkom oververhitting van het apparaat door de luchtin- en uitlaten schoon te houden en vrij van alles wat verstopping kan veroorzaken. Controleer alle in- en uitlaten van tijd tot tijd op opgehoopt stof.
29. De verwarming mag zich niet direct onder een wandcontactdoos bevinden.
30. WAARSCHUWING: Gebruik deze kachel niet in kleine kamers wanneer ze worden bezet door personen die niet in staat zijn om de kamer alleen te verlaten, tenzij er constant toezicht wordt gehouden.
31. WAARSCHUWING: Om het risico op brand te verminderen, houdt u textiel, gordijnen of enig ander brandbaar materiaal minimaal 1 m van de luchtuitlaat.
32. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen

zoals:

- personeel keukenruimtes in winkels, kantoren en andere werkomgevingen,
- boerderijen,
- door klanten in hotels, motels en andere woontype omgevingen,
- bed and breakfast type omgevingen.

WAARSCHUWING:

- Zorg voor een veilig gebied van 50 cm rond de kachel aan de bovenkant en een veilig gebied van 200 cm aan de voorkant.
- Gebruik nooit een kachel in een ruimte met explosief gas zoals benzine, olie, gas of tijdens het gebruik van brandbare lijmen.

Technische specificaties

Spanning: 220-240V 50-60Hz 1800W

Schema van het apparaat

Afbeelding 1

1	Handvat
2	Thermostaatknop
3	Schakelknop
4	Werkende lichtindicator
5	Metalen grill

Gebruik van het apparaat

. **Om het handvat te monteren:** Bevestig het handvat aan het apparaat zoals weergegeven in afbeelding 2.

Gebruiken

Voor gebruik moet de  in de "uit"-stand staan en de thermostaat in de laagste stand.

Sluit uw apparaat aan. Zet de aan-/uitschakelaar in en zet deze in de gewenste modus:

1: laag stroom verwarmingsmodus



: oscillatiesnelheid 1

Draai de thermostaat met de klok mee om de gewenste temperatuur in te stellen. Stel het toestel eerst in op de maximale (+) positie. Het indicatielampje gaat branden wanneer de kamertemperatuur lager is dan de temperatuur die op de thermostaat is geselecteerd. Het toestel warmt op en oscilleert als deze modus is geselecteerd. Wanneer de kamertemperatuur hoger is dan de geselecteerde temperatuur, stopt het apparaat, gaat het indicatielampje uit en oscilleert het apparaat niet meer.

Zodra de kamertemperatuur in orde is, verlaagt u de thermostaat langzaam totdat het indicatielampje uitgaat.

Dit apparaat is ideaal om een oppervlakte van 20 m² te verwarmen.

OPMERKING: Om overbelasting van het stroomcircuit te voorkomen, wordt aanbevolen dat er geen andere apparaten tegelijkertijd werken vanaf het stopcontact waarop het is aangesloten.

Bescherming tegen oververhitting

De kachel is uitgerust met een veiligheidsvoorziening die de verwarming uitschakelt in geval van accidentele oververhitting (bijvoorbeeld: obstructie van luchtinlaat- en uitlaatroosters, motor die langzaam of helemaal niet draait). Als u wilt resetten, koppelt u de stekker ongeveer 10 minuten los van de stroom, verwijdt u de oorzaak van oververhitting en sluit u het apparaat opnieuw aan.

Schoonmaak en onderhoud

Schakel voor het schoonmaken altijd het apparaat uit, koppel het los en laat het apparaat afkoelen.

Om stof van het apparaat te verwijderen, gebruikt u een droge doek of stofzuiger.

Tabel	Modelidentificatie voor Keramisch verwarmingselement met oscilla		
Modelnummer:	Dom477		
Item	Symbool	Waarde	Eenheid
Warmteafgifte			
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	1.8	Kw
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	1.1	Kw
Maximale continue warmteafgifte	P _{max,c}	1.8	Kw
Bijkomend elektriciteitsverbruik			
Bij nominale warmteafgifte	e _{lmax,l}	N.V.T	Kw
Bij minimale warmteafgifte	e _{lmin}	N.V.T	Kw
In stand-bymodus	E _{lsb}	0	Kw
Type warmte-inbreng, alleen voor toestellen voor lokale ruimteverwarming voor elektrische opslag (single select)			
handmatige warmteladingsregeling, met geïntegreerde thermostaat	☐ Ja Nee ☒		
handmatige warmteladingsregeling met kamer- en/of buitentemperatuur feedback	☐ Ja Nee ☒		

elektronische warmteladingsregeling met kamer- en/of buitentemperatuur feedback	☐ Ja Nee ☒
ventilatorondersteunde warmteafgifte	☐ Ja Nee ☒
Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling (enkele selectie)	
eentraps warmteafgifte en geen kamertemperatuurregeling	☐ Ja Nee ☒
Twee of meer handmatige fasen, geen kamertemperatuurregeling	☐ Ja Nee ☒
met mechanische thermostaat kamertemperatuurregeling	☒ Ja Nee ☐
met elektronische kamertemperatuurregeling	☐ Ja Nee ☒
elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	☐ Ja Nee ☒
elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	☐ Ja Nee ☒
Andere besturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	☐ Ja Nee ☒
kamertemperatuurregeling, met open raamdetectie	☐ Ja Nee ☒
met optie voor afstandsregeling	☐ Ja Nee ☒
met adaptieve startregeling	☐ Ja Nee ☒
met werktijdbeperking	☐ Ja Nee ☒
met zwarte lamp sensor	☐ Ja Nee ☒
Contactgegevens	DELTA, 1 rue Foch, 67540 Mundolsheim, FRANKRIJK

Opslag

Schakel voor opslag altijd het apparaat uit en zorg ervoor dat het schoon, volledig droog en afgekoeld is. Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats, beschermd tegen vocht en buiten het bereik van kinderen.

Als het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, bewaar het dan op een droge, schone, goed geventileerde plaats met een luchtvochtigheid < 85%; bewaar het apparaat niet op een natte, hoge temperatuur, ontvlambare, explosieve of corrosieve plaats.

**Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke

gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

**LIVOO****BP 61071****67452 Mundolsheim – FRANCE**

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving