













H9365



**Instrucciones de montaje y utilización
Instructions for assembly and use
Instructions de montage et utilisation
Montage und gebrauchsanleitung
Montage-en gebruiksinstrukties**

Fig.0





18x1



19x1



14x2





6x6




7x6

8x6



5mm



6mm

Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig.7




Fig.8




Fig.9




Fig.10





Fig.11



Español

AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD.- PRECAUCIONES.

Esta bicicleta ha sido diseñada y construida de modo que proporcione la máxima seguridad. Sin embargo, deben aplicarse ciertas precauciones al utilizar aparatos de ejercicio.

Lea el manual en su totalidad antes de montar y utilizar la bicicleta. Este le da indicaciones importantes sobre el montaje, seguridad y uso de la máquina. Asimismo, cumpla con las siguientes precauciones de seguridad:

1 Mantenga a los niños y animales domésticos alejados de este aparato en todo momento. NO los deje desatendidos en la habitación en la que guarda la bicicleta.

2 Su unidad sólo puede ser usada por una persona al mismo tiempo.

3 Si sufre mareos, náuseas, dolor en el pecho o cualquier otro síntoma durante la utilización de este aparato, PARE el ejercicio. ACUDA A UN MÉDICO INMEDIATAMENTE.

4 Utilice el aparato sobre una superficie sólida y a nivel. NO utilice la bicicleta cerca del agua o al aire libre.

5 Mantenga las manos alejadas de cualquiera de las partes móviles de la unidad.

6 Utilice una indumentaria adecuada para la realización de ejercicio. No use prendas holgadas que podrían engancharse en la bicicleta. Utilice siempre calzado para correr o para aerobic cuando utilice la máquina. Átese los cordones correctamente.

7 Utilice este aparato sólo para los fines descritos en este manual. NO

utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

8 No coloque objetos cortantes alrededor de la máquina.

9 Las personas discapacitadas no deberán utilizar la máquina sin la asistencia de una persona cualificada o un médico.

10 Antes de utilizar este aparato, realice un calentamiento con ejercicios de estiramiento.

11 No utilice la bicicleta si no funciona correctamente.

Precaución: Antes de comenzar a utilizar la bicicleta, consulte a su médico. Esta advertencia es especialmente importante para personas de edades superiores a 35 años o con problemas de salud.

Guarde estas instrucciones.

INDICACIONES GENERALES.-

1 Esta unidad está diseñada para uso en casa. El peso de usuario no debe exceder de 150Kg.

2 Los padres y otras personas responsables de los niños deben de tener en cuenta la naturaleza curiosa de estos y que puede llevarlos a situaciones y conductas que pueden resultar peligrosas.

Esta unidad no ha de utilizarse en ningún caso como juguete.

3 Es responsabilidad del propietario asegurarse que todos los usuarios de la máquina estén adecuados e informados sobre todas las precauciones necesarias.

1.-INSTRUCCIONES DE MONTAJE.-

Para el montaje de esta unidad se recomienda la ayuda de otra persona.

1. Saque la unidad de la caja y compruebe que tiene todas las piezas.

Fig.0:

(81) Cuerpo central; (79) Tubo caballete trasero; (60) Tubo caballete delantero; (9), (10), (11), (13) Tapas; (24) Sillín; (31) Tija sillín; (34) Tija manillar; (1) Monitor; (21) Manillar; (5) Tubo soporte iPad; (2) Soporte iPad; (48) Pedales; (89) Transformador de corriente.

Bolsa de tornillos que contiene: (18) Tornillo M5x35; (19) Tornillo M4x15; (6) Arandela plana D19xD8,5x1,5; (7) Arandela muelle D12,7xD8,3x2,2; (8) Tornillo M8x20; Llaves.

2. Coja el tubo caballete delantero (60) y posiciónelo en el caballete delantero de la maquina, como muestra la Fig.1, e introduzca los tornillos (8), coloque las arandelas (7), (6) y apriete fuertemente.

3. Coja el tubo caballete trasero con ruedas (79), y con las ruedas hacia atrás, como muestra la Fig.1, introduzca los tornillos (8), coloque las arandelas (7), (6) y apriete fuertemente.

2.-MONTAJE DEL SILLÍN.-

Coloque el sillín (24) en la chapa de fijación superior (25) e inferior (26) y fíjelo usando los tornillos (29), (30), las tuercas (28) y los casquillos (27), Fig.2A. El tornillo más corto (29) irá montado en la parte delantera.

Introduzca el tubo del sillín (31) por el agujero del tubo saliente del cuerpo

principal (81) y apriete la palanca (40), Fig.2.

REGULACIÓN DE LA ALTURA SILLÍN.-

Afloje la palanca de apriete (40), Fig.2, coloque el sillín a la altura adecuada para realizar el ejercicio y apriete fuertemente la palanca (40).

3.- COLOCACIÓN DEL MANILLAR.-

Acerce la tija del manillar (34) al cuerpo central (81) y conecte el terminal del cable (15) con el (84), Fig.3.

Introduzca la tija del manillar (34) por el agujero del tubo saliente del cuerpo principal Fig.3, posiciónelo y apriete fuertemente el pomo (36) en sentido de las agujas del reloj.

Coloque el manillar (21) en el tubo del manillar (34) usando la chapa de fijación (16), los tornillos (17) y las arandelas (7), Fig.4.

El manillar se puede montar en dos posiciones, compruebe cual es más adecuada al usuario antes de continuar el montaje.

Conecte el terminal del cable (15) con los terminales (20L) y (20R), Fig.4.

REGULACIÓN VERTICAL DEL MANILLAR.-

Posicione el tubo del manillar (34) a la distancia comoda de realizar el ejercicio sin salirse de las referencias de MIN INSERT y apriete el pomo (36) fuertemente, Fig.3.

4.- MONTAJE DE PEDALES.-

Siga atentamente las instrucciones de montaje de los pedales, una colocación incorrecta podría dañar la rosca del pedal o de la biela.

Las posiciones derecha e izquierda, habrán de tomarse montado el usuario en el sillín, en posición de hacer ejercicio.

El pedal derecho (48R), marcado con la letra (R), se enroscará en sentido de giro agujas del reloj, en la biela derecha (50R), marcada con la letra (R). Apriete fuertemente, Fig.4.

El pedal izquierdo (48L), marcado con la letra (L), se enroscará en el sentido contrario a las agujas del reloj, en la biela izquierda (50L), marcada con la letra (L). Apriete fuertemente, Fig.4.

5.- COLOCACIÓN DEL MONITOR ELECTRÓNICO.-

Conexione el terminal (15), en el terminal de la parte trasera del monitor (1), Fig.5.

Posicione el monitor (1), en el soporte (34) y atornille los tornillos (14), Fig.5.

Inserte el tubo soporte iPad (5) en la tija del manillar (34), Fig.6. Coloque los tornillos (8), las arandelas (7) y (6).

Coloque las tapas (11L), (11R) usando los tornillos (12), (19), Fig.7, coloque las tapas (13).

Posicione el soporte iPad (2) en el tubo soporte (5) usando el pomo (4), Fig.7.

Coloque la tapa superior (10) usando el tornillo (18). Coloque el tapón (9), Fig.8.

6.- REGULACIÓN DE ESFUERZO.-

Para un control de esfuerzo de su ejercicio, este aparato dispone de unos botones, colocados en el manillar, Fig.9. Para subir el nivel pulse el botón izquierdo, para bajar el nivel pulse el botón derecho.

NIVELACIÓN.-

Una vez colocada la unidad en su lugar definitivo, para la realización del ejercicio, compruebe que el asentamiento en el suelo y su nivelación sean correctos. Esto se conseguirá rosando más o menos los pies regulables (59), Fig.10.

CONEXIÓN A LA RED.-

Introduzca la clavija del transformador (c) en el punto de conexión (h) y conecte el transformador (89) a la red de 220v Fig.11.

MOVIMIENTO Y ALMACENADO.-

La unidad está equipada con ruedas (80) Fig.10, lo que hace más sencillo su movimiento. Las ruedas que se encuentran en la parte trasera de su unidad, le facilitarán la maniobra de colocar su unidad en el emplazamiento escogido, levantando ligeramente por la parte delantera y empujando, como muestra la Fig.10. Guarde su máquina en un lugar seco con las menores variaciones de temperatura posible.

MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA.-

Por razones higiénicas es necesario que después de cada clase se limpie el manillar y el asiento con un spray de desinfección, así como eliminar el sudor del cuadro de la bicicleta.

MANTENIMIENTO CADA 100 HORAS.-

1. APRIETE PEDALES.-

Aunque los pedales van montados, el pedal derecho (marcado con una R) se monta atornillando en el sentido de las agujas del reloj, y el pedal izquierdo (marcado con una L), en el

sentido contrario.

Mantenimiento:

- Revisar la tensión de ajuste del pedal a la cala regulando el tornillo de ajuste mediante una llave Allen de 3 mm.
- Aplicar un poco de aceite en la punta de contacto de la cala con el pedal para facilitar el encaje.
- Aplicar regularmente aceite en los muelles del pedal (Se adjuntan las instrucciones del pedal)

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con el (S.A.T).Servicio de Asistencia Técnica, llamando al teléfono de atención al cliente (ver página final del presente manual).

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

2. REVISIÓN DE LOS POMOS DE APRIETE.-

Los pomos de apriete que dispone la unidad se deberán aflojar y rociar con un spray de engrase con el objeto de garantizar la movilidad de los mismos.

IMPORTANT SAFETY ADVICE.- PRECAUTIONS.

This bicycle has been designed and constructed to provide maximum safety. Nevertheless, certain precautions should be taken when using exercise equipment.

Read the whole manual before assembling and using the bicycle. It provides you with important information about assembly, safety and use of the machine. The following safety precautions should also be observed:

1 Keep children away from this equipment at all times. DO NOT leave them unsupervised in the room where this bicycle is kept.

2 Your unit can only be used by one person at a time.

3 If you experience dizziness, nausea, chest pains or any other symptom while using this appliance STOP the exercise. SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.

4 Use the appliance on a level, solid surface. DO NOT use the bicycle outdoors or close to water.

5 Keep your hands well away from any of the moving parts.

6 Wear clothing suitable for doing exercise. Do not use baggy clothing that might get caught up in the bicycle. Always wear running shoes or trainers when using the machine. Make sure all laces/cords are tied correctly.

7 This appliance must only be used for the purposes described in this manual. DO NOT use accessories that are not recommended by the manufacturer.

8 Do not place sharp objects near the machine.

9 Disabled people should not use the machine without the assistance of a qualified person or a doctor.

10 Do warm up stretching exercises before using the equipment.

11 Do not use the bicycle if it is not working correctly.

Caution: Consult your doctor before beginning to use the bicycle. This advice is especially important for those over 35 or suffering from health problems.

Keep these instructions safe for future use.

GENERAL INSTRUCTIONS.-

1 This unit has been designed for home use. The weight of the user must not exceed 150kg.

2 Parents and/or those responsible for children should always take their curious nature into account and how this can often lead to hazardous situations and behaviour resulting in accidents. Under no circumstances should this appliance be used as a toy.

3 The owner is responsible for ensuring that anyone who uses the machine is duly informed about the necessary precautions.

1.- ASSEMBLY INSTRUCTIONS.-

The assistance of a second person is recommended when assembling this unit.

1. Take the unit out of its box and make sure that all of the pieces are there.

Fig.0:

(81) Main body; (79) Rear stabiliser bar; (60) Front stabiliser bar; (9), (10), (11), (13) Covers; (24) Saddle; (31) Saddle post; (34) Handlebar post; (1) Monitor; (21) Handlebar; (5) iPad support tube; (2) iPad support; (48) Pedals; (89) Mains transformer.

Bag of screws containing: (18) Screw M5x35; (19) Screw M4x15; (6) Flat washer D19xD8,5x1,5; (7) Spring washer D12,7xD8,3x2,2; (8) Bolt M8x20; Wrenches.

2. Position the machine's front stand on the front stabiliser bar (60), as shown in Fig.1, insert the bolts (8), fit the washers (7), (6) and then tighten securely.

3. Position the rear stabiliser bar with wheels (79) as shown in Fig.1, insert the bolts (8), fit the flat washers (7), (6) and tighten securely.

2.- ATTACHING THE SADDLE.-

Attach the saddle (24) to the upper (25) and lower (26) fix sheet and secure it using the screws (29), (30), the nuts (28) and the bushings (27), Fig.2A. The shorter screw (29) should be placed in the front.

Insert the saddle post (24) into the hole on the main body (81) and tighten the clamp (40), Fig.2.

ADJUSTING THE SADDLE HEIGHT.-

Loosen the clamp (40) slightly, Fig.2, move the saddle to a position comfortable for doing exercise and then tighten the clamp (40) securely.

3.- FITTING THE HANDLEBAR.-

Bring the handlebar post (34) close to the main body (81) and connect the

upper computer cable (15) with the lower computer cable (84), Fig.3.

Insert the handlebar post (34) into the hole on the main body, Fig.3. Position it correctly and then tighten the knob (36) by turning it clockwise.

Attach the handlebar (21) to the handlebar post (34) using the fix sheet (16), the screws (17), the washers (7), Fig.4.

There are two positions of the handlebar. Check which one is suitable for the user before the next assembly step.

Connect the cable (15) with (20L) and (20R), Fig.4.

ADJUSTING THE HANDLEBAR VERTICALLY.-

Position the handlebar (34) at a comfortable distance for doing exercise but without going beyond the "MIN INSERT" marks, now tighten knob (36) securely, Fig.3.

4.- FITTING THE PEDALS.-

The assembly instructions for the pedals must be followed to the letter, fitting these incorrectly could damage the screw thread on either the pedal or the crank. Right and left refer to the position that the user adopts when sitting on the saddle to do the exercises.

The right-hand pedal (48R) marked with the letter (R), screws onto the right-hand crank (50R), also marked with an (R), in a clockwise direction. Tighten securely, Fig.4.

The left-hand pedal (48L) marked with the letter (L), screws onto the left-hand crank (50L), also marked with an (L), in

an anti-clockwise direction. Tighten securely, Fig.4.

5.- FITTING THE MONITOR.-

Connect the terminal (15) in terminal of the rear part of the monitor (1) Fig.5,

Place the monitor (1) on the bracket (34) and secure it using the screws (14), Fig.5.

Suelte los tornillos (14) de la parte inferior del monitor.

Insert the iPad support tube (5) into the handlebar post (34), Fig.6. Fit the screws (8), the washers (7) and (6).

Attach the covers (11L), (11R) using the screws (12), (19), Fig.7. Attach the covers (13).

Attach the iPad holder (2) to the iPad support tube (5) using the knob (4), Fig.7.

Attach the upper cover (10) using the screw (18). Fit the end cap (9), Fig.8.

6.- EXERTION SETTINGS.-

To provide an even level of exertion during exercise, this appliance is equipped with control keys located on the handlebar, Fig.9. To increase pedal resistance, press the right key. To reduce pedal resistance, press the left key.

LEVELLING.-

Once the unit has been placed into its final position, make sure that it sits flat on the floor and that it is level. This can be achieved by screwing the adjustable feet (59) up or down, Fig.10.

MAINS CONNECTION.-

Insert the jack on the transformer into

the connection hole on the main body and then plug the transformer (89) into a 220V mains supply, Fig.11.

MOVEMENT & STORAGE.-

The unit is equipped with wheels (80) Fig.10, to make it easier to move. The wheels located at the rear of your unit make it easier to move it into a chosen position, by lifting the front of the unit up slightly and pushing it, as shown in Fig.10. Store your unit in a dry place, preferably not subject to changes in temperature.

MAINTAINING THE MACHINE.-

For health reasons it is necessary to clean the handlebars and seat after each class with a disinfectant spray, as well as removing any sweat from the bicycle's frame.

MAINTENANCE EVERY 100 HOURS.-

1. TIGHTENING THE PEDALS

Even though the pedals are already fitted, the right-hand pedal (marked R) screws on in a clockwise direction, whereas the left-hand pedal (marked L) does so in the opposite direction.

Maintenance:

-The tension of the pedal clip with the pedal should be checked weekly, using a 3mm Allen key to adjust the set screw.

-Apply a little oil to the contact point of the pedal clip with the pedal to ensure that it locks on. -Oil to the pedal springs regularly. (Pedal instructions attached)

2. CHECKING THE TIGHTENING KNOBS.-

The tightening knobs should be loosened off and sprayed with a lubricant to ensure that they remain operative.

Do not hesitate to get touch with the Technical Assistance Service if you have any queries by phoning customer services (see last page in manual)

**MANUFACTURER RESERVES THE
RIGHT TO MODIFY THE
SPECIFICATIONS OF ITS
PRODUCTS WITHOUT PRIOR
NOTICE.**

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.- PRÉCAUTIONS.

Cette bicyclette a été conçue et fabriquée de façon à ce qu'elle puisse offrir une sécurité maximale. Néanmoins, l'utilisateur est tenu de prendre certaines précautions au cours de ses entraînements.

Avant de monter et d'utiliser ce vélo, veuillez lire attentivement cette notice.

Elle contient d'importantes informations sur le montage, la sécurité et l'utilisation de la machine. Respecter les normes de sécurité indiquées ci-après:

1 Les enfants doivent être tenus à l'écart de cette machine. NE PAS laisser les enfants sans surveillance dans la pièce où se trouve la bicyclette.

2 Cet appareil ne peut être utilisé que par une personne à la fois.

3 En cas de malaises, nausées, douleur dans la poitrine ou tout autre symptôme Durant l'utilisation de cet appareil, ARRÊTEZ l'exercice et CONSULTEZ UN MÉDECIN

4 Cet appareil doit être utilisé sur une surface solide et bien nivelée. NE PAS utiliser le vélo à proximité de l'eau ni en plein air.

5 Tenir les mains à l'écart des éléments mobiles de la bicyclette.

6 Portez les vêtements appropriés pour réaliser vos exercices. Ne pas porter de vêtements amples qui risqueraient d'être happés par les pièces mobiles du vélo. Pour utiliser la machine, chaussez des chaussures de sport appropriées pour ce faire. Nouez bien vos lacets de chaussures.

7 Cet appareil ne doit être utilisé qu'aux fins indiquées dans cette notice. NE PAS utiliser d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant.

8 Ne pas poser d'objets coupants aux abords de la machine.

9 Les personnes handicapées ne pourront utiliser la machine que si elles sont accompagnées par une personne qualifiée pour ce faire ou par un médecin.

10 Avant d'utiliser cet appareil, l'utilisateur doit faire des échauffements par l'intermédiaire d'exercices d'étirement.

11 Ne pas utiliser le vélo s'il fonctionne incorrectement.

Précaution: Consultez votre médecin avant d'entreprendre des exercices sur cette machine. Cette remarque s'adresse plus particulièrement aux personnes âgées de + de 35 ans et aux personnes qui ont des problèmes de santé.

Conservez cette notice.

CONSIGNES GÉNÉRALES.-

1 Cette machine a été conçue pour être utilisée chez soi. Le poids de l'utilisateur ne doit pas dépasser 150kg.

2 Les parents ou personnes à qui des enfants ont été confiés doivent tenir compte de leur soif de curiosité qui peut les conduire à avoir des conduites risquant de se traduire par des situations dangereuses. Cet appareil n'est pas un jouet.

3 Il incombe au propriétaire de vérifier si tous les utilisateurs de la machine sont habilités pour le faire et de leur fournir les informations requises à propos des précautions à prendre.

1.- NOTICE DE MONTAGE.-

Pour le montage de cette unité, il est recommandé de se faire aider par une autre personne.

1. Déballez l'appareil et vérifiez qu'il ne manque aucune pièce.

Fig.0:

(81) Corps principal; (79) Support arrière; (60) Support avant; (9), (10), (11), (13) Caches; (24) Selle; (31) Tige de la selle; (34) Tube du guidon; (1) Moniteur; (21) Guidon; (5) tube de support iPad;(2) Support iPad; (48) Pédales; (89) Adaptateur.

Blister contenant:

(18) Vis M5x35; (19) Vis M4x15; (6) Rondelle D19xD8,5x1,5; (7) Rondelle D12,7xD8,3x2,2; (8) Vis M8x20; Clés.

2. Prendre le tube du support avant (60), le placer dans le support avant de la machine, comme indiqué dans la Fig.1, puis introduire les vis (8), placez les rondelles (7), (6) et vissez très fort.

3. Prendre le tube support arrière dans lequel se trouvent les roulettes (79), ensuite introduire les vis (8), placez les rondelles (7), (6) et vissez très fort, Fig.1.

2.- MONTAGE DE LA SELLE.-

Placer la selle (24) sur la plaque de montage supérieure (25) et inférieure (26) et la fixer à l'aide des vis (29), (30), des écrous (28) et des douilles (27), Fig. 2A. La vis la plus courte (29) sera montée à l'avant.

Insérez le tube de selle (31) dans le trou du tube qui sort du corps principal (81) et serrez le levier (40), Fig. 2.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA SELLE.-

Desserrez le levier de serrage (40), fig. 2, placez la selle à la hauteur correcte pour effectuer l'exercice et serrez fermement le levier (40).

3.- MISE EN PLACE DU GUIDON.-

Fixez la tige du guidon (34) au corps central (81) et connectez la cosse du câble (15) avec le (84), Fig. 3.

Introduire ensuite le tube du guidon (34) dans le trou du tube qui dépasse du corps principal Fig.3, placez-le et vissez très fort le pommeau (36) dans le sens des aiguilles d'une montre.

Placer le guidon (21) sur le tube du guidon (34) à l'aide de la plaque de fixation (16), des vis (17) et des rondelles (7), Fig. 4. Le guidon peut être monté dans deux positions, vérifiez laquelle est la plus adaptée à l'utilisateur avant de continuer à monter.

Reliez la borne du câble (15) aux bornes (20L) et (20R), Fig.4.

RÉGLAGE VERTICAL DU GUIDON.-

Placez le guidon (34) à une distance où vous pourrez réaliser confortablement l'exercice et ce dans les limites du MIN INSERT, puis vissez très fort le pommeau (36), Fig.3.

4.- MONTAGE DES PÉDALES.-

Suivre très attentivement les instructions de montage des pédales car un montage défectueux risque d'endommager le filetage de la pédale ou celui de la bielle.

La position droite et la position gauche sont les positions prises alors que l'utilisateur est assis sur la selle et sur la position d'exécution de l'exercice.

La pédale droite (48R), signalée par la lettre (R) est à visser dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre dans la bielle droite (50R) signalée par la leerte (R). Serrez très fort, Fig.4.

La pédale gauche (48L), signalée par la lettre (L) est à visser dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre dans la bielle gauche (50L) signalée par la lettre (L). Serrez très fort, Fig.4.

5.- MISE EN PLACE DU MONITEUR ÉLECTRONIQUE.-

Connectez la borne (15) à la borne située à l'arrière du moniteur (1), Fig. 5.

Positionner le moniteur (1), sur le support (34) et visser les vis (14), Fig.5.

Insérez le tube support iPad (5) dans la tige du guidon (34), Fig. 6. Installer les vis (8), les rondelles (7) et (6).

Monter les couvercles (11L), (11R) à l'aide des vis (12), (19), Fig. 7, mettre les couvercles (13).

Positionnez le support iPad (2) sur le tube support (5) à l'aide de la molette (4), Fig. 7.

Fixez le capot supérieur (10) à l'aide de la vis (18). Monter le bouchon (9), Fig. 8.

6.- RÉGLAGE DE L'EFFORT.-

Pour contrôler l'effort de votre exercice, cet appareil dispose de quelques boutons, placés sur le guidon, Fig. 9. Pour augmenter le niveau appuyez sur le bouton gauche, pour baisser le niveau appuyez sur le bouton droit.

NIVELLEMENT.-

Après avoir installé la machine à l'emplacement qui lui a définitivement été réservé, vérifiez si l'assise et le niveling au sol sont bons. Pour ce faire, vissez plus ou moins les pieds réglables (59), Fig.10.

CONNEXION AU SECTEUR.-

Introduire la fiche de branchement (c) du transformateur (89) dans la prise (h) du corps central et connectez le transformateur de courant au secteur de 230 V, Fig.11.

DÉPLACEMENT & RANGEMENT..-

Cet appareil dispose de roulettes (80) Fig.10 qui permettent un déplacement facile.

Ces roulettes sont placées à l'arrière de l'appareil permettant ainsi à l'utilisateur de le conduire à l'emplacement choisi, en levant légèrement l'avant de l'appareil et en poussant, comme indiqué dans la Fig.10. La machine doit être gardée dans un endroit sec, sans changements importants de température.

ENTRETIEN DE LA MACHINE.-

Par mesure d'hygiène, le guindon et la selle doivent éter nettoyés à l'aide d'un spray de désinfection après chaque séance. Nettoyez le cadre de la bicyclette.

ENTRETIEN TOUTES LES 100 HEURES.-

1. SERRAGE DES PÉDALES.-

Même si les pédales sont déjà montées, la pédale droite (marquée d'un R) doit étre montée en vissant dansle sens des aiguilles d'une montre et la pédale droite (marquée

d'un L) doit l'être dans le sens contraire.

Entretien:

-Vérifiez une fois par semaine la tension du réglage de la pédale à la cale en réglant la vis de réglage à l'aide d'une clé Allen de 3 mm.

-Passez un peu d'huile sur la pointe de contact de la cale avec la pédale pour faciliter l'emboîtement. -Passez régulièrement de l'huile dans les ressorts de la pédale. (voir notice de la pédale).

2. RÉVISION DES POMMEAUX DE SERRAGE.-

Deserrez les pommeaux de serrage de la machine et graissed à l'aide d'un spray afin d'assurer leur mobilité.

Pour toute information complémentaire et en cas de doute sur le bon état de l'une quelconque partie de la machine, n'hésitez pas à appeler le Service d'Assistance Technique (SAT) au numéro de téléphone d'Assistance Clientèle qui figure à la dernière page de cette notice.

LE FABRICANT RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DE SES PRODUITS SANS PRÉAVIS.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS.- VORSICHTSMASSNAHMEN.

Dieses Fahrrad wurde so entwickelt und konstruiert, dass es maximale Sicherheit bietet. Trotzdem müssen bestimmte Sicherheitshinweise bei der Benutzung von Trainingsgeräten beachtet werden.

Lesen Sie bitte das gesamte Handbuch, bevor Sie das Gerät montieren und benutzen. Sie finden hier wichtige Hinweise zur Montage, Sicherheit und Benutzung des Geräts. Befolgen Sie bitte nachstehende Vorsichtsmaßnahmen:

1 Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Lassen Sie sie NICHT unbeaufsichtigt in dem Raum, in dem das Fahrrad aufbewahrt wird.

2 Das Gerät darf immer nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden.

3 Bei Schwindelgefühl, Übelkeit, Brustschmerz oder sonstigen Symptomen, die bei der Benutzung des Geräts auftreten, BRECHEN sie die Übung AB. WENDEN SIE SICH SOFORT AN EINEN ARZT.

4 Stellen Sie das Gerät auf eine fest und ebene Fläche. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder im Freien.

5 Berühren Sie die in Bewegung befindlichen Teile nicht mit den Händen.

6 Tragen Sie während des Trainings geeignete Kleidung. Weite Kleidung kann sich im Fahrrad verklemmen. Benutzen Sie Jogging- oder Aerobic-Schuhe. Achten Sie darauf, dass die Schnürsenkel fest gebunden sind.

7 Benutzen Sie dieses Gerät nur zu den in diesem Handbuch aufgeführten

Zwecke. Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller des Geräts empfohlen werden.

8 Achten Sie darauf, dass sich in der Nähe des Gerätes keine scharfen Gegenstände befinden.

9 Behinderte Personen dürfen das Gerät nur mit Unterstützung durch qualifiziertes oder medizinisches Personal benutzen.

10 Bevor Sie das Gerät benutzen, führen Sie zum Aufwärmen Streckübungen durch.

11 Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht einwandfrei funktioniert.

Achtung: Bevor Sie das Gerät benutzen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt. Dieser Hinweis ist besonders wichtig für Personen, die älter als 35 sind oder gesundheitliche Probleme haben.

Bewahren Sie diese Anleitungen gut auf.

ALLGEMEINE HINWEISE.-

1 Dieses Gerät ist für den häuslichen Gebrauch vorgesehen. Das Gewicht des Benutzers darf 150kg nicht überschreiten.

2 Eltern bzw. Aufsichtspflichtige von Kindern sollten deren natürliche Neugier berücksichtigen, die u.U. gefährliche Situationen und Verhaltensweisen mit sich bringen kann. Dieses Gerät darf unter keinen Umständen als Spielzeug verwendet werden.

3 Der Eigentümer muss sich vergewissern, dass alle Benutzer des Geräts die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen kennen und in geeigneter Weise beachten.

1.- MONTAGEHINWEISE.-

Bei der Montage dieses Geräts sollte eine zweite Person hinzugezogen werden.

1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackungskiste und überprüfen Sie die Teile auf Vollständigkeit.

Fig.0:

(81) Hauptkörper; (79) hinterer Ständer; (60) vorderer Ständer; (9), (10), (11), (13) Abdeckung; (24) Sattel; (31) Sattelstütze; (34) Lenkstange; (1) Monitor; (21) Lenker; (5) Stützrohr iPad; (2) Halterung iPad; (48) Pedale; (89) Adapter.

Blister mit folgendem Inhalt:

(18) Schraube M5x35; (19) Schraube M4x15; (6) Unterlegscheibe D19xD8,5x1,5; (7) Unterlegscheibe D12,7xD8,3x2,2; (8) Schraube M8x20; Schlüssel.

2. Positionieren Sie das vordere Ständerrohr (60), Fig.1, setzen Sie die Schrauben (8), die flachen Unterlegscheiben (7), (6) und ziehen Sie sie fest an.

3. Setzen Sie das Rohr des hinteren Ständers (79) in den hinteren Ständer des Gerätes Fig.1. Setzen Sie die Schrauben (8) mit den Unterlegscheiben (7), (6) und ziehen Sie sie fest an.

2.- MONTAGE DES SATTELS.-

Setzen Sie den Sattel (24) auf die obere (25) und untere (26) Befestigungsblech und befestigen Sie es mit den Schrauben (29), (30), den Muttern (28) und den Buchsen (27), Fig. 2A. Die kürzere Schraube (29) wird vorne montiert.

Stecken Sie das Sitzrohr (31) durch das Loch im vorstehenden Hauptkörperrohr (81) und ziehen Sie den Hebel (40) fest, Fig. 2.

EINSTELLEN DER SATTELHÖHE.-

Lösen Sie den Klemmhebel (40), Fig. 2, stellen Sie den Sattel auf die entsprechende Höhe für die Übung und ziehen Sie den Hebel (40) fest an.

3.- ANBRINGEN DES LENKERS.-

Befestigen Sie die Lenkerstütze (34) am Zentralkörper (81) und verbinden Sie die Kabelklemme (15) mit der (84), Fig. 3. Stecken Sie dann die Lenkstange (34) in die Öffnung des aus dem Hauptrahmen kommenden Rohres Fig.3. Bringen Sie sie in Position und ziehen Sie sie mit dem Knauf (36) im Uhrzeigersinn fest.

Setzen Sie den Lenker (21) mit dem Befestigungsblech (16), den Schrauben (17) und den Unterlegscheiben (7) auf das Lenkerrohr (34) auf, Fig. 4.

Der Lenker kann in zwei Positionen montiert werden. Prüfen Sie, welche für den Benutzer besser geeignet ist, bevor Sie mit der Montage fortfahren.

Verbinden Sie die Kabelklemme (15) mit den Klemmen (20L) und (20R), Fig. 4.zusammen.

VERTIKALES EINSTELLEN DES LENKERS.-

Bringen Sie den Lenker (34) auf eine Entfernung, die Ihnen ein bequemes Trainieren ermöglicht.

Überschreiten Sie aber die MIN INSERT-Markierungen nicht. Ziehen Sie den Lenker dann mit dem Knauf (36) gut fest Fig.3.

4.- MONTAGE DER PEDALE.-

Befolgen Sie diese Hinweise zur Montage der Pedale genau, ein falsche Montage kann das Gewinde der Pedale oder der Kurbelstange beschädigen. Die Definitionen rechts und links gehen von der Sichtweise des auf dem Sattel in Übungsposition sitzenden Anwenders aus.

Das mit (R) markierte rechte Pedal (48R) wird im Uhrzeigersinn auf die rechte, ebenfalls mit (R) markierte Kurbelstange (50R) gedreht. Fest anziehen, Fig.4.

Das mit (L) markierte linke Pedal (48L) wird gegen den Uhrzeigersinn auf die ebenfalls mit (L) markierte linke Kurbelstange (50L) gedreht. Fest anziehen Fig.4.

5.- ANBRINGEN DES ELEKTRONISCHEN MONITORS.-

Verbinden Sie den Anschluss (15) mit dem Anschluss auf der Rückseite des Monitors (1), Fig. 5. Setzen Sie den Monitor (1) auf die Halterung (34) und schrauben Sie die Schrauben (14) ein, Fig.5.

Stecken Sie das iPad-Stützrohr (5) in die Lenkerstange (34), Fig. 6. Die Schrauben (8), die Unterlegscheiben (7) und (6) anschrauben.

Die Abdeckungen (11L), (11R) mit den Schrauben (12), (19) montieren, Fig. 7, und die Abdeckungen (13) aufsetzen. Positionieren Sie den iPad-Halter (2) mit dem Drehknopf (4) auf dem Stützrohr (5), Fig. 7.

Befestigen Sie die obere Abdeckung (10) mit der Schraube (18). Dann den Stopfen (9) montieren, Fig. 8.

6.- EINSTELLEN DES

WIDERSTANDS.-

Um die Anstrengung Ihres Trainings zu kontrollieren, verfügt dieses Gerät über einige Tasten, die sich am Lenker befinden, Fig.9. Um das Niveau zu erhöhen, drücken Sie die linke Taste, um das Niveau zu senken, drücken Sie die rechte Taste.

NIVELLIERUNG.-

Sobald sich das Gerät an seinem endgültigen Aufstellort befindet, an dem das Training stattfinden soll, prüfen Sie, ob es fest auf dem Boden steht und die Nivellierung korrekt ist. Eine Nivellierung kann durch Drehen der verstellbaren Füße (59) erfolgen, Fig.10.

NETZANSCHLUSS.-

Stecken Sie den Stecker (c) des Transformators (89) in den Anschluss (h) am Hauptrahmen und schließen Sie den Transformator dann an eine 220V Steckdose Fig.11.

TRANSPORT UND LAGERUNG.-

Das Gerät verfügt über Räder (80) Fig.10, die das Verschieben desselben wesentlich erleichtern.

Die Räder befinden sich auf der Rückseite des Geräts. Durch leichtes Anheben und Schieben an der Vorderseite können Sie Ihr Gerät so problemlos an den gewünschten Ort transportieren Fig.10.

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort mit möglichst geringen Temperaturschwankungen auf.

WARTUNG DES GERÄTS.-

Aus Hygienegründen sind nach jedem Training Lenker und Sattel mit einem Desinfektionsspray zu reinigen und

Schweiß vom Fahrradrahmen zu entfernen.

WARTUNGSMASSNAHMEN

NACH 100

NUTZUNGSSTUNDEN.-

1. SITZ DER PEDALE.-

Obwohl die Pedale montiert geliefert werden, hier der Hinweis, dass das rechte Pedal (mit der Markierung R) im Uhrzeigersinn festgedreht wird, das linke Pedal (mit der Markierung L) dagegen in entgegengesetzter Richtung.

Wartung:

-Prüfen Sie die Passspannung zwischen Pedal und Systembindung durch Einstellen der Schraube mit einem 3mm- Inbusschlüssel.

-Geben Sie ein wenig Ölauf die Spitze, die die Verbindung mit dem Pedal herstellt, damit diese leichter einrastet.

-Schmieren Sie die Pedalfedern regelmäßig mit Öl. (In der Anlage finden Sie die Anleitungen für die Pedale).

2. ÜBERPRÜFEN DER KNAUFE.-

Die Knaufe des Geräts müssen gelöst und mit einem fettspray geschmiert werden, damit sie beweglich bleiben.

Sollten über den Zustand einer Komponente Zweifel bestehen, setzen Sie sich bitte mit dem (TKD) Technischen Kundendienst in Verbindung, indem Sie das Servicetelefon anrufen (siehe letzte Seite des Handbuchs).

HERSTELLER BEWAHRT SICH DAS RECHT ZU ÄNDERUNGEN SEINER PRODUKTSPEZIFIZIERUNGEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VOR.

Nederlands

BELANGRIJKE VEILIGHEID

SVOORSCHRIFTEN.- VOORZORGSMATREGELEN.

Deze hometrainer is dusdanig ontworpen en geconstrueerd om een maximale veiligheid te waarborgen. U moet echter verschillende voorzorgsmaatregelen in acht nemen bij het gebruik van trainingsapparaten. Lees de complete gebruiksaanwijzing voordat u overgaat tot het monteren van de hometrainer. Deze geeft u belangrijke aanwijzingen over de montage, veiligheid en het gebruik van het apparaat.

Voldoe tegelijkertijd aan de volgende veiligheidsnormen:

1 Houd kinderen ten alle tijden verwijderd van dit apparaat. Laat ze NIET zonder toezicht in de ruimte waar u de hometrainer heeft opgesteld.

2 Dit apparaat kan slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt.

3 Wanneer u last krijgt van duizelingen, misselijkheid, pijn in de borst of andere symptomen tijdens het gebruik van dit apparaat, STOP dan met de oefening. RAADPLEEG ONMIDDELLIJK EEN ARTS.

4 Gebruik het apparaat slechts op een stevige en genivelleerde ondergrond. Gebruik het apparaat NOOIT in de open lucht of in de buurt van water.

5 Raak de bewegende onderdelen niet aan.

6 Gebruik geschikte kleding tijdens het uitvoeren van de oefeningen. Gebruik geen wijde kledingsstukken die zouden kunnen blijven haken in de fiets. Gebruik altijd sportschoenen (loopschoenen of aerobic) wanneer u het apparaat gebruikt. Strik uw veter goed.

7 Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de gebruiksdoeleinden, zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik GEEN accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant.

8 Plaats geen scherpe voorwerpen in de buurt van het apparaat.

9 Invaliden dienen dit apparaat uitsluitend te gebruiken onder leiding van een bevoegde persoon of arts.

10 Voordat u dit apparaat gaat gebruiken dient u een warming-up uit te voeren door middel van rekoeferingen.

11 Gebruik het apparaat niet wanneer het apparaat niet naar behoren functioneert.

Voorzorgsmaatregelen: Voordat u begint de fiets te gebruiken, is het raadzaam eerst uw arts te raadplegen. Deze waarschuwing is in het bijzonder belangrijk voor personen ouder dan 35 jaar of personen met gezondheidsproblemen.

Bewaar deze instructies.

ALGEMENE AANWIJZINGEN.-

1 Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis. De gebruiker dient niet zwaarder te zijn dan 150Kg.

2 Ouders en andere personen die verantwoordelijk zijn voor kinderen, dienen er rekening mee te houden dat dezen van nature nieuwsgierig zijn en dat dit tot gevaarlijke situaties en gedrag kan leiden. Dit apparaat mag onder geen beding als speelgoed gebruikt worden.

3 Het valt onder de verantwoording van de eigenaar zich ervan te verzekeren dat alle gebruikers van het apparaat gedegen geïnformeerd zijn over de benodigde voorzorgsmaatregelen.

1.- MONTAGE INSTRUCTIES.-

Tijdens de montage wordt de hulp van een tweede persoon aangeraden.
1. Haal het apparaat uit de verpakking en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

Fig.0:

(81) Hoofdgeledeelte; (79) Achterste standaard; (60) Voorste standaard; (9), (10), (11), (13) Kappen; (24) Zadel; (31) Zadelpen; (34) Stuurbuis; (1) Monitor; (21) Stuur; (5) iPad-standaardbus; (2) iPad-standaard; (48) Pedalen; (89) Adapter.

Blister met de volgende inhoud: (18) Schroef M5x35; (19) Schroef M4x15; (6) Sluitring D19xD8,5x1,5; (7) Sluitring D12,7xD8,3x2,2; (8) Schroef M8x20; Sleutels.

2. Plaats het voetstuk voor (60), Fig.1, plaats de schroeven (8), de ringen (7), (6) en draai stevig aan.

3. Neem het voetstuk achter (79), en plaats dit aan de steun aan de achterkant van het apparaat zoals wordt getoond in Fig.1, plaats de schroeven (8), de ringen (7), (6) en draai stevig aan.

2.- MONTAGE INSTRUCTIES ZADEL..-

Plaats het zadel (24) op de bovenste (25) en onderste (26) montageplaat en zet het vast met de schroeven (29), (30), de moeren (28) en de bussen (27), Fig.2A. De kortere schroef (29) wordt aan de voorkant gemonteerd.

Steek de zitbuis (31) door het gat in de uitstekende buis van het hoofdlichaam (81) en draai de hendel (40), Fig.2 vast.

AFSTELLEN VAN DE HOOGTE VAN HET ZADEL..-

Draai de klemhendel (40), Fig.2, los, plaats het zadel op de juiste hoogte om de oefening uit te voeren en draai de hendel (40) stevig vast.

3.- PLAATSING VAN HET STUUR.-

Maak de stuurbuis (34) aan het centrale frame (81) en verbind de kabelaansluiting (15) met de (84), Fig.3.

Vervolgens brengt u de stuurbuis (34) in de uitstekende buis van het centrale frame, Fig.3, zet deze in de goede stand en draait de instelknop (36) stevig vast, richting de wijzers van de klok.

Plaats het stuur (21) op de stuurbuis (34) met behulp van de bevestigingsplaat (16), de schroeven (17) en de ringen (7), Fig.4.

Het stuur kan in twee standen worden gemonteerd, controleer welke het meest geschikt is voor de gebruiker voordat u verder gaat met monteren.

Verbind de kabelklem (15) met de klemmen (20L) en (20R), Fig.4.

VERTICALE AFSTELLING VAN HET STUUR.-

Zet het stuur (34) op de gewenste afstand voor het uitvoeren van de oefeningen zonder het MIN INSERT referentiepunt te overschrijden en draai de instelknop (36) stevig vast Fig.3.

4.- MONTAGE VAN DE PEDALEN.-

Volg de montage-instructies voor de pedalen nauwgezet. Wanneer dezen niet correct worden gemonteerd kan

de schroefdraad van het pedaal of crank beschadigd worden.

De aanduidingen rechts en links worden gezien, gezeten op het zadel, in de richting waarin men de oefening doet. Het rechterpedaal (48R), aangegeven door de letter (R) wordt aan de rechter crank (50R), aangegeven door de letter (R), met de wijzers van de klok mee, geschroefd. Draai stevig vast, Fig.4. Het linkerpedaal (48L), aangegeven door de letter (L) wordt aan de linker crank (50L), aangegeven door de letter (L), tegen de wijzers van de klok in, geschroefd. Draai stevig vast, Fig.4.

5.- DE ELEKTRONISCHE MONITOR MONTEREN.-

Sluit de terminal (15) aan op de terminal aan de achterkant van de monitor (1), Fig.5.

Plaats de monitor (1) op de steun (34) en schroef de schroeven (14) vast., Fig.5.

Plaats de iPad-steunbus (5) in de stuurstang (34), Fig.6. Installeer de schroeven (8), de ringen (7) en (6).

Monteer de kappen (11L), (11R) met behulp van de schroeven (12), (19), Fig.7, plaats de kappen (13).

Plaats de iPad-houder (2) op de steunbus (5) met behulp van de knop (4), Fig.7.

Bevestig de bovenklep (10) met behulp van de schroef (18). Monteer de plug (9), Fig.8.

6.- AFSTELLING VAN DE WEERSTAND.-

Om de inspanning van uw oefening te regelen, heeft dit apparaat enkele

knoppen op het stuur, Fig.9. Druk op de linkerknop om het niveau te verhogen, druk op de rechterknop om het niveau te verlagen.

NIVELLERING.-

Controleer, wanneer u de eenheid op zijn definitieve plaats heeft geplaatst, of deze stevig op de grond staat en of deze waterpas staat. Dit kunt u regelen door de nivelleringspootjes (59) meer of minder uit te schroeven, zoals wordt getoond in Fig.10.

AANSLUITEN OP HET ELEKTRICITEITSNET.-

Sluit de pin (c) van de transformator (89) op het contactpunt (h) van het centraal gedeelte aan, en sluit de transformator op de stroom van 220V aan, Fig.11.

VERPLAATSING EN OPBERGEN.-

Dit apparaat is uitgerust met wieltjes (80) Fig.10, wat het verplaatsen vergemakkelijkt. De wielen aan de achterkant van uw apparaat maken het u gemakkelijker om het apparaat op de gekozen locatie te plaatsen, door het iets van de voorkant op te tillen en te duwen, zoals weergegeven in Fig.10. Berg het apparaat op een droge plaats op, waar zo min mogelijk temperatuursschommelingen plaats vinden.

ONDERHOUD VAN HET TOESTEL.-

Maak na elke sessie het stuur en het zadel een desinfecterende spray schoon, veeg ook zweet dat eventueel op het frame zit schoon.

ONDERHOUD NA ELKE 100 GEBRUIKSUREN.-

1. PEDALEN VASTDRAAIEN.-

Hoewel de pedalen al zijn gemonteerd, geven we toch nog even mee dat de rechterpedaal (met een R aangegeven) wordt gemonteerd door in de zin van de wijzers van de klok te draaien, de linkerpedaal (met een L aangegeven) wordt in tegengestelde richting vastgedraaid.

Onderhoud:

- Reviseer de spanning van de pedaal en de beugel door de regelschroef af te stellen met een Allen-sleutel van 3mm.
- Breng wat smeeralolie op het aanhechtingspunt van de beugel met de pedaal aan.
- Smeer geregelde veren van de pedalen.
(Bijgevoegd de aanwijzingen voor de pedaal.).


2. REVISIE VAN DE SPANKNOPPEN.-

De spanknoppen op het toestel dienen te worden losgedraaid en mete en smeerspray worden bespoten zodat ze niet vast komen te zitten.

Als u twijfels hebt over enig onderdeel van dit toestel,aarzel dan niet contact op te nemen met de technische bijstandsdienst door dienstverlening te bellen (zie laatste pagina van de handleiding).

**DE FABRIKANT HOUDT ZICH HET
RECHT TOE DE
PRODUCTSPECIFICATIE ZONDER
VOORAFGAAND BERICHT TE
VERANDEREN.**

H9365



Para pedido de repuesto: Indicar el código de la pieza y la cantidad

To order replacement parts: State the part code and Quantity

Pour toute commande pièces détachées: Indiquer le code de la pièce et la quantité

Bestellung von Ersatzteilen: Bitte angeben Teil-code und Menge

Para encomenda de peça de recambio: Indicar o código da peça ea quantidade

Per ordinare pezzi di ricambio: Indicare il codice del pezzo e la quantità

Bestellen van vervangingsonderdelen: Geef het deel code en de hoeveelheid

Ejemplo / E.g. / Exemple / Beispiel / Ejemplo /Esempio / Bijvoorbeeld:

H9365003

1

NO.	English Description	Descripción en español	Code
1	Computer	Monitor	H9365001
3	End cap	Tapón	H9365003
9	End cap	Tapón	H9365009
10	Upper monitor cover	Tapa superior monitor	H9365010
11L	Left monitor cover	Tapa izquierda monitor	H9365011L
11R	Right monitor cover	Tapa derecha monitor	H9365011R
13	End cap	Tapón	H9365013
15	Upper computer cable	Cable control superior	H9365015
16	Handlebar fix sheet	Chapa manillar	H9365016
20L	Hand holder L	Mando izquierdo	H9365020L
20R	Hand holder R	Mando derecho	H9365020R
22	Handlebar end cap	Tapón manillar	H9365022
23	Handlebar band	Cinta manillar	H9365023
33L	Plastic cover left	Tapa izquierda	H9365033L
33R	Plastic cover right	Tapa derecha	H9365033R
34	Handlebar post	Tija manillar	H9365034
35	Bushing	Casquillo	H9365035
36	T shape quick release knob	Pomo T	H9162018
37	Water bottle holder	Portabotellín	H261B073
39	Bushing	Casquillo	H9365039
40	Quick release clamp	Collar	H9365040
41	Rubber Ring	Tapa redonda	H9365041
42L	Chain cover left	Tapa izquierda	H9365042L
42R	Chain cover right	Tapa derecha	H9365042R
43	Seal ring	Anillo de goma	H9365043
44	Seal ring	Anillo de goma	H9365044
45	Seal ring	Anillo de goma	H9365045
48	Pedal set	Set pedales	H9365048
49	Crank end cap	Tapón biela	H9365049

50L	Crank left	Biela izquierda	H9365050L
50R	Crank right	Biela derecha	H9365050R
51	Nylon nut M10xP1,25	Tuerca M10xP1,25	H9365051
55	EMS flywheel	Volante	H9365055
56	Cable 320mm	Cable 320mm	H9365056
57	DC cable 600mm	Cable DC 600mm	H9365057
58	Front end cap	Tapón caballete delantero	H9365058
59	Adjustable foot	Pie ajustable	H9365059
67	Idler wheel	Rueda tensor	H9365067
70	Tube spacer	Casquillo	H9365070
71	Bearing 6204RS	Rodamiento 6204RS	H9365071
73	Pedal axle D20	Eje pedalier D20	H9365073
74	Belt wheel	Polea	H9365074
75	Belt 450J6	Correa 450J6	H9365075
78L	Rear end cap left	Tapón izq. caballete trasero	H9365078L
78R	Rear end cap right	Tapón der. caballete trasero	H9365078R
80	Wheel	Rueda	H9365080
82	Sensor set	Reenvío	H9365082
83	Sensor cable	Cable reenvío	H9365083
84	Lower computer cable	Cable control inferior	H9365084
85	EMS Control board	Tarjeta de control	H9365085
89	Adaptor	Adaptador	H9365089
G01	Handlebar set	Set manillar	H9365G01
G02	Seat post complete	Set tija sillín	H9365G02
G03	Rear stabilizer set	Set caballete trasero	H9365G03
G04	Front stabilizer set	Set caballete delantero	H9365G04
G05	iPad holder set	Set soporte iPad	H9365G05



Español	Por medio de la presente <i>Exercycle S.L.</i> declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2009/125/CE, 2011/65/CE, 2014/30/CE y 2014/35/CE.
English	Hereby, <i>Exercycle S.L.</i> , declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2005/32/EC, 2011/65/EC, 2014/30/EC and 2014/35/EC.
Français	Par la présente <i>Exercycle S.L.</i> déclare que cette appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2009/125/CE, 2011/65/CE, 2014/30/CE et 2014/35/CE.
Deutsch	Hiermit erklärt <i>Exercycle S.L.</i> , dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2009/125/EG, 2011/65/EG, 2014/30/EG und 2014/35/EG befindet.
Português	<i>Exercycle S.L.</i> declara que este producto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições das Directivas 2009/125/CE, 2011/65/CE, 2014/30/CE e 2014/35/CE.
Italiano	Con la presente <i>Exercycle S.L.</i> dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite delle direttive 2009/125/CE, 2011/65/CE, 2014/30/CE e 2014/35/CE.
Nederlands	Hierbij verklaart <i>Exercycle S.L.</i> dat het produkt in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijnen 2009/125/EG, 2011/65/EG, 2014/30/EG en 2014/35/EG.

BH FITNESS SPAIN

EXERCYCLE,S.L.
(Manufacturer)
P.O.BOX 195
01080 VITORIA (SPAIN)
Tel.: +34 945 29 02 58
Fax: +34 945 29 00 49
e-mail: sac@bhfitness.com
www.bhfitness.com

POST-VENTA
Tel: +34 945 292 012
e-mail:
asistencia@bhfitness.com

BH FITNESS PORTUGAL

Rua do Caminho Branco Lote 8,
ZI Oiã 3770-068 Oiã
Oliveira do Bairro (PORTUGAL)
Tel.: +351 234 729 510
e-mail: info@bhfitness.pt

BH SERVICE PORTUGAL
Tel.: +351 234 729 510
e-mail: info@bhfitness.pt

BH GERMANY GmbH

Grasstrasse 13
45356 ESSEN
GERMANY

Tel: +49 2015 997018
e-mail: kundendienst@
bhgermany.com

BH FITNESS UK

Tel: 02037347554
e-mail: sales.uk@bhfitness.com

AFTER SALES – UK

Tel.: 02074425525
e-mail:
service.uk@bhfitness.com

BH FITNESS FRANCE

SAV FRANCE
Tel : +33 559 423 419
savfrance@bhfitness.com

BH FITNESS ASIA

BH Asia Ltd.
No.80, Jhongshan Rd.,
Daya Dist.,
Taichung City 42841,
Taiwan. R.O.C.
Tel.: +886 4 25609200
Fax: +886 4 25609280
E-mail:
info@bhasia.com.tw

BH FITNESS MEXICO

BH Exercycle de México
S.A. de CV
Eje 132 / 136
Zona Industrial, 2A Secc.
78395 San Luis Potosí
S.L.P: MÉXICO
Tel.: +52 (444) 824 00 29
Fax: +52 (444) 824 00 31
www.bhlatam.com.mx

ESESSTNI

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

SPECIFICATIONS MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE DUE TO OUR PROGRAMME OF CONTINUOUS PRODUCT DEVELOPMENT.

BH SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPECIFICATIONS DE SES PRODUITS SANS PRÉAVIS.

BH BEHALT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN DER MODELL-ANGABEN OHRE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN.

DATI TECNICI E COMMERCIALI RELATIVI AGLI ARTICOLI DEL PRESENTE CATALOGO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALGUN PREAVVISO.

BH RESERVA O DIREITO DE PODER MODIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEUS EQUIPAMENTOS SEM AVISO PRÉVIO.

DOOR KONSTANTE PRODUKTVERNIEUWING EN VERBETERING HOUDEN WIJ ONS HET RECHT VAN WIJZIGING VOOR ZONDER VOORAFGAAND BERICHT.