



Contenu :

- Guirlande solaire KENY
- Notice d'utilisation

1. CONSIGNES

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.

- Ne pas utiliser le produit avant d'avoir bien lu le mode d'emploi.
- Conserver ce mode d'emploi toute la durée de vie du produit.
- Éteindre la guirlande avant toute manipulation ou utilisation.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser le produit si le câble est défectueux ou endommagé.
- Ne pas placer près de sources de chaleur de plus de 60°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- En cas de non utilisation conserver soigneusement le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais et sec.
- Ne pas agraffer, clouer ou crocheter le câble d'alimentation.
- Ne pas suspendre la guirlande uniquement par les câbles électriques.
- En cas d'absence, pas laisser la guirlande branchée.
- Ne pas accrocher d'ornements ou autres objets sur la guirlande.
- Ne pas fermer les fenêtres et les portes sur le cordon d'alimentation.
- Ne pas couvrir le produit avec un matériau (papier, chiffon, etc...)
- Ne pas suspendre la guirlande uniquement par ses extrémités, accrocher un câble tuteur et accrocher la guirlande dessus.

3. UTILISATIONS CONFORMES

A. Général

Ce produit est conçu pour un usage en extérieur.
Le bouton On/Off se situe sur le panneau solaire.
La batterie rechargeable intégrée est rechargée par la cellule solaire sur la partie inférieure

de la guirlande. Dans l'obscurité, la guirlande s'allume automatiquement. Elle s'éteint automatiquement le jour. La source lumineuse est constituée de LED qui assurent une forte luminosité avec une faible puissance consommée. La couleur d'éclairage est blanc chaud.

B. Énergie solaire

L'éclairage solaire est conçu pour une utilisation extérieure. L'effet de la charge solaire sera affecté par l'intensité de la lumière et la durée d'ensoleillement. Plus le rayonnement lumineux sur les panneaux solaires est fort, plus la puissance de sortie est grande. De même, plus la durée d'ensoleillement sera longue, plus d'énergie sera produite. Le temps de charge maximale est de 6 heures pour une autonomie d'environ 8 heures.

- Ne placez pas la guirlande solaire à l'ombre.
- Installez la guirlande solaire sous la lumière directe du soleil.

C. Première utilisation

Pour des raisons de sécurité les produits sont vendus avec les batteries non chargées. Pour la première utilisation, enlevez le film de protection sur le panneau solaire et veuillez mettre le produit sous la lumière directe du soleil pendant une journée entière.

- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- Lorsque le produit est installé dans un arbre, veillez à ce qu'il soit installé sur des branches entretenues.
- Avant chaque (ré)utilisation, le produit doit être inspecté avec précaution afin de s'assurer que le câble d'alimentation ne soit pas endommagé et que les ampoules ne soient pas fissurés.
- Lors du démontage retirer délicatement le produit de son emplacement (arbres, etc...) afin d'éviter toute pression sur la guirlande qui pourrait endommager les éléments la composant.

D. Nettoyage du panneau solaire

Il est important que le panneau solaire reste propre et non obstrué, sinon la batterie ne pourra pas se recharger correctement et ne produira pas de lumière. Cela peut également raccourcir la durée de vie de la batterie. Nettoyez régulièrement avec un chiffon humide ou une serviette en papier. Vérifiez la batterie périodiquement tout au long de l'année, surtout après la période hivernale. Ne jamais nettoyer avec un détergeant et/ou avec un tissu abrasif.

4. GARANTIE

Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez tenir compte des conditions générales de vente.

- En cas de dommages matériels ou corporels occasionnés suite à une manipulation non conforme ou à la non-observation des consignes de sécurité, nous déclinons toute responsabilité.
- En cas de dommages occasionnés suite à la non-observation de ce mode d'emploi, le droit à la garantie est annulé.

- Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), la transformation et/ou la modification de la lampe solaire de sa propre initiative n'est pas autorisée.

5. BATTERIE - CONSIGNES POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

Ce luminaire LED fonctionne avec une batterie intégrée qui ne peut être chargée que par l'énergie solaire. En fin de vie, ce luminaire ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Merci de le déposer dans les points de collecte prévus à cet effet pour le recyclage. Adressez-vous aux autorités locales pour obtenir des informations sur le recyclage. Les batteries et piles usagées ne doivent en aucun cas être jetées avec les déchets ménagers. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu d'éliminer des piles ou des batteries de manière appropriée. Des conteneurs prévus à cet effet sont disponibles dans les commerces distributeurs de piles ainsi que dans des centres de collecte de votre commune. De plus amples informations vous seront fournies par votre entreprise d'élimination locale ou votre administration communale.

- Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles.
- Ne les jetez pas au feu.



Emballage recyclable



Notre entreprise contribue financièrement à un système global de tri, de collecte sélective et de recyclage des déchets d'emballages ménagers



Produit mis sur le marché après le 25 Août 2005. Une collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) est requise



Triez et recyclez l'emballage



Conformité du produit relative aux dispositions des directives communautaires



Équipement de classe III

6. DÉTAILS

IP44


3,80 m

Lumière (light) : LED 0,06 W - 3 V

Blanc chaud (warm white)

Panneau solaire (solar panel) : polycristallin

Batterie Ni-MH (Ni-MH battery) : 1,2 V - 300mAh



Garantie 2 ans

2 years warranty

Designed in France

Batimex SAS

112 RUE AMPÈRE

ZI DE LA PLAINE DU CAIRE

13830 ROQUEFORT LA BEDOULE

FRANCE



Fabriqué en / Made in : PRC

**Contents:**

- KENY solar garland
- Manual instructions

1. INSTRUCTIONS

This user manual will familiarize with the operation of the product.

- Do not use the product before having read the instructions for use.
- Keep this manual for the entire life of the product.
- Turn off the garland before handling or using it.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use the product if the cable is defective or damaged.
- Do not place near heat sources over 60 ° C.
- Keep out of reach of children.
- Handle the product with care. A blow, a shock, or a fall, even from a low height, can damage it.
- Never open the device, otherwise you will lose all warranty.
- Be sure to use the product only as indicated in the instructions. Improper use can damage the product or its environment.
- In case of non-use, keep the product in its original packaging and in a cool and dry place.
- Do not staple, nail or hook the power cable.
- Do not hang the garland only by the electric cable.
- In case of absence, do not leave the garland turned on.
- Do not hang ornaments or other objects on the garland.
- Do not close windows and doors on the power wire.
- Do not cover the product with any material (paper, cloth, etc.)
- Do not hang the garland only by its hand, hang a tutor cable and hang the garland on it.

3. CONSISTENT USES**A. General**

This product is designed for outdoor use.
The On / Off button is located on the solar panel.
The built-in rechargeable battery is recharged by the solar cell on the lower part of the garland.
In the dark, the garland turns on automatically. It turns off automatically during the day.
The light source consists of LEDs which provide high brightness with low power consumption. The lighting color is warm white.

B. Solar energy

Solar lighting is designed for outdoor use. The effect of solar charge will be affected by the intensity of the light and the duration of sunlight. The higher the light radiation on the solar panels, the greater the output power. Likewise, the longer the sunshine lasts, the more energy will be produced. The maximum charging time is 6 hours for a battery life of about 8 hours.

- Do not place the solar garland in the shade.
- Install the solar string light under direct sunlight.

C. First use and installation

For safety reasons, the products are sold with uncharged batteries. For the first use, remove the protective film on the solar panel, and please put the product under direct sunlight for a whole day.

- Make sure that the device is placed in a stable position during use and that the cable does not form an obstacle that could be tripped over.
- When the product is installed in a tree, ensure that it is installed on maintained branches.
- Before each (re) use, the product must be inspected carefully to ensure that the power cable is not damaged and that the bulbs are not cracked.
- During dismantling, carefully remove the product from its location (trees, etc.) in order to avoid any pressure on the garland which could damage its components.

D. Cleaning the solar panel

It is important that the solar panel is kept clean and unobstructed, otherwise the battery will not be able to charge properly and will not produce light. It can also shorten the battery life. Clean regularly with a damp cloth or paper towel. Check the battery periodically throughout the year, especially after the winter period. Never clean with a detergent and / or with an abrasive cloth.

4. WARRANTY

For warranty conditions, please contact your dealer. Please take into account the general conditions of sale.

- In the event of material damage or bodily injury resulting from improper handling or non-observance of the safety instructions, we decline all liability.
- In the event of damage caused by the non-observance of these instructions for use, the warranty claim is void.
- For reasons of safety and approval (CE), the transformation and / or modification of the solar lamp on its own initiative is not allowed.

5. BATTERY - INSTRUCTIONS FOR THE TREATMENT OF WASTE

This LED light works with an integrated battery that can only be charged by solar energy. At the end of its life, this product should not be disposed of with household waste. Please drop it off at the collection points provided for this purpose for recycling. Contact your local authorities

for information on recycling. Used batteries must be disposed of with household waste. As a consumer, you are legally obligated to dispose of batteries properly. Containers provided for this purpose are available in shops distributing batteries as well as in collection centers in your municipality. Further information will be provided to you by your local disposal company or municipal administration.

- Keep batteries out of the reach of children.
- Do not try to open the batteries.
- Do not throw them into the fire.



Recyclable packaging



Our company contributes financially to a global system of sorting, selective collection and recycling of household packaging waste



Product placed on the market after August 25, 2005. A separate collection for waste electric and electronic equipment (WEEE) is required



Sort and recycle the packaging



Product conformity with the provisions of community directives



Class III equipment

6. DETAILS

IP44


3,80 m

Lumière (light) : LED 0,06 W - 3 V

Blanc chaud (warm white)

Panneau solaire (solar panel) : polycristallin

Batterie Ni-MH (Ni-MH battery) : 1,2 V - 300mAh



Garantie 2 ans

2 years warranty

Designed in France


Batimex SAS

112 RUE AMPÈRE

ZI DE LA PLAINE DU CAIRE

13830 ROQUEFORT LA BEDOULE

FRANCE



Fabriqué en / Made in : PRC