



 **BRITA**

Instruction for use


Mode d'emploi

Manual de instrucciones

Instruções de utilização

Gebruiksaanwijzing

Οδηγίες χρήσης



Instruction for use

Brugsanvisning

Mode d'emploi


Manual de instrucciones






Instruções de utilização

Gebrauchsanleitung

Brugsanvisning

Οδηγίες χρήσης





- EN** 1. Water filter exchange indicator
2. Lid
3. MAXTRA PRO water filter
4. Funnel
5. Jug / Tank
6. Silicone sealing ring
7. Tap spout

- FR** 1. Indicateur de changement de filtre à eau
2. Couverture
3. Filtre à eau MAXTRA PRO
4. Entonnoir
5. Carafe / Réservoir
6. Anneau d'étanchéité en silicone
7. Bec verseur

- ES** 1. Indicador de cambio del filtro de agua
2. Tapa
3. Filtro de agua MAXTRA PRO
4. Embudo
5. Jarra / Depósito
6. Goma de fijación de silicona
7. Grifo integrado












- NL** 1. Vervangingsindicator waterfilter
2. Deksel
3. MAXTRA PRO waterfilter
4. Trechter
5. Kan / Reservoir
6. Siliconen afdichting
7. Tapkraan

- PT** 1. Indicador de troca do filtro de água
2. Tapa
3. Filtro de água MAXTRA PRO
4. Funil
5. Jarro/depósito
6. Anel vedante em silicone
7. Bico da torneira

- GR** 1. Ενδειξη αλλαγής ανταλλακτικού φίλτρου νερού
2. Καπάκι
3. Φίλτρο νερού MAXTRA PRO
4. Χωνί
5. Κανάτα / Δοχείο
6. Στεγανοποιητικός δακτύλιος από σιλίκονη
7. Κάνουλα υδρορροής

- DK** 1. Udskiftningsindikator for vandfilter
2. Låg
3. MAXTRA PRO-vandfilter
4. Tragt
5. Kande/beholder
6. Forseglingsring i silikone
7. Hanetud

- DE** 1. Kartuschenwechselanzeige
2. Deckel
3. MAXTRA PRO Wasserfilter-Kartusche
4. Trichter
5. Kanne / Wasserbehälter
6. Silikon-Dichtungsring
7. Zapfhahn



Bonjour et merci d'avoir choisi BRITA.

L'eau filtrée BRITA : pour vous, votre famille et l'environnement !
Profitez bien de votre nouveau produit !



Tout notre savoir-faire en matière de filtres à eau MAXTRA PRO avec notre technologie unique BRITA MicroFlow : **Un premier maillage ultra fin** retient les particules venant des canalisations. **Un maillage ultra fin supplémentaire** réduit les particules fines $\geq 30 \mu\text{m}$ jusqu'à 4 fois plus efficacement par rapport au filtre à eau MAXTRA+.

Des perles échangeuses d'ions efficaces

- pour une eau plus douce, pour protéger les appareils ménagers de l'entartrage*
- retiennent certains métaux tels que le plomb et le cuivre

Micro perles de charbon actif, élaborées à partir d'écorces naturelles de noix de coco

- réduisent les substances pouvant impacter le goût et l'odeur de l'eau du robinet telles que le chlore*
- réduisent les traces d'impuretés comme certains pesticides, herbicides et résidus médicamenteux

La durée de vie maximale d'un filtre MAXTRA PRO est de 150 litres / 4 semaines.

Agir de manière plus responsable est particulièrement important pour nous



C'est pourquoi nos filtres à eau sont recyclables.
Pour en savoir plus, consultez le site brita.net



Performance optimale du filtre



Veillez filtrer uniquement de l'eau du robinet froide.
Utilisez uniquement des carafes filtrantes BRITA avec de l'eau potable conforme aux exigences réglementaires. Important : conservez l'eau filtrée dans un endroit frais et utilisez-la dans les 24 heures. Si les autorités sanitaires vous donnent pour instruction de faire bouillir l'eau du robinet, vous devez également faire bouillir l'eau filtrée BRITA. La règle est la suivante : filtrer d'abord, bouillir ensuite ! A la levée de cette mesure, nettoyez soigneusement la carafe et insérez un nouveau filtre à eau MAXTRA PRO. Pour certains consommateurs (notamment ceux qui souffrent de carences immunitaires et les bébés), il est recommandé de toujours faire bouillir l'eau du robinet.

Qualité & hygiène maximales

Plus de 50 ans d'expérience dans le domaine de la filtration :

- ✓ innovation
- ✓ qualité maximale

Afin de garantir ces exigences de haute qualité, nous appliquons des contrôles de qualité internes et externes très rigoureux. Chaque filtre à eau MAXTRA PRO est traité à la vapeur pour une hygiène optimale et est placé sous emballage individuel de protection (remarque : ce traitement entraîne de la condensation lors de l'ensachage qui peut rendre le filtre à eau MAXTRA PRO humide).

Le matériau filtrant du filtre à eau MAXTRA PRO subit un traitement spécial à l'argent pour des raisons d'hygiène. Une petite quantité d'argent peut être libérée dans l'eau. Ceci est conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). BRITA vous recommande de remplacer le filtre à eau MAXTRA PRO toutes les 4 semaines pour une filtration optimale.

Veuillez suivre les indications de nettoyage recommandées et les conseils de préparation du filtre (chapitres 1-7).

La carafe doit être nettoyée toutes les semaines.

Remarque

Si vous ne vous servez pas de votre carafe filtrante pendant un certain temps (par exemple si vous êtes en vacances), nous vous recommandons de retirer la cartouche MAXTRA PRO et de la placer dans un récipient propre au réfrigérateur. Réservez l'eau restée dans la carafe filtrante pour vos plantes, nettoyez et rangez votre carafe dans un endroit sec à l'abri du soleil. Avant de réutiliser votre carafe filtrante, sortez la cartouche du réfrigérateur, passez-la sous l'eau et remettez-la dans l'entonnoir.

Veuillez vous reporter au chapitre 7 « Remplacement du filtre à eau MAXTRA PRO ».

Fonctionnement très facile

1 Nettoyez la carafe avant la première utilisation et chaque fois que vous changez le filtre à eau

Pour un nettoyage optimal, veuillez retourner l'entonnoir BRITA PerfectFit et laisser l'eau du robinet couler directement dans le système BRITA PerfectFit pendant quelques secondes (à l'exception du distributeur d'eau filtrée Flow).

La carafe doit être nettoyée avant la première utilisation et lorsque vous changez le filtre à eau. L'entonnoir et la carafe passent au lave-vaisselle (max. 50 °C) ou peuvent être nettoyés à la main. Veuillez nettoyer votre BRITA Flow uniquement à la main avec de l'eau froide ou tiède.

Carafe en verre : retirez le joint d'étanchéité en silicone de l'entonnoir et nettoyez-le séparément, au lave-vaisselle ou à la main. Séchez-le soigneusement avant de le rattacher à l'entonnoir.

Couvercle avec BRITA Smart Light **A1** + **A2**

Avant de nettoyer le couvercle, veuillez retirer le BRITA Smart Light en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (x). Le BRITA Smart Light ne doit pas être lavé dans le lave-vaisselle ! Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide.

Couvercle avec BRITA Memo non amovible **J**

Lavez le couvercle à la main, il ne passe pas au lave-vaisselle !

2 Préparation du filtre à eau MAXTRA PRO **B**

Remplissez la carafe préalablement lavée avec de l'eau froide du robinet.

Plongez le filtre à eau MAXTRA PRO dans l'eau froide et agitez-le doucement jusqu'à ce que toutes les bulles d'air éventuelles se soient échappées. Retirez le filtre à eau MAXTRA PRO et jetez l'eau de la carafe.

3 Insertion du filtre à eau MAXTRA PRO **C**

Pour obtenir une filtration optimale, il est essentiel que le filtre à eau MAXTRA PRO soit correctement inséré. Le nouveau système BRITA PerfectFit vous garantit une filtration optimale en ne laissant l'eau s'écouler que lorsque le filtre à eau MAXTRA PRO de BRITA est correctement inséré, créant ainsi une fermeture hermétique. Introduisez l'entonnoir dans la carafe. Placez le filtre à eau MAXTRA PRO dans l'entonnoir et poussez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Si l'eau ne s'écoule pas dans l'entonnoir après avoir rempli la carafe d'eau, c'est que le filtre à eau n'est pas inséré correctement. Veuillez réinsérer un peu plus bas le filtre à eau et réessayer. Les carafes filtrantes BRITA sont spécialement conçues pour s'adapter aux filtres à eau MAXTRA PRO. BRITA ne peut donc garantir une filtration optimale qu'avec l'utilisation d'un filtre à eau BRITA MAXTRA PRO.

Le BRITA Flow ne contient pas de système PerfectFit.

4 Remplissage de la carafe filtrante BRITA **D** **E**

L'eau de l'entonnoir est automatiquement filtrée et coule dans la carafe.

Le remplissage de la carafe filtrante BRITA dépend des caractéristiques de son couvercle et du modèle de carafe utilisé.

5 Activation du filtre à eau MAXTRA PRO **F**

Pour un goût et des performances optimaux, effectuez deux remplissages d'eau préliminaires pour activer votre filtre à eau MAXTRA PRO.

Pour rejoindre BRITA dans sa démarche de respect de l'environnement, utilisez l'eau de ces deux premiers remplissages pour vos plantes, par exemple.

6 Réglage de l'indicateur de changement du filtre à eau

Votre indicateur de changement du filtre à eau MAXTRA PRO vous signalera quand remplacer ce dernier. Il y a différents types d'indicateurs sur le couvercle en fonction du modèle de carafe utilisé :

BRITA Smart Light

Doté d'un capteur intelligent, il mesure non seulement le moment où le dernier filtre à eau a été remplacé, mais prend aussi en compte le volume d'eau filtrée versé.

Avant d'utiliser la carafe pour la première fois et après chaque remplacement de filtre, appuyez de façon continue sur le bouton Reset LED BRITA Smart Light pendant environ 5 à 10 secondes, jusqu'à ce que la diode LED verte ait clignoté trois fois.

Votre carafe filtrante est à présent prête à l'emploi.

Le témoin clignotant indique quand vous devez remplacer le filtre à eau :

Lumière verte : le filtre à eau MAXTRA PRO fonctionne de façon optimale.

Lumière jaune : il est bientôt temps de remplacer votre filtre à eau, veuillez vous en procurer un.

Lumière rouge : veuillez remplacer votre filtre à eau !

Vous pouvez vérifier l'état de performance de votre filtre à tout moment en appuyant simplement sur le BRITA Smart Light.

BRITA Memo

Lors de la première utilisation, veuillez enlever le film protecteur de l'indicateur BRITA Memo. Après avoir activé le filtre à eau MAXTRA PRO, appuyez de façon continue et sans relâcher sur le bouton START jusqu'à ce que les quatre barres apparaissent et clignotent deux fois. Un petit point clignotant au coin inférieur droit de l'affichage signale que le BRITA Memo fonctionne. Remplacez le filtre à eau MAXTRA PRO quand les quatre barres auront disparu et que l'écran clignotera.

7 Remplacement du filtre à eau MAXTRA PRO

Tout simplement retirez le filtre à eau MAXTRA PRO et suivez les étapes 1 à 6 !

Remarques importantes

N'exposez pas la carafe filtrante BRITA et le filtre à eau MAXTRA PRO directement aux rayons du soleil et tenez les à l'écart d'éléments chauffants (par exemple le four ou la machine à café).



BRITA vous recommande de conserver les filtres à eau MAXTRA PRO dans un endroit frais, à l'ombre et au sec, dans leur emballage originel. Veuillez tenir le BRITA Smart Light hors de portée des enfants (risque d'ingestion).

Êtes-vous sensible au potassium ?

La teneur en potassium peut légèrement augmenter pendant le processus de filtration. Mais un litre d'eau filtrée BRITA contient moins de potassium qu'une pomme, par exemple.

Si vous souffrez des reins ou devez suivre un régime pauvre en potassium, nous vous recommandons de consulter un médecin avant d'utiliser la carafe filtrante BRITA.

Traces naturelles

Comme tout produit d'origine naturelle, la texture des micro perles de charbon actif présente des caractéristiques variables.

Cela peut se traduire par la libération d'une faible quantité de petites particules de charbon actif dans l'eau filtrée, qui forment alors des petits grains noirs.

Ces particules sont sans danger pour la santé. En cas d'ingestion, elles ne sont pas nocives pour le corps humain.

Si vous constatez la présence de particules de charbon actif, BRITA vous recommande de rincer le filtre plusieurs fois jusqu'à ce que les petits grains noirs disparaissent.

Mise au rebut du BRITA Smart Light et du BRITA Memo

Le BRITA Smart Light et le BRITA Memo contiennent une pile et ont une durée de vie d'environ cinq ans.

Lorsqu'ils arrivent en fin de vie, prenez soin de respecter toutes les prescriptions et réglementations applicables en matière de mise au rebut.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

BRITA Smart Light

Veuillez le retirer du couvercle en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

BRITA Memo

Placez un tournevis dans l'encoche à côté de celui-ci et retirez-le en faisant levier.

Carafe filtrante et filtre à eau BRITA

Carafe filtrante : veuillez vous référer aux pratiques et réglementations locales de votre pays.

Filtre à eau : les filtres à eau MAXTRA PRO usagés sont recyclables. BRITA met en oeuvre un programme de collecte et de recyclage complet. Afin de limiter l'impact de ses produits sur l'environnement, BRITA réutilise ou recycle intégralement toutes les matières premières. D'autres informations sont disponibles sur www.brita.net ou en contactant le Service Consommateurs de BRITA.

La durabilité est importante pour nous

Nous serons heureux de vous fournir des pièces détachées pour prolonger le cycle de vie de nos produits.

Veuillez contacter le Service Consommateurs BRITA si vous avez des questions sur les pièces détachées.

Exclusion de responsabilité

Veuillez noter que BRITA décline toute responsabilité en cas de non-respect du présent mode d'emploi.

D'autres questions ?

Visitez notre site brita.net

* Ce filtre à eau a été testé pour le plomb, le cuivre, le chlore et le tartre selon la norme DIN EN 17093:2018 (réduction du tartre garantie jusqu'à 120L).

