

Technical manual for Art. WICCAMS02FA Technisches handbuch Art. WICCAMS02FA



Avvertenze

- Questo prodotto Comelit è progettato e realizzato con lo scopo di essere utilizzato nella realizzazione di impianti per comunicazione audio e video in edifici residenziali, commerciali, industriali e in edifici pubblici o ad uso pubblico.
- Tutte le attività connesse all'installazione dei prodotti Comelit devono essere realizzate da personale tecnicamente qualificato, seguendo attentamente le indicazioni di manuali / istruzioni dei prodotti stessi.
- Togliere l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Utilizzare conduttori con sezione adeguata in funzione delle distanze, rispettando le indicazioni riportate nel manuale di sistema.
- Si consiglia di non posare i conduttori per l'impianto nella stessa tubazione dove transitano i cavi di potenza (230V o superiori).
- Per l'utilizzo sicuro dei prodotti Comelit è necessario: seguire con attenzione le indicazioni di manuali e istruzioni; curare che l'impianto realizzato con i prodotti Comelit non sia manomesso / danneggiato.
- I prodotti Comelit non prevedono interventi di manutenzione ad eccezione delle normali operazioni di pulizia, da effettuarsi comunque secondo quanto indicato in manuali / istruzioni. Eventuali riparazioni devono essere effettuate: per i prodotti, esclusivamente da Comelit Group S.p.A., per gli impianti, da personale tecnicamente qualificato.
- Comelit Group S.p.A. non assume alcuna responsabilità per usi differenti da quello previsto e mancato rispetto di indicazioni ed avvertenze presenti in questo manuale / istruzioni. Comelit Group S.p.A. si riserva comunque il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso quanto descritto nel presente manuale / istruzioni.
- Il fabbricante, Comelit Group S.p.A., dichiara che l'apparecchiatura radio art. WICCAMS02FA è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo web pro.comelitgroup.com/i-ti/prodotto/wiccams02fa

Questa guida spiega come configurare una telecamera WICCAMS02FA per il funzionamento in un sistema antintrusione Secur HUB e/o in un sistema videocitofonico Comelit.

Contenuto della confezione







Telecamera

Ago per reset

Dima di fissaggio



state

Alimentatore

Viti di fissaggio

Descrizione del prodotto



Scaricare la app "Comelit"

La app Comelit correttamente configurata sul proprio smartphone/ tablet permette di gestire l'impianto anche da remoto. Per usufruire di tutte le funzionalità si consiglia di scaricare la app gratuitamente da App Store o Google Store.



1. Preparazione

Portare telecamera e computer nelle vicinanze del router (max 1m)



Nota: Assicurarsi che il computer abbia il Wi-Fi attivato.

La telecamera funziona solo su reti Wi-Fi a 2.4GHz (802.11b/g/n). Potenza di trasmissione: 15,54 dBm EIRP

2. Alimentazione

Alimentare la telecamera con l'adattatore DC5V/1A Micro USB. Utilizzare esclusivamente l'adattatore fornito in dotazione.



3. Configurazione

 Premere per 5 sec. il pulsante di reset della fotocamera con l'aiuto di uno strumento della dimensione di un ago, quindi rilasciare il pulsante: un LED rosso sulla parte anteriore della fotocamera lampeggerà rapidamente.

4a. Procedura per il funzionamento in impianto di antintrusione Secur HUB

- Aprire il software HUB Manager sul progetto corrente.
- Attivare una nuova telecamera nel ramo "Dispositivi video".

Stato	ID	Descrizione
Attiva	1	Camera 1
Assente	2	Camera 2

Selezionare WICCAMS02FA come tipo di telecamera.



- Premere il tasto WIZARD e seguire passo passo le indicazioni fornite dal software per completare la configurazione della telecamera.
- Inviare i parametri alla centrale Secur HUB.

Consultare il manuale di installazione completo della centrale Secur Hub per ulteriori informazioni sulla configurazione dei dispositivi video.

4b. Procedura per il funzionamento in impianto videocitofonico Comelit

Aprire la app Comelit.



NOTA: Nella sezione INFORMAZIONI della app Comelit sono disponibili le istruzioni necessarie per configurare la gestione del proprio impianto.





- Dal menu principale premere TELECAMERE.
- Premere 🛨 per aggiungere la nuova telecamera all'impianto.
- Scegliere WICCAMS02FA
- Seguire passo-passo le indicazioni fornite dalla app per completare la configurazione della telecamera.

Appendice: indicazioni LED

NO.	Stato LED	Stato Camera
1	LED rosso acceso fisso	Avvio
2	LED rosso lampeggiante	In attesa configurazione
3	LED blu lampeggio	In fase di connessione
4	LED blu acceso fisso	Telecamera connessa

I

Warning

- This Comelit product has been designed and manufactured for use in the creation of audio and video communication systems in residential, commercial, industrial and public buildings.
- All activities connected to the installation of Comelit products must be carried out by qualified technical personnel, with careful observation of the indications provided in the manuals / instruction sheets supplied with those products.
- Disconnect the power supply before carrying out any operations on the wiring.
- Use wires with a cross-section suited to the distances involved, observing the instructions provided in the system manual.
- We advise against running the system wires through the same duct as power cables (230V or higher).
- To ensure Comelit products are used safely: carefully observe the indications provided in the manuals / instruction sheets; make sure the system created using Comelit products has not been tampered with / damaged.
- Comelit products do not require maintenance aside from routine cleaning, which should be carried out in accordance with the indications provided in the manuals /instruction sheets. Any repairs must be carried out: for the products themselves, exclusively by Comelit Group S.p.A., for the systems, by qualified technical personnel.
- Cornelit Group S.p.A. accepts no liability for any purpose other than the intended use, or failure to observe the indications and warnings contained in this manual / instruction sheet. Cornelit Group S.p.A. reserves the right to change the information provided in this manual / instruction sheet at any time and without prior notice.
- The manufacturer, Comelit Group S.p.A., hereby declares that the radio equipment art.WICCAMS02FA conforms to directive 2014/53/ EU. The full EU conformity declaration is available at the web address: pro.comelitgroup.com/it-it/prodotto//wiccams02fa

This guide explains how to configure a WICCAMS02FA camera for operation in a Secur HUB intruder alarm system and/or in a Comelit video entry system.

Package Contents







Camera

Reset pin

Fixing template





Power supply unit

Fixing screws

Description of the product



I

Download the "Comelit" app

When correctly configured on your smartphone/tablet, the Comelit app can be used to manage the system - even remotely. To get the most out of all the functions, we recommend downloading the free app from the App Store or the Google Store.



1. Preparation

Place the camera and the computer near the router (max. 1 m)



Note: make sure the computer has its Wi-Fi enabled.

The camera only works on 2.4 GHz Wi-Fi networks (802.11b/g/n).

Transmission power: 15,54 dBm EIRP

2. Power supply

Power the camera with the DC5V/1A Micro USB adapter. Only use the adapter supplied.



3. Configuration

 Press and hold the reset button on the camera for 5 seconds using a pin-sized tool, then release the button: a red LED on the front of the camera will flash rapidly.

4a. Procedure for operation in a Secur HUB intruder alarm system

- Open the HUB Manager software in the current project.
- Activate a new camera in the "Video devices" branch.

Stato	ID	Descrizione
Attiva	1	Camera 1
Assente	2	Camera 2

Select WICCAMS02FA as the camera type.



- Press the WIZARD key and follow the step-by-step instructions provided by the software to complete the camera configuration process.
- Send the parameters to the Secur HUB control panel.

Refer to the full installation manual for the Secur HUB control panel for further information concerning the configuration of video devices.

4b. Procedure for operation in a Comelit video entry system

• Open the Comelit app.



NOTE: the INFORMATION section of the Comelit app contains instructions required for configuring the management of your system.





- In the main menu, press CAMERAS.
- Select WICCAMS02FA
- Follow the step-by-step instructions provided by the app to complete the camera configuration process.

Appendix: LED indications

NO.	LED status	Camera status
1	Red LED lit steadily	Startup
2	Red LED flashing	Awaiting configuration
3	Blue LED flashing	Connecting
4	Blue LED lit steadily	Camera connected

Hinweise

- Dieses Comelit-Produkt ist f
 ür die Verwendung bei der Installation von Anlagen f
 ür Audio- und Video-Kommunikation in Wohngeb
 äuden, Gewerbe- und Industrieanlagen, in öffentlichen Geb
 äuden und f
 ür den öffentlichen Gebrauch konzipiert.
- Die Installation der Comelit-Produkte darf nur durch Fachkräfte unter genauer Befolgung der Anweisungen in den technischen Handbüchern / den Bedienungsanleitungen erfolgen.
- Vor Eingriffen an der Anlage immer die Spannungsversorgung unterbrechen.
- Leiter mit einem f
 ür die Entfernung bemessenen Querschnitt verwenden und die im Handbuch der Anlage aufgef
 ührten Anweisungen einhalten.
- Es wird empfohlen, die Leiter der Anlage nicht in denselben Rohren der Leistungskabel (230 V oder höher) zu verlegen.
- Für den sicheren Gebrauch der Comelit-Produkte ist es notwendig, die Anweisungen in den Handbüchern und Anweisungen sorgfältig zu befolgen. Keine Änderungen an der Anlage mit Comelit-Produkten vornehmen und Beschädigungen vermeiden.
- Die Comelit-Produkte erfordern keine Wartungsarbeiten, abgesehen von der normalen Reinigung, die entsprechend den Anweisungen in den technischen Handbüchern / den Bedienungsanleitungen auszuführen ist. Alle Reparaturen müssen wie folgt durchgeführt werden: Produkte, ausschließlich von Comelit Group S.p.A., Systeme, von technisch qualifiziertem Personal.
- Comelit Group S.p.A. übernimmt keine Verantwortung für andere als die vorgesehenen Verwendungszwecke, sowie Missachtung der Anweisungen und Hinweise in dem vorliegenden technischen Handbuch/den Bedienungsanleitungen. Comelit Group S.p.A. behält sich vor, jeder Zeit und ohne Vorankündigung Änderungen an dem vorliegenden technischen Handbuch / den Bedienungsanleitungen vorzunehmen.
- Der Hersteller Comelit Group S.p.A. erklärt, dass das Funkgerät Art. WICCAMS02FA der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter pro.com/eitgroup.com/it-it/prodotto/wiccams02fa

In dieser Kurzanleitung wird erklärt, wie Sie eine WICCAMS02FA-Kamera für den Betrieb in einer Secur HUB-Einbruchmelde- und/oder einer Comelit Videosprechstellenanlagen konfigurieren.

Inhalt der Packung







Kamera

Nadel für den Reset

Befestigungsschablone





Netzteil Anleitung

Befestigungsschrauben

Beschreibung des Produkts

e



Comelit App herunterladen

Mit der korrekt konfigurierten Comelit App auf Ihrem Smartphone/Tablet können Sie das System aus der Ferne verwalten. Um alle Funktionen nutzen zu können, empfehlen wir, die App kostenlos aus dem App Store oder Google Store herunterzuladen.



ШО

1. Vorbereitung

Bringen Sie Kamera und Computer in die Nähe des Routers (max. 1 m)



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass auf dem Computer WLAN aktiviert ist.

Die Kamera funktioniert nur in 2,4-GHz-WLAN-Netzwerken (802.11b/g/n).

Übertragungsleistung: 15,54 dBm EIRP

2. Spannungsversorgung

Speisen Sie die Kamera mit dem DC5V/1A Micro USB-Adapter. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter.



3. Konfiguration

 Drücken Sie mit einem nadelgroßen Werkzeug an der Kamera den Reset-Knopf 5 Sekunden lang und lassen Sie ihn dann los: eine rote LED auf der Vorderseite der Kamera blinkt schnell.

4a. Vorgehensweise bei der Bedienung einer Einbruchsschutzanlage Secur HUB

- Öffnen Sie die HUB Manager Software für das aktuelle Projekt.
- Aktivieren Sie eine neue Kamera im Zweig "Videogeräte".

Stato	ID	Descrizione
Attiva	1	Camera 1
Assente	2	Camera 2

Wählen Sie als Kameratyp WICCAMS02FA.

Tipo di telecamera $WICCAMS02FA \sim$

- Drücken Sie die WIZARD-Taste und folgen Sie den schrittweisen Anweisungen der Software, um die Konfiguration der Kamera abzuschließen.
- Senden Sie die Parameter an die Secur HUB-Zentrale.

Weitere Informationen zur Konfiguration von Videogeräten finden Sie im vollständigen Installationshandbuch der Secur Hub-Zentrale.

4b. Vorgehensweise bei der Bedienung einer Comelit Videosprechstellenanlage

• Öffnen Sie die Comelit App.



ANMERKUNG: Im Abschnitt INFORMATIONEN der Comelit App finden Sie Anweisungen zur Konfiguration der Verwaltung Ihrer Anlage.



- Drücken Sie im Hauptmenü auf KAMERAS.
- Drücken Sie 🕂, um die neue Kamera dem System hinzuzufügen.
- Wählen Sie WICCAMS02FA.
- Folgen Sie den Anweisungen der App Schritt f
 ür Schritt, um die Konfiguration der Kamera abzuschlie
 ßen.

Anhang: LED-Anzeigen

Nr.	LED-Status	Kamera-Status
1	Die rote LED leuchtet konstant	Start
2	Die rote LED blinkt	Wartet auf Konfiguration
3	Die blaue LED blinkt	Wartet auf Verbindung
4	Die blaue LED leuchtet konstant	Die Kamera ist angeschlossen

Specifiche tecniche

- Risoluzione video (H x V pixel): max. 1920x1080 (Full-HD)
- Compressione video: H.264
- Frame rate: max. 10fps
- Sensibilità (lux): 0 (led IR ON)
- Filtro IR: Meccanico
- N° LED IR / Max. distanza: 9 led / 10m
- Tensione di alimentazione: 5VDC (alimentatore incluso)
- Assorbimento max (W): 4

Technical specifications

- Video resolution (H x V pixel): max. 1920x1080 (Full-HD)
- Video compression: H.264
- Frame rate: max. 10fps
- Sensitivity (lux): 0 (IR led ON)
- IR filter: Mechanical
- No. of IR LEDs / Max. distance: 9 LEDs / 10m
- Supply voltage: 5VDC (power supply included)
- Max absorption (W): 4

Technische Spezifikationen

- Video Auflösung (H x V pixel): max. 1920 x 1080 (Full-HD)
- Videokomprimierung: H.264
- Bildrate: max. 10fps
- Empfindlichkeit (lux): 0 (led IR ON)
- IR-Filter: Mechanische
- Nr. IR-LEDs / max. Entfernung: 9 LED / 10m
- Netzspannun: 5VDC (stromversorgung enthalten)
- Leistungsaufnahme max (W): 4

Il simbolo del "bidone barrato" indica la rispondenza di tale prodotto alla direttiva 2012/19/UE relativa ai rifiuti RAEE. L'abbandono dell'apparecchiatura o lo smaltimento abusivo della stessa sono puniti dalla legge.

The "crossed-out wheelie bin" symbol indicates that this product conforms to WEEE directive 2012/19/EU. The abandonment or improper disposal of this equipment is punishable by law.

Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" zeigt an, dass dieses Produkt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU entspricht. Die Zurücklassung oder unsachgemäße Entsorgung dieses Geräts ist strafbar.



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



W W W . C O M e l i t g r O u p . C O M Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy



