


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTION



Persona autorizzata
Authorized person



2 Persone per il montaggio
2 People for assembly

Modello/ model: Vasca monoblocco/monobloc Bathtub

Materiale/Material: Acrilico/ Acrylic

Lunghezza/Length: 1700 mm

Larghezza/Width: 800 mm

Altezza/Height: 590 mm

Peso/Weight: 40 kg

Capacità/Capacity: 280 litri/liters

Finitura/Finish: Lucida/Glossy



Sifone con troppopieno/Siphon with overflow

Supporto di sostegno/Support: Acciaio/Steel


Piedini regolabili/Adjustable feet




STRUMENTI NECESSARI - REQUIRED TOOLS



Livella - level




Metro - Tape







Matita - Pencil



Chiave inglese
- Wrench



Silicone





Disimballare il prodotto con cura e verificare che non manchino pezzi e che il prodotto e gli accessori non presentino danni (graffi, urti, crepe) prima di iniziare l'installazione.

Unpack the product carefully and check that no parts are missing and that the product and its accessories do not show any damage (scratches, dents, cracks) before starting the installation.

1


Verificare la planarità del pavimento dove verrà installata la vasca e che le pareti siano verticali e ad angolo retto. Montare le staffe metalliche sulla parete, a 10 cm all'interno rispetto ai bordi estremi della vasca. Sollevare delicatamente la vasca e posizionarla sulle staffe di fissaggio.

Check the flatness of the floor where the bathtub will be installed, and ensure that the walls are vertical and at right angles. Install the metal brackets on the wall, 10 cm inward from the outer edges of the bathtub. Gently lift the bathtub and place it onto the fixing brackets.




- 2 Regolare i piedini regolabili in modo che, una volta posizionata la vasca nella posizione finale, tra la maschera e il pavimento rimanga una distanza di 3-5 mm. Il peso della vasca deve essere sostenuto dai supporti e dai piedini, mai non dalla maschera. Verificare la planarità della vasca da bagno.


Adjust the adjustable feet so that when the bathtub is placed in its final position, there is a distance of 3-5 mm between the mask and the floor. The weight of the bathtub must be borne by the supports and feet, not by the mask. Check the levelness of the bathtub.



- 3 Collegare il sifone della vasca da bagno al tubo di scarico dell'acqua.
Connect the bathtub siphon to the water drain pipe.



- 4 Riempite la vasca con acqua e controllate per circa un'ora se ci sono perdite. Svuotate la vasca da bagno.
Fill the bathtub with water and check for about one hour if there are any leaks.
Empty the bathtub.



- 5 Dopo esservi accertati che non ci siano perdite d'acqua, siliconate la base della vasca da bagno.
Once you have ensured there are no water leaks, apply silicone to the base of the bathtub.

