

Notice d'utilisation

User Manual / Bedienungsanleitung / Manual de instrucciones / Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : SL264

Station météo effet bois

Wood effect weather station / Estación meteorológica efecto madera / Wetterstation Holzeffekt / Stazione meteo effetto legno / Estação meteorológica com efeito madeira / Weerstation met houteffect



LIVOO
Version : v.1.1

www.livoo.fr



Figure 1

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

FR

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(s) ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été donnés et si les risques encourus ont été appréhendés.
2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
3. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
4. N'immerger jamais l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
5. Utilisez uniquement le câble USB fourni. Si le câble usb est endommagé il doit être remplacé par le fabricant ou son service après vente.
6. L'appareil doit être alimenté uniquement à très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
7. Si vous utilisez un adaptateur (non fourni), utilisez uniquement un adaptateur avec une alimentation 5V.
8. MISE EN GARDE: débranchez le câble USB ou l'adaptateur (non fourni) avant de nettoyer l'appareil.
9. Débranchez l'appareil :
 - lorsqu'un incident se produit.
 - avant de nettoyer l'appareil.
 - si vous n'utilisez pas l'appareil pendant longtemps.
10. N'insérez aucun objet dans l'appareil.
11. Cet appareil est réservé à un usage domestique uniquement.

Caractéristiques techniques

Entrée: DC 5V, 0.5A Piles station météo : 3 X AAA non incluses Piles sonde extérieure : 2 X AAA non incluses

Schéma de l'appareil : Figure 1

1	Compartiment piles	4	Augmenter ou Diminuer
2	Modes alarme/ heure	5	Température en degrés Celsius ou fahrenheit
3	Températures et hygrométrie min et max	6	SNOOZE/LIGHT

Utilisation de l'appareil : Figure 1

Ouvrez le compartiment à piles de l'unité de votre station météo. Insérez 3 piles AAA en respectant la polarité puis refermez le couvercle du compartiment à piles.

Après la mise sous tension, l'écran LCD s'allume pendant 2 secondes puis passe en mode affichage par défaut.

Vous pouvez utiliser l'appareil avec des piles ou avec le câble usb fournis.

Réglage manuel de l'heure et de la date :

Appuyez sur la touche « MODE » quelques secondes pour accéder au réglage de l'heure dans l'ordre suivant : 24h/12h → heure → minute → année → mois → date → Exit.

Pendant le réglage, appuyez sur la touche "UP" ou "DOWN" pour augmenter ou diminuer votre réglage progressivement. Appuyez et maintenez la touche "UP" ou "DOWN" pour un réglage rapide. Appuyez sur « Mode » pour valider.

Réglage alarme :

Appuyez brièvement sur la touche « MODE » pour afficher le réglage de l'alarme puis maintenez la touche enfoncée quelques secondes pour entrer dans le réglage de l'alarme. La séquence de réglage est la suivante : heure → minute → Temporisation → sortie. Comme ci-dessus, appuyez sur la touche "UP" ou "DOWN" pour régler l'heure et les minutes. Appuyez sur « Mode » pour valider.

Fonction température / humidité

Plage de détection de la température à l'intérieur : 0°C~+50°C. En dessous de -10°C, l'écran affiche LL.L. Au-dessus de 50°C, il affiche HH.H.

Plage de détection de l'humidité à l'intérieur: 20%~ 99%, en dessous de 20%, l'écran affiche 20%. Au-dessus de 99%, il affiche 99%.

Plage de détection de la température à l'extérieur : -40°C~+60°C, en dessous de -40°C, l'écran affiche LL.L. Au-dessus de 60°C, il affiche HH.H.

Plage de détection de l'humidité à l'extérieur : 20%~ 99%, en dessous de 20%, l'écran affiche 20%. Au-dessus de 99%, il affiche 99%.

Appuyez sur la touche C/F pour changer l'unité de température entre n °C et °F.


Maximum et minimum

Appuyez sur la touche « MAX/MIN » pour commuter l'affichage : valeur maximale de la température et de l'humidité intérieures et extérieures → valeur minimale de la température et de l'humidité intérieures et extérieures .

Lorsque la valeur MAX ou MIN est affichée, appuyez sur la touche « MAX/MIN » et maintenez-la enfoncée pour effacer les données ; l'écran affiche « -- » pendant 3 secondes, puis revient à la température actuelle.


L'affichage de la température et de l'humidité actuelles est rétabli si aucune opération n'est effectuée dans les 10 secondes.

Méthode de détection de la tendance de la température

Lorsque la température augmente continuellement, le symbole de la tendance de la température affiche «  ».

Lorsque la valeur cumulée de la hausse ou de la baisse de la température en 1 heure ne dépasse pas 1°C,

le symbole de la tendance de la température affiche «  ».

Lorsque la température diminue continuellement le symbole de la tendance de la température indique «  ».

Prévision météorologique du jour :

5 niveaux : ensoleillé, semi-ensoleillé, nuageux, pluie, neige.

Intervalle de détection de la pression atmosphérique : 60 minutes.

Plage de test de pression : 850HPa~1050HPa.

Rétroéclairage:

Appuyez sur la touche « SNOOZE » et maintenez-la enfoncée pour activer ou désactiver la fonction rétroéclairage. Par défaut, cette fonction est activée (OnSd s'affiche). Maintenez la touche « SNOOZE » enfoncée pour la désactiver (--Sd s'affiche). Si elle est désactivée, appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer le rétroéclairage.

Lorsque la station météo fonctionne sur pile, la fonction de rétroéclairage ne peut pas être activée. Lorsqu'elle fonctionne grâce aux piles et que la fonction est activée, si vous touchez la station météo, l'écran s'allume pendant 8 secondes.

Lorsque l'appareil est branché, appuyez sur la touche « SNOOZE » brièvement pour régler la luminosité :
Surbrillance → Moyenne → Désactivée

Entretien et nettoyage

Nettoyez la station et la sonde extérieur à l'aide d'un chiffon légèrement humide et non cotonneux. N'utilisez aucun détergent ni aucun savon pour nettoyer ces appareils. Si vous n'utilisez pas l'appareil, retirez les piles.

Nous, DELTA, BP61071 - 67452 Mundolsheim - France

Déclarons sous notre propre responsabilité que l'article :

Désignation : Station météo effet bois Référence : SL264

à laquelle cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable :

DIRECTIVES	NORMES ou Exigences
(RED) 2014/53/EU	EN 50663:2017 EN 62479:2010 ; EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020 ; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) ; ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) ; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
(ROHS) 2011/65/EU	L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Mundolsheim le 25/04/2025

David Bousquet, CEO

Signature:

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX FRANCE
SIRET: 924 532 186 00093 APE: 516 J
TEL: 33 3 90 22 61 91 FAX: 33 3 90 20 39 29
e-mail: delta@delta-import.com



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

. Photo non contractuelle. Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

EN

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks

www.livoo.fr



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance.
3. Use only the USB cable supplied. If the USB cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service.
4. The device must only be powered at the very low safety voltage corresponding to the device marking.
5. If you use an adapter (not supplied), only use one with a 5V power supply.
6. **WARNING:** disconnect the USB cable or adapter (not supplied) before cleaning the device.
7. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
8. Never immerse the device in water or any other liquid.
9. Unplug the unit :
 - when an incident occurs.
 - before cleaning the unit.
 - if you are not going to use the product for a long time.
10. Do not insert any objects into the unit.
11. This appliance is intended for home use only.

Technical Specifications

Input: DC 5V, 0.5A Weather Station Batteries: 3 X AAA Not Included Outdoor Probe Batteries: 2 X AAA Not Included

Device Diagram: Figure 1

1	Battery compartment	4	Increase or Decrease
2	Alarm/time modes	5	Temperature in degrees Celsius or Fahrenheit
3	Temperatures and humidity min and max	6	SNOOZE/LIGHT

Device Usage: Figure 1

Open the battery compartment of your weather station unit. Insert 3 AAA batteries respecting the polarity and then close the battery compartment lid.

After powering on, the LCD screen will turn on for 2 seconds and then switch to default display mode. You can use the device with batteries or with the provided USB cable.

Manual time and date setting:

Press the "MODE" button for a few seconds to access the time setting in the following order: 24/12 hours → hour → minute → year → month → date → Exit.

While setting, press the "UP" or "DOWN" key to increase or decrease your setting gradually. Press and hold the "UP" or "DOWN" key for quick adjustment. Press "Mode" to confirm.

Alarm setting:

Short press the "MODE" key to display the alarm setting, then hold the button for a few seconds to enter the alarm setting. The setting sequence is as follows: hour → minute → Delay → output. As above, press the "UP" or "DOWN" key to set the hours and minutes. Press "Mode" to confirm.

Temperature/Humidity Function

Indoor temperature detection range: 0°C~+50°C. Below -10°C, the display displays L.L.L. Above 50°C, it displays H.H.H.

Indoor humidity detection range: 20%~99%, below 20%, the screen shows 20%. Above 99%, it shows 99%.

Outdoor temperature detection range: -40°C~+60°C, below -40°C, the screen shows L.L.L. Above 60°C, it shows H.H.H.

Outdoor moisture detection range: 20%~99%, below 20%, the screen displays 20%. Above 99%, it shows 99%.

Press the C/F key to change the temperature unit between °C and °F.

Maximum and minimum

Press the "MAX/MIN" key to switch the display: maximum indoor and outdoor temperature and humidity value → minimum indoor and outdoor temperature and humidity value.

When the MAX or MIN value is displayed, press and hold the "MAX/MIN" key to clear the data; The display will display "--" for 3 seconds, then return to the current temperature.

The current temperature and humidity display is restored if no operation is performed within 10 seconds.

Temperature trend detection method

When the temperature is continuously rising, the temperature trend symbol displays "↗".

When the cumulative value of the temperature rise or fall in 1 hour does not exceed 1°C, the temperature trend symbol displays "↔".

When the temperature is continuously decreasing, the temperature trend symbol reads "↘".

Today's weather forecast:

5 levels: sunny, semi-sunny, cloudy, rain, snow.

Air pressure detection interval: 60 minutes.

Pressure Test Range: 850HPa~1050HPa.

Backlight:

Press and hold the "SNOOZE" key to turn the backlight on or off. By default, this feature is enabled (OnSd is displayed). Hold down the "SNOOZE" key to disable it (--Sd is displayed). If it's off, press any button to turn on the backlight.

When the weather station is running on battery, the backlight function cannot be activated. When it is running on batteries and the function is activated, if you touch the weather station, the screen will light up for 8 seconds.

When the device is plugged in, press the "SNOOZE" button briefly to adjust the brightness: Highlight → Medium → Off

Cleaning and maintenance

Clean the station and outdoor sensor with a slightly damp, non-cottony cloth. Do not use detergents or soap to clean these units. If you are not using the unit, remove the batteries.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France

Declare under our own responsibility that the article :

- **Description : Wood effect Weather station**
- **Reference :SL264**

to which this declaration applies, is in conformity with the applicable EU harmonization legislation

DIRECTIVES	NORMES or SPECIFICATIONS
RED 2014/53/EU	EN 50663:2017 EN 62479:2010 ; EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020 ; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) ; ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) ; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ROHS 2011/65/EU	The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. EU 2011/65/EU et EU 2015/863

Mundolsheim le 25/04/2025

David Bousquet, CEO

DELTA sas
rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 324 322 186 00033 APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 61 92 FAX : 33 3 90 20 39 29
e-mail : delta@delta-import.com



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, si están debidamente supervisados o si han recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y si se han comprendido los riesgos que conlleva.
2. Los niños no deben jugar con el aparato.
3. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
4. No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
5. Utilice únicamente el cable USB suministrado. Si el cable USB está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su servicio postventa.
6. El aparato sólo debe alimentarse a la tensión de seguridad muy baja correspondiente al mercado del aparato.
7. Si utiliza un adaptador (no suministrado), utilice únicamente uno con una fuente de alimentación de 5 V.
8. **ADVERTENCIA:** desconecte el cable USB o el adaptador (no suministrado) antes de limpiar el aparato.
9. Desenchufa la unidad:
 - cuando se produce un incidente.
 - antes de limpiar el aparato.
 - si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo.
10. No introduzca ningún objeto en la unidad.
11. Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico.

Especificaciones técnicas

Entrada: DC 5V, 0.5A Baterías de la estación meteorológica: 3 x AAA no incluidas Baterías de sonda para exteriores: 2 x AAA no incluidas

Diagrama del dispositivo: Figura 1

www.livoo.fr

1	Compartimento pilas
2	Modos de alarma/hora
3	Temperaturas y humedad mín. y máx.

4	Aumento o disminución
5	Temperatura en grados Celsius o Fahrenheit
6	ESPIGÓN/LUZ

Uso del dispositivo: Figura 1

Abra el compartimento de la batería de la unidad de la estación meteorológica. Inserte 3 pilas AAA respetando la polaridad y luego cierre la tapa del compartimento de las pilas.

Después de encenderse, la pantalla LCD se encenderá durante 2 segundos y luego cambiará al modo de visualización predeterminado.

Puede usar el dispositivo con pilas o con el cable USB proporcionado.

Ajuste manual de fecha y hora:

Pulse el botón "MODE" durante unos segundos para acceder a la configuración de la hora en el siguiente orden: 24/12 horas → hora → minuto → año → mes → fecha → Salida.

Mientras configura, presione la tecla "ARRIBA" o "ABAJO" para aumentar o disminuir su configuración gradualmente. Mantenga presionada la tecla "ARRIBA" o "ABAJO" para un ajuste rápido. Presione "Modo" para confirmar.

Configuración de alarma:

Presione brevemente la tecla "MODE" para mostrar la configuración de la alarma, luego mantenga presionado el botón durante unos segundos para ingresar a la configuración de la alarma. La secuencia de ajuste es la siguiente: hora → minuto → retardo → salida. Como se indicó anteriormente, presione la tecla "ARRIBA" o "ABAJO" para configurar las horas y los minutos. Presione "Modo" para confirmar.

Función de temperatura/humedad

Rango de detección de temperatura interior: 0 °C ~ + 50 °C. Por debajo de -10 °C, la pantalla muestra LL.L. Por encima de 50 °C, muestra HH.H.

Rango de detección de humedad interior: 20% ~ 99%, por debajo del 20%, la pantalla muestra el 20%. Por encima del 99%, muestra el 99%.

Rango de detección de temperatura exterior: -40 °C ~ + 60 °C, por debajo de -40 °C, la pantalla muestra LL.L. Por encima de 60 °C, muestra HH.H.

Rango de detección de humedad exterior: 20% ~ 99%, por debajo del 20%, la pantalla muestra el 20%. Por encima del 99%, muestra el 99%.

Presione la tecla C / F para cambiar la unidad de temperatura entre n °C y ° F.

Máximo y mínimo

Pulse la tecla "MAX/MIN" para cambiar la pantalla: valor máximo de temperatura y humedad interior y exterior → valor mínimo de temperatura y humedad interior y exterior.

Cuando se muestre el valor MAX o MIN, mantenga presionada la tecla "MAX / MIN" para borrar los datos; La pantalla mostrará "--" durante 3 segundos y luego volverá a la temperatura actual.

La visualización de la temperatura y la humedad actuales se restablece si no se realiza ninguna operación en 10 segundos.

Método de detección de tendencias de temperatura

Cuando la temperatura aumenta continuamente, el símbolo de tendencia de temperatura muestra "↗".

Cuando el valor acumulado del aumento o descenso de la temperatura en 1 hora no supera 1 °C, el símbolo de tendencia de temperatura muestra "↔".

Cuando la temperatura disminuye continuamente, el símbolo de tendencia de temperatura dice "↘".

Pronóstico del tiempo para hoy:

5 niveles: soleado, semisoleado, nublado, lluvia, nieve.

Intervalo de detección de la presión de aire: 60 minutos.

Rango de prueba de presión: 850HPa ~ 1050HPa.

Luz de fondo:

Mantenga presionada la tecla "SNOOZE" para encender o apagar la luz de fondo. De forma predeterminada, esta función está habilitada (se muestra OnSd). Mantenga presionada la tecla "SNOOZE" para deshabilitarlo (se muestra --Sd). Si está apagado, presione cualquier botón para encender la luz de fondo.

Cuando la estación meteorológica funciona con batería, no se puede activar la función de retroiluminación. Cuando funciona con pilas y la función está activada, si toca la estación meteorológica, la pantalla se iluminará durante 8 segundos.

Cuando el dispositivo esté enchufado, presione brevemente el botón "SNOOZE" para ajustar el brillo:

Resaltar → Medio → Desactivado

Limpieza y mantenimiento

Limpie la estación y el sensor externo con un paño ligeramente húmedo y sin pelusa. No utilice ningún detergente o jabón para limpiar estos dispositivos. Si no vas a utilizar el aparato, desenchúfalo o quítale las pilas.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE Nosotros DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el artículo :

Descripción: - Estación meteorológica efecto madera

- Referencia: SL264

al que se aplica esta declaración, es conforme a la legislación de armonización de la UE pertinente:

DIRECTIVAS	NORMAS o requisitos
(RED) 2014/53/EU	EN 50663:2017 EN 62479:2010 ; EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020 ; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) ; ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) ; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
(ROHS) 2011/65/EU	La finalidad de la declaración descrita anteriormente es conforme a la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. UE 2011/65/UE y UE 2015/863

Mundolsheim le 25/04/2025

David Bousquet, CEO



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El

consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung oder Wissen benutzt werden, wenn sie angemessen beaufsichtigt werden oder wenn sie Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstanden haben.
2. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
3. Die Reinigung und Wartung durch den Nutzer sollte nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
4. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
5. Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel. Wenn das USB-Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst ersetzt werden.
6. Das Gerät darf nur mit einer Sicherheits-Kleinspannung betrieben werden, die der Kennzeichnung des Geräts entspricht.
7. Wenn Sie einen Adapter verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten), verwenden Sie nur einen Adapter mit einer 5-V-Versorgung.

8. VORSICHT: Ziehen Sie das USB-Kabel oder den Adapter (nicht mitgeliefert) ab, bevor Sie die Kamera reinigen.

9. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose :

- wenn ein Zwischenfall auftritt.
- bevor Sie das Gerät reinigen.
- wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

10. Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.

11. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Technische Spezifikationen

Eingang: DC 5V, 0,5A Batterien der Wetterstation: 3 x AAA nicht im Lieferumfang enthalten Batterien für Außensonden: 2 x AAA nicht im Lieferumfang enthalten

Gerätediagramm: Abbildung 1

1	Batteriefach	4	Erhöhen oder Verringern
2	Alarm-/Zeitmodi	5	Temperatur in Grad Celsius oder Fahrenheit
3	Temperaturen und Luftfeuchtigkeit min und max	6	SCHNÜFFELN/LICHT

Gerätenutzung: Abbildung 1

Öffnen Sie das Batteriefach Ihrer Wetterstation. Legen Sie 3 AAA-Batterien unter Beachtung der Polarität ein und schließen Sie dann den Batteriefachdeckel.

Nach dem Einschalten schaltet sich der LCD-Bildschirm für 2 Sekunden ein und wechselt dann in den Standardanzeigemodus.

Sie können das Gerät mit Batterien oder mit dem mitgelieferten USB-Kabel verwenden.

Manuelle Einstellung von Uhrzeit und Datum:

Drücken Sie die Taste "MODE" einige Sekunden lang, um die Zeiteinstellung in der folgenden Reihenfolge aufzurufen: 24/12 Stunden → Stunde → Minute → Jahr → Monat → Datum → Beenden.

Drücken Sie während der Einstellung die Tasten "UP" oder "DOWN", um Ihre Einstellung schrittweise zu erhöhen oder zu verringern. Halten Sie die Tasten "UP" oder "DOWN" gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen. Drücken Sie zur Bestätigung auf "Modus".

Alarm-Einstellung:

Drücken Sie kurz die Taste "MODE", um die Alarmeinstellung anzuzeigen, und halten Sie die Taste dann einige Sekunden lang gedrückt, um die Alarmeinstellung aufzurufen. Die Einstellreihenfolge ist wie folgt: Stunde → Minute → Verzögerung → Ausgang. Drücken Sie wie oben die Tasten "UP" oder "DOWN", um die Stunden und Minuten einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung auf "Modus".

Temperatur-/Feuchtigkeitsfunktion

Erfassungsbereich der Innentemperatur: 0 °C ~ + 50 °C. Unter -10 °C zeigt das Display LLL an. Über 50 °C zeigt es HH.H an.

Erkennungsbereich für die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen: 20% ~ 99%, unter 20%, zeigt der Bildschirm 20% an. Über 99 % zeigt es 99 % an.

Erfassungsbereich für die Außentemperatur: -40 °C ~ + 60 °C, unter -40 °C, der Bildschirm zeigt LLL. Über 60 °C wird HH angezeigt.

Feuchtigkeitserfassungsbereich im Freien: 20% ~ 99%, unter 20%, zeigt der Bildschirm 20% an. Über 99 % zeigt es 99 % an.

Drücken Sie die C/F-Taste, um die Temperatureinheit zwischen n °C und °F zu ändern.


Maximum und Minimum


Drücken Sie die Taste "MAX/MIN", um die Anzeige umzuschalten: maximale Innen- und Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit → minimaler Innen- und Außentemperatur- und Feuchtigkeitswert.


Wenn der MAX- oder MIN-Wert angezeigt wird, halten Sie die Taste "MAX/MIN" gedrückt, um die Daten zu löschen. Das Display zeigt 3 Sekunden lang "--" an und kehrt dann zur aktuellen Temperatur zurück.

Die aktuelle Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige wird wiederhergestellt, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Bedienung durchgeführt wird.

Methode zur Erkennung von Temperaturtrends

Wenn die Temperatur kontinuierlich ansteigt, zeigt das Temperaturtrendsymbol  an.

Wenn der kumulative Wert des Temperaturanstiegs oder -abfalls in 1 Stunde 1 °C nicht überschreitet, zeigt das Temperaturtrendsymbol  an.

Wenn die Temperatur kontinuierlich sinkt, lautet das Temperaturtrendsymbol .

Die heutige Wettervorhersage:

5 Stufen: sonnig, halbsonnig, bewölkt, Regen, Schnee.

Intervall zur Erfassung des Luftdrucks: 60 Minuten.

Druckprüfbereich: 850 hPa ~ 1050 hPa.

Hintergrundbeleuchtung:

Halten Sie die Taste "SNOOZE" gedrückt, um die Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten.

Standardmäßig ist diese Funktion aktiviert (OnSd wird angezeigt). Halten Sie die "SNOOZE"-Taste gedrückt, um es zu deaktivieren (--Sd wird angezeigt). Wenn sie ausgeschaltet ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.

Wenn die Wetterstation im Batteriebetrieb betrieben wird, kann die Hintergrundbeleuchtungsfunktion nicht aktiviert werden. Wenn es mit Batterien betrieben wird und die Funktion aktiviert ist, leuchtet der Bildschirm 8 Sekunden lang auf, wenn Sie die Wetterstation berühren.

Wenn das Gerät an der Steckdose ist, drücken Sie kurz die "SNOOZE"-Taste, um die Helligkeit einzustellen:

Highlight → Medium → Aus

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie die Station und die Außensonde mit einem leicht feuchten, wattefreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Seife, um diese Geräte zu reinigen. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker oder entfernen Sie die Batterien.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir DELTA BP61071 67452 Mundolsheim - Frankreich

Erklären unter unserer eigenen Verantwortung, dass der Artikel :

Beschreibung: - **Wetterstation Holzeffekt**
- **Referenz: SL264**

auf den sich diese Erklärung bezieht, mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union übereinstimmt :

RICHTLINIEN	NORMEN oder Anforderungen
(RED) 2014/53/EU	EN 50663:2017 EN 62479:2010 ; EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020 ; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) ; ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) ; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
(ROHS) 2011/65/EU	Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8.

Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

EU 2011/65/EU und EU 2015/863.

Mundolsheim le 25/04/2025

David Bousquet, CEO

DELTA sas

1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 324 342 126 00033 APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 61 92 FAX : 33 3 90 20 39 29
e-mail : delta@delta-import.com



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die

Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

IT

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti.

Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, a condizione che siano adeguatamente sorvegliati o che siano state fornite loro istruzioni su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e che siano stati compresi i rischi connessi.
2. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
3. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.
4. Utilizzare esclusivamente il cavo USB in dotazione. Se il cavo USB è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio di assistenza.
5. Il dispositivo deve essere alimentato solo alla bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura del dispositivo.
6. Se si utilizza un adattatore (non fornito), utilizzarne solo uno con alimentazione a 5V.
Se si utilizza un adattatore (non in dotazione), utilizzarne solo uno con alimentazione a 5V.
7. **ATTENZIONE:** scollegare il cavo USB o l'adattatore (non in dotazione) prima di pulire l'apparecchio.
8. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
9. Scollegare l'unità:
 - quando si verifica un incidente.
 - prima di pulire l'apparecchio.
 - se non si intende utilizzare l'apparecchio per molto tempo.
10. Non inserire alcun oggetto nell'unità.
11. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

Specifiche tecniche

Ingresso: DC 5V, 0,5A Batterie della stazione meteorologica: 3 x AAA non incluse Batterie per sonde esterne: 2 x AAA non incluse

Schema del dispositivo: Figura 1

1	Vano	4	Aumento o diminuzione
2	Modalità sveglia/ora	5	Temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit
3	Temperature e umidità min e max	6	SNOOZE/LIGHT

Utilizzo del dispositivo: Figura 1

Aprire il vano batteria dell'unità della stazione meteorologica. Inserire 3 batterie AAA rispettando la polarità e quindi chiudere il coperchio del vano batterie.

Dopo l'accensione, lo schermo LCD si accenderà per 2 secondi e poi passerà alla modalità di visualizzazione predefinita.

Puoi usare il dispositivo con le batterie o con il cavo USB fornito.

Impostazione manuale di ora e data:

Premere il pulsante "MODE" per alcuni secondi per accedere all'impostazione dell'ora nel seguente ordine: 24/12 ore → ora → minuti → anno → mese → data → Uscita.

Durante l'impostazione, premere il tasto "SU" o "GIÙ" per aumentare o diminuire gradualmente l'impostazione. Tenere premuto il tasto "SU" o "GIÙ" per una regolazione rapida. Premere "Modalità" per confermare.

Impostazione della sveglia:

Premere brevemente il tasto "MODE" per visualizzare l'impostazione della sveglia, quindi tenere premuto il pulsante per alcuni secondi per accedere all'impostazione della sveglia. La sequenza di impostazione è la seguente: ora → minuti → Uscita → ritardata . Come sopra, premere il tasto "SU" o "GIÙ" per impostare le ore e i minuti. Premere "Modalità" per confermare.

Funzione Temperatura/Umidità

Intervallo di rilevamento della temperatura interna: 0 °C ~ + 50 °C. Al di sotto di -10°C, il display visualizza LL.L. Al di sopra di 50°C, visualizza HH.H.

Intervallo di rilevamento dell'umidità interna: 20% ~ 99%, inferiore al 20%, lo schermo mostra il 20%. Sopra il 99%, mostra il 99%.

Intervallo di rilevamento della temperatura esterna: -40 °C ~ + 60 °C, inferiore a -40 °C, lo schermo mostra LLL. Superiore a 60 °C, mostra HH.H.

Intervallo di rilevamento dell'umidità esterna: 20% ~ 99%, inferiore al 20%, lo schermo visualizza il 20%. Sopra il 99%, mostra il 99%.

Premere il tasto C/F per modificare l'unità di temperatura tra n °C e °F.


Massimo e minimo


Premere il tasto "MAX/MIN" per cambiare il display: valore massimo di temperatura e umidità interna ed esterna → valore minimo di temperatura e umidità interna ed esterna.


Quando viene visualizzato il valore MAX o MIN, tenere premuto il tasto "MAX/MIN" per cancellare i dati; Il display visualizzerà "--" per 3 secondi, quindi tornerà alla temperatura attuale.

La visualizzazione attuale della temperatura e dell'umidità viene ripristinata se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi.

Metodo di rilevamento dell'andamento della temperatura

Quando la temperatura è in continuo aumento, il simbolo dell'andamento della temperatura visualizza ".

Quando il valore cumulativo dell'aumento o della diminuzione della temperatura in 1 ora non supera 1°C, il simbolo dell'andamento della temperatura visualizza ".

Quando la temperatura è in continua diminuzione, il simbolo dell'andamento della temperatura indica ".

Previsioni meteo di oggi:

5 livelli: soleggiato, semi-soleggiato, nuvoloso, pioggia, neve.

Intervallo di rilevamento della pressione atmosferica: 60 minuti.

Intervallo di prova della pressione: 850HPa ~ 1050HPa.

Retroilluminazione:

Tenere premuto il tasto "SNOOZE" per accendere o spegnere la retroilluminazione. Per impostazione predefinita, questa funzione è abilitata (viene visualizzato OnSd). Tenere premuto il tasto "SNOOZE" per disabilitarlo (viene visualizzato --Sd). Se è disattivata, premere un pulsante qualsiasi per attivare la retroilluminazione.

Quando la stazione meteorologica funziona a batteria, la funzione di retroilluminazione non può essere attivata. Quando è alimentato a batterie e la funzione è attivata, se si tocca la stazione meteorologica, lo schermo si illumina per 8 secondi.

Quando il dispositivo è collegato, premere brevemente il pulsante "SNOOZE" per regolare la luminosità:
Alta → Media → Spento

Pulizia e manutenzione

Pulire la stazione e il sensore esterno con un panno leggermente umido e non soffice. Non utilizzare detergenti o saponi per pulire questi dispositivi. Se non si utilizza il dispositivo, scollegarlo o rimuovere le batterie.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE Noi DELTA BP61071 67452 Mundolsheim - Francia

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che l'articolo :

Descrizione: - Stazione meteo effetto legno

- Riferimento: SL264

a cui si applica la presente dichiarazione, è conforme alla normativa di armonizzazione dell'UE applicabile:

DIRETTIVE	STANDARD o requisiti
(RED) 2014/53/EU	EN 50663:2017 EN 62479:2010 ; EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020 ; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) ; ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) ; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
(ROHS) 2011/65/EU	Lo scopo della dichiarazione sopra descritta è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. UE 2011/65/UE e UE 2015/863

Mundolsheim le 25/04/2025

David Bousquet, CEO

DELTA sas
rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 324 332 186 00033 APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 51 20 FAX : 33 3 90 20 30 20
e-mail : delta@delta-import.com



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. Este aparelho pode ser utilizado por crianças de, pelo menos, 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou de conhecimentos, se forem devidamente vigiadas ou se tiverem recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e se tiverem compreendido os riscos envolvidos.
2. As crianças não devem brincar com o aparelho.
3. A limpeza e a manutenção efectuadas pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem vigilância.
4. Nunca mergulhar o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
5. Utilize apenas o cabo USB fornecido. Se o cabo USB estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço pós-venda.
6. O aparelho só deve ser alimentado com a tensão de segurança muito baixa correspondente à marcação do aparelho.
7. Se utilizar um adaptador (não fornecido), utilize apenas um com uma fonte de alimentação de 5V.
8. **ATENÇÃO:** desligue o cabo USB ou o adaptador (não fornecido) antes de limpar o aparelho.
9. Desligue a unidade da tomada:
 - quando ocorre um incidente.
 - antes de limpar o aparelho.
 - se não vai utilizar o aparelho durante muito tempo.
10. Não inserir quaisquer objectos na unidade.
11. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.

Especificações técnicas

Entrada: DC 5V, 0.5A Baterias da estação meteorológica: 3 x AAA não incluídas Baterias de sonda ao ar livre: 2 x AAA não incluídas

Diagrama do dispositivo: Figura 1

www.livoo.fr

1	Compartimento das baterias
2	Modos de alarme/tempo
3	Temperaturas e humidade min e max

4	Aumentar ou diminuir
5	Temperatura em graus Celsius ou Fahrenheit
6	SONOZE/LUZ

Uso do dispositivo: Figura 1

Abra o compartimento das baterias da unidade da estação meteorológica. Insira 3 pilhas AAA respeitando a polaridade e, em seguida, feche a tampa do compartimento das baterias.

Depois de ligar, o ecrã LCD liga-se durante 2 segundos e, em seguida, muda para o modo de visualização predefinido.

Pode usar o aparelho com pilhas ou com o cabo USB fornecido.

Configuração manual de data e hora:

Pressione o botão "MODE" por alguns segundos para acessar a configuração de tempo na seguinte ordem: 24/12 horas → hora → minuto → ano → mês → data → Saída.

Durante a configuração, pressione a tecla "UP" ou "DOWN" para aumentar ou diminuir sua configuração gradualmente. Mantenha pressionada a tecla "UP" ou "DOWN" para um ajuste rápido. Pressione "Modo" para confirmar.

Configuração de alarme:

Pressione rapidamente a tecla "MODE" para exibir a configuração de alarme e, em seguida, mantenha pressionado o botão por alguns segundos para entrar na configuração de alarme. A sequência de configuração é a seguinte: hora → minuto → Atraso → saída. Como acima, pressione a tecla "UP" ou "DOWN" para definir as horas e minutos. Pressione "Modo" para confirmar.

Função Temperatura/Humidade

Faixa de deteção de temperatura interna: 0 °C ~ + 50 °C. Abaixo de -10°C, o display exibe LLL. Acima de 50°C, exibe HH.H.

Faixa de deteção de umidade interna: 20% ~ 99%, abaixo de 20%, a tela mostra 20%. Acima de 99%, mostra 99%.

Faixa de deteção de temperatura externa: -40 °C ~ + 60 °C, abaixo de -40 °C, a tela mostra LLL. Acima de 60 °C, mostra HH.H.

Faixa de deteção de umidade ao ar livre: 20% ~ 99%, abaixo de 20%, a tela exibe 20%. Acima de 99%, mostra 99%.

Pressione a tecla C/F para alterar a unidade de temperatura entre n °C e °F.

Máximo e mínimo

Prima a tecla "MAX/MIN" para mudar o ecrã: valor máximo de temperatura e humidade interior e exterior → valor mínimo de temperatura e humidade interior e exterior.

Quando o valor MAX ou MIN for exibido, pressione e mantenha pressionada a tecla "MAX/MIN" para limpar os dados; O visor exibirá "--" por 3 segundos e, em seguida, retornará à temperatura atual.

O visor de temperatura e humidade atual é restaurado se nenhuma operação for executada dentro de 10 segundos.

Método de deteção de tendência de temperatura

Quando a temperatura está subindo continuamente, o símbolo de tendência de temperatura exibe "↗".

Quando o valor acumulado da subida ou descida de temperatura em 1 hora não exceder 1°C, o símbolo de tendência da temperatura apresenta "→".

Quando a temperatura está diminuindo continuamente, o símbolo de tendência de temperatura diz "↘".

Previsão do tempo de hoje:

5 níveis: ensolarado, semi-ensolarado, nublado, chuva, neve.

Intervalo de deteção de pressão de ar: 60 minutos.

Faixa de teste de pressão: 850HPa~1050HPa.

Luz de fundo:

Prima sem soltar a tecla "SNOOZE" para ligar ou desligar a luz de fundo. Por padrão, esse recurso está habilitado (OnSd é exibido). Mantenha pressionada a tecla "SNOOZE" para desativá-lo (--Sd é exibido).

Se estiver desligada, pressione qualquer botão para ligar a luz de fundo.

Quando a estação meteorológica está a funcionar com bateria, a função de retroiluminação não pode ser ativada. Quando estiver a funcionar com baterias e a função estiver ativada, se tocar na estação meteorológica, o ecrã acender-se-á durante 8 segundos.

Quando o dispositivo estiver conectado, pressione o botão "SNOOZE" brevemente para ajustar o brilho:

Destaque → Médio → Desligado

Limpeza e manutenção

Limpar a estação e o sensor externo com um pano ligeiramente humedecido e não felpudo. Não utilizar quaisquer detergentes ou sabão para limpar estes dispositivos. Se não estiver a utilizar o dispositivo, desligue-o ou retire as pilhas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE Nós DELTA BP61071 67452 Mundolsheim - França

Declarar sob a nossa própria responsabilidade que o artigo :

Descrição: - Estação meteorológica com efeito madeira

- Referência: SL264

ao qual se aplica esta declaração, está em conformidade com a legislação de harmonização da UE aplicável:

DIRECTIVAS	NORMAS ou Requisitos
(ROHS) 2011/65/EU	O objectivo da declaração acima descrita está em conformidade com a Directiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos. UE 2011/65/UE e UE 2015/863
(RED) 2014/53/EU	EN 50663:2017 EN 62479:2010 ; EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020 ; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) ; ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) ; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)

Mundolsheim le 25/04/2025

David Bousquet, CEO



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring of kennis, als ze onder goed toezicht staan of als ze instructies hebben gekregen over hoe ze het apparaat veilig kunnen gebruiken en als ze de risico's hebben begrepen.
2. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
3. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
4. Dompel het toestel nooit onder in water of een andere vloeistof.
5. Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel. Als de USB-kabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of diens klantenservice.
6. Het apparaat mag alleen worden gevoed met de zeer lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering van het apparaat.
7. Als u een adapter gebruikt (niet meegeleverd), gebruik dan alleen een adapter met een 5V-voeding.
8. **WAARSCHUWING:** ontkoppel de USB-kabel of adapter (niet meegeleverd) voordat u het apparaat schoonmaakt.
9. Haal de stekker uit het stopcontact:

- wanneer zich een incident voordoet.
- voordat u het apparaat schoonmaakt.
- als u het apparaat lange tijd niet zult gebruiken.

10. Steek geen voorwerpen in het toestel.

11. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Technische specificaties

Ingang: DC 5V, 0,5A Weerstation Batterijen: 3 x AAA Niet inbegrepen Batterijen voor buitensonde: 2 x AAA Niet inbegrepen

Diagram van het apparaat: Figuur 1

1	Batterijcompartiment	4	Verhogen of verlagen
2	Alarm-/tijdmodi	5	Temperatuur in graden Celsius of Fahrenheit
3	Temperaturen en luchtvochtigheid min en max	6	SNOOZE/LICHT

Apparaatgebruik: Afbeelding 1

Open het batterijcompartiment van uw weerstation. Plaats 3 AAA-batterijen met inachtneming van de polariteit en sluit vervolgens het deksel van het batterijvak.

Na het inschakelen wordt het LCD-scherm 2 seconden ingeschakeld en schakelt vervolgens over naar de standaard weergavemodus.

U kunt het apparaat gebruiken met batterijen of met de meegeleverde USB-kabel.

Handmatige tijd- en datuminstelling:

Druk een paar seconden op de "MODE"-knop om toegang te krijgen tot de tijdinstelling in de volgende volgorde: 24/12 uur → uur → minuut → jaar → maand → datum → afsluiten.

Druk tijdens het instellen op de toets "OMHOOG" of "OMLAAG" om uw instelling geleidelijk te verhogen of te verlagen. Houd de toets "OMHOOG" of "OMLAAG" ingedrukt voor een snelle aanpassing. Druk op "Mode" om te bevestigen.

Alarm instelling:

Druk kort op de "MODE"-toets om de alarminstelling weer te geven en houd vervolgens de knop een paar seconden ingedrukt om de alarminstelling te openen. De instelvolgorde is als volgt: uur → minuut → Vertraging → uitgang. Zoals hierboven, drukt u op de toets "OMHOOG" of "OMLAAG" om de uren en minuten in te stellen. Druk op "Mode" om te bevestigen.

Temperatuur/vochtigheid functie

Detectiebereik binnentemperatuur: 0°C ~ + 50 °C. Onder -10°C geeft het display LLL weer. Boven 50°C geeft het HH.H weer.

Detectiebereik luchtvochtigheid binnenshuis: 20% ~ 99%, onder 20%, het scherm toont 20%. Boven de 99% is het 99%.

Detectiebereik buitentemperatuur: -40 °C ~ + 60 °C, onder -40 °C, het scherm toont LLL. Boven 60 °C, het toont HH.H.

Detectiebereik buitenvocht: 20% ~ 99%, onder de 20%, het scherm geeft 20% weer. Boven de 99% is het 99%.

Druk op de C/F-toets om de temperatuureenheid te wijzigen tussen n °C en °F.

Maximaal en minimaal

Druk op de "MAX/MIN"-toets om het display te schakelen: maximale binnen- en buitentemperatuur en vochtigheidswaarde → minimale binnen- en buitentemperatuur en vochtigheidswaarde.

Wanneer de MAX- of MIN-waarde wordt weergegeven, houdt u de "MAX/MIN"-toets ingedrukt om de gegevens te wissen; Op het display wordt gedurende 3 seconden "--" weergegeven en keert dan terug naar de huidige temperatuur.

De huidige temperatuur- en vochtigheidsweergave wordt hersteld als er binnen 10 seconden geen handeling wordt uitgevoerd.

Methode voor het detecteren van temperatuurtrends

Wanneer de temperatuur continu stijgt, wordt op het temperatuurtrendsymbool "↗" weergegeven. Wanneer de cumulatieve waarde van de temperatuurstijging of -daling in 1 uur niet hoger is dan 1°C, wordt op het temperatuurtrendsymbool "→" weergegeven.

Wanneer de temperatuur continu daalt, luidt het temperatuurtrendsymbool "↘".

De weersvoorspelling van vandaag:

5 niveaus: zonnig, halfzonnig, bewolkt, regen, sneeuw.

Detectie-interval luchtdruk: 60 minuten.

Druktestbereik: 850HPa ~ 1050HPa.

Achtergrondverlichting:

Houd de "SNOOZE"-toets ingedrukt om de achtergrondverlichting in of uit te schakelen. Deze functie is standaard ingeschakeld (OnSd wordt weergegeven). Houd de "SNOOZE"-toets ingedrukt om deze uit te schakelen (--Sd wordt weergegeven). Als het is uitgeschakeld, drukt u op een knop om de achtergrondverlichting in te schakelen.

Als het weerstation op batterijen werkt, kan de achtergrondverlichtingsfunctie niet worden geactiveerd. Als het op batterijen werkt en de functie is geactiveerd, licht het scherm 8 seconden op als u het weerstation aanraakt.

Wanneer het apparaat is aangesloten, drukt u kort op de knop "SNOOZE" om de helderheid aan te passen: Markeren → Gemiddeld → Uit

Schoonmaak en onderhoud

Reinig het station en de externe sensor met een licht vochtige, niet pluizende doek. Gebruik geen detergents of zeep om deze toestellen te reinigen. Haal de stekker uit het stopcontact of verwijder de batterijen als u het toestel niet gebruikt.

U-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING We DELTA BP61071 67452 Mundolsheim - Frankrijk

Verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het item :

Beschrijving: - Weerstation met houteffect

- Referentie: SL264

waarop deze verklaring van toepassing is, in overeenstemming is met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de EU:

RICHTLIJNEN	STANDAARDEN of vereisten
(RED) 2014/53/EU	EN 50663:2017 EN 62479:2010 ; EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020 ; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) ; ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) ; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
(ROHS) 2011/65/EU	De hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. EU 2011/65/EU en EU 2015/863

Mundolsheim le 25/04/2025

DELTA sas
rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET: 333 302 20 20 20 20
TEL: 33 3 90 22 51 22 FAX: 33 3 90 20 20 20
e-mail: delta@delta-import.com

www.livoo.fr



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsysteem beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stichting betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer (fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving