







**FR Manuel
d'utilisation**




Smart Spreader 200



Identification des pièces

A	B	C
		
<p>Boulon à tête hexagonale M6x35 x4</p>	<p>Boulon à tête hexagonale M6x30 x 4</p>	<p>Boulon à col carré M6x35 x 2</p>

D	E	F
		
<p>Écrou papillon M6 x 10</p>	<p>Grande Rondelle Plate Ø6 x 4</p>	<p>Ensemble de trémie x 1</p>

G	H	I
		
<p>Jambe de soutien x 2</p>	<p>Tube connecteur x 2</p>	<p>Plaque de renforcement x 1</p>

Indholdsfortegnelse

Identification des pièces.....	1
Manuel d'utilisation - FR	11
Avertissements Généraux.....	11
Identification des commandes et des fonctionnalités	12
Instructions de montage.....	12
Instructions d'utilisation	14
Instructions d'épandage.....	16
Entretien et stockage	17
Caractéristiques	17

Avertissements Généraux

- ⚠ **LIRE et COMPRENDRE complètement ce manuel avant d'utiliser Smart Spreader 200.**
- ⚠ **L'opérateur doit lire et comprendre toutes les informations de sécurité et d'avertissement, les instructions d'utilisation, les instructions d'entretien et de stockage avant d'utiliser cet équipement. Le fait de ne pas utiliser et entretenir correctement l'épandeur peut entraîner des blessures graves pour l'opérateur ou les personnes se trouvant à proximité.**

Avertissements de fonctionnement

- ⚠ Ne transportez à aucun moment des passagers assis ou debout sur l'épandeur.
- ⚠ Ne laissez pas les enfants jouer, se tenir debout ou grimper dans l'épandeur.
- ⚠ Inspectez toujours l'épandeur avant de l'utiliser pour vous assurer qu'il est en bon état de marche.
remplacer ou réparer immédiatement les pièces endommagées ou usées.
- ⚠ Vérifiez et serrez toujours le matériel et les pièces assemblées avant de les utiliser.
Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de l'équipement, soit 27kg.
- ⚠ Évitez les grands trous et les fossés lorsque vous utilisez l'épandeur.
Poussez toujours l'épandeur, ne le tirez pas .
- ⚠ Faites attention lorsque vous travaillez sur des pentes raides (collines), l'épandeur peut se renverser.
Ne pas pousser près des ruisseaux, des fossés et des voies publiques.
- ⚠ N'utilisez pas l'épandeur par temps venteux pour l'épandage de semences de gazon ou d'herbicides.
Soyez toujours prudent lors du chargement et du déchargement de l'épandeur.
- ⚠ Ne jamais remorquer l'épandeur avec un véhicule motorisé.

Risques d'écrasement et de coupure

- ⚠ Gardez toujours vos mains et vos pieds à l'écart des pièces en mouvement lorsque vous utilisez l'équipement.
Toujours dégager et maintenir la zone de travail propre et exempte de débris lors de l'utilisation.
- ⚠ Portez toujours un équipement de sécurité, des lunettes de protection, des gants et des bottes de travail lorsque vous utilisez l'épandeur.



ATTENTION

Les avertissements, mises en garde et instructions décrits dans ce manuel d'instructions ne peuvent pas couvrir toutes les conditions ou situations possibles qui peuvent se produire. L'opérateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent être intégrés à ce produit et qui doivent être fournis par l'opérateur.

L'assemblage est nécessaire

Ce produit doit être assemblé avant d'être utilisé. Voir la section "Assemblage" pour les instructions. En raison du poids et/ou de la taille de l'épandeur, il est recommandé qu'un autre adulte soit présent pour aider à l'assemblage. INSPECTER soigneusement TOUS LES COMPOSANTS dès réception pour s'assurer qu'aucun composant ne manque ou n'est endommagé.

A propos de votre épandeur

Cet épandeur est conçu pour épandre une large gamme de produits (pesticides, chaux granulée, engrais et semences de gazon). Les matériaux tels que les poudres, le fumier, la terre végétale, le gravier et le paillis n'ont pas les bonnes caractéristiques physiques et ne doivent pas être utilisés avec cet épandeur.


C'est un moyen facile et pratique de nourrir ou de fertiliser l'herbe qui est adjacente aux jardins potagers, aux trottoirs ou aux plates-bandes. L'épandeur Smart Spreader 200 permet de réduire au minimum les déchets de matériaux et d'obtenir une couverture uniforme. Ne dépassez jamais la capacité de charge nominale de 60lbs lorsque vous utilisez l'épandeur.

Votre épandeur doit être poussé à une vitesse de cinq kilomètres par heure, ce qui correspond à une vitesse de marche rapide. Des vitesses plus lentes ou plus rapides modifieront la couverture de l'épandage. Un matériau d'épandage humide modifiera également le débit. Nettoyez soigneusement votre épandeur après chaque utilisation. Lavez entre les pièces mobiles au fond de la trémie.

Les spécifications techniques de l'épandeur de gouttes sont fournies dans la section "Spécifications" de ce manuel.

Identification des commandes et des fonctions

Lisez ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'équipement. Familiarisez-vous avec l'emplacement et le fonctionnement des commandes et des fonctions. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.



- 1) Poignée de contrôle du débit - Contrôle le débit du matériau à épandre.
- 2) Poignée en U - Manœuvre l'épandeur de gouttes.
- 3) Trémie - Ne pas dépasser la capacité de charge nominale de 27 kg.
- 4) Roues pneumatiques - 10" pneumatiques avec jante en poly.

Avertissement

Lisez et suivez toutes les instructions de montage et d'utilisation. Si vous n'assemblez pas correctement cet équipement, vous risquez de blesser gravement l'utilisateur ou les personnes présentes, ou d'endommager l'équipement.


Instructions de montage

PIÈCES ET ASSEMBLAGE DE L'ÉPANDEUR

Sortez toutes les pièces de la caisse d'expédition et inspectez les composants pour vous assurer qu'il ne manque aucune pièce avant de commencer à assembler l'épandeur en suivant les étapes 1 à 3.


OUTILS REQUIS

3. Clé de 10 mm
4. Pincettes




Étape 1 : Fixer la plaque de renfort et la patte de support à l'ensemble de la trémie

Connectez la plaque de renfort et la jambe de support à la trémie à l'aide d'un boulon hexagonal M6x35, d'une grande rondelle plate Ø6 et d'un écrou à ailettes. Puis serrez.



Étape 2 : Fixer les tubes de connexion aux pieds de support

Fixez les poteaux Connect aux jambes de support à l'aide de boulons à collet carré M6x35 et d'écrous à oreilles. Puis serrez.



Étape 3 : Fixer la poignée en U pour connecter les poteaux

Fixez la poignée en U aux poteaux de raccordement à l'aide de deux boulons hexagonaux M6x30 et d'un écrou à ailettes. Puis serrez.

Serrez toutes les pièces avant d'utiliser l'épandeur.

Instructions d'utilisation



ATTENTION

Avant d'utiliser l'épandeur, lisez les instructions ci-dessous et les informations de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels ou des blessures pour l'opérateur ou les personnes présentes.

UTILISATION DE VOTRE ÉPANDEUR

1. Inspectez votre épandeur avant chaque utilisation. Assurez-vous que les roues tournent facilement lorsque vous poussez l'épandeur. La trémie doit être propre et exempte de fissures.
2. L'épandeur est conçu pour épandre une gamme de matériaux (pesticides, chaux granulée, engrais et semences de gazon). Les matériaux tels que la poudre, le fumier, la terre végétale, le gravier et le paillis n'ont pas les bonnes caractéristiques physiques et ne doivent pas être utilisés avec votre épandeur.
3. N'utilisez pas l'épandeur par temps venteux pour l'épandage de semences de gazon ou d'herbicides.
4. Déterminez la superficie approximative en pieds carrés de la zone à couvrir et estimez la quantité de matériau nécessaire. Veuillez vous référer aux recommandations du fabricant d'engrais. Cassez l'engrais en morceaux au fur et à mesure que vous remplissez la trémie.
5. Avant de remplir la trémie, assurez-vous que la poignée de contrôle du débit est en position "0" et que le contrôle du débit est fermé.
6. Chaque fois que vous êtes prêt à vous arrêter ou à faire demi-tour, fermez la commande de débit pour arrêter la dispersion du produit. Cela réduit les déchets et évite d'endommager la pelouse avec un surplus de produit sursaturé.
7. Respecter le taux de couverture recommandé par le fabricant d'engrais pour chaque produit.
8. Pour conserver la même couverture lorsque vous marchez à une vitesse différente, réglez le débit. Réduisez le débit pour les vitesses plus lentes et augmentez le débit pour les vitesses plus élevées.

9. Maintenez l'épandeur à l'horizontale lors de son utilisation. L'inclinaison de l'épandeur entraînera une couverture inégale.
10. Toujours commencer à marcher avant d'ouvrir le contrôle du débit.
11. Fermez toujours le contrôle du débit avant de tourner ou d'arrêter l'épandeur.
12. Si le matériau d'épandage est accidentellement déposé en trop grande quantité sur une petite surface, mouillez la zone avec un tuyau d'arrosage ou un arrosoir pour éviter de brûler la pelouse.
13. Appliquer deux bandes d'en-tête à chaque extrémité de la zone à traiter, puis procéder dans le sens de la longueur entre les bandes d'en-tête.
14. Pour assurer une couverture uniforme, assurez-vous que chaque modèle de goutte chevauche légèrement le modèle de goutte précédent.
15. Lorsque vous laissez tomber du matériel, veillez à ce qu'il ne touche pas d'arbres à feuilles persistantes, de fleurs ou d'arbustes.
16. Ne pas sur-appliquer le matériau d'épandage. Respectez le taux de couverture recommandé pour chaque produit. Une application excessive entraînera des dommages à la pelouse et une contamination.

RÉGLAGE DU CONTRÔLE DU DÉBIT

1. Pour un réglage correct du flux de matériau, se référer à la section des instructions d'épandage.
2. Déplacez le boulon de l'ensemble de contrôle du débit sur le bon réglage et serrez-le.
3. Pousser l'épandeur vers l'avant à une vitesse de marche rapide pour assurer une couverture uniforme du matériau.
4. Pour arrêter ou tourner, mettez la poignée de contrôle du débit en position fermée avant d'arrêter ou de tourner.




AVERTISSEMENT

Les réglages de l'épandeur ne sont que des lignes directrices. L'épandeur doit être étalonné avant l'application pour garantir la précision.


Les réglages de l'épandeur sont basés sur une vitesse de marche de 3 MPH. Une marche plus rapide ou plus lente modifiera le taux d'épandage. Les taux exacts dépendent de l'épandeur lui-même et de la précision de la personne qui l'utilise.

COUVERTURE COHÉRENTE

Pour assurer une couverture uniforme, assurez-vous que chaque motif de goutte chevauche légèrement le motif précédent, comme le montre la figure.



Drop Spreader Half Rate Path



Drop Spreader Full Rate Path



ATTENTION

Ne pas sur-appliquer le produit. Respectez le taux de couverture recommandé pour chaque produit. Une application excessive entraînera des dommages et une contamination. Si le matériau d'épandage touche ou se dépose accidentellement sur une surface importante, trempez la zone à fond avec un tuyau d'arrosage ou un arrosoir pour éviter de brûler.

Instructions d'épandage

CALCULER LA QUANTITÉ DE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Pour calculer la quantité d'engrais dont vous avez besoin pour votre pelouse, divisez la quantité de couverture indiquée sur l'étiquette par le poids du sac d'engrais. Par exemple, un sac de 4,54 kg d'engrais avec une couverture de 929,03 m² distribuera 0,45 kg d'engrais pour chaque 92,90 m² à pleine quantité ou 0,23 kg d'engrais pour chaque 92,90 m² à demi quantité. Voir les quantités précalculées dans le tableau A (exemple : sac de 11,34 kg avec une couverture de 929,03 m² = 1,13 kg/92,90 m²). Utiliser le tableau B pour trouver le réglage d'épandage le plus proche (exemple : 1,13 kg/92,90 m² = réglage d'épandage 2).

Annexe A - couverture en m² par sac *

Poids par sac (kg)	kg / 92,90 m ²		
	464,52 m ² COUVERTURE	929,03 m ² COUVERTURE	1393,55 m ² COUVERTURE
2,27	0,45 kg	0,23 kg	0,14 kg
4,54	0,91 kg	0,45 kg	0,32 kg
6,80	1,36 kg	0,68 kg	0,45 kg
9,07	1,81 kg	0,91 kg	0,59 kg
11,34	2,27 kg	1,13 kg	0,77 kg
13,61	2,72 kg	1,36 kg	0,91 kg
15,88	3,18 kg	1,59 kg	1,04 kg
18,14	3,63 kg	1,81 kg	1,23 kg
20,41	4,08 kg	2,04 kg	1,36 kg
22,68	4,54 kg	2,27 kg	1,50 kg

* Ces quantités ne sont qu'une estimation, les quantités réelles peuvent varier.

Schéma B - Paramètres de l'épandeur *

Possibilités	kg/92,90 m ²	RÉGLAGE DE L'ÉPANDEUR	<p style="text-align: center;">⚠ ATTENTION</p> <p>Les réglages de l'épandeur sont à titre indicatif uniquement. Pour assurer la précision de l'épandeur, il doit être calibré avant utilisation.</p> <p>Les réglages de l'épandeur sont basés sur une vitesse de marche d'env. 5km/h. Une marche plus rapide ou plus lente modifiera le taux d'épandage. Les taux d'épandage exacts dépendent de l'épandeur lui-même et la personne qui l'exploite.</p>
ENGRAIS ARTIFICIEL SEMENCES DE GAZON Pesticides	0,45-0,91	1	
	1,36-1,81	2	
	2,27-2,72	3	
	3,18-3,63	4	
	4,08-4,54	5	

* Ces quantités ne sont qu'une estimation, les quantités réelles peuvent varier selon le matériau.

Entretien et stockage

ATTENTION

Un entretien et un stockage inappropriés de l'épandeur peuvent annuler votre garantie.

ENTRETIEN

- Après chaque utilisation, nettoyez le matériel hors de la trémie.
- Rincer/sécher l'intérieur et l'extérieur de l'épandeur après chaque utilisation.
- Vérifiez périodiquement l'étanchéité de toutes les fixations.
- Nettoyez chaque année et lubrifiez légèrement les pièces mobiles ou au besoin.
- Utilisez une peinture en aérosol émaillée brillante pour retoucher les surfaces métalliques peintes rayées ou usées.
- Ne dépassez jamais la capacité de charge nominale de 70kg, cela endommagerait l'épandeur.

IMPORTANT:

Si une pièce doit être remplacée, n'utilisez que des pièces conformes aux spécifications du fabricant. Les pièces de rechange qui ne sont pas conformes aux spécifications peuvent entraîner un risque pour la sécurité ou un mauvais fonctionnement.

STOCKAGE

- Ne laissez jamais le produit dans la trémie pendant des périodes prolongées. Remettez le produit non utilisé dans son récipient d'origine.
- Avant de le ranger, assurez-vous que l'épandeur est propre et sec pour des années de service sans problème.
- Stockez à l'intérieur ou dans un endroit protégé pendant les mois d'hiver et de mauvais temps

Caractéristiques

Capacité de charge..... (27.21kg)
Type d'épandeur Goutte
Matériau de la trémie Polypropylene
Dimensions de la trémie..... (59.9x11.6x22.9cm)
Taille de la roue (25.4cm)