


SCHNEIDER

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE
EINBAU-KÜHLSCHRANK
INBOUW KOEL-VRIESCOMBINATIE
FRIGORIFICOS COMBI INTEGRABLES



SCRCI177BS-E

Manuel d'instructions

Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil. Veuillez conserver ces instructions pour toute future référence.

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden und bitte heben Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Handleiding

Lees eerst de volgende instructies zorgvuldig door om dit apparaat te gebruiken. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Manual de instrucciones

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes para utilizar este dispositivo. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Certains paragraphes de ce mode d'emploi sont les mêmes pour différents types de produits réfrigérants (réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs). Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non conforme aux instructions.
2. Veuillez garder cette notice pour pouvoir la consulter si besoin dans l'avenir et veuillez la transmettre à un éventuel futur propriétaire de l'appareil.
3. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) à aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ainsi que par


des personnes manquant d'expérience et de connaissances à moins que cette utilisation s'effectue sous la surveillance ou en accord avec la notice d'utilisation remise par les personnes responsables de la sécurité. Veillez à ce que les enfants n'utilisent pas l'appareil sans surveillance. Ne les laissez pas jouer avec l'appareil. Il est interdit de s'asseoir sur les éléments sortants et de se pencher sur la porte.

4. Le réfrigérateur-congélateur fonctionne convenablement à la température ambiante indiquée dans le tableau des spécifications techniques. Évitez de placer l'appareil dans une cave, un

vestibule ou dans un chalet sans chauffage en automne et en hiver.

5. Pendant l'installation, le déplacement et le soulèvement ne saisissez pas les poignées des portes, ne tirez pas par le conduit réfrigérant à l'arrière du réfrigérateur et ne touchez pas le compresseur.

6. Pendant le transport, le déplacement et l'installation, le réfrigérateur-congélateur ne doit pas être penché de plus de 40° . Si cela arrive, attendez au moins 2 heures après l'installation avant de le brancher.



7. Avant chaque entretien courant veuillez débrancher l'appareil. Ne tirez pas par le cordon d'alimentation mais débranchez-le en saisissant la fiche de la prise.
8. Les bruits comme des craquements ou des éclatements sont causés par des élargissements et des rétrécissements des pièces résultant des changements de température.
9. Pour des raisons de sécurité, il ne faut pas dépanner l'appareil de ses propres moyens. Les réparations faites par des personnes non qualifiées dans ce domaine peuvent constituer un danger à la sécurité de l'utilisateur de l'appareil.

10. En cas de panne du circuit frigorifique, aérez la pièce où se trouve l'appareil pendant quelques minutes (la pièce doit être au moins de 4m³ pour le produit du méthylpropane m/R600).
11. Il ne faut pas congeler à nouveau les produits qui ont déjà été décongelés, même partiellement.
12. Il ne faut pas stocker des boissons en bouteilles et en cannettes et surtout des boissons pétillantes dans le compartiment congélateur. Les cannettes et les bouteilles risquent d'éclater.
13. Éviter le contact des produits sortis directement du congélateur (ex. les glaces, les glaçons, etc.) avec la bouche. Leur température basse peut causer des gelures graves.

14. Faites attention à ne pas détériorer le circuit frigorifique, par exemple par la détérioration du canal du produit frigorifique dans l'évaporateur ou par la rupture des tuyaux. Le fluide frigorigène jaillissant est inflammable. Au cas du contact du produit avec les yeux, rincez les avec de l'eau propre et contactez immédiatement le médecin.
15. Il convient aussi d'éliminer ou de rendre impossible l'usage de la serrure de l'appareil usé afin que les enfants ne puissent pas s'enfermer dans l'appareil une fois désinstallé.
16. L'appareil est conçu pour stocker de la nourriture, ne pas l'utiliser à d'autres fins.

17. L'appareil doit être complètement débranché de l'alimentation (en retirant la prise d'alimentation) pour effectuer des tâches telles que le nettoyage, l'entretien ou le changement de son emplacement.
18. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, par des personnes avec des capacités motrices, sensorielles ou mentales réduites et par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance de l'équipement uniquement si elles se trouvent sous surveillance et qu'elles aient été instruites auparavant au sujet de l'exploitation de l'appareil de façon sûre et qu'elles connaissent

les dangers liés à l'exploitation de l'appareil. Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne devraient pas être effectués par des enfants inférieurs à 8 ans et sans surveillance d'une personne appropriée.

19. Le traitement anti-bactérien (selon les modèles) : Sa présence est indiquée moyennant une étiquette correspondante collée à l'intérieur de l'appareil) - Le traitement antibactérien ajouté au matériau dont sont conçus les joints d'étanchéité des portes des réfrigérateurs, protège les produits qu'y sont entreposés contre la moisissure, les bactéries

et les microorganismes. Afin d'obtenir plus d'espace dans le congélateur, retirez les tiroirs et placez vos produits directement sur les étagères. Cela n'a aucun effet sur les paramètres thermiques et mécaniques de l'appareil. Le volume utile du congélateur a été calculé sans les tiroirs.

AVERTISSEMENT: Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

AVERTISSEMENT: Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des appareils de réfrigération.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes:

L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.

Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et des systèmes de drainage accessibles.

Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de sorte qu'ils ne soient pas en contact et qu'ils ne s'égouttent pas sur d'autres aliments.

Les compartiments deux étoiles pour produits congelés sont adaptés à la conservation des aliments congelés, au stockage ou à la fabrication de glaces et pour la fabrication de glaçons.

Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais.

Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissure dans l'appareil.

Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastré.

Durée de stockage des aliments surgelés recommandée dans le congélateur. Ces durées varient en fonction du type d'aliment. Les aliments que vous congelez peuvent être conservés de 1 à 12 mois (minimum à -18°C).

Aliments	Durée de congélation
Bacon, ragoût, lait	1 mois
Pain, glace, saucisses, tartes, fruits de mer préparés, poissons gras	2 mois
Poissons non gras, fruits de mer, pizzas, scones et muffins	3 mois
Jambon, gâteaux, biscuits, boeuf, côtelettes d'agneau, morceaux de volaille	4 mois
Beurre, légumes (blanchis), oeufs entiers et jaunes d'oeufs, écrevisses cuites, viande hachée (cru), porc (cru)	6 mois
Fruits (secs ou en sirop), blancs d'oeufs, boeuf (cru), poulet entier, agneau (cru), gâteaux aux fruits	12 mois


Lorsque vous congelez des aliments frais comportant une « date de péremption / limite d'utilisation / date de consommation », vous devez les congeler avant l'expiration de cette date.

Vérifiez que les aliments n'ont pas déjà été congelés. En effet, les aliments congelés qui ont complètement décongelé ne doivent pas être recongelés.

Une fois décongelés, les aliments doivent être consommés rapidement.

- Pour éviter l'altération des aliments due au transfert de germes : Rangez les produits animaux et végétaux non emballés séparément dans les tiroirs. Ceci s'applique également aux différentes sortes de viande.
- Si les aliments doivent être conservés ensemble par manque de place : enveloppez-les.
- Ne conservez jamais les fruits et légumes sur un balcon avec de la viande ou du poisson.

Alimentation	Durée de stockage
Beurre	90 jours
Fromage à pâte dure	110 jours
Lait	7 jours
Saucisse, charcuterie	9 jours
Viande	7 jours



Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. Ce produit contient deux sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique G.

Frigorigène



Danger, risque d'incendier
matières inflammables

Danger; risque d'incendie/ matières inflammables

Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de cet appareil est de l'isobutane (R 600a), gaz peu polluant mais inflammable. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veiller à n'endommager aucune partie du circuit frigorifique.

N'utilisez aucun outil coupant ou pointu pour dégivrer l'appareil.

N'utilisez aucun appareil électrique à l'intérieur de l'appareil.

Si le système de réfrigération est endommagé :

- Mettez le réfrigérateur hors tension.
- N'utilisez pas de flamme près de l'appareil.
- Evitez les étincelles – n'allumez pas d'appareil électrique ou de lampe électrique.
- Ventilez immédiatement la pièce.

En ce qui concerne l'installation, la manipulation, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux chapitres ci-après du guide d'utilisation.

Seul un technicien habilité peut changer la lampe en cas de panne.




Convient pour les aliments

DESCRIPTION DE L'APPAREIL















Tous les dessins de ce guide sont schématiques ; certaines caractéristiques et certains dispositifs peuvent ne pas correspondre entièrement à votre réfrigérateur.

L'apparence et les spécifications du produit réel peuvent varier en fonction du modèle.



1. Panneau de contrôle
2. Clayettes réfrigérateur (x3)
3. Porte-bouteilles
4. Couvercle bac à légumes

5. Tiroir zone froide (x1)
6. Bac à légumes (x1)
7. Balconnets (x3)
8. Tiroir du congélateur (x3)

Nom de la pièce	Image	Quantité	Nom de la pièce	Image	Quantité
Vis à tête plate		20	Couvercle de charnière supérieur		1
Clé		1	Enjoliveur de charnière inférieur		1
Plaque de connexion		4	Enjoliveur de charnière centrale		1
Couvercle de vis de plaque de connexion		4	Joint de jonction (si réfrigérateur +congelateur)		1
Couvercle fixe inférieur		2	Cache fixation charniere panneau de commande supérieur gauche		1
Couvercle de trou de plaque à charnière		4	Cache charniere superieur droit		1
Base coulissante		4	Vis pour la base coulissante		8

GUIDE D'INSTALLATION POUR REFRIGERATEUR INTEGRE

Positionnement et installation de l'appareil

1. Lorsque l'appareil a été déballé, vérifier que la tension principale est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique.
2. Si le sens d'ouverture de la porte vous convient, continuez l'installation. Dans le cas contraire, inverser la position des charnières. Pour ce faire, veuillez suivre le guide.


Lors de l'installation de l'appareil, n'oubliez pas ce qui suit :

- A. N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur comme les radiateurs, fours, cuisinières, etc. ou en plein soleil.
- B. Assurez-vous que, lors du dégivrage automatique, l'eau coule correctement de la paroi arrière dans le canal de vidange.
- C. Une fois l'appareil placé dans sa position finale, laissez-le au repos pendant au moins 12 heures avant de le raccorder à une prise électrique.
- D. Veuillez vous assurer du bon fonctionnement de l'appareil avant d'y placer les aliments.


AVERTISSEMENT : NE PAS INSTALLER L'APPAREIL PRÈS DE SOURCES DE CHALEUR ET LAISSER UN ESPACE D'AU MOINS 5 CM AU-DESSUS.

Installation de l'appareil dans le meuble.

- Les dimensions du meuble doivent correspondre à celles illustrées sur les pages suivantes.
- Insérer l'appareil dans le caisson contre la paroi latérale adjacente à l'ouverture.
- Ajuster le pied tant que le panneau supérieur du caisson n'est pas en contact avec l'appareil et ancrer la partie supérieure de l'appareil, à l'aide des vis fournies, dans le panneau percé au préalable sur la façade. Ancrer les deux équerres en bas dans le socle du meuble et le centre de l'appareil à la paroi arrière à l'aide d'étriers. Visser les deux pieds dans les trous dans la base de l'appareil.
- Positionner le joint en plastique.
Positionner les charnières à glissières et fixer les. Clipser également les cache-vis.
- Ajuster et sécuriser les charnières à glissières contre la porte.






Fixez le support contre la partie basse du réfrigérateur




Joint d'étanchéité


Sur le côté sans charnières, ajoutez le joint d'étanchéité comme illustré sur l'image à gauche.




Fixer la partie supérieure contre le meuble.



Fixer l'équerre contre le meuble et ajoutez le cache décoratif.




Fixer la tige de connexion sur le côté.



Une fois la charnière montée sur la porte du meuble, veuillez ajouter les caches décoratifs afin de couvrir les vis. Il suffit de les clipser.

Astuce : Vous pouvez ajouter les blocs des charnières à glissières une fois que les charnières à glissières ont été fixées à la porte du meuble et les caches vis mis en place.

DIMENSIONS D'INSTALLATION



- Veuillez prendre en considération les dimensions de la page suivante
- La flèche indique le flux d'air


Ventilation

La prise en considération de la ventilation est essentielle lors de l'installation d'un réfrigérateur dans un meuble. La chaleur dégagée de l'appareil doit pouvoir être dispersée dans la pièce. Un appareil qui n'est pas correctement ventilé peut entraîner des coûts de fonctionnement accrues et une défaillance prématurée. Dans ces circonstances, l'appareil n'est également plus couvert par la garantie.

Une grille de ventilation dans le socle est nécessaire pour permettre l'air de circuler correctement (dimensions recommandées : 500 mm x 15 mm). De plus, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil, le dessus de la niche ne doit pas être obturé. La partie supérieure de l'armoire doit ainsi permettre à l'air d'être évacué dans la pièce. Les dimensions pour la grille de ventilation recommandées sont 500 mm x 35 mm.


Il est également nécessaire d'avoir de l'espace à l'arrière de l'armoire pour permettre à l'air froid de passer sur le condenseur. Les dimensions conseillées sont au moins 500 mm x 35 mm.

Plus le flux d'air est optimisé, plus le fonctionnement de l'appareil sera optimisé.

Modèle	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	XX (mm)	YY (mm)	ZZ (mm)	
177cm 50/50, 70/30 combi	540	1769	540	550-560	1771-1774	560	2
177cm Réfrigérateur 1 porte / congélateur	540	1769	540	550-560	1771-1774	560	1
144cm Réfrigérateur 1 porte / congélateur	540	1440	540	550-560	1442-1449	560	1
122cm Réfrigérateur 1 porte / congélateur	540	1221	540	550-560	1223-1230	560	1
102cm Réfrigérateur 1 porte / congélateur	540	875	540	550-560	1022-1028	560	1
88cm Réfrigérateur 1 porte / congélateur	540	871	540	550-560	873-880	560	1

Inverser le sens d'ouverture de la porte

1. Avant d'inverser le sens d'ouverture de la porte, débranchez l'appareil et retirez tous les aliments.
2. Utiliser un tournevis plat afin de soulever et enlever les caches des charnières.
3. A l'aide d'un tournevis, dévisez la charnière supérieure de la porte, tout en maintenant la porte (fig. 2).
4. A l'aide d'un tournevis, dévisez la charnière du milieu de la porte, tout en maintenant la porte supérieure*.
5. Mettez la porte de côté, à un endroit sécurisé.
6. Inclinez l'appareil (jusqu'à 40°) afin d'avoir suffisamment de place pour accéder à la charnière inférieure (fig. 3).



7. A l'aide d'un tournevis, dévissez cette charnière.
8. Fixez la charnière inférieure sur l'autre côté (fig. 4).
9. Positionnez la porte d'une telle manière que l'axe de la charnière inférieure soit alignée avec le trou de l'équerre de la porte inférieure.
10. Fixez la charnière du milieu de la porte sur l'autre côté de l'appareil de manière à ce que l'axe inférieure de la charnière du milieu soit alignée avec le trou correspondant de l'équerre de la porte supérieure. Positionnez le deuxième assemblage de façon à ce que l'axe supérieur de la charnière du milieu soit alignée avec le trou correspondant de l'équerre de la porte inférieure. *
11. Fixer la charnière supérieure afin que l'axe de la charnière soit alignée avec le trou correspondant de l'équerre de la porte supérieure. * (fig. 5).
12. Vérifiez que les portes sont bien alignées avec le corps de l'appareil.
13. Replacer les cache-charnières.
14. Allumez l'appareil selon les instructions de la partie correspondante du manuel d'utilisation.




fig. 4




fig. 5

* Concerne les modèles dotés avec les deux compartiments réfrigérateur et congélateur.

Pour les appareils frigorifiques avec une classe climatique :

- Tempérée étendue (SN) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10° C et 32° C ;
- Tempérée (N) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16° C et 32° C ;
- Subtropicale (ST) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16° C et 38° C ;
- Tropical (T) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16° C et 43° C ;

Signification de l'étiquetage* des congélateurs

1. Les congélateurs 1- (*), 2- (**), et 3 étoiles (***) ne conviennent pas pour congeler des aliments frais.
2. Les congélateurs 2 étoiles (**) et 3 étoiles (***) conviennent pour stocker des aliments surgelés (pré-congelés) et de la glace ou pour faire de la glace et des glaçons.

COMPARTIMENTS	ÉTOILES (*)	TEMPERATURE DE STOCKAGE CIBLE	ALIMENTS APPROPRIES
CONGELATEUR	(***)*	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Convient aux fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), eau douce et produits carnés. ➢ Durée de conservation recommandée : 3 mois <p>① Convient pour congeler des aliments frais</p>
CONGELATEUR	***	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Convient aux fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), eau douce et produits carnés. ➢ Durée de conservation recommandée : 3 mois <p>① Ne convient pas pour congeler des aliments frais.</p>
CONGELATEUR	**	≤ -12 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Convient aux fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), eau douce et produits carnés. ➢ Durée de conservation recommandée : 2 mois <p>① Ne convient pas pour congeler des aliments frais.</p>
CONGELATEUR	*	≤ -6 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Convient aux fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), eau douce et produits carnés. ➢ Durée de conservation recommandée : 1 mois <p>① Ne convient pas pour congeler des aliments frais.</p>
0* - COMPARTIMENT	—	-6 °C - 0 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Convient aux produits à base de viande fraîche (porc, bœuf, poulet, etc.) et aux aliments transformés consommés ou transformés le jour même ou dans les trois jours suivant le stockage (max.). <p>① Ne convient pas pour congeler des aliments ou pour conserver des aliments surgelés.</p>

Installation de votre appareil

1. Déballez l'appareil.
 2. Enlevez tous les objets qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.
 3. Retirez soigneusement tous les films transparents et ruban adhésif de l'appareil.
 4. Retirer les éventuels morceaux de polystyrène d'autour du compresseur.
 5. Enlever tous les documents et les accessoires à l'intérieur.
 6. Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau tiède vinaigrée et séchez-le avec un chiffon doux.
- Assurez-vous que les tuyaux pour la circulation du froid réfrigérant n'aient pas été endommagés pendant l'installation.
 - L'appareil doit être réservé pour l'usage auquel il est destiné.
 - L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane. Ainsi, vous pouvez vous assurer que le réfrigérant puisse circuler correctement et que votre appareil fonctionne de façon efficace.
 - Si possible, placez votre appareil dans une pièce sèche et bien aérée.
 - Ne placez pas votre appareil en plein soleil, ni dans une pièce à température élevée.
 - Ne placez pas votre appareil à proximité de sources directes de chaleur comme le chauffage, fours, cuisinière, etc.

Si l'installation près d'une source de chaleur directe ne peut être évitée, il est recommandé de respecter une distance minimum par rapport à la source de chaleur :

- Four : 30cm
- Réfrigérateur : 2cm

Ne jamais obstruer la ventilation

Veuillez toujours débrancher la prise, ne jamais tirer sur le câble pour couper l'alimentation de l'appareil.

ATTENTION : Après l'installation, veuillez attendre au moins 12 heures avant de brancher l'appareil afin que la circulation du fluide frigorigène se

stabilise et qu'aucun problème de fonctionnement se produise.

Avant de raccorder l'appareil, assurez-vous que l'intérieur de l'appareil soit totalement sec.

Toute intervention non compétente risque de provoquer un incendie.

Assurez-vous qu'aucun objet ne gêne la circulation du froid frigorigène, en particulier les pièces autour du compresseur.

AVERTISSEMENT : Compte tenu de sa composition, le réfrigérant est facilement inflammable, le circuit de refroidissement a été scellé hermétiquement et des tests ont été effectués plusieurs fois pour relever des éventuelles fuites.

Seulement un professionnel est autorisé d'intervenir sur le système de réfrigération. Du fluide qui se déverse pourrait blesser vos yeux. En cas de contact du réfrigérant avec les yeux, laver les yeux immédiatement avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin.

Compte tenu de sa classe climatique, l'appareil est conçu pour fonctionner dans une température ambiante inférieure à 38°C.

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

La plaque signalétique avec les données techniques est située sur un côté de l'appareil à l'intérieur ou à l'extérieur, ou sur le côté arrière de l'appareil.

Données techniques

Idéalement, notez ci-dessous les données de la plaque signalétique afin d'éviter de désinstaller l'appareil si vous avez besoin d'accéder aux informations.

BRANCHER VOTRE APPAREIL

Votre appareil doit impérativement être raccordé à une prise liée à la terre répondant aux réglementations en vigueur et qui a été installée par un professionnel autorisé. Avant de brancher votre appareil, veuillez vérifier que le voltage et la fréquence indiquée sur la plaque signalétique répondent conviennent à votre installation. S'ils ne correspondent pas, veuillez contacter un professionnel ou le revendeur. L'appareil ne doit pas être raccordé à un redresseur inverse (par exemple à un panneau solaire).

Mise en garde :

- Ne jamais ranger des bouteilles dans le congélateur. Les liquides s'élargissent lorsqu'ils refroidissent et les bouteilles pourraient exploser.
- Ne jamais garder de substances explosives ou contenant des aérosols avec les propulseurs inflammables tels que le butane, propane, pentane etc. dans le congélateur. Des gaz pourraient s'échapper et être enflammés par les composants électriques. Vous trouverez la présence de ces gaz sur la liste des composants sur la bouteille ou par le symbole correspondant sur la bouteille.
- Lors du stockage des aliments achetés surgelés, veuillez suivre les conseils du fabricant concernant la conservation inscrits sur l'emballage.
- Avant de déguster de la glace, après l'avoir sortie du congélateur, veuillez patienter quelques minutes pour éviter de blesser votre langue ou vos lèvres. Evitez également de toucher la paroi intérieure du congélateur avec des mains humides.
- De préférence, consommez / cuisinez les aliments décongelés (même en partie) immédiatement. Ils ne doivent pas être congelés de nouveau.
- Les emballages doivent être secs afin d'éviter qu'ils se collent l'un contre l'autre lors de la congélation.
- Essayez de séparer les aliments congelés et ceux pas encore congelés.

INSTRUCTIONS POUR LE REFRIGERATEUR

Vous trouverez des instructions dans les chapitres suivants.

Congélation / conservation des aliments frais

Presque tous les produits frais peuvent être congelés et être conservés dans le congélateur. Pour les aliments les plus courants, un guide de conservation est fourni indiquant les durées de conservation conseillées ainsi que les emballages adéquats.

Il est conseillé d'identifier les aliments avant la congélation car leur identification est plus compliquée une fois congelé dans des sachets transparents. Il existe des étiquettes spécialement conçues pour cet effet.

De préférence, congélez des portions individuelles afin d'éviter de décongeler ensuite des quantités trop importantes pour être consommées.

Veillez inscrire idéalement les informations suivantes : Nom de l'aliment, poids, quantité, date de congélation et date limite de conservation.

Ensuite procédez ainsi :

1. Baies, fruits avec peau, herbes etc. devraient être disposées en vrac pour la congélation sur le plateau de congélation dans la partie supérieure du congélateur et ensuite mis dans des sacs de congélation après environ 12 heures. Stocker les sacs de congélation remplis dans l'un des tiroirs disponibles. Les aliments frais devraient être placés dans le tiroir du haut et placés dans le tiroir inférieur après environ 24 heures. Évitez de mettre des aliments frais directement en contact avec des aliments déjà surgelés. Ces derniers pourraient être légèrement décongelés et ne plus respecter les durées de stockage indiquées.
2. Dans un délai de 24 heures, veuillez respecter la capacité maximum de congélation de votre congélateur, indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et ne pas congeler plus d'aliments frais que la quantité inscrite.
3. Si votre congélateur est équipé de la fonction super congélation, activez-la. Cela n'est pas forcément nécessaire si les aliments ajoutés sont déjà surgelés.

Mise en garde ! Éteindre la fonction super congélation après maximum 24 heures.

4. Régler le thermostat à une température moyenne à élevée

Remplissage du compartiment congélateur avec des aliments frais

En fonction de la capacité de congélation de l'appareil, veuillez éventuellement attendre au moins 24 heures avant de le remplir le congélateur avec des aliments frais.

Capacité maximale

Afin d'assurer un stockage correct des aliments surgelés, ne jamais remplir les tiroirs jusqu'en haut. Ajustez la température en fonction de la quantité d'aliments congelés.

Pour économiser l'énergie dans des conditions normales, à température ambiante, il est recommandé de régler la température à un niveau moyen.

Durées de conservation

Le temps de stockage pour les produits achetés surgelés dépend du type de produits et de ses ingrédients. Pour cette raison, veuillez suivre les indications du fabricant inscrites sur l'emballage.

Une fois les aliments surgelés décongelés, ils devraient être consommés dans les 12 à 24 heures.

Ne mangez pas les aliments une fois leur durée de conservation maximum dépassée, vous risquez une intoxication alimentaire.

PRECAUTIONS ET CONSEILS

Lorsque vous nettoyez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation ou coupez le fusible principal.

Après avoir fermé la porte du congélateur, ne l'ouvrez pas immédiatement et ne la forcez pas son ouverture. Le joint d'étanchéité crée un compartiment sous vide. Veuillez attendre 1-2 minutes jusqu'à ce qu'il est possible d'ouvrir la porte de nouveau normalement.

Afin d'éviter la formation de condensation, laissez les aliments cuisinés refroidir à température ambiante et ne fermez le couvercle et ne le mettez au congélateur qu'après.

Laissez la porte du congélateur ouverte aussi brièvement que possible pour éviter de gaspiller de l'énergie.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Veillez toujours débrancher le cordon d'alimentation ou couper le fusible principal.

Veillez nettoyer le joint de la porte à l'eau tiède, sans ajout de produits de nettoyage.

Nettoyer régulièrement votre appareil.

- Les différents composants de l'intérieur du réfrigérateur / congélateur ne sont en général pas lavables au lave-vaisselle. Veuillez les laver à la main, avec de l'eau tiède et quelques gouttes de liquide vaisselle. N'utilisez jamais le produit de nettoyage non dilué et n'utilisez aucun abrasif ou de l'acide, c'est-à-dire produit chimique de nettoyage.
- La plaque signalétique ne doit pas être endommagée et ne doit jamais être retirée, c'est essentiel pour le suivi en cas de panne ou besoin de renseignement sur le produit. Lors du nettoyage, assurez-vous que l'eau ne coule pas sur les pièces électroniques à l'intérieur de l'appareil.
- S'il y a un échangeur thermique, appelé condenseur, à l'arrière de votre appareil, il doit être nettoyé régulièrement. De la poussière et des saletés pourraient empêcher la chaleur d'être évacuée correctement et augmenter considérablement la consommation d'énergie. Pour de meilleurs résultats, utilisez une brosse douce ou un chiffon pour enlever la poussière du condenseur.

Des conseils spécifiques pour le nettoyage du réfrigérateur

Nettoyez l'orifice de vidange dans le réfrigérateur de temps à autre avec par exemple, des cotons-tiges.

MISE HORS TENSION DE L'APPAREIL









Si votre appareil doit être éteint pendant une durée prolongée, il est conseillé de le laisser ouvert afin d'éviter la création de mauvaises odeurs à l'intérieur.

UTILISATION

PANNEAU DE CONTRÔLE



Mode d'emploi du bandeau de commande électronique :

1. Branchez l'appareil et le thermostat fonctionne au niveau 4.
2. Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte, le panneau de commande s'illumine et les lampes dans le compartiment réfrigérateur s'allument. Le ventilateur dans le réfrigérateur s'arrête. 60 secondes après l'ouverture de la porte, l'alarme de porte ouverte s'active pas des signaux sonores. 420 secondes après l'ouverture de la porte, l'éclairage s'éteint automatiquement mais peut être réactivé en appuyant sur le commutateur. Lors de l'ouverture de la porte du réfrigérateur, le bandeau de commande s'allume. En fermant la porte, l'éclairage s'éteint et le bandeau de commande s'éteint après 60 secondes.
3. Pour ajuster température intérieure, veuillez appuyer sur le bouton  et choisir parmi les niveaux de 1 à 6 pour obtenir une température plus adaptée.
4. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes, le bouton va ensuite s'illuminer. L'alimentation électrique est coupée. L'éclairage intérieur s'éteint, le compresseur s'arrête de fonctionner. Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour rallumer votre appareil, le symbole clignote et l'appareil est remis en fonction.
5. Sur les modèles qui ne sont pas dotés de la technologie No Frost, vous avez la possibilité de forcer le dégivrage. Pour l'entretien ou le nettoyage du modèle, il est indispensable de dégivrer l'appareil. Appuyez sur les touches  +  pendant 3 secondes pour déclencher la décongélation forcée, le bouton  clignote. La fonction s'arrête automatiquement lorsque le capteur détecte une température entre 10 ~ 12°C. Appuyez sur les boutons  +  pendant 3 secondes pour éteindre le dégivrage forcé manuellement, le bouton s'arrêtera de clignoter.
6. Affichage d'anomalies et alarme
Cet appareil est doté de la fonction « affichage d'anomalies et alarme ». Si les capteurs détectent une anomalie, le chiffre correspondant clignote sur le bandeau de commande.


- 1 – Capteur du compartiment réfrigérateur
- 2 – Capteur de l'évaporateur du congélateur
- 3 – Capteur du congélateur

L'appareil refroidit encore, mais un technicien professionnel doit être contacté afin de vérifier l'appareil.

7. Bandeau de commande et diagramme schématique du bandeau électronique.

Réglage de la température



- Branchez votre appareil. La température interne est contrôlée par un thermostat. Vous pouvez sélectionner un niveau parmi 6 puissances. 1 est le réglage le plus « chaud » et 6 est le réglage le plus froid.
-  permet d'éteindre l'appareil.
- L'appareil peut ne pas fonctionner à la bonne température s'il fait particulièrement chaud ou si vous ouvrez souvent la porte.
- Temp recommandée : réglage: 3 / (3 °C ~ 8 °C)

Plage de température :

Grâce à la circulation naturelle de l'air dans le réfrigérateur, il y a des différentes plages de température pour le stockage approprié des différents types d'aliments. La zone la plus froide est située juste au-dessus du bac à légumes, dans la partie la plus basse du réfrigérateur et sur la partie arrière de la clayette. La zone la plus chaude se trouve dans la partie supérieure de l'appareil, vers la porte.

Disposez les aliments selon le tableau suivant et laissez suffisamment d'espace entre eux pour que l'air puisse circuler librement

Conservation des aliments dans le réfrigérateur (du haut vers le bas)

1. Balconnets de la porte

- a) Beurre, fromage
- b) Oeufs
- c) Petits bocaux ou bouteilles pour les assaisonnements, canettes
- d) Grandes bouteilles, boîtes de conserve

2. Réfrigérateur (clayettes et bac à légumes)

- a) Confitures
- b) Pâtisseries, plats cuisinés
- c) Produits laitiers / viandes et saucisses
- d) Salade, fruits et légumes

Les aliments qui dégagent ou absorbent des odeurs ainsi que des liquides doivent toujours être conservés dans des boîtes ou bouteilles fermés hermétiquement. Les aliments fragiles et rapidement périssables doivent être fermés hermétiquement.

Les fruits, légumes et salades peuvent être placés sans emballage dans le tiroir à fruits et à légumes.

Des feuilles en plastique ou aluminium réutilisables ainsi que les récipients en verre ou en métal peuvent être utilisés pour le stockage des aliments.

Veillez toujours les boissons et aliments chauds refroidir avant de les mettre dans le réfrigérateur.

ZONE LA PLUS FROIDE DU REFRIGERATEUR

Ce symbole ci-dessous indique l'emplacement de la zone la plus froide dans votre réfrigérateur. Cette zone est délimitée près du ventilateur, et en haut par le symbole ou bien par la clayette positionnée à la même hauteur.



Afin de garantir les températures dans cette zone, veillez à ne pas modifier le positionnement de cette clayette.


Installation de l'indicateur de température

Pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé d'un indicateur de température (livré dans le sachet de la notice) qui permettra de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.

AVERTISSEMENT: Cet indicateur est seulement prévu pour être utilisé avec votre réfrigérateur. Veillez à ne pas l'utiliser dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide n'est pas identique), ou pour une autre utilisation.

Vérification de la température dans la zone la plus froide

Une fois que l'installation de l'indicateur de température est réalisée, vous pourrez vérifier régulièrement que la température de la zone la plus froide est correcte. Le cas échéant, ajustez le thermostat en conséquence comme indiqué précédemment. La température intérieure du réfrigérateur est influencée par plusieurs facteurs tels que la température ambiante de la pièce, la quantité d'aliments stockés et la fréquence d'ouverture de la porte. Prenez ces facteurs en compte lors du réglage de la température. Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que l'indicateur de température apparaisse «OK».



Si "OK" n'apparaît pas, cela signifie que la température est trop élevée. Réglez le thermostat sur une position supérieure. Attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat. Après le chargement des denrées fraîches dans l'appareil ou après les ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte, il est normal que l'inscription «OK» n'apparaisse pas dans l'indicateur de température.

Conseils: Économies d'énergie

- Installez l'appareil dans une pièce fraîche, sèche et convenablement aérée.
- Veillez à ne pas exposer l'appareil aux rayons de soleil et ne le placez jamais à proximité d'une source directe de chaleur (près d'un radiateur, par exemple).
- Ne bouchez jamais les orifices ou grilles d'aération de l'appareil.
- Laissez refroidir les aliments avant de les placer dans l'appareil.
- Placez les produits congelés dans le réfrigérateur pour les décongeler.
- La basse température des produits congelés contribuera au refroidissement des aliments se trouvant dans le réfrigérateur.
- Dégivrez le congélateur lorsque la givre s'y est accumulée. Une épaisse couche de glace risque d'altérer le transfert du froid vers les produits congelés et d'augmenter ainsi la consommation d'énergie de l'appareil.

GUIDES DE DEPANNAGE :

La qualité des processus de fabrication et l'utilisation de nouvelles technologies pour les réfrigérateurs et congélateurs devraient garantir le fonctionnement sans problèmes de votre appareil. Si vous suspectez une faute, avant de contacter le service après vente ou votre magasin de proximité, directement ou par l'intermédiaire de votre revendeur, assurez-vous que vous avez suivi toutes les instructions et les conseils donnés dans ce manuel d'utilisation.

Veillez noter :

Le compresseur ne doit pas fonctionner en continu. Il est contrôlé par un thermostat en fonction de la température réglée. Le compresseur peut faire des bruits, lorsque le système de réfrigération fonctionne. Le bruit est lié au moteur qui fonctionne dans le compresseur et lié au liquide de réfrigération qui circule dans les tuyaux.

Ces bruits sont normaux et n'indiquent aucune anomalie concernant le fonctionnement de votre appareil.

Dans les pièces non chauffées et en hiver, de la condensation peut se former sur les parties extérieures de l'appareil. Cela ne présente pas une anomalie et disparaît lorsque la température ambiante augmente.

Contactez uniquement un technicien lorsque vous ne trouvez pas la source du défaut par vous-mêmes.

L'appareil ne fonctionne pas (il n'est pas allumé)

- Est-ce que prise est en bon état et l'appareil branché à la prise de courant ?
- Test : Placez une feuille de papier entre le joint et le compartiment et fermez la porte, il devrait être difficile de l'enlever.

En cas de défaillance ou de panne de courant, l'isolation de l'appareil permet de garder les aliments congelés entre 2 à 5 heures après le début de la coupure de courant.

Certains appareils avec une isolation spéciale peuvent garder les aliments frais beaucoup plus longtemps. Pour plus de renseignements, veuillez demander à votre revendeur l'autonomie en cas de coupure de courant du produit.

Si la coupure est de plus longue durée, les aliments surgelés risquent de décongeler. Par conséquent, veuillez rapidement trouver la source du

problème et si possible, transférez les aliments dans un autre réfrigérateur ou congélateur.

Votre appareil ne produit pas suffisamment de froid.

Le processus de congélation est trop lent et le compresseur est en marche trop souvent.

Veillez vérifier :

Avez-vous laissé l'appareil au repos pendant au moins 12 heures avant de l'allumer ? (Pour stabiliser la circulation du fluide frigorigène) Voir « démarrage »

Si ce n'est pas le cas, débranchez votre appareil et penchez-le vers un côté avec la porte fermée pendant une courte période, c'est-à-dire inclinez-le et puis placez-le sur ses pieds à nouveau. Attendez au moins 2 heures avant de le brancher de nouveau. Laissez la porte fermée pendant environ 12 heures.

La porte ne se ferme pas hermétiquement.

Est-ce qu'elle fonctionne correctement (éventuellement faire un test avec un autre appareil)

- L'appareil est-il allumé ? Ne pas laisser le thermostat à la position « 0 ».
- Un ou plusieurs côtés, appelez votre département de service le plus proche.
- Des couches épaisses de givre se forment sur la paroi intérieure du congélateur (voir « Nettoyage et entretien »)
- L'appareil est exposé à la lumière directe du soleil ou il est situé près d'une source de chaleur directe.
- Protéger l'appareil contre les rayons directs du soleil / vérifier la distance entre la source de chaleur / placer une plaque d'isolation entre l'appareil et la source de chaleur. (voir « comment choisir où installer votre appareil »)
- Le congélateur a été rempli avec une quantité d'aliments frais supérieure à la capacité de congélation de l'appareil indiquée sur la plaque signalétique.
- La ventilation fonctionne-t-elle correctement, la grille de ventilation est-elle bloquée ou le condenseur à l'arrière est-il couvert de poussières ?

Votre appareil est excessivement bruyante :

Veillez vérifier :

- Est le meuble placé de façon stable et nivelé ou y a-t-il des objets ou meubles proches qui pourraient vibrer contre le meuble ?

Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve derrière l'appareil, enlever tous les éléments qui pourraient être en contact avec l'appareil.

Remarque : Des légers bruits de bouillonnement sont normaux pour ce type de système de réfrigération.

AVERTISSEMENT :

En aucun cas vous devriez procéder à des interventions techniques ou de réparations sur l'appareil.

INTERVENTIONS SUR L'APPAREIL :

Toutes réparations ou interventions sur l'appareil doivent uniquement être effectuées par votre service après-vente le plus proche, sinon, l'utilisateur prend des risques considérables et la garantie ne sera plus valide.

Consulter la carte de garantie ci-joint ou la liste jointe séparément concernant des services après-ventes, pour prendre connaissance quel service est en charge d'intervenir sur l'appareil.

Si il n'y a aucun service après-vente à proximité, veuillez contacter votre revendeur.

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de G3 CONCEPTS.

Schneider, et le logo Schneider sont des marques utilisées sous licence par G3 CONCEPTS.

Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, nom commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

FICHE TECHNIQUE RELATIVE AU RÈGLEMENT SUR L'ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE: 2019/2016/UE

La fiche d'information sur le produit selon le règlement UE n ° 2019/2016 L'étiquetage énergétique des appareils frigorifiques se trouve sous l'URL ou le code QR indiqué sur l'étiquette énergétique


MISE AU REBUT




La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Informations sur la signification du marquage de



Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne 2014/35/UE (Basse Tension, 2014/30/UE) (Compatibilité Électromagnétique), 2011/65/UE (Réduction de l'emploi de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – RoHS), telle que modifiée.



Garantie du produit et pièces de rechange disponibles selon les termes de la garantie du fabricant applicable au lieu, l'utilisation du Service à la clientèle est gratuite. La durée minimale de la garantie (garantie du fabricant pour les consommateurs privés) dans l'Espace Economique Européen est de 2 ans selon les termes de garantie applicable au lieu. Les conditions de garantie n'affectent pas les autres droits ou réclamations détenus par vous-même en vertu de la législation locale. Des informations détaillées sur la période de garantie et les conditions de garantie dans votre pays sont disponibles auprès du service à la clientèle, de votre revendeur ou de notre site Web. Les pièces de rechange d'origine fonctionnelles selon la directive écoconception correspondante peuvent être obtenues auprès du service à la clientèle pendant une période d'au moins 4 ans à compter de la date de mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

Service après-vente

Pour une intervention technique en raison d'un dysfonctionnement, veuillez appeler le 04 88 78 59 99.

GARANTIE

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de:

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes ;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.



La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

SICHERHEITSHINWEISE


1. Bestimmte Absätze dieses Handbuchs sind für verschiedene Arten von Kühlprodukten (Kühlschränke, Kühl- und Gefriergeräte und Gefriergeräte) gleich. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen.
2. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf und leiten Sie es an jeden zukünftigen Besitzer des Geräts weiter.
3. Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen

Fähigkeiten sowie für Personen ohne Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, diese Verwendung erfolgt unter Aufsicht. oder in Übereinstimmung mit den Gebrauchsanweisungen der für die Sicherheit verantwortlichen Personen. Stellen Sie sicher, dass Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen. Lassen Sie sie nicht mit dem Gerät spielen. Es ist verboten, sich auf die ausgehenden Elemente zu setzen und sich über die Tür zu beugen.

4. Der Kühl- / Gefrierschrank arbeitet ordnungsgemäß bei der in der Tabelle mit den technischen Daten angegebenen

Umgebungstemperatur. Stellen Sie das Gerät nicht in einen Keller, Flur oder ein Chalet, ohne es im Herbst und Winter zu heizen.

5. Während der Installation, beim Bewegen und Heben nicht an den Türgriffen greifen, nicht durch den Kühlkanal auf der Rückseite des Kühlschranks ziehen oder den Kompressor berühren.
6. Während des Transports, der Bewegung und der Installation darf der Kühl- / Gefrierschrank nicht mehr als 40 ° geneigt werden. Warten Sie in diesem Fall mindestens 2 Stunden nach der Installation, bevor Sie es anschließen.



7. Ziehen Sie vor jeder routinemäßigen Wartung den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
8. Geräusche wie Knistern oder Bursts werden durch Vergrößerungen und Schrumpfen von Teilen infolge von Temperaturänderungen verursacht.
9. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Gerät nicht selbst beheben. Reparaturen durch nicht in diesem Bereich qualifizierte

Personen können eine Gefahr für die Sicherheit des Benutzers des Geräts darstellen.

10. Bei einem Ausfall des Kühlkreislaufs den Raum, in dem sich das Gerät befindet, einige Minuten lang lüften (der Raum muss mindestens 4 m³ für das Produkt Methylpropan m / R600 betragen).
11. Bereits aufgetaute Produkte, auch nur teilweise, sollten nicht erneut eingefroren werden.
12. Getränke in Flaschen und Dosen und insbesondere prickelnde Getränke sollten nicht im Gefrierfach aufbewahrt werden. Dosen und Flaschen können platzen.
13. Vermeiden Sie den Kontakt mit

ausgehenden Produktendirekt aus dem Gefrierschrank (zB Eis, Eiswürfel usw.) mit dem Mund. Ihre niedrige Temperatur kann schwere Erfrierungen verursachen.

14. Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht zu beschädigen, z. B. durch Beschädigung des Kältemittelkanals im Verdampfer oder durch Bruch der Rohre. Das sprudelnde Kältemittel ist brennbar. Wenn das Produkt mit den Augen in Kontakt kommt, spülen Sie sie mit sauberem Wasser aus und wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
15. Es ist auch ratsam, die Verwendung des Schlosses des

gebrauchten Geräts zu beseitigen oder unmöglich zu machen, damit sich Kinder nach dem Deinstallieren nicht in das Gerät einschließen können.

16. Das Gerät dient zur Aufbewahrung von Lebensmitteln und nicht zur Verwendung für andere Zwecke.

17. Das Gerät muss vollständig von der Stromversorgung getrennt sein (durch Entfernen des Netzsteckers), um Aufgaben wie Reinigen, Warten oder Ändern des Standorts ausführen zu können.

18. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkter motorischer, sensorischer oder geistiger

Leistungsfähigkeit sowie von Personen ohne Erfahrung oder Kenntnis der Ausrüstung nur verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen und zuvor in den sicheren Betrieb eingewiesen wurden des Geräts und dass sie die mit dem Betrieb des Geräts verbundenen Gefahren kennen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts sollte nicht von Kindern unter 8 Jahren ohne angemessene Aufsicht durchgeführt werden.

19. Die antibakterielle Behandlung (je nach Modell): Das Vorhandensein wird durch ein entsprechendes Etikett im Gerät angezeigt.) - Die antibakterielle Behandlung des

Materials, aus dem die Dichtungen der Kühlschränktüren bestehen, schützt die dort gelagerten Produkte gegen Schimmel, Bakterien und Mikroorganismen. Um mehr Platz im Gefrierschrank zu haben, entfernen Sie die Schubladen und stellen Sie Ihre Produkte direkt in die Regale. Dies hat keinen Einfluss auf die thermischen und mechanischen Parameter des Gerätes. Das Nutzvolumen des Gefrierschranks wurde ohne Schubladen berechnet.

WARNUNG: Stellen Sie beim Positionieren des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.

WARNUNG: Platzieren Sie nicht mehrere Steckdosen oder tragbare Netzteile auf der Rückseite des Geräts.

Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen.

Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden:

Ein längeres Öffnen der Tür kann zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den Abteilen des Geräts führen.

Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, und zugängliche Entwässerungssysteme.

Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im

Kühlschrank, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen und auf diese tropfen.

Die Zwei-Sterne-Fächer für Tiefkühlprodukte eignen sich zur Aufbewahrung von Tiefkühlkost, zur Aufbewahrung oder Herstellung von Eiscreme und zur Herstellung von Eiswürfeln.

Die Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer eignen sich nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel.

Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer bleibt, schalten Sie es aus, tauen Sie es auf, reinigen Sie es, trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

Dieses Kühlgerät ist nicht zur Verwendung als Einbaugerät vorgesehen.

Empfohlene Lagerzeit für Tiefkühlkost im Gefrierschrank. Diese Zeiten variieren je nach Art des Lebensmittels. Lebensmittel, die Sie einfrieren, können 1 bis 12 Monate gelagert werden (mindestens bei -18°C).

Lebensmittel	Lagerzeit
Speck, Eintöpfe, Milch	1 Monat
Brot, Eiscreme, Würstchen, Pasteten, gegarte Schalentiere, fetthaltiger Fisch	2 Monate
Magerer Fisch, Schalentiere, Pizza, Scones und Muffins	3 Monate
Schinken, Kuchen, Kekse, Rindfleisch und Lammkoteletts, Geflügelstücke	4 Monate
Butter, Gemüse (blanchiert), ganze Eier und Eigelb, Flusskrebse (gekocht), Hackfleisch (roh), Schweinefleisch (roh)	6 Monate
Obst (getrocknet oder in Sirup), Eiweiß, Rindfleisch (roh), ganzes Huhn, Lamm (roh), Obstkuchen	12 Monate


Wenn Sie frische Lebensmittel mit dem Datum „Mindesthaltbarkeitsdatum / Mindesthaltbarkeitsdatum / Mindesthaltbarkeitsdatum“ einfrieren,

müssen Sie es vor Ablauf dieses Datums einfrieren.

Stellen Sie sicher, dass das Essen noch nicht gefroren ist. Dies liegt daran, dass tief aufgetaute Tiefkühlkost nicht wieder eingefroren werden darf. Nach dem Auftauen sollte das Essen schnell gegessen werden.

- So vermeiden Sie das Verderben von Lebensmitteln durch Keimübertragung: Lagern Sie unverpackte tierische und pflanzliche Produkte getrennt in Schubladen. Dies gilt auch für verschiedene Fleischsorten.
- Wenn Lebensmittel aus Platzgründen zusammengehalten werden müssen: wickeln Sie sie ein.
- Lagern Sie Obst und Gemüse niemals mit Fleisch oder Fisch auf einem Balkon.

Lebensmittel	Lagerdauer
Butter	90 tages
Hartkäse hält	110 tages
Milch	7 tages
Wurst, Aufschnitt	9 tages
Fleisch	7 tages



Lichtquelle, die nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden darf (nur LED). Dieses Produkt enthält zwei Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Kältemittel



Achtung; Brandgefahr /
brennbare Materialien

Achtung; Brandgefahr / brennbare Materialien

Das im Kreislauf dieser Vorrichtung enthaltene Kältemittelgas ist Isobutan (R 600a), ein umweltfreundliches, aber brennbares Gas. Achten Sie beim Transport und bei der Installation des Geräts darauf, keinen Teil des Kühlkreislaufs zu beschädigen.

Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Werkzeuge, um das Gerät abzutauen.

Verwenden Sie kein elektrisches Gerät im Gerät.

Wenn das Kühlsystem beschädigt ist:

- Schalten Sie den Kühlschrank aus.
- Verwenden Sie keine Flamme in der Nähe des Geräts.
- Vermeiden Sie Funken - zünden Sie keine Elektrogeräte oder Taschenlampen an.
- Lüften Sie den Raum sofort.

Informationen zur Installation, Handhabung, Reinigung und Entsorgung des Geräts finden Sie in den folgenden Kapiteln des Benutzerhandbuchs.

Im Fehlerfall kann nur ein autorisierter Techniker die Lampe wechseln.




Geeignet für Lebensmittel















BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Alle Zeichnungen in diesem Handbuch sind schematisch. Einige Funktionen und Geräte passen möglicherweise nicht vollständig zu Ihrem Kühlschrank.

Das Aussehen und die technischen Daten des tatsächlichen Produkts können je nach Modell variieren.



- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Schalttafel | 5. Kaltzonenschublade (x1) |
| 2. Kühlschrankregale (x3) | 6. Gemüsebehälter (x1) |
| 3. Flaschenhalter | 7. Türregale (x3) |
| 4. Gemüseschubladenabdeckung | 8. Gefrierschublade (x3) |

Name der Szene	Bild	Menge	Name der Szene	Bild	Menge
Flachkopfschraube		20	Obere Scharnierabddeckung		1
Schlüssel		1	Scharnierkappe absenken		1
Anschlussplatte		4	Zentrale Scharnierkappe		1
Anschlussplatte e Schraubdeckel		4	Verbindungsstelle (wenn Kühlschrank + Gefrierschrank)		1
Untere feste Abdeckung		2	Scharnierabddeckung oben links		1
Lochdeckel mit Klappplatte		4	Obere rechte Scharnierabddeckung		1
Schiebbarer Sockel		4	Schraube für Gleitfuß		8

INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR INTEGRIERTEN KÜHLSCHRANK

Positionierung und Installation des Gerätes

1. Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Geräts, ob die Hauptspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt.
2. Wenn Sie mit der Öffnungsrichtung der Tür zufrieden sind, fahren Sie mit der Installation fort. Andernfalls vertauschen Sie die Position der Scharniere. Folgen Sie dazu bitte der Anleitung.

Beachten Sie bei der Installation des Geräts Folgendes:


- A. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen, Öfen usw. oder in direktem Sonnenlicht auf.
- B. Stellen Sie sicher, dass während des automatischen Abtauens das Wasser ordnungsgemäß von der Rückwand in den Abflusskanal fließt.
- C. Lassen Sie das Gerät nach seiner endgültigen Position mindestens 12 Stunden stehen, bevor Sie es an eine Steckdose anschließen.
- D. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie Lebensmittel hineinlegen.

WARNUNG : INSTALLIEREN SIE DAS GERÄT NICHT IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN UND LASSEN SIE EINEN ABSTAND VON MINDESTENS 5 CM OBEN.


Installation des Geräts im Schrank.

- Die Abmessungen des Schrankes müssen denen entsprechen, die auf den folgenden Seiten dargestellt sind.
- Setzen Sie das Gerät gegen die Seitenwand neben der Öffnung in das Gehäuse ein.
- Stellen Sie den Fuß so lange ein, wie die obere Platte des Kastens nicht mit dem Gerät in Kontakt kommt, und verankern Sie den oberen Teil des Geräts mit den mitgelieferten Schrauben in der zuvor vorne gebohrten Platte. Verankern Sie die beiden Halterungen unten im Boden des Schrankes und in der Mitte des Geräts mit Halterungen an der Rückwand. Schrauben Sie die beiden Füße in die Löcher in der Basis des Geräts.




- Positionieren Sie die Kunststoffdichtung.
Positionieren Sie die Schiebesharniere und sichern Sie sie. Befestigen Sie auch die Schraubenabdeckungen.
- Stellen Sie die Schiebesharniere ein und befestigen Sie sie an der Tür.




Befestigen Sie die Halterung am unteren Teil des Kühlschranks




Auf der Seite ohne Scharniere, Fügen Sie die Dichtung wie in der Abbildung links gezeigt hinzu.




Befestigen Sie den oberen Teil am Schrank.



Befestigen Sie das Quadrat an den Möbeln und fügen Sie die dekorative Abdeckung hinzu.




Befestigen Sie die Pleuelstange an der Seite.



Sobald das Scharnier an der Schranktür montiert ist, fügen Sie bitte die dekorativen Abdeckungen hinzu, um die Schrauben abzudecken. Sie müssen sie nur ausschneiden.

Tipp: Sie können die Gleitscharnierblöcke hinzufügen, nachdem die Gleitscharniere an der Schranktür angebracht und die Schraubenabdeckungen angebracht wurden.

ABMESSUNGEN DER INSTALLATION



- Bitte beachten Sie die Maße auf der nächsten Seite
- Der Pfeil zeigt den Luftstrom an

Belüftung

Bei der Installation eines Kühlschranks in einem Schrank ist die Berücksichtigung der Belüftung unerlässlich. Die vom Gerät erzeugte Wärme muss im gesamten Raum verteilt werden können. Ein Gerät, das nicht richtig belüftet ist, kann zu erhöhten Betriebskosten und vorzeitigem Ausfall führen. Unter diesen Umständen fällt das Gerät auch nicht mehr unter die Garantie.


Ein Belüftungsgitter im Sockel ist erforderlich, damit die Luft richtig zirkulieren kann (empfohlene Abmessungen: 500 mm x 15 mm).

Darüber hinaus darf die Oberseite der Nische nicht blockiert werden, um die ordnungsgemäße Funktion des Geräts zu gewährleisten. Der obere Teil des Schrankes muss daher das Ablassen von Luft in den Raum ermöglichen. Die Abmessungen für das empfohlene Lüftungsgitter betragen 500 mm x 35 mm.

Es ist auch erforderlich, auf der Rückseite des Gehäuses Platz zu haben, damit kalte Luft über den Kondensator strömen kann. Die empfohlenen

Abmessungen betragen mindestens 500 mm x 35 mm.

Je mehr der Luftstrom optimiert wird, desto mehr wird der Betrieb des Geräts optimiert.

Modell	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	XX (mm)	YY (mm)	ZZ (mm)	
177cm 50/50, 70/30 Kombi	540	1769	540	550-560	1771-1774	560	2
177cm 1 Tür Kühl- / Gefrierschrank	540	1769	540	550-560	1771-1774	560	1
144cm 1 Tür Kühl- / Gefrierschrank	540	1440	540	550-560	1442-1449	560	1
122cm 1 Tür Kühl- / Gefrierschrank	540	1221	540	550-560	1223-1230	560	1
102cm 1 Tür Kühl- / Gefrierschrank	540	875	540	550-560	1022-1028	560	1
88cm 1 Tür Kühl- / Gefrierschrank	540	871	540	550-560	873-880	560	1

Die Öffnungsrichtung der Tür umkehren

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und entfernen Sie alle Geräte, bevor Sie die Öffnungsrichtung der Tür umkehren Essen.
2. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher, um die Abdeckungen der Kanäle anzuheben und zu entfernen.
3. Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Oberkante der Tür, während Sie die Tür festhalten (Abb. 2).
4. Lösen Sie mit einem Schraubendreher das mittlere Türscharnier, während Sie die obere Tür * halten.
5. Stellen Sie die Tür an einem sicheren Ort beiseite.
6. Kippen Sie das Gerät (bis zu 40 °), um genügend Platz für das untere Scharnier zu haben (Abb. 3).
7. Lösen Sie dieses Scharnier mit einem Schraubendreher.




Abb. 2



Abb. 3

8. Befestigen Sie das untere Scharnier auf der anderen Seite (Abb. 4).
9. Positionieren Sie die Tür so, dass die Achse des unteren Scharniers mit dem Loch in der Halterung der unteren Tür ausgerichtet ist.
10. Befestigen Sie das mittlere Türscharnier so an der anderen Seite des Geräts, dass die untere Achse des mittleren Scharniers mit dem entsprechenden Loch in der oberen Türhalterung ausgerichtet ist. Positionieren Sie die zweite Baugruppe so, dass die obere Achse des mittleren Scharniers mit dem entsprechenden Loch in der unteren Türhalterung ausgerichtet ist. * *
11. Befestigen Sie das obere Scharnier so, dass der Scharnierstift mit dem entsprechenden Loch in der oberen Türhalterung ausgerichtet ist. * (Abb. 5).
12. Überprüfen Sie, ob die Türen richtig mit dem Gerätekörper ausgerichtet sind.
13. Bringen Sie die Scharnierabdeckungen wieder an.
14. Schalten Sie das Gerät gemäß den Anweisungen im entsprechenden Teil der Bedienungsanleitung ein.




Abb. 4



Abb. 5

* Gilt für Modelle, die sowohl mit Kühl- als auch mit Gefrierfächern ausgestattet sind.

Für Kühlgeräte mit einer Klimaklasse:

- Extended Temperature (SN): Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 10 ° C und 32 ° C vorgesehen.
- Gemäßigt (N): Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 32 ° C vorgesehen.
- Subtropisch (ST): Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 38 ° C vorgesehen.
- Tropisch (T): Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 43 ° C vorgesehen.

Bedeutung der Kennzeichnung * auf Gefriergeräten

1. 1- (*), 2- (**), 3-Sterne-Gefrierschränke (***) sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.
2. Die Gefrierschränke mit 2 Sternen (**) und 3 Sternen (***) eignen sich zur Aufbewahrung von Tiefkühlkost (vorgefroren) und Eiscreme oder zur Herstellung von Eiscreme und Eiswürfeln.

FÄCHER	STERN E (*)	ZIELTEMPERATUR FÜR DIE LAGERUNG	GEEIGNETE LEBENSMITTEL
TIEFKÜHLGERÄT	(***)*	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Geeignet für Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasser und Fleischprodukte ➤ Empfohlene Lagerdauer: 3 Monate ⓘ Geeignet zum Einfrieren frischer Lebensmittel
GEFRIERSCHRANK/-FACH	***	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Geeignet für Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasser und Fleischprodukte ➤ Empfohlene Lagerdauer: 3 Monate ⓘ Nicht geeignet zum Einfrieren frischer Lebensmittel
GEFRIERSCHRANK/-FACH	**	≤ -12 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Geeignet für Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasser und Fleischprodukte ➤ Empfohlene Lagerdauer: 2 Monate ⓘ Nicht geeignet zum Einfrieren frischer Lebensmittel

GEFRIER SCHRAN K/-FACH	*	$\leq -6 \text{ }^{\circ}\text{C}$	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Geeignet für Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasser und Fleischprodukte ➤ Empfohlene Lagerdauer: 1 Monat <p>i <u>Nicht geeignet</u> zum Einfrieren frischer Lebensmittel</p>
0* - FACH	-	$-6 \text{ }^{\circ}\text{C} - 0 \text{ }^{\circ}\text{C}$	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Geeignet für frische Fleischprodukte (Schwein, Rind, Huhn usw.) und verarbeitete Lebensmittel, die am selben Tag oder innerhalb der nächsten drei Tage nach Einlagerung (max.) verzehrt oder zubereitet werden. <p>i <u>Nicht geeignet</u> zum Einfrieren von Lebensmitteln oder zum Lagern tiefgekühlter Lebensmittel.</p>

Installieren Sie Ihr Gerät

1. Packen Sie das Gerät aus.
 2. Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Gerät.
 3. Entfernen Sie vorsichtig alle transparenten Filme und Klebebänder von der Maschine.
 4. Entfernen Sie alle Polystyrolstücke um den Kompressor herum.
 5. Entfernen Sie alle Dokumente und Zubehörteile.
 6. Reinigen Sie das Innere des Geräts mit lauwarmem Essigwasser und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch ab.
- Stellen Sie sicher, dass die Rohre für den Kältemittelkreislauf während der Installation nicht beschädigt wurden.
 - Das Gerät muss für die Verwendung reserviert sein, für die es bestimmt ist.
 - Das Gerät muss auf einer stabilen und ebenen Fläche aufgestellt werden. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass das Kältemittel ordnungsgemäß zirkulieren kann und Ihr Gerät effizient arbeitet.
 - Stellen Sie Ihr Gerät nach Möglichkeit in einem trockenen, gut belüfteten Raum auf.

- Stellen Sie Ihr Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder in Räumen mit hohen Temperaturen auf.
- Stellen Sie Ihr Gerät nicht in der Nähe direkter Wärmequellen wie Heizungen, Öfen, Herden usw. auf.

Wenn die Installation in der Nähe einer direkten Wärmequelle kann nicht vermieden werden. Es wird empfohlen, einen Mindestabstand zur Wärmequelle einzuhalten:

- Ofen: 30cm
- Kühlschrank: 2cm

Blockieren Sie niemals die Belüftung

Bitte ziehen Sie immer den Stecker heraus und ziehen Sie niemals am Kabel, um die Stromversorgung des Geräts zu unterbrechen.

WARNUNG : Warten Sie nach der Installation mindestens 12 Stunden, bevor Sie das Gerät anschließen, damit sich der Kältemittelfluss stabilisiert und keine Betriebsprobleme auftreten.

Vorstellen Sie zum Anschließen des Geräts sicher, dass das Innere des Geräts vollständig trocken ist.

Jeder nicht kompetente Eingriff kann einen Brand verursachen.

Stellen Sie sicher, dass nichts den Kältemittelfluss behindert, insbesondere die Teile um den Kompressor.

WARNUNG : Aufgrund seiner Zusammensetzung ist das Kältemittel leicht entflammbar, der Kühlkreislauf wurde hermetisch abgedichtet und es wurden mehrere Tests durchgeführt, um eventuelle Undichtigkeiten festzustellen.

Nur ein Fachmann darf an der Kälteanlage arbeiten. Verschüttete Flüssigkeit kann Ihre Augen verletzen. Wenn das Kältemittel mit den Augen in Kontakt kommt, waschen Sie die Augen sofort mit Wasser und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Unter Berücksichtigung seiner Klimaklasse ist das Gerät für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen unter 38 ° C ausgelegt.

NAMEPLATE

Das Typenschild mit den technischen Daten befindet sich auf einer Seite des Geräts innerhalb oder außerhalb oder auf der Rückseite des Geräts.

Technische Daten

Notieren Sie sich im Idealfall die folgenden Typenschilddaten, um eine Deinstallation des Geräts zu vermeiden, wenn Sie auf die Informationen zugreifen müssen.

Schließen Sie Ihr Gerät an

Ihr Gerät muss unbedingt an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden, die den geltenden Vorschriften entspricht und von einem autorisierten Fachmann installiert wurde. Überprüfen Sie vor dem Anschließen Ihres Geräts, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung und Frequenz für Ihre Installation geeignet sind. Wenn sie nicht übereinstimmen, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann oder den Händler. Das Gerät darf nicht an einen Gleichrichter (z. B. Solarpanel) angeschlossen werden.

Vorsicht :

- Lagern Sie Flaschen niemals im Gefrierschrank. Flüssigkeiten dehnen sich beim Abkühlen aus und Flaschen können explodieren.
- Bewahren Sie niemals explosive Substanzen oder Aerosolbehälter mit brennbaren Treibmitteln wie Butan, Propan, Pentan usw. im Gefrierschrank auf. Gase können entweichen und von elektrischen Bauteilen entzündet werden. Das Vorhandensein dieser Gase finden Sie in der Liste der Komponenten am Zylinder oder am entsprechenden Symbol am Zylinder.
- Befolgen Sie bei der Lagerung von gefroren gekauften Lebensmitteln die Lagerungshinweise des Herstellers auf der Verpackung.
- Bevor Sie Eis genießen, nachdem Sie es aus dem Gefrierschrank genommen haben, warten Sie bitte einige Minuten, um Verletzungen Ihrer langen oder Lippen zu vermeiden. Berühren Sie auch nicht die Innenwand des Gefrierschranks mit nassen Händen.
- Essen / kochen Sie vorzugsweise aufgetaute Lebensmittel (auch teilweise) sofort. Sie sollten nicht wieder eingefroren werden.
- Die Verpackungen müssen trocken sein, damit sie beim Einfrieren nicht zusammenkleben.
- Versuchen Sie, Tiefkühlkost von noch nicht Tiefkühlkost zu trennen.

KÜHLSCHRANKANLEITUNG

Anweisungen finden Sie in den folgenden Kapiteln.

Frische Lebensmittel einfrieren / lagern

Fast alle frischen Produkte können eingefroren und im Gefrierschrank aufbewahrt werden. Für die gängigsten Lebensmittel wird eine Lagerungsanleitung bereitgestellt, in der die empfohlenen Lagerzeiten sowie die entsprechende Verpackung angegeben sind.

Es ist ratsam, Lebensmittel vor dem Einfrieren zu identifizieren, da ihre Identifizierung nach dem Einfrieren in transparenten Beuteln komplizierter ist. Es gibt speziell für diesen Zweck entwickelte Etiketten.

Frieren Sie einzelne Portionen vorzugsweise ein, um zu vermeiden, dass zu große Mengen aufgetaut werden, um sie anschließend zu essen.

Bitte geben Sie im Idealfall folgende Angaben ein: Name des Lebensmittels, Gewicht, Menge, Gefrierdatum und Verfallsdatum.

Gehen Sie dann wie folgt vor:

1. Beeren, Früchte mit Haut, Kräutern usw. sollten zum Einfrieren lose auf dem Gefrierfach oben im Gefrierschrank angeordnet und nach etwa 12 Stunden in Gefrierbeutel gefüllt werden. Bewahren Sie gefüllte Gefrierbeutel in einer der verfügbaren Schubladen auf. Frische Lebensmittel sollten in die obere Schublade und nach ca. 24 Stunden in die untere Schublade gelegt werden. Vermeiden Sie es, frische Lebensmittel direkt mit bereits gefrorenen Lebensmitteln in Kontakt zu bringen. Diese können leicht aufgetaut werden und halten die angegebenen Lagerzeiten nicht mehr ein.
2. Bitte beachten Sie innerhalb von 24 Stunden die auf dem Typenschild des Geräts angegebene maximale Gefrierkapazität Ihres Gefrierschranks und frieren Sie nicht mehr frische Lebensmittel als die angegebene Menge ein.
3. Wenn Ihr Gefrierschrank mit der Super-Freeze-Funktion ausgestattet ist, aktivieren Sie diese. Dies ist nicht unbedingt erforderlich, wenn das hinzugefügte Lebensmittel bereits gefroren ist.
Vorsicht ! Schalten Sie die Super-Freezing-Funktion nach maximal 24 Stunden aus.
4. Stellen Sie den Thermostat auf eine mittlere bis hohe Temperatur ein.

Füllen Sie das Gefrierfach mit frischen Lebensmitteln

Abhängig von der Gefrierkapazität des Geräts müssen Sie möglicherweise mindestens 24 Stunden warten, bevor Sie den Gefrierschrank mit frischen Lebensmitteln füllen.

Maximale Kapazität

Füllen Sie die Schubladen niemals bis zum Rand, um eine korrekte Lagerung von Tiefkühlkost zu gewährleisten. Passen Sie die Temperatur an die Menge der Tiefkühlkost an.

Um unter normalen Bedingungen bei Raumtemperatur Energie zu sparen, wird empfohlen, die Temperatur auf ein mittleres Niveau einzustellen.

Aufbewahrungsfristen

Die Lagerzeit für gefroren gekaufte Produkte hängt von der Art des Produkts und seinen Inhaltsstoffen ab. Befolgen Sie daher bitte die Anweisungen des Herstellers auf der Verpackung.

Sobald gefrorene Lebensmittel aufgetaut sind, sollten sie innerhalb von 12 bis 24 Stunden verzehrt werden.

Essen Sie keine Lebensmittel, nachdem die maximale Haltbarkeit abgelaufen ist. Sie riskieren eine Lebensmittelvergiftung.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND HINWEISE

Ziehen Sie zum Reinigen des Geräts das Netzkabel ab oder schalten Sie die Hauptsicherung aus.

Öffnen Sie die Gefriertür nach dem Schließen nicht sofort und erzwingen Sie sie nicht mit Gewalt. Die Dichtung erzeugt ein Vakuumfach. Bitte warten Sie 1-2 Minuten, bis die Tür wieder normal geöffnet werden kann.

Lassen Sie gekochtes Essen auf Raumtemperatur abkühlen, schließen Sie den Deckel und stellen Sie es anschließend in den Gefrierschrank, um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern.

Lassen Sie die Gefriertür so kurz wie möglich offen, um Energieverschwendung zu vermeiden.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Bitte ziehen Sie immer das Netzkabel ab oder schalten Sie die Hauptsicherung aus.

Bitte reinigen Sie die Türdichtung mit lauwarmem Wasser, ohne Reinigungsmittel hinzuzufügen.

Reinigen Sie Ihr Gerät regelmäßig.

- Die verschiedenen Komponenten im Kühl- / Gefrierschrank sind im Allgemeinen nicht spülmaschinenfest. Bitte waschen Sie sie von Hand mit lauwarmem Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel. Verwenden Sie niemals das unverdünnte Reinigungsmittel und keine Schleifmittel oder Säuren, dh Reinigungschemikalien.
- Das Typenschild darf nicht beschädigt und niemals entfernt werden. Es ist für die Nachverfolgung im Falle eines Fehlers oder der Notwendigkeit von Produktinformationen unerlässlich. Stellen Sie beim Reinigen sicher, dass kein Wasser auf die elektronischen Teile im Gerät läuft.
- Wenn sich auf der Rückseite Ihres Geräts ein Wärmetauscher befindet, der als Kondensator bezeichnet wird, sollte dieser regelmäßig gereinigt werden. Staub und Schmutz können verhindern, dass die Wärme richtig abgeführt wird, und den Energieverbrauch erheblich erhöhen. Verwenden Sie für beste Ergebnisse eine weiche Bürste oder ein Tuch, um Staub vom Kondensator zu entfernen.

Besondere Hinweise zur Reinigung des Kühlschranks

Reinigen Sie das Abflussloch im Kühlschrank von Zeit zu Zeit beispielsweise mit Wattestäbchen.

AUSSCHALTEN DES GERÄTS









Wenn Ihr Gerät über einen längeren Zeitraum ausgeschaltet werden soll, sollten Sie es offen lassen, um die Entstehung von schlechten Gerüchen im Inneren zu vermeiden.

BENUTZEN

SCHALTТАFEL



Gebrauchsanweisung des elektronischen Bedienfelds:

1. Schließen Sie das Gerät an und der Thermostat arbeitet auf Stufe 4.
2. Wenn die Kühlschranktür geöffnet wird, leuchtet das Bedienfeld auf und die Lampen im Kühlraum leuchten auf. Der Lüfter im Kühlschrank stoppt. 60 Sekunden nach dem Öffnen der Tür wird der Türöffnungsalarm durch akustische Signale aktiviert. 420 Sekunden nach dem Öffnen der Tür schaltet sich die Beleuchtung automatisch aus, kann aber durch Drücken des Schalters wieder aktiviert werden. Beim Öffnen der Kühlschranktür leuchtet das Bedienfeld auf. Beim Schließen der Tür erlischt die Beleuchtung und das Bedienfeld erlischt nach 60 Sekunden.
3. **Zum** Innentemperatur einstellen, bitte Taste drücken  und wählen Sie aus den Stufen 1 bis 6, um eine geeignetere Temperatur zu erhalten.
4. Drücken Sie die Taste, um das Gerät auszuschalten  3 Sekunden lang leuchtet die Taste dann auf. Die Stromversorgung ist unterbrochen. Die Innenbeleuchtung erlischt, der Kompressor funktioniert nicht mehr. Drücken Sie den Knopf  Um Ihr Gerät 3 Sekunden lang wieder einzuschalten, blinkt das Symbol und das Gerät wird wieder eingeschaltet.
5. Bei Modellen ohne No Frost-Technologie haben Sie die Möglichkeit, das Abtauen zu erzwingen. Für die Wartung oder Reinigung des Modells muss das Gerät unbedingt aufgetaut werden. Drücken Sie die  +  Tasten für 3 Sekunden, um erzwungenes Abtauen auszulösen, die Taste  blitzt. Die Funktion stoppt automatisch, wenn der Sensor eine Temperatur zwischen 10 und 12 ° C erkennt.
Drücken Sie die Taste  +  Tasten für 3 Sekunden, um das erzwungene Abtauen manuell auszuschalten. Die Taste hört auf zu blinken.

6. Anzeige von Fehlern und Alarmen

Dieses Gerät ist mit der Funktion "Fehleranzeige und Alarm" ausgestattet. Wenn die Sensoren eine Anomalie erkennen, blinkt die entsprechende Nummer auf dem Bedienfeld.

1 - Kühlschrankschrankfachsensor

2 - Gefrierverdampfer-Sensor


3 - Gefriersensor

Das Gerät kühlt immer noch, aber ein professioneller Techniker sollte kontaktiert werden, um das Gerät zu überprüfen.

7. Bedienfeld und schematische Darstellung des elektronischen Bedienfelds.

Einstellung der Temperatur



- Schließen Sie Ihr Gerät an. Die Innentemperatur wird durch einen Thermostat geregelt. Sie können eine von 6 Leistungsstufen wählen. 1 ist die "wärmste" Einstellung und 6 die kälteste Einstellung.
-  schaltet das Gerät aus.
- Das Gerät arbeitet möglicherweise nicht mit der richtigen Temperatur, wenn es besonders heiß ist oder wenn Sie die Tür häufig öffnen.
- Empfohlene Temperatur: Einstellung: 3 / (3 °C ~ 8 °C)

Temperaturbereich :

Dank der natürlichen Luftzirkulation im Kühlschrank gibt es unterschiedliche Temperaturbereiche für die ordnungsgemäße Lagerung verschiedener Arten von Lebensmitteln. Der kälteste Bereich befindet sich direkt über dem Crisper, im untersten Teil des Kühlschranks und auf der Rückseite des Regals. Der heißeste Bereich befindet sich oben am Gerät in Richtung Tür.

Ordnen Sie die Lebensmittel gemäß der folgenden Tabelle an und lassen Sie zwischen ihnen genügend Platz, damit die Luft frei zirkulieren kann.

Aufbewahrung von Lebensmitteln im Kühlschrank (von oben nach unten)

1. Türregale
 - a) Butter, Käse

- b) Eier
- c) Kleine Gläser oder Flaschen für Gewürze, Dosen
- d) Große Flaschen, Dosen

2. Kühlschrank (Regale und Gemüseschublade)

- a) Staus
- b) Gebäck, Fertiggerichte
- c) Milchprodukte / Fleisch und Würstchen
- d) Salat, Obst und Gemüse

Lebensmittel, die Gerüche oder Flüssigkeiten abgeben oder absorbieren, sollten immer in dicht verschlossenen Kartons oder Flaschen aufbewahrt werden. Lebensmittel, die zerbrechlich sind und schnell verderben, müssen versiegelt werden.

Obst, Gemüse und Salate können unverpackt in die Obst- und Gemüseschublade gelegt werden.

Zur Lagerung von Lebensmitteln können wiederverwendbare Kunststoff- oder Aluminiumfolien sowie Glas- oder Metallbehälter verwendet werden.

Kühlen Sie heiße Speisen und Getränke immer ab, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen.

KALTESTE ZONE IM KÜHLSCHRANK

Dieses Symbol unten zeigt den Ort des kältesten Bereichs in Ihrem Kühlschrank an. Diese Zone wird in der Nähe des Lüfters und oben durch das Symbol oder das Regal auf derselben Höhe begrenzt.



Um die Temperaturen in dieser Zone zu gewährleisten, achten Sie darauf, die Position dieses Regals nicht zu ändern.

Temperaturanzeige einbauen

Damit Sie Ihren Kühlschrank richtig einstellen können, ist er mit einer Temperaturanzeige (in der Packungsbeilage enthalten) ausgestattet, mit der Sie die Durchschnittstemperatur im kältesten Bereich steuern können.

WARNUNG: Diese Anzeige ist nur zur Verwendung mit Ihrem Kühlschrank vorgesehen. Achten Sie darauf, dass Sie es nicht in einem

anderen Kühlschrank (in der Tat ist die kälteste Zone nicht dieselbe) oder für andere Zwecke verwenden.

Überprüfen Sie die Temperatur im kältesten Bereich

Sobald die Temperaturanzeige installiert wurde, können Sie regelmäßig überprüfen, ob die Temperatur im kältesten Bereich korrekt ist. Stellen Sie den Thermostat gegebenenfalls wie oben angegeben entsprechend ein. Die Innentemperatur des Kühlschranks wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie z. B. der Umgebungstemperatur des Raums, der Menge der gelagerten Lebensmittel und der Häufigkeit, mit der die Tür geöffnet wird. Berücksichtigen Sie diese Faktoren bei der Einstellung der Temperatur.

Stellen Sie zur ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Lebensmitteln in Ihrem Kühlschrank und insbesondere im kältesten Bereich sicher, dass die Temperaturanzeige "OK" anzeigt.



Wenn "OK" nicht angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Temperatur zu hoch ist. Stellen Sie den Thermostat auf eine höhere Position. Warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie den Thermostat neu einstellen. Nach dem Laden frischer Lebensmittel in das Gerät oder nach wiederholtem Öffnen (oder verlängertem Öffnen) der Tür erscheint normalerweise nicht die Aufschrift "OK" in der Temperaturanzeige.

Tipps: Energieeinsparung

- Stellen Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen und ausreichend belüfteten Raum auf.
- Achten Sie darauf, das Gerät keinem direkten Sonnenlicht auszusetzen und stellen Sie es niemals in die Nähe einer direkten Wärmequelle (z. B. in der Nähe eines Heizkörpers).
- Blockieren Sie niemals die Lüftungsöffnungen oder Gitter des Geräts.
- Lassen Sie die Lebensmittel abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen.
- Legen Sie gefrorene Produkte in den Kühlschrank, um sie aufzutauen.

- Die niedrige Temperatur von Tiefkühlkost hilft, die Lebensmittel im Kühlschrank abzukühlen.
- Tauen Sie den Gefrierschrank auf, wenn sich Frost gebildet hat. Eine dicke Eisschicht kann die Übertragung von Kälte auf die gefrorenen Produkte beeinträchtigen und somit den Energieverbrauch des Geräts erhöhen.

FEHLERSUCHE:

Die Qualität der Herstellungsprozesse und der Einsatz neuer Technologien für Kühl- und Gefriergeräte sollten den störungsfreien Betrieb Ihres Geräts gewährleisten. Wenn Sie einen Fehler vermuten, stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Ratschläge in dieser Bedienungsanleitung befolgt haben, bevor Sie sich direkt oder über Ihren Händler an den Kundendienst oder Ihr lokales Geschäft wenden.

Bitte beachten Sie :

Der Kompressor darf nicht ununterbrochen laufen. Es wird von einem Thermostat entsprechend der eingestellten Temperatur geregelt. Der Kompressor kann Geräusche machen, wenn das Kühlsystem in Betrieb ist. Das Geräusch hängt mit dem Motor zusammen, der im Kompressor läuft, und mit der Kühlflüssigkeit, die durch die Rohre fließt.

Diese Geräusche sind normal und weisen nicht auf Anomalien hinsichtlich des Betriebs Ihres Geräts hin.

In unbeheizten Räumen und im Winter kann sich an den Außenteilen des Geräts Kondenswasser bilden. Es stellt keine Anomalie dar und verschwindet, wenn die Umgebungstemperatur steigt.

Wenden Sie sich nur an einen Techniker, wenn Sie die Fehlerursache nicht selbst finden können.

Das Gerät funktioniert nicht (es ist nicht eingeschaltet)

- Ist die Steckdose in gutem Zustand und das Gerät an die Steckdose angeschlossen?
- Test: Legen Sie ein Blatt Papier zwischen die Dichtung und das Fach und schließen Sie die Tür. Es sollte schwierig sein, sie zu entfernen.

Im Falle eines Stromausfalls oder eines Stromausfalls hält die Isolierung des Geräts die Lebensmittel nach Beginn des Stromausfalls 2-5 Stunden lang gefroren.

Einige Geräte mit spezieller Isolierung können Lebensmittel viel länger frisch halten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um bei einem Stromausfall des Produkts Autonomie zu erlangen.

Wenn der Ausschnitt länger ist, können Tiefkühlkost auftauen. Finden Sie daher bitte schnell die Ursache des Problems und stellen Sie die Lebensmittel nach Möglichkeit in einen anderen Kühlschrank oder Gefrierschrank.

Ihr Gerät produziert nicht genug Kälte.

Der Gefrierprozess ist zu langsam und der Kompressor läuft zu oft.

Bitte prüfen :

Haben Sie das Gerät mindestens 12 Stunden stehen lassen, bevor Sie es einschalten? (Zur Stabilisierung der Kältemittelzirkulation) Siehe "Inbetriebnahme"

Wenn nicht, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und kippen Sie es bei geschlossener Tür für kurze Zeit zur Seite, dh kippen Sie es und stellen Sie es wieder auf die Füße. Warten Sie mindestens 2 Stunden, bevor Sie es wieder anschließen. Lassen Sie die Tür ca. 12 Stunden geschlossen.

Die Tür schließt nicht fest.

Funktioniert die Steckdose ordnungsgemäß (möglicherweise einen Test mit einem anderen Gerät durchführen)

- Ist das Gerät eingeschaltet? Lassen Sie den Thermostat nicht in der Position „0“.
- Eine oder mehrere Seiten wenden Sie sich an die nächstgelegene Serviceabteilung.
- An der Innenwand des Gefrierschranks bilden sich dicke Frostsichten (siehe "Reinigung und Wartung").
- Das Gerät ist direktem Sonnenlicht ausgesetzt oder befindet sich in der Nähe einer direkten Wärmequelle.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung / prüfen Sie den Abstand zwischen der Wärmequelle / platzieren Sie eine Isolierplatte zwischen dem Gerät und der Wärmequelle. (Siehe "Auswählen, wo Ihr Gerät installiert werden soll")
- Der Gefrierschrank wurde mit mehr frischen Lebensmitteln gefüllt als die auf dem Typenschild angegebene Gefrierkapazität des Geräts.
- Funktioniert die Belüftung ordnungsgemäß, ist das Lüftungsgitter blockiert oder ist der Kondensator auf der Rückseite mit Staub bedeckt?

Ihr Gerät ist übermäßig laut:

Bitte prüfen :

- Sind die Möbel stabil und eben aufgestellt oder gibt es Gegenstände oder Möbel in der Nähe, die gegen die Möbel vibrieren könnten?

Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse hinter dem Gerät befinden. Entfernen Sie alle Elemente, die mit dem Gerät in Kontakt kommen könnten.

Hinweis: Leichte Sprudelgeräusche sind bei dieser Art von Kühlsystem normal.

WARNUNG :

Führen Sie unter keinen Umständen technische Eingriffe oder Reparaturen am Gerät durch.

Eingriffe in das Gerät:

Reparaturen oder Eingriffe am Gerät dürfen nur von Ihrem nächstgelegenen Kundendienst durchgeführt werden, da der Benutzer sonst erhebliche Risiken eingeht und die Garantie nicht mehr gültig ist.

Konsultieren Sie die beigefügte Garantiekarte oder die separat beigefügte Liste der Kundendienstleistungen, um herauszufinden, welcher Dienst für Eingriffe in das Gerät verantwortlich ist.

Wenn es keinen Kundendienst in der Nähe gibt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

DATENBLATT ZUR ENERGIEKENNZEICHNUNG: 2019/2016 / EU

Das Produktinformationsblatt gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2016 Die Energiekennzeichnung von Kühlgeräten finden Sie unter der auf dem Energieetikett angegebenen URL oder QR-Code

VERFÜGUNG



Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden dürfen. Gebrauchte Geräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist auf allen Produkten angebracht, um auf die Pflicht zur getrennten Sammlung hinzuweisen. Verbraucher sollten sich an die örtlichen

Behörden oder ihren Händler wenden, um Informationen über das Verfahren zur Rücknahme und Entsorgung ihres Geräts zu erhalten.

Informationen zur Bedeutung der Konformitätskennzeichnung



Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass das Produkt die wesentlichen Anforderungen der anwendbaren europäischen Richtlinien erfüllt: 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS – Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten), in der jeweils geänderten Fassung.

Produktgarantie und Ersatzteile sind gemäß den im jeweiligen Land geltenden Garantiebedingungen des Herstellers verfügbar; die Inanspruchnahme des Kundendienstes ist kostenlos. Die Mindestdauer der Garantie (Herstellergarantie für private Verbraucher) im Europäischen Wirtschaftsraum beträgt 2 Jahre gemäß den im jeweiligen Land geltenden Garantiebedingungen. Die Garantiebedingungen berühren nicht Ihre sonstigen Rechte oder Ansprüche nach lokalem Recht. Detaillierte Informationen zur Garantiedauer und zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie beim Kundendienst, bei Ihrem Händler oder auf unserer Website. Funktionsfähige Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Ökodesign-Richtlinie können über den Kundendienst für einen Zeitraum von mindestens 4 Jahren ab dem Datum der Markteinführung Ihres Geräts im Europäischen Wirtschaftsraum bezogen werden.

Kundendienst

Für einen technischen Einsatz aufgrund einer Funktionsstörung rufen Sie bitte +33 4 88 78 59 99 an.

GARANTIE

Die Garantie deckt keine Verschleißteile des Produkts ab und keine Probleme oder Schäden, die zurückzuführen sind auf:

- (1) oberflächliche Beeinträchtigungen durch normale Abnutzung;
- (2) Defekte oder Schäden durch Kontakt des Produkts mit Flüssigkeiten sowie Korrosion durch Rost oder das Vorhandensein von Insekten;
- (3) jeden Vorfall, Missbrauch, unsachgemäße Verwendung, Veränderung, Demontage oder nicht autorisierte Reparatur;
- (4) unsachgemäße Wartung, Verwendung entgegen den Produkthanweisungen oder Anschluss an eine falsche Spannung;
- (5) Verwendung von Zubehör, das nicht mitgeliefert oder nicht vom Hersteller genehmigt wurde.



Die Garantie erlischt bei Entfernung des Typenschildes und/oder der Seriennummer des Produkts.

Importiert von: G3 CONCEPTS

ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie 77500 Chelles-France

DE-41

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


1. Bepaalde paragrafen van deze handleiding zijn hetzelfde voor verschillende soorten koelproducten (koelkasten, koelkast-diepvriezers en diepvriezers). De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies.
2. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik en stuur hem door naar elke toekomstige eigenaar van het apparaat.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale

vermogens, evenals door personen zonder ervaring en kennis, tenzij dergelijk gebruik onder toezicht wordt uitgevoerd. of in overeenstemming met de gebruiksinstructies van de personen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken. Laat ze niet met het apparaat spelen. Het is verboden om op de uitgaande elementen te zitten en over de deur te leunen.

4. De koel-vriescombinatie werkt naar behoren bij de omgevingstemperatuur die is aangegeven in de technische specificatietabel. Plaats het apparaat in de herfst en winter

niet in een kelder, gang of chalet zonder verwarming.

5. Pak tijdens het installeren, verplaatsen en tillen niet de deurgrepen vast, trek niet door het koelkanaal aan de achterkant van de koelkast en raak de compressor niet aan.
6. Tijdens transport, verplaatsing en installatie mag de koelvriescombinatie niet meer dan 40° gekanteld worden. Als dit gebeurt, wacht dan minstens 2 uur na de installatie voordat u de stekker in het stopcontact steekt.



7. Trek voor elk routineonderhoud de stekker uit het stopcontact. Trek niet aan het netsnoer, maar trek de stekker uit het stopcontact door de stekker van het stopcontact vast te pakken.
8. Geluiden zoals gekraak of barsten worden veroorzaakt door vergroting en krimp van onderdelen als gevolg van temperatuurveranderingen.
9. Om veiligheidsredenen moet u het apparaat niet zelf oplossen. Reparaties uitgevoerd door personen die niet gekwalificeerd zijn op dit gebied kunnen een gevaar vormen voor de veiligheid van de gebruiker van het apparaat.

10. Ventileer bij een storing van het koelcircuit de ruimte waar het apparaat staat gedurende enkele minuten (de ruimte moet minimaal 4m^3 zijn voor het product methylpropan m / R600).
11. Producten die al zijn ontdooid, zelfs gedeeltelijk, mogen niet opnieuw worden ingevroren.
12. Dranken in flessen en blikjes en vooral mousserende dranken mogen niet in het vriesvak worden bewaard. Blikken en flessen kunnen barsten.
13. Vermijd contact met uitgaande producten rechtstreeks uit de vriezer (bijv. ijs, ijsblokjes, etc.) met de mond. Hun lage temperatuur kan ernstige bevriezing veroorzaken.

14. Pas op dat u het koelcircuit niet beschadigt, bijvoorbeeld door het koelmiddelkanaal in de verdamper te beschadigen of door de leidingen te scheuren. Stromend koelmiddel is brandbaar. Als het product in contact komt met de ogen, spoel ze dan met schoon water en neem onmiddellijk contact op met een arts.
15. Het is ook raadzaam om het gebruik van het slot van het gebruikte apparaat te elimineren of onmogelijk te maken, zodat kinderen zichzelf niet kunnen opsluiten in het apparaat nadat het is gedemonteerd.
16. Het apparaat is ontworpen om voedsel in te bewaren, niet om het voor andere doeleinden te

gebruiken.

17. Het apparaat moet volledig worden losgekoppeld van de voeding (door de stekker uit het stopcontact te halen) om taken uit te voeren zoals reiniging, onderhoud of het wijzigen van de locatie.
18. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, door personen met verminderde motorische, sensorische of mentale vermogens en door personen zonder ervaring of kennis van de apparatuur, alleen als ze onder toezicht staan en vooraf zijn geïnstrueerd in de veilige bediening. van het apparaat en dat ze de gevaren kennen die

samenhangen met de werking van het apparaat. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud van het apparaat mogen niet worden uitgevoerd door kinderen jonger dan 8 jaar zonder goed toezicht.

19. De antibacteriële behandeling (afhankelijk van het model): de aanwezigheid ervan wordt aangegeven door middel van een overeenkomstig etiket dat in het apparaat is geplakt) - De antibacteriële behandeling die is toegevoegd aan het materiaal waarvan de afdichtingen van de koelkastdeuren zijn ontworpen, beschermt de producten die daar zijn opgeslagen tegen schimmels,

bacteriën en micro-organismen. Om meer ruimte in de vriezer te krijgen, verwijder je de lades en plaats je je producten direct op de planken. Dit heeft geen invloed op de thermische en mechanische parameters van het apparaat. Het bruikbare volume van de vriezer werd berekend zonder de lades.

WAARSCHUWING: Let er bij het plaatsen van het apparaat op dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd raakt.

WAARSCHUWING: Plaats geen meervoudige stopcontacten of draagbare voedingen op de achterkant van het apparaat. Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen

koelapparaten in- en uitladen.

Neem de volgende instructies in acht om besmetting van voedsel te voorkomen:

Langdurig openen van de deur kan leiden tot een aanzienlijke temperatuurstijging in de compartimenten van het apparaat.

Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen.

Bewaar rauw vlees en vis in geschikte bakjes in de koelkast, zodat ze niet in aanraking komen met en druppelen op ander voedsel.

De tweesterrenvakken voor diepvriesproducten zijn geschikt voor het bewaren van diepvriesproducten, het bewaren of maken van ijs en

voor het maken van ijsblokjes.

De een-, twee- en driesterrenvakken zijn niet geschikt voor het invriezen van verse etenswaren.

Als het koeltoestel lange tijd leeg staat, schakel het dan uit, ontdooi, reinig, droog en laat de deur open staan om schimmelgroei in het apparaat te voorkomen.

Dit koelapparaat is niet bedoeld om als inbouwapparaat te worden gebruikt.

Aanbevolen bewaartijd voor diepvriesproducten in de vriezer. Deze tijden variëren afhankelijk van het soort voedsel. Levensmiddelen die u invriest, kunnen 1 tot 12 maanden worden bewaard (minimaal bij -18°C).

Levensmiddel	Bewaarduur
Spek, ovenschotels, melk	1 maand
Brood, ijsjes, worstjes, pasteitjes, bereide schelpdieren, vette vis	2 maanden
Niet-vette vis, schelpdieren, pizza, gebakjes en muffins	3 maanden
Ham, cake, koekjes, rund- en lamskoteletten, stukken gevogelte	4 maanden
Boter, groenten (geblancheerd), hele eieren en eigeel, gekookte rivierkreeften, gehakt vlees (ruw), varkensvlees (ruw)	6 maanden
Fruit (gedroogd of in sap), eiwit, rundvlees (ruw), hele kip, lam (ruw), fruitcake	12 maanden

Als u vers voedsel met een houdbaarheidsdatum / houdbaarheidsdatum invriest, moet u dit invriezen voordat die datum is verstreken.

Controleer of het voedsel niet al is ingevroren. Dit komt omdat ingevroren voedsel dat volledig is ontdooid, niet opnieuw mag worden ingevroren. Eenmaal ontdooid, moet voedsel snel worden gegeten.

- Om bederf van voedsel door overdracht van ziektekiemen te voorkomen: Bewaar onverpakte dierlijke en plantaardige producten apart in lades. Dit geldt ook voor verschillende soorten vlees.
- Als voedsel bij gebrek aan ruimte bij elkaar moet worden gehouden: pak het dan in.
- Bewaar fruit en groenten nooit op een balkon met vlees of vis.

Voedsel	Opslagtijd
Boter	90 dagen
Harde kaas	110 dagen
Melk	7 dagen
Worst, koud vlees	9 dagen
Vlees	7 dagen

Koelmiddel



Gevaar; risico op brand /
brandbare materialen

**Gevaar; risico op brand /
brandbare materialen**

Het koelgas in het circuit van dit apparaat is isobutaan (R 600a), een weinig vervuילend maar brandbaar gas. Let er bij het transporteren en installeren van het apparaat op dat u geen enkel onderdeel van het koelcircuit beschadigt.

Gebruik geen scherpe of puntige gereedschappen om het apparaat te ontgooien.

Gebruik geen elektrisch apparaat in het apparaat.

Als het koelsysteem is beschadigd:


- Zet de koelkast uit.
- Gebruik geen vlam in de buurt van het apparaat.
- Vermijd vonken - steek geen elektrische apparaten of zaklampen aan.

- Ventileer de kamer onmiddellijk.

Raadpleeg de volgende hoofdstukken van de gebruikershandleiding voor installatie, hantering, reiniging en verwijdering van het apparaat.

Alleen een geautoriseerde technicus kan de lamp vervangen in geval van een storing.

 Geschikt voor eten




De lichtbron (alleen led) mag alleen door een vakman worden vervangen. Dit product bevat twee lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse G.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT















Alle tekeningen in deze handleiding zijn schematisch; sommige functies en apparaten passen mogelijk niet volledig bij uw koelkast.

Het uiterlijk en de specificaties van het daadwerkelijke product kunnen per model verschillen.



1. Controlepaneel
2. Koelkastplanken (x3)
3. Flessenhouders
4. Groentelade deksel

5. Lade voor koude zones (x1)
6. Groentevak (x1)
7. Deurvakken (x3)
8. Vrieslade (x3)

Naam van de scène	Afbeelding	Bedrag	Naam van de scène	Afbeelding	Bedrag
Schroef met platte kop		20	Bovenste scharnierkap		1
Sleutel		1	Onderste scharnierkap		1
Aansluitplaat		4	Centraal scharnierkapje		1
Aansluitplaat met schroefdeksel		4	Junction joint (indien koelkast + vriezer)		1
Onderste vast deksel		2	Scharnierkap bedieningspaneel linksboven		1
Afdekking van scharnierend plaatgat		4	Scharnierkap rechtsboven		1
Glijdende basis		4	Schroef voor glijdende bodem		8

INSTALLATIEGIDS VOOR GEÏNTEGREERDE KOELKAST

Plaatsing en installatie van het apparaat

1. Controleer na het uitpakken van de unit of de netspanning dezelfde is als aangegeven op het typeplaatje.
2. Als u tevreden bent met de richting waarin de deur opengaat, gaat u verder met de installatie. Draai anders de positie van de scharnieren om. Volg hiervoor de gids.

Houd bij het installeren van het apparaat rekening met het volgende:


- A. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, ovens, kachels enz. Of in direct zonlicht.
- B. Zorg ervoor dat tijdens het automatisch ontdooien het water goed van de achterwand naar het afvoerkanaal stroomt.
- C. Nadat het apparaat op zijn definitieve plaats is geplaatst, moet u het minimaal 12 uur laten staan voordat u het op een stopcontact aansluit.
- D. Zorg ervoor dat het apparaat goed werkt voordat u er voedsel in plaatst.

WAARSCHUWING: INSTALLEER HET APPARAAT NIET IN DE BUURT VAN WARMTEBRONNEN EN LAAT EEN RUIMTE VAN MINSTENS 5 CM BOVEN.


Installatie van het apparaat in de kast.

- De afmetingen van de kast moeten overeenkomen met die op de volgende pagina's.
- Plaats het apparaat in de behuizing tegen de zijwand naast de opening.
- Pas de voet aan zolang het bovenste paneel van de doos niet in contact is met het apparaat en veranker het bovenste deel van het apparaat met de meegeleverde schroeven in het paneel dat eerder aan de voorkant is geboord. Veranker de twee beugels onderaan in de bodem van de kast en het midden van het toestel met beugels aan de achterwand. Schroef de twee voetjes in de gaten in de onderkant van het apparaat.
- Plaats de plastic afdichting.
Positioneer de schuifscharnieren en zet ze vast. Klem ook de schroefdeksels vast.







- Stel de schuifscharnieren af en zet ze vast tegen de deur.




Bevestig de steun tegen het onderste deel van de koelkast




Aan de kant zonder scharnieren, voeg de pakking toe zoals getoond in de afbeelding aan de linkerkant.




Zet het bovendeel vast tegen de kast.



Bevestig het vierkant tegen het meubilair en plaats de decoratieve hoës.




Zet de drijfstang opzij vast.



Zodra het scharnier op de kastdeur is gemonteerd, voegt u de decoratieve afdekkingen toe om de schroeven te bedekken. Je hoeft ze alleen maar te knippen.

Tip: U kunt de schuifscharnierblokken toevoegen nadat de schuifscharnieren aan de kastdeur zijn bevestigd en de schroefdeksels zijn aangebracht.

INSTALLATIE AFMETINGEN



- Houd rekening met de afmetingen op de volgende pagina
- De pijl geeft de luchtstroom aan

Ventilatie


Overweging van ventilatie is essentieel bij het installeren van een koelkast in een kast. De warmte die door het apparaat wordt gegenereerd, moet door de kamer kunnen worden verspreid. Een apparaat dat niet goed wordt geventileerd, kan leiden tot hogere bedrijfskosten en voortijdige uitval. In deze omstandigheden valt het apparaat ook niet meer onder de garantie.

Een ventilatierooster in de plint is nodig om de lucht goed te laten circuleren (aanbevolen afmetingen: 500 mm x 15 mm).

Bovendien mag de bovenkant van de nis niet worden geblokkeerd om de goede werking van het apparaat te garanderen. Het bovenste deel van de kast moet daarom lucht in de kamer kunnen laten afvoeren. De afmetingen voor het aanbevolen ventilatierooster zijn 500 mm x 35 mm.


Het is ook nodig om ruimte aan de achterkant van de kast te hebben om koude lucht over de condensor te laten stromen. De aanbevolen afmetingen zijn minimaal 500 mm x 35 mm.

Hoe meer de luchtstroom is geoptimaliseerd, hoe meer de werking van het apparaat zal worden geoptimaliseerd.


Model	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	XX (mm)	YY (mm)	ZZ (mm)	
177 cm 50/50, 70/30 combi	540	1769	540	550-560	1771-1774	560	2
177 cm 1 deur koelkast / vriezer	540	1769	540	550-560	1771-1774	560	1
144 cm 1 deur koelkast / vriezer	540	1440	540	550-560	1442-1449	560	1
122cm 1 deur koelkast / vriezer	540	1221	540	550-560	1223-1230	560	1
102 cm 1 deur koelkast / vriezer	540	875	540	550-560	1022-1028	560	1
88 cm 1 deur koelkast / vriezer	540	871	540	550-560	873-880	560	1

Keer de openingsrichting van de deur om

1. Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder alles voordat u de deur omdraait
Voedsel.
2. Gebruik een platte schroevendraaier om de afdekkingen van de kanalen op te tillen en te verwijderen.
3. Draai met een schroevendraaier de bovenrand van de deur los terwijl u de deur vasthoudt (afb. 2).
4. Draai met een schroevendraaier het middelste deurscharnier los terwijl u de bovenste deur vasthoudt *.
5. Zet de deur op een veilige plaats opzij.
6. Kantel het apparaat (tot 40 °) om voldoende ruimte te hebben om bij het onderste scharnier te komen (afb. 3).
7. Draai dit scharnier los met een schroevendraaier.



8. Zet het onderste scharnier aan de andere kant vast (afb. 4).
9. Plaats de deur zo dat de as van het onderste scharnier is uitgelijnd met het gat in de beugel van de onderste deur.
10. Bevestig het middelste deurscharnier aan de andere kant van het apparaat zodat de onderste as van het middelste scharnier is uitgelijnd met het overeenkomstige gat in de bovenste deurbeugel. Plaats het tweede geheel zo dat de bovenste as van het middelste scharnier is uitgelijnd met het corresponderende gat in de onderste deurbeugel. *
11. Bevestig het bovenste scharnier zodat de scharnierpen is uitgelijnd met het overeenkomstige gat in de bovenste deurbeugel. * (afb.5).
12. Controleer of de deuren correct zijn uitgelijnd met de behuizing van het apparaat.
13. Plaats de scharnierafdekkingen terug.
14. Schakel het apparaat in volgens de instructies in het relevante deel van de gebruikershandleiding.



afb. 4



afb. 5

* Geldt voor modellen die zijn uitgerust met zowel een koel- als een vriesvak.

Voor koelapparaten met klimaatklasse:

- Uitgebreid gematigd (SN): dit koeltoestel is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 10 ° C en 32 ° C;
- Gematigd (N): dit koeltoestel is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 16 ° C en 32 ° C;
- Subtropisch (ST): dit koeltoestel is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 16 ° C en 38 ° C;
- Tropisch (T): dit koeltoestel is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 16 ° C en 43 ° C;

Betekenis van etikettering * op diepvriezers

1. 1- (*), 2- (**) en 3-sterren (***) diepvriezers zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.
2. De 2 sterren (**) en 3 sterren (***) vriezers zijn geschikt voor het bewaren van diepvriesproducten (voorgevroren) en ijs of voor het maken van ijs en ijsblokjes.

VAKKEN	STERREN (*)	BEOOGDE BEWAARTEMPERATUUR	GESCHIKTE LEVENSMIDDELEN
VRIEZER	(***)*	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Geschikt voor zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), vers water en vleesproducten. ➤ Aanbevolen bewaarduur: 3 maanden ❗ Geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen.
VRIEZER	***	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Geschikt voor zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), vers water en vleesproducten. ➤ Aanbevolen bewaarduur: 3 maanden ❗ Niet geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen.
VRIEZER	**	≤ -12 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Geschikt voor zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), vers water en vleesproducten. ➤ Aanbevolen bewaarduur: 2 maanden

			<p>i Niet geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen.</p>
VRIEZER	*	$\leq -6\text{ }^{\circ}\text{C}$	<p>➤ Geschikt voor zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), vers water en vleesproducten.</p> <p>➤ Aanbevolen bewaarduur: 1 maand</p> <p>i Niet geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen.</p>
0* - VAK	-	$-6\text{ }^{\circ}\text{C} - 0\text{ }^{\circ}\text{C}$	<p>➤ Geschikt voor verse vleesproducten (varkensvlees, rundvlees, kip, etc.) en verwerkte levensmiddelen die dezelfde dag of binnen de komende drie dagen na het bewaren (max.) worden geconsumeerd of verwerkt.</p> <p>i Niet geschikt voor het invriezen van levensmiddelen of voor het bewaren van bevroren levensmiddelen.</p>

Uw apparaat installeren

1. Pak het apparaat uit.
 2. Verwijder alle voorwerpen uit het apparaat.
 3. Verwijder voorzichtig alle transparante films en tape van de machine.
 4. Verwijder alle stukjes polystyreen rond de compressor.
 5. Verwijder alle documenten en accessoires binnenin.
 6. Reinig de binnenkant van het apparaat met lauwwarm azijnwater en droog het af met een zachte doek.
- Zorg ervoor dat de leidingen voor de koudemiddelcirculatie tijdens de installatie niet zijn beschadigd.
 - Het apparaat moet worden gereserveerd voor het gebruik waarvoor het is bedoeld.
 - Het apparaat moet op een stabiel en vlak oppervlak worden geplaatst. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat het koelmiddel goed kan circuleren en dat uw apparaat efficiënt werkt.

- Plaats uw apparaat indien mogelijk in een droge, goed geventileerde ruimte.
- Plaats uw apparaat niet in direct zonlicht of in een kamer met hoge temperaturen.
- Plaats uw apparaat niet in de buurt van directe warmtebronnen zoals kachels, ovens, fornuizen enz.

Als de installatie in de buurt van een directe warmtebron kan niet worden vermeden, het wordt aanbevolen om een minimale afstand tot de warmtebron aan te houden:

- Oven: 30 cm
- Koelkast: 2 cm

Blokkeer nooit de ventilatie

Trek altijd de stekker uit het stopcontact, trek nooit aan de kabel om de stroom naar het apparaat uit te schakelen.

WAARSCHUWING: Wacht na de installatie ten minste 12 uur voordat u de stekker in het stopcontact steekt, zodat de koudemiddelstroom stabiliseert en er geen operationele problemen optreden.

Voordat u zorgt ervoor dat de binnenkant van het apparaat volledig droog is om het apparaat aan te sluiten.

Elke niet-competente interventie kan brand veroorzaken.

Zorg ervoor dat niets de stroming van koelmiddel belemmert, vooral de onderdelen rond de compressor.

WAARSCHUWING: Gezien de samenstelling is het koudemiddel licht ontvlambaar, is het koelcircuit hermetisch afgesloten en zijn er meerdere malen tests uitgevoerd om eventuele lekken op te sporen.

Alleen een professional is bevoegd om aan het koelsysteem te werken. Gemorst vloeistof kan uw ogen beschadigen. Als het koelmiddel in contact komt met de ogen, spoel de ogen dan onmiddellijk met water en zoek onmiddellijk medisch advies.

Rekening houdend met zijn klimaatklasse, is het apparaat ontworpen om te werken bij een omgevingstemperatuur lager dan 38 ° C.

NAAMBORD

De naamplaatje met technische gegevens bevindt zich aan de ene kant van het apparaat binnen of buiten, of aan de achterkant van het apparaat.

Technische data

Noteer idealiter de onderstaande gegevens op het naamplaatje om te voorkomen dat u het apparaat verwijderd als u toegang nodig hebt tot de informatie.

SLUIT UW APPARAAT AAN

Uw apparaat moet absoluut worden aangesloten op een geaard stopcontact dat voldoet aan de geldende voorschriften en dat is geïnstalleerd door een geautoriseerde vakman. Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of het voltage en de frequentie aangegeven op het typeplaatje geschikt zijn voor uw installatie. Als ze niet overeenkomen, neem dan contact op met een vakman of de dealer. Het apparaat mag niet worden aangesloten op een omkeergelijkrichter (bijv. Zonnepaneel).

Let op:

- Bewaar flessen nooit in de vriezer. Vloeistoffen zetten uit als ze afkoelen en flessen kunnen ontploffen.
- Bewaar nooit explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen zoals butaan, propaan, pentaan etc. in de vriezer. Gassen kunnen ontsnappen en worden ontstoken door elektrische componenten. U vindt de aanwezigheid van deze gassen op de lijst met componenten op de cilinder of aan het bijbehorende symbool op de cilinder.
- Volg bij het bewaren van diepgevroren gekochte levensmiddelen het bewaaradvies van de fabrikant op de verpakking.
- Voordat u van ijs gaat genieten, nadat u het uit de vriezer heeft gehaald, moet u een paar minuten wachten om pijn aan uw lippen of lippen te voorkomen. Vermijd ook om de binnenwand van de vriezer met natte handen aan te raken.
- Eet / kook ontdooid voedsel bij voorkeur (zelfs gedeeltelijk) onmiddellijk. Ze mogen niet opnieuw worden ingevroren.
- Verpakkingen moeten droog zijn om te voorkomen dat ze aan elkaar plakken tijdens het invriezen.
- Probeer diepvriesproducten te scheiden van voedsel dat nog niet is ingevroren.

INSTRUCTIES VOOR KOELKAST

Instructies vindt u in de volgende hoofdstukken.

Invriezen / bewaren van vers voedsel

Vrijwel alle verse producten kunnen worden ingevroren en bewaard in de vriezer. Voor de meest voorkomende voedingsmiddelen wordt een bewaargids meegeleverd met de aanbevolen bewaartijden en de juiste verpakking.

Het is raadzaam om voedsel te identificeren voordat u het invriest, aangezien hun identificatie ingewikkelder is als het eenmaal in doorzichtige zakken is ingevroren. Er zijn speciaal voor dit doel ontworpen etiketten.

Bij voorkeur individuele porties invriezen om te voorkomen dat ze te grote hoeveelheden ontdooien om achteraf op te eten.

Voer bij voorkeur de volgende gegevens in: naam van het voedsel, gewicht, hoeveelheid, invriesdatum en vervaldatum.

Ga dan als volgt te werk:

1. Bessen, fruit met schil, kruiden enz. Moeten los worden gelegd om in te vriezen op de diepvrieslade aan de bovenkant van de vriezer en na ongeveer 12 uur in diepvrieszakjes doen. Bewaar gevulde diepvrieszakjes in een van de beschikbare lades. Vers voedsel moet in de bovenste lade worden geplaatst en na ongeveer 24 uur in de onderste lade. Voorkom dat vers voedsel direct in contact komt met reeds ingevroren voedsel. Deze kunnen enigszins ontdooid zijn en respecteren niet langer de aangegeven bewaartijden.
2. Respecteer binnen 24 uur de maximale vriescapaciteit van uw vriezer, aangegeven op het typeplaatje van het apparaat, en vries niet meer verse etenswaren in dan de aangegeven hoeveelheid.
3. Als je vriezer is uitgerust met de supervriezen-functie, activeer deze dan. Dit is niet per se nodig als het toegevoegde voedsel al bevroren is.

Voorzichtig! Schakel de functie supervriezen uit na maximaal 24 uur.

4. Zet de thermostaat op een gemiddelde tot hoge temperatuur

Het vriesvak vullen met vers voedsel

Afhankelijk van de vriezercapaciteit van het apparaat, moet u mogelijk ten minste 24 uur wachten voordat u de vriezer met vers voedsel vult.

Maximale capaciteit

Om de juiste opslag van ingevroren voedsel te garanderen, mag u de lades nooit helemaal vullen. Pas de temperatuur aan de hoeveelheid diepvriesproducten aan.

Om onder normale omstandigheden energie te besparen, wordt bij kamertemperatuur aanbevolen om de temperatuur op een gemiddeld niveau in te stellen.

Bewaartermijnen

De bewaartijd van diepgevroren gekochte producten is afhankelijk van het soort product en de ingrediënten. Volg daarom de instructies van de fabrikant op de verpakking.

Als bevroren voedsel eenmaal is ontdooid, moet het binnen 12-24 uur worden gegeten.

Eet geen voedsel nadat de maximale houdbaarheid is verstreken, u riskeert voedselvergiftiging.

VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIES

Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de hoofdzekering uit wanneer u het apparaat reinigt.

Na het sluiten van de vriezerdeur deze niet onmiddellijk openen of met geweld openen. De pakking creëert een vacuümcompartiment. Wacht 1-2 minuten totdat de deur weer normaal kan worden geopend.

Om condensvorming te voorkomen, laat u gekookte etenswaren afkoelen tot kamertemperatuur en sluit u pas het deksel en legt u het daarna in de vriezer.

Laat de vriezerdeur zo kort mogelijk openstaan om energieverstopping te voorkomen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Trek altijd de stekker uit het stopcontact of schakel de hoofdzekering uit. Reinig de deurafdichting met lauw water, zonder toevoeging van schoonmaakmiddelen.

Maak uw apparaat regelmatig schoon.

- De verschillende onderdelen in de koelkast / vriezer zijn over het algemeen niet vaatwasmachinebestendig. Was ze met de hand met lauw water en een paar druppels afwasmiddel. Gebruik nooit het onverdunde schoonmaakmiddel en gebruik geen schuurmiddelen of zuren, bijv. Schoonmaakchemicaliën.
- Het typeplaatje mag niet worden beschadigd en mag nooit worden verwijderd, het is essentieel voor de follow-up in geval van storing of behoefte aan productinformatie. Let er bij het schoonmaken op dat er geen water op de elektronische onderdelen in het apparaat loopt.
- Als er zich een warmtewisselaar, een zogenaamde condensor, aan de achterkant van uw apparaat bevindt, moet deze regelmatig worden schoongemaakt. Stof en vuil kunnen ervoor zorgen dat de warmte niet goed wordt afgevoerd en het energieverbruik aanzienlijk verhogen. Gebruik voor het beste resultaat een zachte borstel of doek om stof van de condensor te verwijderen.

Specifiek advies voor het schoonmaken van de koelkast

Maak het afvoergat in de koelkast van tijd tot tijd schoon met bijvoorbeeld wattenstaafjes.

HET APPARAAT UITSCHAKELEN


Als uw apparaat voor langere tijd uitgeschakeld moet worden, is het raadzaam om het open te laten staan om het ontstaan van nare luchtjes binnenin te voorkomen.

GEBRUIK

CONTROLEPANEEL



Instructies voor gebruik van het elektronische bedieningspaneel:

1. Sluit het apparaat aan en de thermostaat werkt op niveau 4.
2. Als de koelkastdeur wordt geopend, gaat het bedieningspaneel branden en gaan de lampjes in het koelgedeelte branden. De ventilator in de koelkast stopt. 60 seconden na het openen van de deur wordt het deur-open-alarm geactiveerd door geluidssignalen. 420 seconden na het openen van de deur gaat de verlichting automatisch uit, maar kan weer worden geactiveerd door op de schakelaar te drukken. Bij het openen van de koelkastdeur licht het bedieningspaneel op. Bij het sluiten van de deur gaat de verlichting uit en gaat het bedieningspaneel na 60 seconden uit.
3. **Voor** pas de binnentemperatuur aan, druk dan op de knop  en kies uit niveaus 1 tot 6 om een geschiktere temperatuur te verkrijgen.
4. Druk op de knop om het apparaat uit te schakelen  3 seconden ingedrukt, dan licht de knop op. De stroomtoevoer is afgesneden. De binnenverlichting gaat uit, de compressor stopt met werken. Druk op de knop  3 seconden ingedrukt om uw apparaat weer in te schakelen, het symbool knippert en het apparaat wordt weer ingeschakeld.
5. Op modellen die geen No Frost-technologie hebben, heeft u de mogelijkheid om het ontdooien te forceren. Voor onderhoud of reiniging van het model is het essentieel om het apparaat te ontdooien. Druk de  +  knoppen voor 3 seconden om geforceerd ontdooien te activeren, de knop  knippert. De functie stopt automatisch wanneer de sensor een temperatuur tussen 10 ~ 12 ° C detecteert. Druk op de  +  3 seconden ingedrukt om de geforceerde ontdooiing handmatig uit te schakelen, stopt de knop met knipperen.
6. Weergave van storingen en alarm
Dit apparaat is uitgerust met de functie "storingweergave en alarm".

Als de sensoren een afwijking detecteren, knippert het bijbehorende nummer op het bedieningspaneel.


- 1 - Sensor koelgedeelte
- 2 - Vriezer verdampersensor
- 3 - Vriezersensor

Het apparaat koelt nog, maar neem contact op met een professionele technicus om het apparaat te controleren.

7. Bedieningspaneel en schematisch diagram van het elektronische paneel.

Instellen van de temperatuur



- Steek de stekker in het stopcontact. De binnentemperatuur wordt geregeld door een thermostaat. U kunt kiezen uit 6 vermogensniveaus. 1 is de "warmste" stand en 6 is de koudste stand.
-  schakelt het toestel uit.
- Het apparaat werkt mogelijk niet op de juiste temperatuur als het bijzonder warm is of als u de deur vaak opent.
- Aanbevolen temperatuur: instelling: 3 / (3 °C ~ 8 °C)

Temperatuurbereik :

Dankzij de natuurlijke luchtcirculatie in de koelkast zijn er verschillende temperatuurbereiken voor het correct bewaren van verschillende soorten voedsel. Het koudste gedeelte bevindt zich net boven de groentevak, in het onderste deel van de koelkast en aan de achterkant van de plank. Het warmste gedeelte bevindt zich bovenaan het apparaat, richting de deur.

Verdeel de etenswaren volgens onderstaande tabel en laat voldoende ruimte tussen de etenswaren zodat de lucht vrij kan circuleren.

Voedsel bewaren in de koelkast (van boven naar beneden)

1. Deurvakken

- a) Boter, kaas
- b) Eieren
- c) Kleine potten of flessen voor kruiden, blikjes
- d) Grote flessen, blikjes

2. Koelkast (planken en groentelade)

- a) Storingen
- b) Gebak, kant-en-klaarmaaltijden
- c) Zuivelproducten / vlees en worst
- d) Salade, fruit en groenten

Levensmiddelen die zowel geuren als vloeistoffen afgeven of absorberen, moeten altijd in goed gesloten dozen of flessen worden bewaard. Voedsel dat kwetsbaar is en snel bederft, moet worden verzegeld.

Fruit, groenten en salades kunnen onverpakt in de groente- en fruitlade worden geplaatst.

Herbruikbare plastic of aluminiumfolies en glazen of metalen containers kunnen worden gebruikt voor het bewaren van voedsel.

Koel warme etenswaren en dranken altijd voordat u ze in de koelkast plaatst.

KOUDSTE ZONE IN DE KOELKAST

Dit symbool hieronder geeft de locatie van het koudste gebied in uw koelkast aan. Deze zone wordt afgebakend bij de ventilator en bovenaan door het symbool of door de plank die op dezelfde hoogte is geplaatst.



Om de temperaturen in deze zone te garanderen, moet u ervoor zorgen dat u de plaatsing van deze plank niet wijzigt.

De temperatuurindicator installeren

Om u te helpen uw koelkast goed af te stellen, is deze uitgerust met een temperatuurindicator (meegeleverd in de bijsluiting) waarmee u de gemiddelde temperatuur in de koudste ruimte kunt regelen.


WAARSCHUWING: Deze indicator is alleen bedoeld voor gebruik met uw koelkast. Pas op dat u het niet in een andere koelkast gebruikt (inderdaad, de koudste zone is niet hetzelfde) of voor enig ander gebruik.

Controle van de temperatuur in het koudste gebied

Nadat de temperatuurindicator is geïnstalleerd, kunt u regelmatig controleren of de temperatuur van de koudste ruimte correct is. Pas indien nodig de thermostaat overeenkomstig aan zoals hierboven aangegeven. De binnentemperatuur van de koelkast wordt beïnvloed door verschillende

factoren, zoals de omgevingstemperatuur van de kamer, de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard en hoe vaak de deur wordt geopend. Houd bij het instellen van de temperatuur rekening met deze factoren.

Voor een goede bewaring van voedsel in uw koelkast en in het bijzonder in de koudste gebieden, dient u ervoor te zorgen dat de temperatuurindicator "OK" aangeeft.



Als "OK" niet verschijnt, betekent dit dat de temperatuur te hoog is. Zet de thermostaat op een hogere stand. Wacht minimaal 12 uur voordat u de thermostaat opnieuw instelt. Na het plaatsen van vers voedsel in het apparaat of na herhaaldelijk openen (of langdurig openen) van de deur, is het normaal dat het opschrift "OK" niet verschijnt in de temperatuurindicator.

Tips: energiebesparing

- Installeer het apparaat in een koele, droge en voldoende geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en plaats het nooit in de buurt van een directe warmtebron (bijvoorbeeld een radiator).
- Blokkeer nooit de ventilatieopeningen of roosters van het apparaat.
- Laat voedsel afkoelen voordat u het in het apparaat plaatst.
- Plaats bevroren producten in de koelkast om ze te ontdooien.
- De lage temperatuur van ingevroren voedsel helpt het voedsel in de koelkast af te koelen.
- Ontdooi de vriezer als er rijp is ontstaan. Een dikke ijslaag kan de overdracht van koude naar de bevroren producten beïnvloeden en zo het energieverbruik van het apparaat verhogen.

GIDSEN VOOR PROBLEEMOPLOSSING:

De kwaliteit van de fabricageprocessen en het gebruik van nieuwe technologieën voor koelkasten en diepvriezers moeten een probleemloze werking van uw apparaat garanderen. Als u een defect vermoedt, zorg er dan voor dat u alle instructies en adviezen in deze gebruikershandleiding hebt opgevolgd voordat u contact opneemt met de klantenservice of uw plaatselijke winkel, rechtstreeks of via uw dealer.

Houd er rekening mee dat :

De compressor mag niet continu draaien. Het wordt geregeld door een thermostaat volgens de ingestelde temperatuur. De compressor kan geluiden maken als het koelsysteem in werking is. Het geluid houdt verband met de motor die in de compressor draait en met de koelvloeistof die door de leidingen stroomt.

Deze geluiden zijn normaal en duiden niet op afwijkingen met betrekking tot de werking van uw apparaat.

In onverwarmde ruimtes en in de winter kan er condensatie ontstaan op de externe delen van het apparaat. Het vertoont geen anomalie en verdwijnt wanneer de omgevingstemperatuur stijgt.

Neem alleen contact op met een monteur als u de oorzaak van de storing niet zelf kunt vinden.

Het apparaat werkt niet (het is niet ingeschakeld)

- Is het stopcontact in goede staat en is de stekker in het stopcontact gestoken?
- Test: plaats een vel papier tussen de pakking en het compartiment en sluit de deur, het moet moeilijk te verwijderen zijn.

In het geval van een stroomstoring of -uitval, zal de isolatie van het apparaat voedsel gedurende 2-5 uur na het begin van de stroomstoring bevroren houden.

Sommige apparaten met speciale isolatie kunnen voedsel veel langer vers houden. Vraag voor meer informatie uw dealer om autonomie in het geval van een stroomstoring van het product.

Als de uitsparing langer is, kan ingevroren voedsel ontdooien. Zoek daarom snel de oorzaak van het probleem en verplaats het voedsel indien mogelijk naar een andere koelkast of vriezer.

Uw apparaat produceert niet genoeg koude.

Het vriesproces is te traag en de compressor draait te vaak.

Gelieve dit na te kijken :

Heeft u het apparaat minimaal 12 uur laten staan voordat u het aanzet?
(Om de circulatie van het koelmiddel te stabiliseren) Zie "opstarten"

Als dit niet het geval is, koppelt u uw apparaat los en kantelt u het naar één kant met de deur korte tijd gesloten, dwz kantel het en plaats het vervolgens weer op zijn poten. Wacht minimaal 2 uur voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt. Laat de deur ongeveer 12 uur gesloten.

De deur sluit niet goed.

Werkt het stopcontact correct (doe eventueel een test met een ander apparaat)

- Is het apparaat ingeschakeld? Laat de thermostaat niet in de "0" -stand staan.
- Bel een of meerdere partijen met de dichtstbijzijnde serviceafdeling.
- Er vormen zich dikke lagen ijs op de binnenwand van de vriezer (zie "Reiniging en onderhoud")
- Het apparaat is blootgesteld aan direct zonlicht of bevindt zich in de buurt van een directe warmtebron.
- Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht / controleer de afstand tussen de warmtebron / plaats een isolatieplaat tussen het apparaat en de warmtebron. (zie 'hoe u kiest waar u uw apparaat installeert')
- De vriezer is gevuld met meer vers voedsel dan de vriezercapaciteit van het apparaat aangegeven op het typeplaatje.
- Functioneert de ventilatie naar behoren, is het ventilatierooster verstopt of is de condensor aan de achterkant bedekt met stof?

Uw apparaat maakt buitengewoon veel lawaai:

Gelieve dit na te kijken :

- Zijn de meubels stabiel en waterpas geplaatst of zijn er voorwerpen of meubels in de buurt die tegen de meubels kunnen trillen?

Zorg ervoor dat er geen obstakels achter het apparaat zijn, verwijder alle elementen die in contact kunnen komen met het apparaat.

Opmerking: lichte borrelende geluiden zijn normaal voor dit type koelsysteem.

WAARSCHUWING:

Voer in geen geval technische ingrepen of reparaties aan het apparaat uit.

INTERVENTIES OP HET APPARAAT:

Eventuele reparaties of ingrepen aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door de dichtstbijzijnde servicedienst, anders neemt de gebruiker aanzienlijke risico's en vervalt de garantie.

Raadpleeg de bijgevoegde garantiekaart of de afzonderlijk bijgevoegde lijst met betrekking tot de service na verkoop om te zien welke service verantwoordelijk is voor de tussenkomst van het apparaat.

Als er geen servicedienst in de buurt is, neem dan contact op met uw dealer.

ENERGIELABELING VERORDENING DATA BLAD: 2019/2016 / EU

Het productinformatieblad volgens EU-verordening nr. 2019/2016
De energie-etikettering van koelapparatuur is te vinden onder de
URL of QR-code vermeld op het energielabel

AFVOER:



De Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA/WEEE) vereist dat gebruikte huishoudelijke apparaten niet met het ongesorteerde huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Gebruikte apparaten moeten afzonderlijk worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen waaruit zij bestaan te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte verrijdbare afvalbak is op alle producten aangebracht om te herinneren aan de verplichting tot gescheiden inzameling. Consumenten dienen contact op te nemen met de lokale autoriteiten of hun verkoper voor de te volgen procedure voor de inzameling en verwerking van hun apparaat.

Informatie over de betekenis van de
conformiteitsmarkering



De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de belangrijkste eisen van de toepasselijke Europese richtlijnen: 2014/35/EU (Laagspanningsrichtlijn), 2014/30/EU (Elektromagnetische Compatibiliteit) en 2011/65/EU (RoHS – beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur), zoals gewijzigd.

Productgarantie en reserveonderdelen zijn beschikbaar volgens de in uw land geldende garantievoorwaarden van de fabrikant; het gebruik van de klantenservice is gratis. De minimale garantieduur (fabrieksgarantie voor particuliere consumenten) in de Europese Economische Ruimte bedraagt 2 jaar volgens de in uw land toepasselijke garantievoorwaarden. De garantievoorwaarden doen geen afbreuk aan andere rechten of vorderingen die u op grond van de lokale wetgeving kunt hebben. Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en de garantievoorwaarden in uw land is verkrijgbaar via de klantenservice, uw verkoper of onze website. Functionele originele reserveonderdelen overeenkomstig de relevante Ecodesign-richtlijn kunnen via de klantenservice worden verkregen gedurende een periode van ten minste 4 jaar vanaf de datum waarop uw apparaat in de Europese Economische Ruimte op de markt is gebracht.

Dienst na verkoop

Voor een technische interventie wegens een storing kunt u bellen naar +33 4 88 78 59 99.

GARANTIE

De garantie dekt geen slijtageonderdelen van het product, noch problemen of schade als gevolg van:

- (1) oppervlakkige beschadigingen door normale slijtage;
- (2) gebreken of beschadigingen door contact met vloeistoffen en corrosie veroorzaakt door roest of de aanwezigheid van insecten;
- (3) elk incident, misbruik, onjuist gebruik, wijziging, demontage of niet-geautoriseerde reparatie;
- (4) onjuist onderhoud, gebruik in strijd met de productinstructies of aansluiting op een verkeerde spanning;
- (5) gebruik van accessoires die niet zijn meegeleverd of niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.



De garantie vervalt bij verwijdering van het typeplaatje en/of het serienummer van het product.

Geïmporteerd door: G3 CONCEPTS

ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie 77500 Chelles-France

LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


1. Ciertos párrafos de este manual son los mismos para diferentes tipos de productos de refrigeración (frigoríficos, frigoríficos-congeladores y congeladores). El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por un uso no conforme a las instrucciones.
2. Guarde este manual para consultarlo en el futuro y envíelo a cualquier futuro propietario del dispositivo.
3. Este dispositivo no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, así como personas

que carecen de experiencia y conocimientos, a menos que dicho uso se lleve a cabo bajo supervisión. o de acuerdo con las instrucciones de uso proporcionadas por los responsables de la seguridad. Asegúrese de que los niños no utilicen el aparato sin supervisión. No dejes que jueguen con el dispositivo. Está prohibido sentarse en los elementos salientes e inclinarse sobre la puerta.

4. El frigorífico-congelador funciona correctamente a la temperatura ambiente indicada en la tabla de especificaciones técnicas. Evite colocar el dispositivo en un sótano, pasillo o chalet sin

calefacción en otoño e invierno.

5. Durante la instalación, el movimiento y la elevación no agarre las manijas de las puertas, no tire del conducto de enfriamiento en la parte posterior del refrigerador ni toque el compresor.
6. Durante el transporte, el movimiento y la instalación, el frigorífico-congelador no debe inclinarse más de 40° . Si esto sucede, espere al menos 2 horas después de la instalación antes de enchufarlo.



7. Antes de cada mantenimiento de rutina, desenchufe el aparato. No tire del cable de alimentación, desenchúfelo agarrando el enchufe del tomacorriente.
8. Ruidos como crepitantes o las explosiones son causadas por agrandamientos y encogimientos de piezas como resultado de cambios de temperatura.
9. Por razones de seguridad, no debe solucionar los problemas del dispositivo por su cuenta. Las reparaciones realizadas por personas no calificadas en este campo pueden constituir un peligro para la seguridad del usuario del dispositivo.
10. En caso de avería del circuito frigorífico ventile durante unos

minutos la habitación donde se encuentra el aparato (la habitación debe ser de al menos 4m³ para el producto de metilpropano m / R600).

11. Los productos que ya se han descongelado, incluso parcialmente, no deben volver a congelarse.
12. Las bebidas en botellas y latas y especialmente las bebidas con gas no deben almacenarse en el compartimento del congelador. Las latas y botellas pueden reventar.
13. Evite el contacto con productos salientes directamente del congelador (por ejemplo, helado, cubitos de hielo, etc.) con la boca. Su baja temperatura puede causar graves congelaciones.

14. Tenga cuidado de no dañar el circuito de refrigeración, por ejemplo, dañando el canal de refrigerante en el evaporador o rompiendo las tuberías. El refrigerante que brota es inflamable. Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua limpia y comuníquese con un médico de inmediato.
15. También es aconsejable eliminar o imposibilitar el uso de la cerradura del aparato usado para que los niños no puedan encerrarse en el aparato una vez desinstalado.
16. El aparato está diseñado para almacenar alimentos, no para utilizarlo con otros fines.

17. El dispositivo debe estar completamente desconectado de la fuente de alimentación (quitando el enchufe de alimentación) para realizar tareas como limpieza, mantenimiento o cambio de ubicación.
18. Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años o más, por personas con capacidades motoras, sensoriales o mentales reducidas y por personas sin experiencia o conocimiento del equipo solo si están bajo supervisión y han sido previamente instruidos en el funcionamiento seguro. del dispositivo y que conocen los peligros asociados con el funcionamiento del dispositivo.

Los niños no deben jugar con el dispositivo. Los niños menores de 8 años no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del dispositivo sin la supervisión adecuada.

19. El tratamiento antibacteriano (según modelo): Su presencia se indica mediante una etiqueta correspondiente pegada en el interior del aparato) - El tratamiento antibacteriano añadido al material del que están diseñadas las juntas de las puertas del frigorífico, protege los productos allí almacenados contra moho, bacterias y microorganismos. Para obtener más espacio en el congelador, retire los cajones y coloque sus

productos directamente en los estantes. Esto no tiene ningún efecto sobre los parámetros térmicos y mecánicos del dispositivo. El volumen útil del congelador se calculó sin los cajones.

ADVERTENCIA: Al colocar el dispositivo, asegúrese de que el cable de alimentación no esté pellizcado o dañado.

ADVERTENCIA: No coloque varias tomas de corriente o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del dispositivo. Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar dispositivos de refrigeración.

Para evitar la contaminación de los alimentos, siga las siguientes instrucciones:

La apertura prolongada de la puerta puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.

Limpiar periódicamente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.

Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, para que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.

Los compartimentos de dos estrellas para productos congelados son adecuados para almacenar alimentos congelados, almacenar o

hacer helados y para hacer cubitos de hielo.

Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para congelar alimentos frescos.

Si el aparato de refrigeración se deja vacío durante largos períodos de tiempo, apáguelo, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar el crecimiento de moho en el aparato.

Este aparato de refrigeración no está diseñado para su uso como aparato empotrado.

Tiempo de almacenamiento recomendado para alimentos congelados en el congelador.. Estos tiempos varían según el tipo de comida. Los alimentos que congela se pueden

almacenar de 1 a 12 meses (mínimo a -18 ° C).

Comida	Periodo de almacenamiento
Beicon, potajes, leche	1 mes
Pan, helado, salchichas, tartas, marisco preparado, pescado aceitoso	2 meses
Pescado no aceitoso, marisco, pizza, bollitos y panqueques	3 meses
Jamón cocido, pasteles, galletas, ternera, cordero y pollo	4 meses
Mantequilla, verduras (escaldadas), huevos enteros y yemas, langostino cocinado, carne picada (cruda), cerdo (crudo)	6 meses
Fruta (seca o en sirope), clara de huevo, ternera (cruda), pollo entero, cordero (crudo), tartas de fruta	12 meses

Cuando congele alimentos frescos con una fecha de “consumir antes / consumir antes / mejor fecha”, debe congelarlos antes de que expire esa fecha.

Compruebe que la comida no se haya congelado todavía. Esto se debe a que los alimentos congelados que se han descongelado por completo no deben volver a congelarse.

Una vez descongelados, los alimentos deben consumirse rápidamente.

- Para evitar que los alimentos se echen a perder debido a la transferencia de gérmenes: Almacene los productos animales y vegetales sin envasar por separado en cajones. Esto también se aplica a diferentes tipos de carne.
- Si los alimentos deben mantenerse juntos por falta de espacio: envuélvalos.
- Nunca guarde frutas y verduras en un balcón con carne o pescado.

Comida	Tiempo de almacenamiento
Mantequilla	90 días
Queso duro	110 días
Leche	7 días
Embutidos, carne fría	9 días
Carne	7 días

Refrigerante



Peligro; riesgo de incendio / materiales inflamables

Peligro; riesgo de incendio / materiales inflamables

El gas refrigerante contenido en el circuito de este dispositivo es isobutano (R 600a), un gas poco contaminante pero inflamable. Al transportar e instalar el aparato, tenga cuidado de no dañar ninguna parte del circuito de refrigeración. No utilice herramientas afiladas o puntiagudas para descongelar la unidad.


No utilice ningún dispositivo eléctrico dentro del dispositivo.

Si el sistema de refrigeración está dañado:

- Apaga el frigorífico.
- No use una llama cerca del aparato.
- Evite las chispas: no encienda ningún aparato eléctrico ni linterna.
- Ventile la habitación inmediatamente.

Para la instalación, manipulación, limpieza y eliminación del dispositivo, consulte los siguientes capítulos de la guía del usuario. Solo un técnico autorizado puede cambiar la lámpara en caso de avería.

 Apto para alimentos


 Fuente de luz reemplazable (sólo LED) por un profesional.

Este producto contiene dos fuentes de luz de la clase de eficiencia energética G.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO















Todos los dibujos de esta guía son esquemáticos; Es posible que algunas funciones y dispositivos no coincidan completamente con su refrigerador.

La apariencia y las especificaciones del producto real pueden variar según el modelo.



- 1. Panel de control
- 2. Estantes del refrigerador (x3)
- 3. Porta botellas
- 4. Cubierta de cajón de verduras

- 5. Cajón zona fría (x1)
- 6. Contenedor de verduras (x1)
- 7. Estantes de puerta (x3)
- 8. Cajón del congelador (x3)

Nombre de la escena	Imagen	Monto	Nombre de la escena	Imagen	Monto
Tornillo de cabeza plana		20	Tapa de la bisagra superior		1
Clave		1	Tapa de bisagra inferior		1
Placa de conexión		4	Tapa de bisagra central		1
Tapa del tornillo de la placa de conexión		4	Junta de unión (si frigorífico + congelador)		1
Tapa fija inferior		2	Cubierta de la bisagra del panel de control superior izquierdo		1
Tapa del orificio de la placa con bisagras		4	Tapa de la bisagra superior derecha		1
Base deslizando		4	Tornillo para base deslizando		8

GUÍA DE INSTALACIÓN PARA REFRIGERADOR INTEGRADO

Colocación e instalación del dispositivo

1. Una vez desembalada la unidad, compruebe que el voltaje principal sea el mismo que el indicado en la placa de identificación.
2. Si está satisfecho con la dirección en la que se abre la puerta, continúe con la instalación. De lo contrario, invierta la posición de las bisagras. Para hacerlo, siga la guía.

Al instalar el dispositivo, recuerde lo siguiente:


- A. No instale el aparato cerca de una fuente de calor como radiadores, hornos, estufas, etc. o bajo la luz solar directa.
- B. Asegúrese de que durante la descongelación automática, el agua fluya correctamente desde la pared trasera hacia el canal de drenaje.
- C. Una vez que el dispositivo se haya colocado en su posición final, déjelo reposar durante al menos 12 horas antes de conectarlo a una toma de corriente.
- D. Asegúrese de que el aparato funcione correctamente antes de colocar alimentos en él.

ADVERTENCIA : NO INSTALE EL APARATO CERCA DE FUENTES DE CALOR Y DEJE UN ESPACIO DE AL MENOS 5 CM POR ENCIMA DE.


Instalación del aparato en el armario.

- Las dimensiones del armario deben corresponder a las ilustradas en las páginas siguientes.
- Inserte el dispositivo en la carcasa contra la pared lateral adyacente a la abertura.
- Regular el pie siempre que el panel superior de la caja no esté en contacto con el aparato y anclar la parte superior del aparato, mediante los tornillos suministrados, en el panel previamente perforado en el frente. Ancle los dos soportes en la parte inferior de la base del gabinete y el centro del electrodoméstico a la pared trasera usando soportes. Atornille las dos patas en los orificios de la base de la unidad.
- Coloque el sello de plástico.
Coloque las bisagras deslizantes y asegúrelas. También sujete las tapas de los tornillos.







- Ajuste y asegure las bisagras deslizantes contra la puerta.




Fijar el soporte contra la parte inferior del frigorífico.




En el lado sin bisagras, agregue la junta como se muestra en la imagen de la izquierda.




Asegure la parte superior contra el gabinete.



Fije el cuadrado contra el mueble y agregue la cubierta decorativa.




Asegure la biela a un lado.



Una vez que la bisagra esté montada en la puerta del gabinete, agregue las cubiertas decorativas para cubrir los tornillos. Solo tienes que recortarlos.

Consejo: Puede agregar los bloques de bisagras deslizantes después de que las bisagras deslizantes se hayan fijado a la puerta del gabinete y las tapas de los tornillos estén en su lugar.

DIMENSIONES DE INSTALACIÓN



- Tenga en cuenta las dimensiones de la página siguiente
- La flecha indica el flujo de aire

Ventilación

La consideración de la ventilación es esencial al instalar un refrigerador en un gabinete. El calor generado por el aparato debe poder dispersarse por toda la habitación. Un dispositivo que no está adecuadamente ventilado puede generar mayores costos de funcionamiento y fallas prematuras. En estas circunstancias, el dispositivo ya no está cubierto por la garantía.


Es necesaria una rejilla de ventilación en el zócalo para permitir que el aire circule correctamente (dimensiones recomendadas: 500 mm x 15 mm).

Además, para garantizar el correcto funcionamiento del aparato, la parte superior del nicho no debe estar bloqueada. Por lo tanto, la parte superior del armario debe permitir la salida de aire a la habitación. Las dimensiones de la rejilla de ventilación recomendada son 500 mm x 35 mm.

También es necesario tener espacio en la parte posterior del gabinete

para permitir que el aire frío pase sobre el condensador. Las dimensiones recomendadas son al menos 500 mm x 35 mm.

Cuanto más se optimice el flujo de aire, más se optimizará el funcionamiento del dispositivo.


Modelo	X (mm)	Y (mm)	Z (milímetro)	XX (mm)	YY (mm)	ZZ (milímetro)	
177cm 50/50, 70/30 combi	540	1769	540	550-560	1771-1774	560	2
177cm Frigorífico / congelador 1 puerta	540	1769	540	550-560	1771-1774	560	1
El 144cm Frigorífico / congelador 1 puerta	540	1440	540	550-560	1442-1449	560	1
122cm Frigorífico / congelador 1 puerta	540	1221	540	550-560	1223-1230	560	1
102cm Frigorífico / congelador 1 puerta	540	875	540	550-560	1022-1028	560	1
88cm Frigorífico / congelador 1 puerta	540	871	540	550-560	873-880	560	1

Invierta la dirección de apertura de la puerta

1. Antes de invertir la dirección de apertura de la puerta, desenchufe el aparato y retire todos los

Comida.

2. Utilice un destornillador plano para levantar y quitar las cubiertas de los canales.
3. Con un destornillador, desatornille el borde superior de la puerta, mientras sostiene la puerta (higo. 2).
4. Con un destornillador, desatornille la bisagra de la puerta central, mientras sujeta la puerta superior *.
5. Deje la puerta a un lado en un lugar seguro.
6. Inclíne el aparato (hasta 40 °) para tener suficiente espacio para acceder a la bisagra inferior (higo. 3).




higo. 2



higo. 3

7. Con un destornillador, desatornille esta bisagra.
8. Asegure la bisagra inferior en el otro lado (higo. 4).
9. Coloque la puerta de modo que el eje de la bisagra inferior esté alineado con el orificio del soporte de la puerta inferior.
10. Fije la bisagra de la puerta del medio al otro lado del electrodoméstico de modo que el eje inferior de la bisagra del medio esté alineado con el orificio correspondiente en el soporte de la puerta superior. Coloque el segundo conjunto de modo que el eje superior de la bisagra central esté alineado con el orificio correspondiente en el soporte inferior de la puerta. *
11. Asegure la bisagra superior de modo que el pasador de la bisagra esté alineado con el orificio correspondiente en el soporte de la puerta superior. * (higo. 5).
12. Compruebe que las puertas estén correctamente alineadas con el cuerpo del aparato.
13. Reemplace las cubiertas de las bisagras.
14. Encienda el dispositivo de acuerdo con las instrucciones en la parte correspondiente del manual de usuario.



* Se aplica a modelos equipados con compartimentos frigoríficos y congeladores.

Para dispositivos de refrigeración con clase climática:

- Templado extendido (SN): este aparato de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 10 ° C y 32 ° C;
- Templado (N): este aparato de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 16 ° C y 32 ° C;
- Subtropical (ST): este aparato de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 16 ° C y 38 ° C;
- Tropical (T): este aparato de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 16 ° C y 43 ° C;

Significado del etiquetado * en congeladores

1. Los congeladores de 1 (*), 2 (**) y 3 estrellas (***) no son adecuados para congelar alimentos frescos.
2. Los congeladores de 2 estrellas (**) y 3 estrellas (***) son adecuados para almacenar alimentos congelados (precongelados) y helados o para hacer helados y cubitos de hielo.

COMPARTIMIENTOS	ESTRELLAS (*)	OBJETIVO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	COMIDA APROPIADA
CONGELADOR	(***)*	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apto para pescado y marisco (pescados, langostinos, mariscos), productos de agua dulce y productos cárnicos. ➤ Periodo de almacenamiento recomendado: 3 meses <p>i Apto para congelar comida fresca.</p>
CONGELADOR	***	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apto para pescado y marisco (pescados, langostinos, mariscos), productos de agua dulce y productos cárnicos. ➤ Periodo de almacenamiento recomendado: 3 meses <p>i No apto para congelar comida fresca.</p>

CONGELADO R	**	$\leq -12\text{ }^{\circ}\text{C}$	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apto para pescado y marisco (pescados, langostinos, mariscos), productos de agua dulce y productos cárnicos. ➤ Periodo de almacenamiento recomendado: 2 meses <p>i No apto para congelar comida fresca.</p>
CONGELADO R	*	$\leq -6\text{ }^{\circ}\text{C}$	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apto para pescado y marisco (pescados, langostinos, mariscos), productos de agua dulce y productos cárnicos. ➤ Periodo de almacenamiento recomendado: 1 mes <p>i No apto para congelar comida fresca.</p>
0* - COMPARTIM ENTO	-	$-6\text{ }^{\circ}\text{C} - 0\text{ }^{\circ}\text{C}$	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apto para productos cárnicos frescos (cerdo, ternera, pollo, etc.) y comida procesada a consumir o usar en el mismo día o en los tres días siguientes desde su almacenamiento (máx.). <p>i No apto para congelar comida o almacenar comida congelada.</p>

Instalación de su dispositivo

1. Desembale el dispositivo.
2. Retire todos los objetos del interior del dispositivo.
3. Retire con cuidado todas las películas y cintas transparentes de la máquina.
4. Retire cualquier trozo de poliestireno alrededor del compresor.
5. Retire todos los documentos y accesorios del interior.
6. Limpie el interior del aparato con agua tibia con vinagre y séquelo con un paño suave.

- Asegúrese de que las tuberías para la circulación del refrigerante no se hayan dañado durante la instalación.
- El dispositivo debe reservarse para el uso para el que está destinado.
- El dispositivo debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada. De esta manera, puede asegurarse de que el refrigerante pueda circular correctamente y de que su electrodoméstico funcione de manera eficiente.
- Si es posible, coloque su dispositivo en una habitación seca y bien ventilada.
- No coloque su dispositivo bajo la luz solar directa o en una habitación con alta temperatura.
- No coloque su dispositivo cerca de fuentes directas de calor como calentadores, hornos, cocinas, etc.

Si la instalación cerca de una fuente de calor directa no se puede evitar, se recomienda mantener una distancia mínima de la fuente de calor:

- Horno: 30cm
- Frigorífico: 2 cm

Nunca obstruya la ventilación

Desenchufe siempre el enchufe, nunca tire del cable para cortar la alimentación del dispositivo.

ADVERTENCIA : Después de la instalación, espere al menos 12 horas antes de enchufar la unidad para que el flujo de refrigerante se estabilice y no ocurran problemas operativos.

Antes para conectar el aparato, asegúrese de que el interior del aparato esté completamente seco.

Cualquier intervención no competente puede provocar un incendio.

Asegúrese de que nada obstruya el flujo de refrigerante, especialmente las partes alrededor del compresor.

ADVERTENCIA : Dada su composición, el refrigerante es fácilmente inflamable, el circuito de refrigeración se ha sellado herméticamente y se han realizado varias pruebas para identificar posibles fugas.

Solo un profesional está autorizado para trabajar en el sistema de refrigeración. El líquido derramado podría dañarle los ojos. Si el refrigerante entra en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua y busque atención médica de inmediato.

Teniendo en cuenta su clase climática, el dispositivo está diseñado para funcionar a una temperatura ambiente inferior a 38 ° C.

PLACA DE NOMBRE

La placa de identificación con los datos técnicos se encuentra en un lado del dispositivo por dentro o por fuera, o en la parte posterior del dispositivo.

Datos técnicos

Idealmente, anote los datos de la placa de identificación a continuación para evitar desinstalar el dispositivo si necesita acceder a la información.

CONECTE SU APARATO

Su aparato debe estar imperativamente conectado a una toma de tierra que cumpla con la normativa vigente y que haya sido instalada por un profesional autorizado. Antes de enchufar su electrodoméstico, verifique que el voltaje y la frecuencia indicados en la placa de identificación sean los adecuados para su instalación. Si no coinciden, póngase en contacto con un profesional o con el distribuidor. El dispositivo no debe conectarse a un rectificador inverso (por ejemplo, panel solar).

Precaución :

- Nunca guarde botellas en el congelador. Los líquidos se expanden a medida que se enfrían y las botellas pueden explotar.
- Nunca guarde sustancias explosivas o envases de aerosol con propelentes inflamables como butano, propano, pentano, etc. en el congelador. Los gases pueden escapar y ser inflamados por componentes eléctricos. Encontrará la presencia de estos gases en la lista de componentes del cilindro o mediante el símbolo correspondiente en el cilindro.
- Cuando almacene alimentos comprados congelados, siga los consejos de almacenamiento del fabricante en el empaque.
- Antes de disfrutar de un helado, después de sacarlo del congelador, espere unos minutos para evitar lastimarse los labios largos o largos. También evite tocar la pared interior del congelador con las manos mojadas.
- Preferiblemente, coma / cocine alimentos descongelados (incluso

parcialmente) inmediatamente. No deben volver a congelarse.

- Los paquetes deben estar secos para evitar que se peguen durante la congelación.
- Trate de separar los alimentos congelados de los que aún no están congelados.

INSTRUCCIONES DEL REFRIGERADOR

Encontrará instrucciones en los siguientes capítulos.

Congelar / almacenar alimentos frescos

Casi todos los productos frescos se pueden congelar y almacenar en el congelador. Para los alimentos más comunes, se proporciona una guía de almacenamiento que indica los tiempos de almacenamiento recomendados, así como el empaque adecuado.

Es recomendable identificar los alimentos antes de congelarlos ya que su identificación es más complicada una vez congelados en bolsas transparentes. Existen etiquetas especialmente diseñadas para este propósito.

Preferiblemente, congele porciones individuales para evitar descongelar cantidades demasiado grandes para comer después.

Lo ideal es introducir la siguiente información: nombre del alimento, peso, cantidad, fecha de congelación y fecha de caducidad.

Luego proceda de la siguiente manera:

1. Las bayas, frutas con piel, hierbas, etc. deben colocarse sueltas para congelar en la bandeja del congelador en la parte superior del congelador y luego colocarse en bolsas para congelar después de aproximadamente 12 horas. Guarde las bolsas de congelador llenas en uno de los cajones disponibles. Los alimentos frescos deben colocarse en el cajón superior y colocarse en el cajón inferior después de aproximadamente 24 horas. Evite poner alimentos frescos directamente en contacto con alimentos ya congelados. Estos pueden estar ligeramente descongelados y dejar de respetar los tiempos de almacenamiento indicados.
2. En un plazo de 24 horas, respete la capacidad máxima de congelación de su congelador, indicada en la placa de características del aparato y no congele más alimentos frescos que la cantidad indicada.

3. Si su congelador está equipado con la función de súper congelación, actívela. Esto no es necesariamente necesario si el alimento agregado ya está congelado.

Precaución ! Apague la función de supercongelación después de un máximo de 24 horas.

4. Ajuste el termostato a una temperatura media a alta.

Llenar el compartimento congelador con alimentos frescos

Dependiendo de la capacidad del congelador del aparato, es posible que deba esperar al menos 24 horas antes de llenar el congelador con alimentos frescos.

Maxima capacidad

Para garantizar un correcto almacenamiento de los alimentos congelados, nunca llene los cajones hasta el tope. Ajuste la temperatura según la cantidad de comida congelada.

Para ahorrar energía en condiciones normales, a temperatura ambiente, se recomienda ajustar la temperatura a un nivel medio.

Periodos de retención

El tiempo de almacenamiento de los productos comprados congelados depende del tipo de producto y sus ingredientes. Por este motivo, siga las instrucciones del fabricante en el embalaje.

Una vez que los alimentos congelados se descongelan, deben consumirse dentro de las 12-24 horas.

No coma alimentos después de que haya pasado su vida útil máxima, corre el riesgo de intoxicación alimentaria.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS

Cuando limpie la unidad, desenchufe el cable de alimentación o apague el fusible principal.

Después de cerrar la puerta del congelador, no la abra inmediatamente ni la fuerce. La junta crea un compartimento de vacío. Espere de 1 a 2 minutos hasta que la puerta se pueda abrir normalmente de nuevo.

Para evitar que se forme condensación, deje que los alimentos cocidos se enfríen a temperatura ambiente y solo cierre la tapa y luego colóquelos en el congelador.

Deje la puerta del congelador abierta lo más brevemente posible para evitar desperdiciar energía.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desenchufe siempre el cable de alimentación o apague el fusible principal.

Limpie el sello de la puerta con agua tibia, sin agregar ningún producto de limpieza.

Limpia tu dispositivo con regularidad.

- Los diversos componentes del interior del frigorífico / congelador generalmente no son aptos para lavavajillas. Lávelos a mano con agua tibia y unas gotas de jabón para platos. No utilice nunca el producto de limpieza sin diluir y no utilice abrasivos o ácidos, es decir, productos químicos de limpieza.
- La placa de identificación no debe estar dañada y nunca debe ser removida, es esencial para el seguimiento en caso de falla o necesidad de información del producto. Al limpiar, asegúrese de que el agua no se derrame sobre las partes electrónicas dentro del dispositivo.
- Si hay un intercambiador de calor, llamado condensador, en la parte posterior de su electrodoméstico, debe limpiarlo con regularidad. El polvo y la suciedad pueden evitar que el calor se disipe correctamente y aumentar considerablemente el consumo de energía. Para obtener los mejores resultados, use un cepillo suave o un paño para quitar el polvo del condensador.

Consejos específicos para la limpieza del frigorífico

Limpie el orificio de drenaje del frigorífico de vez en cuando con, por ejemplo, hisopos de algodón.

APAGAR EL APARATO









Si su aparato va a estar apagado durante un período de tiempo prolongado, es aconsejable dejarlo abierto para evitar la creación de malos olores en el interior.

USAR

PANEL DE CONTROL



Instrucciones de uso del panel de control electrónico:

1. Enchufe el aparato y el termostato funcionará en el nivel 4.
2. Cuando se abre la puerta del frigorífico, el panel de control se ilumina y las luces del compartimento frigorífico se encienden. El ventilador del frigorífico se detiene. 60 segundos después de abrir la puerta, la alarma de puerta abierta se activa mediante señales acústicas. 420 segundos después de abrir la puerta, la iluminación se apaga automáticamente, pero se puede reactivar presionando el interruptor. Al abrir la puerta del frigorífico, el panel de control se enciende. Al cerrar la puerta, la iluminación se apaga y el panel de control se apaga después de 60 segundos.
3. **Para** ajustar la temperatura interior, presione el botón  y elija entre los niveles 1 a 6 para obtener una temperatura más adecuada.
4. Para apagar el dispositivo, presione el botón  durante 3 segundos, luego el botón se iluminará. La fuente de alimentación está cortada. La iluminación interior se apaga, el compresor deja de funcionar. presiona el botón  durante 3 segundos para volver a encender el dispositivo, el símbolo parpadea y el dispositivo se vuelve a encender.
5. En los modelos que no tienen tecnología No Frost, tiene la opción de forzar el desescarche. Para el mantenimiento o limpieza del modelo, es imprescindible descongelar el aparato. presione el  +  botones durante 3 segundos para activar la descongelación forzada, el botón  parpadea. La función se detiene automáticamente cuando el sensor detecta una temperatura entre 10 ~ 12 ° C. Pulse el  +  durante 3 segundos para apagar el desescarche forzado manualmente, el botón dejará de parpadear.
6. Visualización de averías y alarmas
Este dispositivo está equipado con la función "visualización de fallos y

alarma". Si los sensores detectan una anomalía, el número correspondiente parpadea en el panel de control.

1 - Sensor del compartimento frigorífico

2 - Sensor del evaporador del congelador

3 - Sensor de congelador

El dispositivo aún se está enfriando, pero se debe contactar a un técnico profesional para que lo revise.

7. Cuadro de control y diagrama esquemático del cuadro electrónico.

Ajuste de la temperatura



- Inserta el enchufe en la toma de corriente. La temperatura interior se regula mediante un termostato. Puedes elegir entre 6 niveles de potencia.

El 1 es el ajuste más "cálido" y el 6 el más frío.

-  apaga el aparato.

- Es posible que el aparato no funcione a la temperatura correcta si está especialmente caliente o si abre la puerta con frecuencia.

- Temperatura recomendada: ajuste: 3 / (3 °C ~ 8 °C)

Rango de temperatura :

Gracias a la circulación natural del aire en el frigorífico, existen diferentes rangos de temperatura para el correcto almacenamiento de diferentes tipos de alimentos. El área más fría se encuentra justo encima del cajón para frutas y verduras, en la parte más baja del refrigerador y en la parte posterior del estante. El área más caliente está en la parte superior del aparato, hacia la puerta.

Ordene los alimentos de acuerdo con la siguiente tabla y deje suficiente espacio entre ellos para que el aire pueda circular libremente.

Almacenamiento de alimentos en el frigorífico (de arriba a abajo)

1. Estantes de la puerta

a) Mantequilla, queso

b) Huevos

c) Frascos o botellas pequeñas para condimentos, latas

d) Grandes botellas, latas

2. Refrigerador (estantes y cajón de verduras)

- a) Mermeladas
- b) Pasteles, comidas preparadas
- c) Productos lácteos / carnes y embutidos
- d) Ensalada, frutas y verduras

Los alimentos que desprenden o absorben olores, así como los líquidos, deben guardarse siempre en cajas o botellas bien cerradas. Los alimentos que son frágiles y perecen rápidamente deben sellarse.

Las frutas, verduras y ensaladas se pueden colocar sin embalar en el cajón de frutas y verduras.

Para el almacenamiento de alimentos se pueden utilizar láminas de plástico o aluminio reutilizables, así como recipientes de vidrio o metal.

Siempre enfríe los alimentos y bebidas calientes antes de guardarlos en el refrigerador.

ZONA MÁS FRÍA DEL REFRIGERADOR

Este símbolo a continuación indica la ubicación del área más fría en su refrigerador. Esta zona está delimitada cerca del ventilador, y en la parte superior por el símbolo o por la balda colocada a la misma altura.



Para garantizar las temperaturas en esta zona, tenga cuidado de no modificar la posición de este estante.

Instalación del indicador de temperatura

Para ayudarle a ajustar correctamente su frigorífico, está equipado con un indicador de temperatura (incluido en el prospecto) que le permitirá controlar la temperatura media en la zona más fría.


ADVERTENCIA: Este indicador solo está diseñado para usarse con su refrigerador. Tenga cuidado de no utilizarlo en otro frigorífico (de hecho, la zona más fría no es la misma), ni para ningún otro uso.

Comprobando la temperatura en la zona más fría

Una vez instalado el indicador de temperatura, podrá comprobar periódicamente que la temperatura de la zona más fría es la correcta. Si es necesario, ajuste el termostato como se indica arriba. La temperatura interior del frigorífico está influenciada por varios factores, como la

temperatura ambiente de la habitación, la cantidad de alimentos almacenados y la frecuencia con la que se abre la puerta. Tenga en cuenta estos factores al ajustar la temperatura.

Para la correcta conservación de los alimentos en su frigorífico y en particular en la zona más fría, asegúrese de que el indicador de temperatura aparezca "OK".



Si no aparece "OK", significa que la temperatura es demasiado alta. Coloque el termostato en una posición más alta. Espere al menos 12 horas antes de reajustar el termostato. Después de cargar alimentos frescos en el aparato o después de repetidas aperturas (o apertura prolongada) de la puerta, es normal que la inscripción "OK" no aparezca en el indicador de temperatura.

Consejos: ahorro de energía

- Instale el aparato en una habitación fresca, seca y adecuadamente ventilada.
- Tenga cuidado de no exponer el dispositivo a la luz solar directa y nunca lo coloque cerca de una fuente directa de calor (cerca de un radiador, por ejemplo).
- Nunca bloquee las rejillas o las rejillas de ventilación del aparato.
- Deje que los alimentos se enfríen antes de colocarlos en el aparato.
- Coloque los productos congelados en el refrigerador para descongelarlos.
- La baja temperatura de los alimentos congelados ayudará a enfriar los alimentos en el refrigerador.
- Descongele el congelador cuando se haya acumulado escarcha. Una capa gruesa de hielo puede afectar la transferencia de frío a los productos congelados y, por lo tanto, aumentar el consumo de energía del aparato.

GUÍAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

La calidad de los procesos de fabricación y el uso de nuevas tecnologías para refrigeradores y congeladores deben garantizar el funcionamiento sin problemas de su electrodoméstico. Si sospecha de un fallo, antes de ponerse en contacto con el servicio posventa o con su tienda local, directamente o a través de su distribuidor, asegúrese de haber seguido todas las instrucciones y consejos que se dan en este manual de usuario.

Tenga en cuenta :

El compresor no debe funcionar continuamente. Está controlado por un termostato según la temperatura programada. El compresor puede hacer ruidos cuando el sistema de refrigeración está funcionando. El ruido está relacionado con el motor en marcha en el compresor y con el líquido de refrigeración que fluye a través de las tuberías.

Estos ruidos son normales y no indican ninguna anomalía relacionada con el funcionamiento de su dispositivo.

En habitaciones sin calefacción y en invierno, se puede formar condensación en las partes exteriores del aparato. No presenta anomalía y desaparece cuando aumenta la temperatura ambiente.

Comuníquese con un técnico únicamente cuando no pueda encontrar la causa de la falla usted mismo.

El dispositivo no funciona (no está encendido)

- ¿Está el tomacorriente en buenas condiciones y el dispositivo enchufado al tomacorriente?
- Prueba: Coloque una hoja de papel entre la junta y el compartimento y cierre la puerta, debería ser difícil de quitar.

En el caso de una falla o falta de energía, el aislamiento del aparato mantendrá los alimentos congelados durante 2-5 horas después del inicio de la falla de energía.

Algunos electrodomésticos con aislamiento especial pueden mantener los alimentos frescos por mucho más tiempo. Para obtener más información, solicite autonomía a su distribuidor en caso de fallo de alimentación del producto.

Si el corte es más largo, los alimentos congelados pueden descongelarse. Por lo tanto, busque rápidamente la fuente del problema y, si es posible, mueva los alimentos a otro refrigerador o congelador.

Su aparato no produce suficiente frío.

El proceso de congelación es demasiado lento y el compresor funciona con demasiada frecuencia.

Por favor, compruebe :

¿Dejó el dispositivo en reposo durante al menos 12 horas antes de encenderlo? (Para estabilizar la circulación del refrigerante) Ver "puesta en marcha"

Si no es así, desenchufe su dispositivo e inclínelo hacia un lado con la puerta cerrada por un corto tiempo, es decir, inclínelo y luego colóquelo sobre sus pies nuevamente. Espere al menos 2 horas antes de volver a enchufarlo. Deje la puerta cerrada durante unas 12 horas.

La puerta no cierra herméticamente.

¿El tomacorriente funciona correctamente (posiblemente haga una prueba con otro dispositivo)?

- ¿Está encendido el dispositivo? No deje el termostato en la posición "0".
- Uno o más lados, llame a su departamento de servicio más cercano.
- Se forman capas gruesas de escarcha en la pared interior del congelador (consulte "Limpieza y mantenimiento")
- El dispositivo está expuesto a la luz solar directa o ubicado cerca de una fuente de calor directa.
- Proteja el dispositivo de la luz solar directa / compruebe la distancia entre la fuente de calor / coloque una placa aislante entre el dispositivo y la fuente de calor. (consulte "cómo elegir dónde instalar su dispositivo")
- El congelador se ha llenado con más alimentos frescos que la capacidad del congelador del aparato indicada en la placa de características.
- ¿La ventilación funciona correctamente, la rejilla de ventilación está bloqueada o el condensador de la parte posterior está cubierto de polvo?

Su dispositivo es excesivamente ruidoso:

Por favor, compruebe :

- ¿Los muebles están colocados de manera estable y nivelada o hay objetos o muebles cercanos que puedan vibrar contra los muebles?

Asegúrese de que no haya obstáculos detrás del dispositivo, retire todos los elementos que puedan estar en contacto con el dispositivo.

Nota: Es normal que se produzcan ligeros ruidos de burbujeo en este tipo de sistema de refrigeración.

ADVERTENCIA :

En ningún caso debe realizar intervenciones técnicas o reparaciones en el dispositivo.

INTERVENCIONES SOBRE EL APARATO:

Cualquier reparación o intervención en el dispositivo solo debe ser realizada por su servicio postventa más cercano, de lo contrario el usuario corre riesgos considerables y la garantía dejará de ser válida.

Consulte la tarjeta de garantía adjunta o la lista adjunta por separado relativa a los servicios posventa, para averiguar qué servicio es responsable de intervenir en el dispositivo.

Si no hay un servicio posventa cercano, comuníquese con su distribuidor.

FICHA TÉCNICA DE REGLAMENTO DE ETIQUETADO ENERGÉTICO: 2019/2016 / UE

La hoja de información del producto según el reglamento de la UE n ° 2019/2016 El etiquetado energético de los aparatos de refrigeración se puede encontrar bajo la URL o el código QR indicado en la etiqueta energética


ELIMINACIÓN:



La Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) exige que los aparatos domésticos usados no se desechen junto con los residuos municipales no clasificados. Los aparatos usados deben recogerse por separado para optimizar la recuperación y el reciclaje de los materiales que los componen y reducir el impacto sobre la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo del contenedor con ruedas tachado se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recogida separada. Los consumidores deberán ponerse en contacto con las autoridades locales o con su vendedor para conocer el procedimiento a seguir para la retirada y eliminación de su aparato.

Información sobre el significado del marcado de



conformidad

El marcado CE indica que el producto cumple los principales requisitos de las Directivas Europeas aplicables: 2014/35/UE (Baja Tensión), 2014/30/UE (Compatibilidad Electromagnética) y 2011/65/UE (RoHS – restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos), en su versión modificada.

La garantía del producto y las piezas de recambio están disponibles según los términos de la garantía del fabricante aplicables en su país; el uso del Servicio de Atención al Cliente es gratuito. La duración mínima de la garantía (garantía del fabricante para consumidores particulares) en el Espacio Económico Europeo es de 2 años, conforme a los términos de garantía aplicables en su país. Las condiciones de la garantía no afectan a otros derechos o reclamaciones que usted pueda tener en virtud de la legislación local. Encontrará información detallada sobre el período de garantía y las condiciones de garantía en su país a través del Servicio de Atención al Cliente, de su vendedor o de nuestro sitio web. Las piezas de recambio originales funcionales, de conformidad con la directiva de Ecodiseño correspondiente, pueden obtenerse a través del Servicio de Atención al Cliente durante un período de al menos 4 años a partir de la fecha de comercialización de su aparato en el Espacio Económico Europeo.

Servicio posventa

Para una intervención técnica por un mal funcionamiento, llame al +33 4 88 78 59 99.

GARANTÍA

La garantía no cubre las piezas de desgaste del producto, ni los problemas o daños derivados de:

- (1) deterioros superficiales debidos al desgaste normal del producto;
- (2) defectos o deterioros debidos al contacto del producto con líquidos y a la corrosión provocada por el óxido o por la presencia de insectos;
- (3) cualquier incidente, abuso, uso indebido, modificación, desmontaje o reparación no autorizados;
- (4) operaciones de mantenimiento inadecuadas, uso no conforme a las instrucciones del producto o conexión a una tensión incorrecta;
- (5) utilización de accesorios no suministrados o no aprobados por el fabricante.



La garantía quedará anulada en caso de retirada de la placa de características y/o del número de serie del producto.

Importado por: G3 CONCEPTS

ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie 77500 Chelles-France

ES-41

SCHNEIDER