

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : **DOM515**

Chauffage soufflant / Fan heater / Ventilador calefactor / Heizgebläse /
Riscaldatore a ventola / Aquecedor com ventilador / Ventilatorkachel



LIVOO

Version : v.1.2

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle !

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur. Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.



1. **ATTENTION: Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir**

2. Vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension nominale des appareils.

3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant

des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

4. Les enfants de moins de 3 ans doivent rester éloignés à moins qu'ils soient surveillés de façon continue.

5. Les enfants âgés d'au moins 3 ans et de moins de 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

6. Utilisez cet appareil de chauffage sur une

surface horizontale et stable.

7. N'insérez pas d'objets dans l'appareil afin d'éviter de l'endommager.

8. Ne mettez jamais la face avant de l'appareil (grille) à moins de 1 mètre d'un mur, de meubles et d'autres objets.

9. N'introduisez jamais de stylos, crayons ou autres objets à travers la grille lorsque l'appareil fonctionne.

10. Ne plongez jamais le cordon d'alimentation ou l'appareil dans l'eau.

11. N'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées.

12. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine .

13. N'utilisez jamais l'appareil sur une surface ou un plancher humide.

14. Ne laissez jamais l'appareil allumé sans surveillance.

15. N'utilisez jamais l'appareil avec un cordon d'alimentation trop tendu.

16. N'utilisez jamais l'appareil avec une rallonge.

17. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'un

système de commande à distance séparé.

18. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.

19. Pour débrancher la fiche de la prise, ne tirez pas le cordon.

20. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, chimiques ou contenant de l'alcool pour nettoyage de l'appareil.

21. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. (*)

22. N'utilisez jamais l'appareil si la prise murale est endommagée.

23. N'utilisez pas l'appareil près ou sur des surfaces chaudes.

24. ATTENTION – Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

25. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé. Ne pas utiliser si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage.

26. Ne réparez pas l'appareil vous-même.

27. Une mauvaise manipulation ou une mauvaise utilisation peuvent conduire à un dysfonctionnement de l'appareil ou des blessures pour l'utilisateur.

28. Empêchez une surchauffe de l'appareil en gardant les entrées et sorties d'air exempt de tout ce qui peut provoquer un blocage. Vérifiez toutes les entrées et sorties de temps à autre pour retirer la poussière accumulée.

29. L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise électrique.

30. MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.

31. MISE EN GARDE: Afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables doivent se trouver à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.

32. Comme exemples d'appareils pour environnement domestique, on peut citer les appareils utilisés pour des fonctions ménagères habituelles dans l'environnement domestique et qui peuvent être également utilisés par des usagers

non avertis pour des fonctions ménagères habituelles dans :

- les magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
- les fermes,
- les hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
- les environnements de type chambres d'hôtes.

(*) Électricien qualifié : service après-vente du producteur ou importateur ou toute personne qui est qualifié, agréé et compétent pour effectuer ce genre de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devez retourner l'appareil.

ATTENTION

- **Maintenir une zone de sécurité de 50cm autour de l'appareil de chauffage sur le dessus et une zone de sécurité de 200 cm à l'avant.**
- **Ne jamais utiliser un radiateur dans une salle où se trouvent des matières explosives telles qu'essence, pétrole, gaz, ou lors de l'utilisation de colles de type inflammable.**

Caractéristiques techniques

Voltage: 220-240V 50-60Hz 1800-2000W


Utilisation de l'appareil (figure 1)

Avant l'utilisation, le bouton marche/arrêt doit être sur la position « 0 » et le thermostat sur la position la plus basse.

Branchez votre appareil. Tournez le bouton marche/arrêt et positionnez-le sur le mode voulu :

I: Chauffage à puissance réduite

II: chauffage puissance maximum

 ventilateur : mode air froid

Tournez le bouton marche/arrêt sur I ou II selon la puissance de chauffe souhaitée puis tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la température. Réglez d'abord l'appareil sur la position maximum (+) puis diminuez selon votre souhait. Cet appareil est idéal pour chauffer une surface de 20 m².

Vous pouvez aussi utiliser le mode air froid néanmoins celui-ci ne fonctionne que si le thermostat est réglé sur une température supérieure à la température ambiante.

REMARQUE : Pour éviter toute surcharge du circuit électrique, il est recommandé qu'aucun autre appareil ne fonctionne en même temps depuis la prise de courant à laquelle il est branché.

Protection anti surchauffe

L'appareil de chauffage est équipé d'un dispositif de sécurité qui l'éteint en cas de surchauffe accidentelle (exemple : obstruction des grilles d'entrée et de sortie d'air, moteur tournant lentement ou pas du tout). Pour réinitialiser l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation pendant environ 10 minutes, éliminez la cause de la surchauffe, puis rebranchez l'appareil.

Nettoyage et entretien

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.

Pour enlever la poussière, utilisez un chiffon sec ou aspirez la poussière avec un aspirateur.

N° de modèle:	DOM515			
Modèle	Chauffage soufflant	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique				
Puissance thermique nominale		P_{nom}	1.8 – 2.0	kW
Puissance thermique minimale (indicative)		P_{min}	0.9	kW
Puissance thermique en continu		$P_{max,c}$	2	kW
Consommation d'électricité				
En mode arrêt		P_o	0	W
En mode veille		P_{sm}	N/A	W
En mode ralenti		P_{idle}	0	W
En mode veille réseau		P_{nsm}	N/A	W
Mode veille avec affichage d'informations ou d'état	Non			
Efficacité énergétique des chauffages saisonniers en mode actif		$\eta_{S,on}$	85	%
Type de contrôle de l'apport de chaleur/de la température de la pièce				
Production de chaleur à un niveau et pas de contrôle de la température ambiante				<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Deux niveaux de chauffage manuel ou plus, pas de contrôle de la température de la pièce				<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
avec thermostat mécanique de contrôle de la température				<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
avec thermostat électronique de contrôle de la température				<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
contrôle électronique de la température ambiante plus minuterie journalière				<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
contrôle électronique de la température ambiante plus minuterie hebdomadaire				<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Autres options de contrôle				
Contrôle de la température ambiante, avec détection de présence				<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non

Contrôle de la température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Avec option de contrôle de distance		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Avec contrôle de démarrage adaptatif		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Avec limitation du temps de fonctionnement		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Avec capteur ampoule noire		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Fonction d'auto-apprentissage		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Précision du contrôle		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Contact	DELTA, 1 rue Foch, 67452 Mundolsheim, FRANCE	

Ranger

Avant de ranger l'appareil, il faut toujours l'éteindre et s'assurer qu'il est propre, complètement sec et refroidi. Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit sec, propre et bien ventilé, avec un taux d'humidité < 85 %. Ne rangez pas l'appareil dans un endroit humide, chaud, inflammable, explosif ou corrosif.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique). (Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

•Photo non contractuelle

•Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible.

Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use!

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1.  **In order to avoid overheating, do not cover the heater.**

2. Check that the mains voltage corresponds with the rating of the appliances.

3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

4. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

5. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

6. Use this heater on a horizontal and stable surface or fix it to the wall, as applicable.

7. To avoid the appliance's damage do not insert any items into the appliance.

8. Never put the front side of the appliance (grill) closer than 1 meter to the wall, furniture and other objects in the room as to avoid fire.

9. Never insert pens, pencils or any other objects through the grill when the appliance is turning on.

10. Never immerse the appliance or power cord into water.
11. Never use the appliance with wet hands.
12. Do not use the heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
13. Never use the appliance on a damp surface/floor.
14. Never let the turned on appliance be unattended.
15. Never use the appliance with over tightened cord.
16. Never use the appliance with an extension cord.
17. The appliance is not intended to be operated by means of external timer or separate remote control system.
18. Always unplug the appliance when not in use or before cleaning.
19. To disconnect the plug from outlet, do pull out by the cord.
20. Do not use any abrasive, chemical or alcohol-contained cleaners for cleaning the appliance.
21. If the supply cord is damaged, it must be

replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. (*)

22. Never use the appliance with the damaged wall outlet.

23. Never use the appliance near or on the hot surfaces.

24. CAUTION – Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

25. Do not use this heater if it has been dropped. Do not use if there are visible signs of damage to the heater.

26. Do not repair the appliance by yourself.

27. Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.

28. Prevent overheating of the appliance by keeping the air inlets and outlets clean and free of anything that may cause blockage. Check all inlets and outlets from time to time for accumulated dust.

29. Heater must not be located immediately below a socket outlet.

30. **WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

31. **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.

32. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
- farm houses
- by clients in hotels, motels and other residential type environments
- bed and breakfast type environments

(*) Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician.

This instruction manual is available too on our website www.livoo.fr

WARNING:

- Allow a 50cm safe area around the heater on the top and a 200cm safe area at the front.
- Never use a heater in a room with explosive gas such as petrol, oil, gas, or while using and kinds of flammable glues.

Technical Specifications

Voltage: 220-240V 50-60Hz 1800-2000W


Use of the device (figure1)

Before use, the on/off switch should be in the "0" position and the thermostat in the lowest position.

Plug in your appliance. Turn the on/off switch and set it to the desired mode:

I: low power heating mode

II: high power heating mode

 : Fan setting: cold air mode

Turn the thermostat clockwise to set the desired temperature. Set the appliance to the maximum (+) position first.

Turn the on/off knob to I or II depending on the desired heat output, then turn the thermostat clockwise to set the temperature. First set the appliance to the maximum position (+), then turn it down as required. This appliance is Ideal to heat a surface of 20 m².

You can also use the cold air mode. However, it only works if the thermostat is set to a temperature higher than the ambient temperature.

NOTE: To avoid power circuit overload situation, it is recommended that no other appliances are operating at the same time from the power outlet it is plugged into.

Overheat protection

The heater is fitted with a safety device which will switch off the heater in case of accidental overheating (eg. Obstruction of air intake and outlet grilles, motor turning slowly or not at all) . To reset, disconnect the plug from the power for approximately 10 minutes, remove the cause of overheating then plug the appliance in again.

Cleaning and maintenance

Before cleaning always turn off the appliance, unplug it and let the appliance to cool down.

To remove dust from the appliance use dry cloth or vacuum cleaner.

N° de modèle:	DOM515			
Model	Space heater	Symbol	Value	Unit
Heat Output				
Nominal Heat Output	P_{nom}	1.8 – 2.0	kW	
Minimum Heat Output (indicative)	P_{min}	0.9	kW	
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	2	kW	
Power consumption				
In off mode	P_o	0	W	
In standby mode	P_{sm}	N/A	W	
In idle mode	P_{idle}	0	W	
In network standby	P_{nsm}	N/A	W	
Standby mode with display information or status	No			
Seasonal space heater energy efficiency in active mode	$\eta_{S,on}$	85	%	
Type of heat input/room temperature control				
single stage heat output and no room temperature control				<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
two or more manual heat stage, no room room temperature control				<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No

with mechanic thermostat room temperature control	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
with electronic room temperature control	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
electronic room temperature control plus day timer	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
electronic room temperature control plus week timer	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
Other control options (multiple selections possible)	
Room temperature control, with presence detection	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
room temperature control, with open window detection	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
distance control option	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
adaptive start control	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
working time limitation	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
black bulb sensor	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
self-learning functionality	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
control accuracy	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
Contact	DELTA, 1 rue Foch, 67452 Mundolsheim, FRANCE

Storage

Before storage, always switch off appliance and make sure that it is clean, completely dry and cooled down.

Store the appliance in a cool, dry place, protected from moisture and out of the reach of children.

If the appliance will not be used for an extended period of time, store it in a dry, clean, well-ventilated place with humidity < 85%; do not store the appliance in a wet, high-temperature, flammable, explosive or corrosive place



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel




@Livoo

¡Este producto solo es apto para espacios adecuados y uso ocasional!

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1.  **Evitar sobrecalentamientos, no cubra el calentador.**
2. Compruebe que la tensión de la red eléctrica corresponda con la capacidad nominal de los aparatos.
3. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales

reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se los haya supervisado o instruido sobre cómo usar el aparato de forma segura y que comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.

4. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sea lo supervise continuamente.

5. Los niños de entre 3 y 8 años solo pueden encender o apagar el aparato si éste está colocado o instalado en la posición de funcionamiento normal prevista y si se los supervisa o se los instruyó sobre el uso del aparato de forma segura y comprendieron los peligros que conlleva. Los niños de 3 años y menos de 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato o realizar tareas de mantenimiento.

6. Utilice este calefactor en una superficie horizontal estable o montarlo en la pared, según convenga.

7. Para evitar daños en el aparato, no

introduzca ningún elemento en su interior.

8. No coloque nunca la parte delantera del aparato (rejilla) a menos de 1 metro de paredes, muebles u otros objetos de la habitación para evitar incendios.

9. Nunca introduzca bolígrafos, lápices u otros objetos a través de la rejilla cuando el aparato esté encendido.

10. Nunca sumerja el aparato o el cable de alimentación en agua.

11. Nunca utilice el aparato con las manos mojadas.

12. No utilice el calentador cerca de bañeras, duchas o piscinas.

13. No utilice nunca el aparato sobre superficies o suelos húmedos.

14. No deje nunca el aparato encendido sin supervisión.

15. Nunca utilice el aparato con el cable demasiado ajustado.

16. Nunca utilice el aparato con un cable de extensión.

17. El aparato no se debe operar con temporizadores externos o sistemas de control remoto separados.

18. Desenchufe siempre el aparato cuando no lo utilice o antes de limpiarlo.
19. Para desconectar el enchufe de la toma de corriente, tire del cable.
20. No utilice ningún limpiador abrasivo, químico o con contenido de alcohol para limpiar el aparato.
21. Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, uno de sus agentes de servicio o por personas similarmente cualificadas para evitar riesgos.
(*)
22. Nunca use el aparato en una toma de pared dañada.
23. Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes o sobre ellas.
24. PRECAUCIÓN: Algunas piezas de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Debe prestarse especial atención en la presencia de niños y personas vulnerables.
25. No utilice este calefactor si se ha caído. No lo utilice si presenta signos visibles de daños.
26. No repare el aparato por su cuenta.
27. La operación incorrecta y la manipulación inadecuada pueden causar un mal

funcionamiento del aparato y lesiones personales.

28. Evite el sobrecalentamiento del aparato al mantener las entradas y salidas de aire limpias y libres de cualquier cosa que pueda causar obstrucciones. Revise todas las entradas y salidas de vez en cuando para verificar que no haya polvo acumulado.

29. El calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.

30. ADVERTENCIA: No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación solas, a menos que se proporcione una supervisión constante.

31. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los productos textiles, las cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

32. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como las siguientes:

- áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo,

- granjas,
- por clientes en hoteles, moteles y otros, entornos de tipo residencial,
- entornos de alojamiento y desayuno.

ADVERTENCIA:

- **Deje un área de seguridad de 50 cm alrededor del calefactor en la parte superior y una de 200 cm en la parte delantera.**
- **No utilice nunca el calefactor en una habitación donde haya gases explosivos como gasolina, aceite o gas, o donde se utilicen pegamentos inflamables.**

Especificaciones técnicas

Voltaje: 220-240V 50-60Hz 1800-2000W

Uso del dispositivo (figura 1)

Para montar el asa: Fije el asa al aparato como se muestra en la **Figura 2**.


Uso

Antes del uso, el interruptor  debe estar en la posición de apagado, "OFF", y el termostato en la posición más baja.

Enchufe el aparato. Gire el interruptor de encendido/apagado y ajústelo al modo deseado:

I: modo de calefacción de baja potencia

II: modo de calefacción de alta potencia

 Ventilador: modo aire frío

Gire el botón de encendido/apagado a la posición I o II en función de la potencia de calefacción deseada y, a continuación, gire el termostato en el sentido de las agujas del reloj para ajustar la temperatura. Ajuste primero el aparato al máximo (+) y, a continuación, redúzcalo según sea necesario. Este aparato es ideal para calentar superficies de 20 m². Sin embargo, sólo funciona si el termostato está ajustado a una temperatura superior a la temperatura ambiente.

NOTA: Para evitar sobrecargar el circuito eléctrico, se recomienda que no haya otros aparatos funcionando al mismo tiempo en la misma toma de corriente a la que está enchufado.

Protección contra el sobrecalentamiento

El calefactor está equipado con un dispositivo de seguridad que lo desconecta si se produce un sobrecalentamiento accidental (por ejemplo, si las rejillas de entrada y salida de aire están obstruidas, el motor gira lentamente o no gira en absoluto). Para restablecerlo, desconecte el enchufe de la corriente por unos 10 minutos, elimine la causa del sobrecalentamiento y vuelva a enchufar el aparato.

Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo y deje que se enfríe.

Para quitar el polvo, utilice un paño seco o una aspiradora.

Modelo:	DOM515			
Modelo	Calefactor	Símbolo	Value	Unidad
Potencia calorífica				
Potencia calorífica nominal	Pnom	1.8 – 2.0	kW	
Potencia calorífica mínima (indicativa)	Pmin	0.9	kW	
Potencia calorífica continua máxima	Pmax,c	2	kW	
Consumo de energía				
En modo apagado	Po	0	W	
En modo de espera	Psm	N/A	W	
En modo inactivo	Pidle	0	W	
En espera de red	Pnsm	N/A	W	
Modo de espera con información de visualización o estado	No			
Eficiencia energética estacional del calefactor en modo activo	$\eta_{S,on}$	85	%	
Tipo de entrada de calor/control de temperatura ambiente				
Salida de calor de una sola etapa y sin control de temperatura ambiente				<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Dos o más etapas de calor manuales, sin control de temperatura ambiente				<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
con termostato mecánico de control de temperatura ambiente				<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
con control electrónico de la temperatura ambiente				<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador diurno				<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador semanal				<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Otras opciones de control (múltiples selecciones posibles)				
Control de temperatura ambiente, con detección de presencia				<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta				<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Opción de control de distancia				<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Control de arranque adaptativo				<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Limitación del tiempo de trabajo				<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Sensor de bombilla negra				<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

Funcionalidad de autoaprendizaje	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Precisión del control	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Contacto	DELTA, 1 rue Foch, 67452 Mundolsheim, FRANCIA

Almacenamiento

Antes de guardar el aparato, siempre asegúrese de que esté limpio, completamente seco y frío. Almacene el aparato en un lugar fresco y seco, protegido de la humedad y fuera del alcance de los niños. Si no va a utilizar el aparato durante un período prolongado, guárdelo en un lugar limpio, seco y bien ventilado con una humedad inferior al 85 %. No guarde el aparato en lugares húmedos, caliente, inflamables, explosivos o corrosivos.

Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

www.livoo.fr

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen Gebrauch geeignet!

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden

1.  **Um eine Überhitzung zu vermeiden, bitte das Heizgerät nicht abdecken.**

2. Stellen Sie sicher, dass die lokale Netzspannung der Gerätespannung entspricht.

3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und/oder Kenntnissen benutzt werden, falls diese beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden sowie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

5. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder unter 3 Jahren müssen vom Gerät

ferngehalten werden, es sei denn sie stehen unter ständiger Beaufsichtigung.

Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein-/ausschalten, sofern es in die vorgesehene normale Betriebsstellung gebracht bzw. in dieser installiert wurde und sofern diese Personen beaufsichtigt werden oder über den sicheren Gebrauch des Gerätes unterrichtet wurden sowie die damit verbunden Gefahren verstanden haben. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Netzkabel des Gerätes nicht in die Netzsteckdose stecken und weder das Gerät steuern, reinigen noch Wartungsarbeiten daran durchführen.

6. Verwenden Sie dieses Heizgerät auf einer horizontalen und stabilen Abstellfläche oder befestigen Sie ihn je nach Bedarf an der Wand.

7. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät.

8. Positionieren Sie die Vorderseite des Geräts (Schutzgitter) niemals näher als 1 Meter an der Wand, Möbeln und anderen Gegenständen im Raum, um eine Brandgefahr zu vermeiden.

9. Führen Sie niemals Stifte, Bleistifte oder andere Gegenstände durch das Schutzgitter, während

das Gerät in Betrieb ist.

10. Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel niemals in Wasser ein.

11. Verwenden Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen.

12. Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Swimmingpools.

13. Verwenden Sie das Gerät niemals auf einer feuchten Oberfläche/Boden.

14. Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.

15. Benutzen Sie das Gerät niemals mit einem straff gezogenen Netzkabel.

16. Verwenden Sie das Gerät niemals mit einem Verlängerungskabel.

17. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben zu werden.

18. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Nichtbenutzung stets von der Stromversorgung ab.

19. Um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, umfassen Sie den Stecker und ziehen Sie ihn nicht am Kabel heraus.

20. Verwenden Sie zur Gerätereinigung keine scheuernden, chemischen oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel.

21. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. (*).

22. Benutzen Sie das Gerät niemals an einer beschädigten Steckdose.

23. Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von oder auf heißen Oberflächen.

24. VORSICHT – Einige der Teile dieses Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit hat zu erfolgen, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

25. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht, wenn es fallen gelassen wurde. Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn es sichtbare Anzeichen einer Beschädigung aufweist.

26. Reparieren Sie das Gerät nicht eigenständig.

27. Eine falsche Bedienung und unsachgemäße Handhabung können zu Fehlfunktionen des Geräts und zu Verletzungen des Benutzers führen.

28. Verhindern Sie eine Überhitzung des Geräts, indem sie die Luftein- und -auslässe sauber und frei von etwaigen Blockierungen halten. Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit alle Ein- und Ausgänge auf Staubablagerungen.

29. Die Heizung darf sich nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden.

30. WARNUNG: Verwenden Sie diese Heizung nicht in eng begrenzten Räumen, wenn sich darin Personen befinden, die nicht eigenständig den Raum verlassen können, es sei denn, sie stehen unter ständiger Beaufsichtigung.

31. WARNUNG: Um eine Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder sonstige brennbare Materialien in einem Mindestabstand von 1 m zum Luftauslass.

32. Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche bestimmt, z.

B.:

- in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- in Gast- und Farmhäusern
- in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Bereichen für Kunden

- in Frühstückspensionen und ähnlichen Bereichen.

WARNHINWEIS:

- Lassen Sie einen Freiraum mit einem Sicherheitsbereich von 50 cm um das Gerät herum und von 200 cm an der Vorderseite.
- Benutzen Sie das Heizgerät niemals in einem Raum mit explosiver Atmosphäre wie hervorgerufen durch Benzin, Öl oder Gas oder während der Verwendung von brennbaren Klebstoffen.

Technische Spezifikationen

Spannung: 220-240V 50-60Hz 1800-2000W


Verwendung des Gerätes

Vor dem Gebrauch muss der Ein-/Ausschalter auf "0" und der Thermostat auf der niedrigsten Stufe stehen.

Schließen Sie Ihr Gerät an. Drehen Sie den Ein-/Ausschalter und stellen Sie ihn auf den gewünschten Modus ein:

I: Heizen mit reduzierter Leistung

II: Heizung mit maximaler Leistung

 Ventilator: Kaltluftmodus

Drehen Sie den Ein-/Ausschalter je nach gewünschter Heizleistung auf I oder II und drehen Sie dann den Thermostat im Uhrzeigersinn, um die Temperatur einzustellen. Stellen Sie das Gerät zunächst auf die höchste Stufe (+) und verringern Sie dann die Temperatur wie gewünscht.

Dieses Gerät ist ideal zum Beheizen einer Fläche von 20 m². Dennoch funktioniert dieser nur, wenn der Thermostat auf eine höhere Temperatur als die Raumtemperatur eingestellt ist.

HINWEIS: Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, wird empfohlen, keine anderen Geräte gleichzeitig an der Steckdose zu betreiben, an die das Gerät angeschlossen ist.

Überhitzungsschutz

Das Heizgerät ist mit einer Schutzvorrichtung ausgestattet, die das Gerät im Falle einer versehentlichen Überhitzung ausschaltet (z. B. bei Verstopfung der Luftein- und -auslassgitter, bei langsam drehendem Motor oder Motorausfall). Zum Zurücksetzen, ziehen Sie den Stecker für etwa 10 Minuten von der Steckdose ab, beseitigen Sie die Ursache für die Überhitzung und stecken Sie den Gerätestecker wieder ein.

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung stets aus, ziehen Sie den Netzstecker ab und lassen Sie das Gerät abkühlen.

Verwenden Sie zur Staubbeseitigung am Gerät ein trockenes Tuch oder einen Staubsauger.

Reinigung und Wartung

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es abkühlen.

Um Staub zu entfernen, verwenden Sie ein trockenes Tuch oder saugen Sie den Staub mit einem Staubsauger auf.

Modell:	DOM515			
Modell	Raumheizung	Symbol	Value	Einheit
Heizleistung				
Nennwärmeleistung	Pnom	1.8 – 2.0	kW	
Minimale Heizleistung (indikativ)	Pmin	0.9	kW	
Maximale Dauerwärmeleistung	Pmax,c	2	kW	
Leistungsaufnahme				
Im ausgeschalteten Zustand	Po	0	W	
Im Standby-Modus	Psm	N/A	W	
Im Leerlaufmodus	Pidle	0	W	
Im Netzwerk-Standby	Pnsm (Englisch)	N/A	W	
Standby-Modus mit Anzeigeinformationen oder Status	Nein			
Energieeffizienz von Raumheizungen im aktiven Modus	$\eta_{S,ein}$	85	%	
Art des Wärmeeintrags/der Raumtemperaturregelung				
einstufige Heizleistung und keine Regelung der Raumtemperatur				<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
zwei oder mehr manuelle Heizstufen, keine Raumtemperaturregelung				<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
mit mechanischem Thermostat Raumtemperaturregelung				<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Nein
mit elektronischer Raumtemperaturregelung				<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tagesuhr				<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochentimer				<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Weitere Steuerungsmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)				
Regelung der Raumtemperatur mit Anwesenheitserkennung				<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Regelung der Raumtemperatur mit Erkennung offener Fenster				<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Option der Abstandsregelung				<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Adaptive Startsteuerung				<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Begrenzung der Arbeitszeit				<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Schwarzer Glühbirnensensor				<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein

Selbstlernende Funktionalität		<input type="checkbox"/> ja
		<input checked="" type="checkbox"/> Nein
Genauigkeit der Steuerung		<input type="checkbox"/> ja
		<input checked="" type="checkbox"/> Nein
Kontakt	DELTA, 1 rue Foch, 67452 Mundolsheim, FRANKREICH	

Lagerung

Schalten Sie das Gerät vor der Lagerung stets aus und vergewissern Sie sich, dass es sauber, vollständig trocken und abgekühlt ist.

Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen, vor Feuchtigkeit geschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern.

Falls das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, lagern Sie es an einem trockenen, sauberen, gut belüfteten Ort mit einer Luftfeuchtigkeit <85 %. Lagern Sie das Gerät nicht in einer feuchten oder heißen Umgebung bzw. in einer Atmosphäre mit entflammaren, explosiven oder korrosiven Stoffen.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche

Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti.

Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

www.livoo.fr

Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o per un uso occasionale!

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1.  **Per evitare il surriscaldamento, non coprire il riscaldatore.**

2. Verificare che la tensione di rete corrisponda alla potenza dell'apparecchio.

3. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

4. I bambini di età inferiore a 3 anni devono

essere tenuti lontani, a meno che non siano continuamente sorvegliati.

5. I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni possono accendere/spegnere l'apparecchio solo a condizione che sia stato collocato o installato nella posizione di funzionamento normale prevista e che abbiano ricevuto la supervisione o le istruzioni per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che abbiano compreso i pericoli connessi. I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni non possono collegare, regolare e pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione da parte dell'utente.

6. Utilizzare il riscaldatore su una superficie orizzontale e stabile o montarlo a parete, a seconda dei casi.

7. Per evitare di danneggiare l'apparecchio, non inserire oggetti nell'apparecchio.

8. Non avvicinare mai il lato anteriore dell'apparecchio (griglia) a meno di 1 metro dalla parete, dai mobili e da altri oggetti presenti nella stanza per evitare incendi.

9. Non inserire mai penne, matite o altri oggetti attraverso la griglia quando l'apparecchio è acceso.

10. Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione nell'acqua.
11. Non utilizzare mai l'apparecchio con le mani bagnate.
12. Non utilizzare il riscaldatore nelle immediate vicinanze di un bagno, una doccia o una piscina.
13. Non utilizzare mai l'apparecchio su superfici/pavimenti umidi.
14. Non lasciare mai incustodito l'apparecchio acceso.
15. Non utilizzare mai l'apparecchio con il cavo troppo teso.
16. Non utilizzare mai l'apparecchio con una prolunga.
17. L'apparecchio non è destinato a essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato.
18. Scollegare sempre la spina dell'apparecchio quando non viene utilizzato o prima della pulizia.
19. Per scollegare la spina dalla presa di corrente, estrarre il cavo.
20. Per la pulizia dell'apparecchio non utilizzare detergenti abrasivi, chimici o contenenti alcol.
21. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo

addetto all'assistenza o da una persona altrettanto qualificata, al fine di evitare un pericolo. (*)

22. Non utilizzare mai l'apparecchio con la presa a muro danneggiata.

23. Non utilizzare mai l'apparecchio in prossimità o su superfici calde.

24. ATTENZIONE - Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.

25. Non utilizzare il riscaldatore se è caduto. Non utilizzare il riscaldatore se presenta segni visibili di danneggiamento.

26. Non riparare l'apparecchio da soli.

27. Un funzionamento errato e un uso improprio possono causare il malfunzionamento dell'apparecchio e lesioni all'utente.

28. Per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio, tenere pulite le entrate e le uscite dell'aria e liberarle da qualsiasi elemento che possa ostruirle. Controllare periodicamente tutti gli ingressi e le uscite per verificare che non vi siano accumuli di polvere.

29. Il riscaldatore non deve essere collocato

immediatamente sotto una presa di corrente.

30. **AVVERTENZA:** Non utilizzare questo riscaldatore in stanze piccole se occupate da persone non in grado di lasciare la stanza da sole, a meno che non sia prevista una supervisione costante.

31. **AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di incendio, tenere tessuti, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile a una distanza minima di 1 m dall'uscita dell'aria.

32. Questo apparecchio è destinato a essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, quali:

- Aree di cucina dello staff in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
- Agriturismi
- Dai clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale
- Ambienti di tipo bed and breakfast

ATTENZIONE:

- **Lasciare un'area di sicurezza di 50 cm intorno al riscaldatore nella parte superiore e di 200 cm nella parte anteriore.**
- **Non utilizzare mai il riscaldatore in ambienti con presenza di gas esplosivi come benzina, olio, gas o durante l'uso di colle infiammabili.**

Specifiche tecniche

Tensione: 220-240V 50-60Hz 1800-2000W

Uso del dispositivo

Prima dell'uso, il pulsante di accensione/spegnimento deve essere in posizione "0" e il termostato nella posizione più bassa.

Collegare l'apparecchio. Ruotare l'interruttore di accensione/spegnimento sulla modalità desiderata:

I: Riscaldamento a potenza ridotta

II: Riscaldamento alla massima potenza

ventilatore: modalità aria fredda

Ruotare l'interruttore on/off su I o II a seconda della potenza di riscaldamento desiderata, quindi ruotare il termostato in senso orario per impostare la temperatura. Impostare prima l'apparecchio sulla posizione massima (+), quindi abbassarlo secondo le necessità.

Questo apparecchio è ideale per riscaldare una superficie di 20 m². Tuttavia, funziona solo se il termostato è impostato su una temperatura superiore a quella ambiente.

NOTA: Per evitare situazioni di sovraccarico del circuito elettrico, si raccomanda di non far funzionare contemporaneamente altri apparecchi dalla presa di corrente a cui è collegato.

Protezione da surriscaldamento

Il riscaldatore è dotato di un dispositivo di sicurezza che lo spegne in caso di surriscaldamento accidentale (esempio: ostruzione delle griglie di ingresso e uscita dell'aria, motore che gira lentamente o non gira affatto). Per ripristinarlo, scollegare la spina dalla corrente per circa 10 minuti, rimuovere la causa del surriscaldamento e ricollegare l'apparecchio.

Pulizia e manutenzione

Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.

Per rimuovere la polvere, utilizzare un panno asciutto o un aspirapolvere.

Informazioni basilari Modello:	DOM515			
Modello	Riscaldatore d'ambiente	Simbolo	Valore	Unità
Potenza termica				
Potenza termica nominale	P _{nom}	1.8 – 2.0	kW	
Potenza termica minima (indicativa)	P _{min}	0.9	kW	
Massima potenza termica continua	P _{max,c}	2	kW	
Consumo energetico				
In modalità off	P _o	0	W	
In modalità standby	P _{sm}	N/A	W	
In modalità inattiva	P _{idle}	0	W	
In standby di rete	P _{ns}	N/A	W	
Modalità standby con informazioni sul display o stato	No			
Efficienza energetica stagionale del riscaldatore d'ambiente in modalità attiva	η _{S,on}	85	%	
Tipo di apporto termico/controllo della temperatura ambiente				
Potenza termica monostadio e nessun controllo della temperatura ambiente				<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No

Due o più stadi di riscaldamento manuale, nessun controllo della temperatura ambiente	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
con termostato meccanico di regolazione della temperatura ambiente	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
con regolazione elettronica della temperatura ambiente	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Controllo elettronico della temperatura ambiente più timer giornaliero	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Controllo elettronico della temperatura ambiente e timer settimanale	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Altre opzioni di controllo (possibilità di selezioni multiple)	
Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento di presenza	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento finestra aperta	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
opzione di controllo della distanza	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Controllo adattivo dell'avvio	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
limitazione dell'orario di lavoro	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
sensores lampadina nera	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Funzionalità di autoapprendimento	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Precisione di controllo	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Contatto	DELTA, 1 rue Foch, 67452 Mundolsheim, FRANCIA

stoccaggio

Prima di riporre l'apparecchio, spegnerlo sempre e assicurarsi che sia pulito, completamente asciutto e raffreddato. Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, al riparo dall'umidità e fuori dalla portata dei bambini. Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, riporlo in un luogo asciutto, pulito, ben ventilato e con un'umidità inferiore all'85%; non conservare l'apparecchio in luoghi umidi, ad alta temperatura, infiammabili, esplosivi o corrosivi.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che

li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Este produto é apenas adequado para espaços bem isolados ou de uso ocasional!

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1.  **Para evitar sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.**

2. Verifique se a tensão de rede corresponde com a classificação dos aparelhos.

3. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de oito anos e acima e

pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se foi dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

4. Crianças com menos de três anos devem ser mantidas longe a não ser quando supervisionadas continuamente.

5. Crianças com idade de três anos e menos de oito anos só devem ligar/desligar o aparelho desde que tenha sido colocado ou instalado na posição de operação normal destinada e que elas sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos. Crianças com idade de três anos e menos de oito anos não devem conectar, regular e limpar o aparelho ou realizar manutenção de utilizador.

6. Utilize este aquecedor em uma superfície horizontal e estável ou montá-lo na parede, consoante o caso.

7. Para evitar danos ao aparelho, não insira nenhum item no aparelho.
8. Nunca coloque o lado dianteiro do aparelho (grade) mais perto do que um (1) metro da parede, mobília e outros objetos no ambiente para evitar incêndios.
9. Nunca coloque canetas, lápis, ou quaisquer outros objetos na grade quando o aparelho estiver ligado.
10. Nunca mergulhe o aparelho ou o cabo de alimentação na água.
11. Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas.
12. Não utilize o aquecedor nos arredores imediatos de uma banheira, um chuveiro ou uma piscina.
13. Nunca utilize o aparelho em uma superfície/piso húmido.
14. Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão.
15. Nunca utilize o aparelho com o cabo muito apertado.
16. Nunca utilize o aparelho com um cabo de extensão.
17. O aparelho não tem o propósito de ser

operado através de cronómetro externo ou sistema de controlo remoto separado.

18. Sempre desconecte o aparelho quando não estiver em uso ou antes de limpar.

19. Para desconectar o conector da tomada, puxe pelo cabo.

20. Não utilize nenhum removedor abrasivo, químico ou com álcool para limpar o aparelho.

21. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser levado para reparo ao fabricante ou a seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos. (*)

22. Nunca utilize o aparelho com a tomada da parede danificada.

23. Nunca utilize o aparelho perto ou em superfícies quentes.

24. **ATENÇÃO** Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Atenção particular tem de ser dada onde crianças e pessoas vulneráveis estão presentes.

25. Não utilize este aquecedor se ele tiver sido derrubado. Não utilize se houver sinais visíveis de danos no aquecedor.

26. Não repare o aparelho você mesmo.

27. A operação incorreta e manuseio inadequado pode resultar em avaria ao aparelho e lesões ao utilizador.

28. Previna o sobreaquecimento do aparelho mantendo as entradas de ar e tomadas limpas e livres de qualquer coisa que possa causar bloqueio. Verifique todas as entradas e tomadas de tempos em tempos por pó acumulado.

29. O aquecedor não deve estar localizado imediatamente abaixo da tomada.

30. ADVERTÊNCIA: Não utilize este aquecedor em ambientes pequenos quando estiverem ocupados por pessoas não capazes de sair do ambiente por conta própria, a menos que supervisão constante seja fornecida.

31. ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio, mantenha têxteis, cortinas ou qualquer outro material inflamável em uma mínima distância de 1 m da saída de ar.

32. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:

- áreas de cozinha conjunta em lojas, escritórios e outros

ambientes de trabalho,

- fazendas,
- por clientes em hotéis, motéis e outros

ambientes do tipo residencial,

- ambientes do tipo quarto e café da manhã.

ADVERTÊNCIA:

- **Permita uma área de segurança de 50 cm ao redor do aquecedor no topo e uma área de segurança de 200 cm na dianteira.**
- **Nunca utilize um aquecedor em uma sala com gás explosivo como petróleo, óleo, gás, ou ao usar qualquer tipo de colas inflamáveis.**

Especificações técnicas

Tensão: 220-240V 50-60Hz 1800-2000W

Utilização do dispositivo

Antes da utilização, o botão on/off deve estar na posição "0" e o termóstato na posição mais baixa.

Ligar o aparelho à corrente. Colocar o interruptor de ligar/desligar no modo pretendido:

I: Aquecimento com potência reduzida

II: Aquecimento com potência máxima

ventilador: modo ar frio

Colocar o interruptor de ligar/desligar na posição I ou II consoante a potência de aquecimento desejada e, em seguida, rodar o termóstato no sentido dos ponteiros do relógio para regular a temperatura.

Colocar primeiro o aparelho na posição máxima (+) e, em seguida, baixar a temperatura conforme necessário. Este aparelho é ideal para aquecer uma superfície de 20 m². No entanto, só funcionará se o termóstato estiver regulado para uma temperatura superior à temperatura ambiente.

NOTA: para evitar uma situação de sobrecarregamento de circuito de energia, recomenda-se que nenhum aparelho esteja operando ao mesmo tempo a partir da tomada elétrica em que está conectado.

Proteção de sobreaquecimento

O aquecedor é adaptado com um dispositivo de segurança que desligará o aquecedor no caso de sobreaquecimento acidental (por exemplo: obstrução da admissão do ar e grelhas de saída, motor girando lentamente ou não girando). Para redefinir, desconecte o conector da energia por aproximadamente dez minutos, remova a causa do sobreaquecimento e em seguida conecte o aparelho novamente.

Limpeza e manutenção

Antes de limpar, sempre desligue o aparelho, desconecte-o e espere resfriar.

Para remover o pó do aparelho, utilize pano seco ou aspirador de pó.

Modelo no.:	DOM515
--------------------	--------

Modelo	Aquecedor de ambiente	Símbolo	Valor	Unidade
Potência calorífica				
Potência calorífica nominal		P _{nom}	1.8 – 2.0	kW
Potência calorífica mínima (indicativo)		P _{min}	0.9	kW
Potência calorífica contínua máxima		P _{máx,c}	2	kW
Consumo de energia				
No modo desligado		P ₀	0	W
Em modo de espera		P _{sm}	N/A	W
Em modo inativo		P _{idle}	0	W
Em modo de espera de rede		P _{ns}	N/A	W
Modo de espera com informações de exibição ou status	Não			
Eficiência energética do aquecedor de ambiente sazonal em modo ativo		η _{S,em}	85	%
Tipo de entrada de calor/controlo da temperatura ambiente				
Saída de calor de estágio único e sem controle de temperatura ambiente				<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
dois ou mais estágios manuais de calor, sem controle de temperatura ambiente				<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
com controlo mecânico da temperatura ambiente do termostato				<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> Não
com controlo eletrónico da temperatura ambiente				<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Controlo eletrónico da temperatura ambiente e temporizador diurno				<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Controlo eletrónico da temperatura ambiente e temporizador semanal				<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Outras opções de controle (várias seleções possíveis)				
Controlo da temperatura ambiente, com deteção de presença				<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
controle de temperatura ambiente, com deteção de janela aberta				<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
opção de controlo à distância				<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Controlo de arranque adaptativo				<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
limitação do tempo de trabalho				<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
sensor de lâmpada preta				<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
funcionalidade de autoaprendizagem				<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

precisão de controlo		<input type="checkbox"/> sim
		<input checked="" type="checkbox"/> Não
Contato	DELTA, 1 rue Foch, 67452 Mundolsheim, FRANÇA	

Armazenagem

Antes de armazenar, sempre desligue o aparelho e verifique se está limpo, completamente seco e resfriado.

Armazene o aparelho em um lugar frio, seco e protegido contra humidade e fora do alcance das crianças. Se o aparelho não será utilizado por um período prolongado, armazene-o em um local seco, limpo e bem ventilado com humidade < 85%; não armazene o aparelho em um local molhado, de alta temperatura, inflamável, explosivo ou corrosivo.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

NL

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmets in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik!

www.livoo.fr

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1.  **Om oververhitting te voorkomen, moet u de kachel niet bedekken.**

2. Controleer of de netspanning overeenkomt met de classificatie van de apparaten.

3. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructie hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

4. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten weg worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.

5. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar

mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen op voorwaarde dat het in de beoogde normale bedrijfspositie is geplaatst of geïnstalleerd en zij toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, reguleren en reinigen of gebruikersonderhoud uitvoeren.

6. Gebruik deze kachel op een horizontale en stabiele ondergrond of aan de muur bevestigen, naargelang het geval.

7. Om schade aan het apparaat te voorkomen, mag u geen items in het apparaat plaatsen.

8. Plaats de voorkant van het apparaat (grill) nooit dichterbij dan 1 meter bij de muur, meubels en andere voorwerpen in de kamer om brand te voorkomen.

9. Steek nooit pennen, potloden of andere voorwerpen door de grill wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

10. Dompel het apparaat of netsnoer nooit onder in water.

11. Gebruik het apparaat nooit met natte handen.

12. Gebruik de kachel niet in de directe omgeving van een bad, een douche of een zwembad.
13. Gebruik het apparaat nooit op een vochtig oppervlak/vloer.
14. Laat het ingeschakelde apparaat nooit onbeheerd zijn.
15. Gebruik het apparaat nooit met een te strak netsnoer.
16. Gebruik het apparaat nooit met een verlengsnoer.
17. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
18. Koppel het apparaat altijd los wanneer het niet in gebruik is of voor het schoonmaken.
19. Als de stekker uit het stopcontact wordt getrokken, trek deze uit bij het snoer.
20. Gebruik geen schurende, chemische of alcoholhoudende reinigingsmiddelen voor het reinigen van het apparaat.
21. Als het toevoerkoord beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicemedewerker of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om een gevaar te

voorkomen. (*)

22. Gebruik het apparaat nooit met het beschadigde stopcontact.

23. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van of op de hete oppervlakken.

24. LET OP - Sommige delen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare mensen.

25. Gebruik deze kachel niet als deze is gevallen. Niet gebruiken als er zichtbare tekenen zijn van schade aan de kachel.

26. Repareer het apparaat niet zelf.

27. Onjuiste bediening en onjuist overhandigen kunnen leiden tot een storing van het apparaat en verwondingen aan de gebruiker.

28. Voorkom oververhitting van het apparaat door de luchtin- en uitlaten schoon te houden en vrij van alles wat verstopping kan veroorzaken. Controleer alle in- en uitlaten van tijd tot tijd op opgehoopt stof.

29. De verwarming mag zich niet direct onder een wandcontactdoos bevinden.

30. WAARSCHUWING: Gebruik deze kachel niet in

kleine kamers wanneer ze worden bezet door personen die niet in staat zijn om de kamer alleen te verlaten, tenzij er constant toezicht wordt gehouden.

31. **WAARSCHUWING:** Om het risico op brand te verminderen, houdt u textiel, gordijnen of enig ander brandbaar materiaal minimaal 1 m van de luchtuitlaat.

32. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- personeel keukenruimtes in winkels, kantoren en andere werkomgevingen,
- boerderijen,
- door klanten in hotels, motels en andere woontype omgevingen,
- bed and breakfast type omgevingen.

WAARSCHUWING:

- **Zorg voor een veilig gebied van 50 cm rond de kachel aan de bovenkant en een veilig gebied van 200 cm aan de voorkant.**
- **Gebruik nooit een kachel in een ruimte met explosief gas zoals benzine, olie, gas of tijdens het gebruik van brandbare lijmen.**

Technische specificaties

Spanning: 220-240V 50-60Hz 1800-2000W

Gebruik van het apparaat

Voor gebruik moet de aan/uit-knop op "0" staan en de thermostaat op de laagste stand.

Steek de stekker in het stopcontact. Zet de aan/uit-schakelaar in de gewenste stand:

I: Verwarmen op gereduceerd vermogen

II: Verwarmen op maximaal vermogen

ventilator: koude lucht stand

Zet de aan/uit-schakelaar op I of II, afhankelijk van het gewenste verwarmingsvermogen, en draai de thermostaat met de klok mee om de temperatuur in te stellen. Zet het apparaat eerst op de maximale (+) stand en draai het daarna naar beneden als dat nodig is.

Dit apparaat is ideaal om een oppervlakte van 20 m² te verwarmen. Het werkt echter alleen als de thermostaat hoger is ingesteld dan de omgevingstemperatuur.

OPMERKING: Om overbelasting van het stroomcircuit te voorkomen, wordt aanbevolen dat er geen andere apparaten tegelijkertijd werken vanaf het stopcontact waarop het is aangesloten.

Bescherming tegen oververhitting

De kachel is uitgerust met een veiligheidsvoorziening die de verwarming uitschakelt in geval van accidentele oververhitting (bijvoorbeeld: obstructie van luchtinlaat- en uitlaatroosters, motor die langzaam of helemaal niet draait). Als u wilt resetten, koppelt u de stekker ongeveer 10 minuten los van de stroom, verwijdert u de oorzaak van oververhitting en sluit u het apparaat opnieuw aan.

Schoonmaak en onderhoud

Schakel voor het schoonmaken altijd het apparaat uit, koppel het los en laat het apparaat afkoelen.

Om stof van het apparaat te verwijderen, gebruikt u een droge doek of stofzuiger.

Model-Nr.:	DOM515			
Model	Ruimteverwarmer	Symbol	Waarde	Eenheid
Warmteafgifte				
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	1.8 – 2.0	kW	
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	0.9	kW	
Maximale continue warmteafgifte	P _{max,c}	2	kW	
Stroomverbruik				
In uit-modus	P _o	0	W	
In stand-by modus	P _{sm}	N.V.T	W	
In ruststand	P _{idle}	0	W	
In stand-by voor het netwerk	P _{ns}	N.V.T	W	
Stand-by modus met weergave-informatie of status	Nee			
Energie-efficiëntie van seizoensgebonden ruimteverwarming in actieve modus	η _{S,aan}	85	%	
Type warmte-inbreng/regeling van de kamertemperatuur				
Eentraps warmteafgifte en geen regeling van de kamertemperatuur				<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Niet
Twee of meer handmatige verwarmingsfasen, geen regeling van de kamertemperatuur				<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Niet
met mechanische thermostaat kamertemperatuurregeling				<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Niet
met elektronische regeling van de kamertemperatuur				<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Niet

Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Niet
Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Niet
Andere besturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Niet
Kamertemperatuurregeling, met open-raamdetectie	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Niet
Optie voor afstandsregeling	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Niet
Adaptieve startregeling	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Niet
Beperking van de arbeidstijd	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Niet
zwarte lamp sensor	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Niet
Zelflerende functionaliteit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Niet
Nauwkeurigheid van de controle	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Niet
Contact	DELTA, 1 rue Foch, 67452 Mundolsheim, FRANKRIJK

Opslag

Schakel voor opslag altijd het apparaat uit en zorg ervoor dat het schoon, volledig droog en afgekoeld is. Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats, beschermd tegen vocht en buiten het bereik van kinderen. Als het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, bewaar het dan op een droge, schone, goed geventileerde plaats met een luchtvochtigheid < 85%; bewaar het apparaat niet op een natte, hoge temperatuur, ontvlambare, explosieve of corrosieve plaats.



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur) (Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stichting betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE